AKUMA

FR/EN





SEINEN HO7

青年

- TRI-MODE 2.4G - BT6.0- USB
- 50mm immersive 3D sound
- Clear voice capture mic
- RGB Dynamic lighting
- Up to 30 hours battery life

- Triple mode 2,4 GHz - Bluetooth 6.0 - USB
- Son immersif 3D avec haut-parleurs 50 mm
- Micro avec capture vocale claire
- Eclairage RGB dynamique
- Jusqu'a 30 heures d'autonomie





Product Overview


1.Power indicator light
2.Power / multifunction button
3.Volume wheel (+ / -)
4.Status indicator light
5.Microphone / multifunction button
6.Detachable microphone
7.USB Type-C port

Présentation du produit

1.Voyant d'alimentation
2.Bouton marche / multifonction
3.Molette de volume (+ / -)
4.Voyant d'état
5.Bouton microphone / multifonction
6.Microphone amovible
7.Port USB Type-C



HEADSET x 1 DONGLE x 1 MICROx 1 Data CABLEx 1
CASQUE x1 DONGLE x1 MICRO x1 Date CABLE x1



Warnings:
- Do not use an incompatible battery
- Do not puncture, crush, or short-circuit the battery
- Do not expose the battery to heat or fire
- Handle with care to avoid damage

Disposal :
Used batteries must be disposed of at appropriate recycling collection points.

Avertissements :
- Ne pas utiliser une batterie non conforme
- Ne pas court-circuiter ni percer la batterie
- Ne pas exposer à la chaleur ou au feu
- Manipuler avec précaution pour éviter tout dommage

Recyclage :
Les batteries usagées doivent être déposées dans un point de collecte approprié.

AKUMA


DE/ES


SEINEN HO7

青年

- Drei Modi 2,4 GHz – Bluetooth 6.0 – USB
- Immersiver 3D-Sound mit 50-mm-Treibern
- Mikrofon mit klarer Sprachübertragung
- Dynamische RGB-Beleuchtung
- Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit

- Triple modo 2.4 GHz – Bluetooth 6.0 – USB
- Sonido 3D inmersivo con drivers de 50 mm
- Micrófono con captura de voz clara
- Iluminación RGB dinámica
- Hasta 30 horas de autonomía





Produktübersicht


1.Stromanzeige (LED)
2.Ein-/Aus- / Multifunktionstaste
3.Lautstärkeregler (+ / -)
4.Statusanzeige (LED)
5.Mikrofon- / Multifunktionstaste
6.Abnehmbares Mikrofon
7.USB-Type-C-Anschluss

Descripción del producto

1.Indicador de alimentación
2.Botón de encendido / multifunción
3.Rueda de volumen (+ / -)
4.Indicador de estado
5.Botón de micrófono / multifunción
6.Micrófono desmontable
7.Puerto USB Tipo-C



HEADSET x1 DONGLE x1 MIKROFON x1 Data LADEKABEL x1
AURICULARES x1 DONGLE x1 MICRÓFONO x1 Data CABLE x1



Warnhinweise:
- Keine inkompatible Batterie verwenden
- Batterie nicht durchstechen, zerdrücken oder kurzschließen
- Batterie nicht Hitze oder Feuer aussetzen
- Mit Vorsicht handhaben, um Schäden zu vermeiden

Entsorgung:
Gebrauchte Batterien müssen an geeigneten Sammelstellen für Recycling entsorgt werden.

Advertencias:
- No utilizar una batería incompatible
- No perforar, aplastar ni provocar cortocircuito en la batería
- No exponer la batería al calor ni al fuego
- Manipular con cuidado para evitar daños

Eliminación:
Las baterías usadas deben depositarse en puntos de recogida adecuados para su reciclaje.

BUTTON FUNCTIONS / FONCTIONS / TASTEN / BOTONES

EN	FR	DE	ES
Long press 3s: Power ON / OFF	Appui long 3 s : Marche / Arrêt	3 Sek. halten: Ein-/Ausschalten	Mantener 3 s: Encender / Apagar
Single press: Play / Pause	Appui simple : Lecture / Pause	Einfach drücken: Wiedergabe / Pause	Pulsación simple: Reproducir / Pausar
Double press: Previous track	Double appui : Piste précédente	Doppelt drücken: Vorheriger Titel	Doble pulsación: Pista anterior
Triple press: Next track	Triple appui : Piste suivante	Dreifach drücken: Nächster Titel	Triple pulsación: Pista siguiente
Answer / Hang up	Répondre / Raccrocher	Annehmen / Beenden	Responder / Colgar
Long press 2s: Reject call	Appui long 2 s : Refuser l'appel	2 Sek. halten: Anruf ablehnen	Mantener 2 s: Rechazar llamada

MICRO / MODE / RGB CONTROL

EN	FR	DE	ES
Single press: Change RGB effect	Appui simple : Changer l'effet RGB	Einfach drücken: RGB-Effekt wechseln	Pulsación simple: Cambiar efecto RGB
Double press: 2.4G / Bluetooth mode	Double appui : Mode 2,4 GHz / Bluetooth	Doppelt drücken: 2,4G-/Bluetooth-Modus	Doble pulsación: Modo 2,4G / Bluetooth
Triple press: Light ON / OFF	Triple appui : Éclairage ON/OFF	Dreifach drücken: Beleuchtung EIN/AUS	Triple pulsación: Luz ON/OFF
Long press 1s: Mic ON / OFF	Appui long 1 s : Micro ON/OFF	1 Sek. halten: Mikro EIN/AUS	Mantener 1 s: Mic ON/OFF

LED STATUS / ÉTAT DES LED / LED-STATUS / ESTADO DEL LED

EN	FR	DE	ES
White flashing: 2.4G pairing	Blanc clignotant : appairage 2,4 GHz	Weiß blinkend: 2,4G-Kopplung	Blanco parpadeando: emparejamiento 2,4G
White slow flashing: Connected	Blanc clignotement lent : connecté	Weiß langsam blinkend: verbunden	Blanco parpadeo lento: conectado
Blue flashing: Bluetooth pairing	Bleu clignotant : appairage Bluetooth	Blau blinkend: Bluetooth-Kopplung	Azul parpadeando: emparejamiento Bluetooth
Blue slow flashing: Connected	Bleu clignotement lent : connecté	Blau langsam blinkend: verbunden	Azul parpadeo lento: conectado
Red flashing: Low battery	Rouge clignotant : batterie faible	Rot blinkend: Akku schwach	Rojo parpadeando: batería baja
Red ON: Charging	Rouge fixe : en charge	Rot dauerhaft an: Laden	Rojo fijo: cargando
OFF: Fully charged	Éteint : batterie chargée	AUS: Vollständig geladen	Apagado: carga completa

2.4GHz MODE / MODE 2,4 GHz / 2,4G-MODUS / MODO 2,4G

EN	FR	DE	ES
Double press Mic button	Double appui sur le bouton Micro	Mikrofon-Taste doppelt drücken	Doble pulsación del botón Mic
Insert USB receiver	Insérer le récepteur USB	USB-Empfänger einstecken	Insertar el receptor USB
White LED = Connected	LED blanche = Connecté	Weiße LED = Verbunden	LED blanca = Conectado

BLUETOOTH MODE / MODE BLUETOOTH / BLUETOOTH-MODUS / MODO BLUETOOTH

EN	FR	DE	ES
Enable Bluetooth	Activer le Bluetooth	Bluetooth aktivieren	Activar Bluetooth
Select headset	Sélectionner le casque	Headset auswählen	Seleccionar auriculares
Blue LED = Connected	LED bleue = Connecté	Blaue LED = Verbunden	LED azul = Conectado

WIRED MODE / MODE FILAIRE / KABELMODUS / MODO CON CABLE

EN	FR	DE	ES
Connect USB cable	Brancher le câble USB	USB-Kabel anschließen	Conectar el cable USB
Automatic wired mode	Passage automatique en mode filaire	Automatischer Kabelmodus	Cambio automático al modo con cable
Select headset as audio output	Sélectionner le casque comme sortie audio	Headset als Audioausgabe auswählen	Seleccionar los auriculares como salida de audio

CHARGING / CHARGE / AUFLADEN / CARGA

EN	FR	DE	ES
Low battery: Red flashing	Batterie faible : voyant rouge clignotant	Akku schwach: rote LED blinkt	Batería baja: LED roja parpadeando
Charging: Red ON	En charge : voyant rouge fixe	Laden: rote LED leuchtet	Cargando: LED roja encendida
Fully charged: LED OFF	Charge complète : LED éteinte	Vollständig geladen: LED aus	Carga completa: LED apagada
Recommended: Use a PC USB port	Recommandé : utiliser un port USB de PC	Empfohlen: USB-Anschluss eines PCs verwenden	Recomendado: utilizar un puerto USB de PC

EN

Specification	Details
Connectivity	2.4 GHz & Bluetooth 6.0 or wired
Wireless range	≤ 10 m (no obstacles)
Operating frequency	2.402 GHz – 2.483 GHz
Speaker diameter	50 mm
Speaker impedance	32Ω ±15%
Speaker sensitivity	100 ±3 dB
Frequency response	20 Hz – 20 kHz
Signal-to-noise ratio (S/N)	> 85 dB
Microphone sensitivity	-42 ±3 dB
Microphone impedance	2.2 kΩ
Microphone type	Omnidirectional
Microphone S/N ratio	60 dB
Microphone frequency	100 Hz – 10 kHz
Battery capacity	3.7 V / 1000 mAh
Operating voltage	3.1 – 4.2 V
Charging input	DC 5V / 1A (max)
Charging time	≈ 2.5 h
Battery life	≈ 30 h
Cable length	1.8 m
Auto power-off	≈ 5 min (disconnected)
Compatibility	PC, Tablet, Xbox, PS4, PS5, Mobile phone

FR

Spécification	Détails
Connectivité	2,4 GHz & Bluetooth 6,0 ou filaire
Portée sans fil	≤ 10 m (sans obstacle)
Fréquence de fonctionnement	2,402 GHz – 2,483 GHz
Diamètre des haut-parleurs	50 mm
Impédance des haut-parleurs	32Ω ±15%
Sensibilité des haut-parleurs	100 ±3 dB
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Rapport signal/bruit (S/B)	> 85 dB
Sensibilité du microphone	-42 ±3 dB
Impédance du microphone	2,2 kΩ
Type de microphone	Omnidirectionnel
Rapport S/B du micro	60 dB
Fréquence du microphone	100 Hz – 10 kHz
Capacité de la batterie	3,7 V / 1000 mAh
Tension de fonctionnement	3,1 – 4,2 V
Entrée de charge	DC 5V / 1A (max)
Temps de charge	≈ 2,5 h
Autonomie	≈ 30h
Longueur du data câble	1,8m
Arrêt automatique	≈ 5 min (sans connexion)
Compatibilité	PC,TABLET,XBOX,PS4,PS5, Mobile phone


DE

Spezifikation	Details
Konnektivität	2,4 GHz & Bluetooth 6.0 oder kabelgebunden
Reichweite	≤ 10 m (ohne Hindernisse)
Betriebsfrequenz	2,402 GHz – 2,483 GHz
Lautsprecherdurchmesser	50 mm
Lautsprecherimpedanz	32Ω ±15%
Empfindlichkeit	100 ±3 dB
Frequenzgang	20 Hz – 20 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis	> 85 dB
Mikrofonempfindlichkeit	-42 ±3 dB
Mikrofonimpedanz	2,2 kΩ
Mikrofontyp	Omnidirektional
S/N-Verhältnis Mikrofon	60 dB
Mikrofonfrequenz	100 Hz – 10 kHz
Batteriekapazität	3,7 V / 1000 mAh
Betriebsspannung	3,1 – 4,2 V
Ladeeingang	DC 5V / 1A (max)
Ladezeit	≈ 2,5 h
Akkulaufzeit	≈ 30 h
Kabellänge	1,8 m
Automatische Abschaltung	≈ 5 min (ohne Verbindung)
Kompatibilität	PC, Tablet, Xbox, PS4, PS5, Smartphone

ES

Especificación	Detalles
Conectividad	2.4 GHz y Bluetooth 6.0 o con cable
Alcance inalámbrico	≤ 10 m (sin obstáculos)
Frecuencia de funcionamiento	2.402 GHz – 2.483 GHz
Diámetro del altavoz	50 mm
Impedancia	32Ω ±15%
Sensibilidad	100 ±3 dB
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 kHz
Relación señal/ruido	> 85 dB
Sensibilidad del micrófono	-42 ±3 dB
Impedancia del micrófono	2,2 kΩ
Tipo de micrófono	Omnidireccional
Relación S/N del micrófono	60 dB
Frecuencia del micrófono	100 Hz – 10 kHz
Capacidad de la batería	3,7 V / 1000 mAh
Voltaje de funcionamiento	3,1 – 4,2 V
Entrada de carga	DC 5V / 1A (máx.)
Tiempo de carga	≈ 2,5 h
Autonomía	≈ 30 h
Longitud del cable	1,8 m
Apagado automático	≈ 5 min (sin conexión)
Compatibilidad	PC, Tablet, Xbox, PS4, PS5, Teléfono móvil

Power / Multifunction Button Overview | Fonctions du bouton marche / multifonction | Übersicht der Ein-/Aus- und Multifunktionstaste | Funciones del botón de encendido / multifunción




- Press and hold 3 seconds: Power ON / OFF
- Single press: Play / Pause
- Double press: Previous track
- Triple press: Next track
- Single press: Answer / hang up call (during call)
- Press and hold 2 seconds: Reject incoming call

- Appui long (3 secondes) : Marche / Arrêt Appui
- Simple appui : Lecture / Pause
- Double appui : Piste précédente
- Triple appui : Piste suivante
- Appui simple : Répondre / Raccrocher (en appel)
- Appui long (2 secondes) : Refuser un appel entrant

- Gedrückt halten (3 Sekunden): Ein-/Ausschalten
- Einfach drücken: Wiedergabe / Pause
- Doppelt drücken: Vorheriger Titel
- Dreifach drücken: Nächster Titel
- Einfach drücken: Anruf annehmen / beenden (während eines Anrufs)
- Gedrückt halten (2 Sekunden): Eingehenden Anruf ablehnen

- Mantener pulsado (3 segundos): Encender / Apagar Pulsación
- Simple pulsación: Reproducir / Pausar
- Doble pulsación: Pista anterior
- Triple pulsación: Pista siguiente Pulsación
- Simple pulsación: Responder / colgar llamada (durante la llamada)
- Mantener pulsado (2 segundos): Rechazar llamada entrante

Microphone / Mode / Lighting Control | Contrôle du microphone / du mode / de l'éclairage | Steuerung für Mikrofon / Modus / Beleuchtung | Control de micrófono / modo / iluminación



- Single press: Switch RGB lighting (7 colors + RGB)
- Double press: Switch between 2.4G / Bluetooth modes
- Triple press: Turn ambient lighting ON / OFF
- Press and hold 1 second: Microphone ON / OFF

Indicator status:

- Microphone OFF → red light
- Microphone ON → green light

- Appui simple : Changer l'éclairage RGB (7 couleurs + RGB)
- Double appui : Basculer entre les modes 2,4G et Bluetooth
- Triple appui : Activer / désactiver l'éclairage d'ambiance
- Appui long (1 seconde) : Activer / couper le microphone

Statut des indicateurs :

- Microphone désactivé → voyant rouge
- Microphone activé → voyant vert

- Einfach drücken: RGB-Beleuchtung wechseln (7 Farben + RGB)
- Doppelt drücken: Zwischen 2,4G- und Bluetooth-Modus wechseln
- Dreifach drücken: Ambientebeleuchtung EIN/AUS
- Gedrückt halten (1 Sek.): Mikrofon EIN/AUS

Anzeige-Status:


- Mikrofon AUS → rotes Licht
- Mikrofon EIN → grünes Licht

- Pulsación simple: Cambiar la iluminación RGB (7 colores + RGB)
- Doble pulsación: Cambiar entre modos 2,4G y Bluetooth
- Triple pulsación: Activar / desactivar la iluminación ambiental
- Mantener pulsado (1 segundo): Micrófono ON / OFF

Estado de indicadores:

- Micrófono OFF → luz roja
- Micrófono ON → luz verde

Charging the Headset (Fast charging not supported) | Recharge du casque (la charge rapide n'est pas prise en charge) Aufladen des Headsets (Schnellladen nicht unterstützt) | Carga de los auriculares (la carga rápida no es compatible)



- Low battery → red light flashing
- Charging → red light ON
- Fully charged → red light OFF

For safety reasons, it is recommended to charge via a computer USB port

- When the headset is powered OFF, connect it to a computer using the USB data cable.
- The headset will automatically power ON and switch to wired mode.
- Select the headset as the system audio output device to use it in wired mode.
- When the headset is powered ON, connecting it via cable to a computer will keep the current mode while charging the headset.

- Batterie faible → voyant rouge clignotant
- En charge → voyant rouge allumé
- Batterie pleine → voyant éteint

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de recharger le casque via un port USB d'un ordinateur.

- Lorsque le casque est éteint, connectez-le à un ordinateur à l'aide du câble de données USB.
- Le casque s'allume automatiquement et passe en mode filaire.
- Sélectionnez le casque comme périphérique de sortie audio pour l'utiliser en mode filaire.
- Lorsque le casque est allumé, la connexion en mode filaire permet de conserver le mode actuel tout en rechargeant le casque.

- Niedriger Akkustand → rotes Licht blinkt
- Laden → rotes Licht EIN
- Vollständig geladen → Licht AUS

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, das Headset über einen USB-Anschluss eines Computers aufzuladen.


- Wenn das Headset ausgeschaltet ist, verbinden Sie es mit einem Computer über das USB-Datenkabel.
- Das Headset schaltet sich automatisch ein und wechselt in den kabelgebundenen Modus.
- Wählen Sie das Headset als Audio-Ausgabegerät des Systems aus, um es im kabelgebundenen Modus zu verwenden.
- Wenn das Headset eingeschaltet ist, bleibt beim Anschluss per Kabel an einen Computer der aktuelle Modus erhalten, während das Headset gleichzeitig aufgeladen wird.

- Batería baja → luz roja parpadeando
- Cargando → luz roja encendida
- Carga completa → luz apagada


Por razones de seguridad, se recomienda cargar los auriculares a través de un puerto USB de un ordenador.

- Cuando los auriculares estén apagados, conéctelos a un ordenador mediante el cable de datos USB.
- Los auriculares se encenderán automáticamente y cambiarán al modo con cable.
- Seleccione los auriculares como dispositivo de salida de audio del sistema para utilizarlos en modo con cable.
- Cuando los auriculares estén encendidos, al conectarlos mediante un cable a un ordenador se mantendrá el modo actual mientras se cargan.


2.4GHz Wireless Mode | Mode sans fil 2,4 GHz | 2,4-GHz-Wireless-Modus | Modo inalámbrico 2,4 GHz




- After powering on, press the microphone button twice to switch to 2.4G mode
- The power indicator flashes white
- Insert the USB receiver into the device
- Once connected, the indicator flashes white slowly




- Après la mise sous tension, appuyez deux fois sur le bouton microphone pour passer en mode 2,4G
- Le voyant d'alimentation clignote en blanc
- Insérez le récepteur USB dans l'appareil
- Une fois connecté, le voyant clignote lentement en blanc



- Nach dem Einschalten drücken Sie die Mikrofontaste zweimal, um in den 2,4G-Modus
- zu wechseln Die Betriebsanzeige blinkt weiß
- Stecken Sie den USB-Empfänger in das Gerät
- Nach erfolgreicher Verbindung blinkt die Anzeige langsam weiß




- Después de encender, pulse dos veces el botón del micrófono para cambiar al modo 2,4G
- El indicador de encendido parpadea en blanco
- Inserte el receptor USB en el dispositivo
- Una vez conectado, el indicador parpadea lentamente en blanco




- Double press: Switch to 2.4G mode
- Double appui : Passer en mode 2,4G
- Doppelt drücken: In den 2,4G-Modus wechseln
- Doble pulsación: Cambiar al modo 2,4G


Bluetooth mode | mode Bluetooth | Bluetooth-Modus | modo Bluetooth




- After powering on the headset, press the microphone button twice to switch to Bluetooth mode.
- The power indicator will flash blue.
- Enable Bluetooth on your device and search for available devices.
- Select the headset to pair.
- Once connected successfully, the headset can be used in Bluetooth mode.
- The indicator will flash blue slowly.




- Après avoir allumé le casque, appuyez deux fois sur le bouton du microphone pour passer en mode Bluetooth.
- Le voyant d'alimentation clignote en bleu.
- Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez les appareils disponibles.
- Sélectionnez le casque pour l'appairage.
- Une fois la connexion réussie, le casque peut être utilisé en mode Bluetooth.
- Le voyant clignote lentement en bleu.



- Nach dem Einschalten des Headsets drücken Sie zweimal die Mikrofontaste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln.
- Die Betriebsanzeige blinkt blau.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- Wählen Sie das Headset aus, um die Verbindung herzustellen.
- Nach erfolgreicher Verbindung kann das Headset im Bluetooth-Modus verwendet werden.
- Die Anzeige blinkt langsam blau.




- Después de encender los auriculares, pulse dos veces el botón del micrófono para cambiar al modo Bluetooth.
- El indicador de encendido parpadea en azul.
- Active el Bluetooth en su dispositivo y busque dispositivos disponibles.
- Seleccione los auriculares para emparejarlos.
- Una vez conectados correctamente, los auriculares se pueden utilizar en modo Bluetooth.
- El indicador parpadea lentamente en azul.



- Double press: Switch to Bluetooth mode
- Double appui : Passer en mode Bluetooth
- Doppelt drücken: In den Bluetooth-Modus wechseln
- Doble pulsación: Cambiar al modo Bluetooth

Wired Mode Connection | Connexion en mode filaire | Verbindung im kabelgebundenen Modus | Conexión en modo con cable



- When the headset is powered OFF, connect the USB-C cable to the headset and plug the USB connector into a computer.
- The headset will automatically power ON and switch to wired mode.
- Select the headset as the default audio output device on the computer to use it in wired mode.

- Lorsque le casque est éteint, connectez le câble USB-C au casque et branchez le connecteur USB sur un ordinateur.
- Le casque s'allume automatiquement et passe en mode filaire.
- Sélectionnez le casque comme périphérique de sortie audio par défaut sur l'ordinateur pour l'utiliser en mode filaire.

- Wenn das Headset ausgeschaltet ist, verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Headset und stecken Sie den USB-Stecker in einen Computer.
- Das Headset schaltet sich automatisch ein und wechselt in den kabelgebundenen Modus.
- Wählen Sie das Headset auf dem Computer als Standard-Audioausgabegerät aus, um es im kabelgebundenen Modus zu verwenden.

- Cuando los auriculares estén apagados, conecte el cable USB-C a los auriculares y enchufe el conector USB en un ordenador.
- Los auriculares se encenderán automáticamente y cambiarán al modo con cable.
- Seleccione los auriculares como dispositivo de salida de audio predeterminado en el ordenador para utilizarlos en modo con cable.

FR/EN

Accessories Requirements / Exigences relatives aux accessoires

- Only use accessories approved by the manufacturer and compatible with this model. Using other types of accessories may violate warranty terms and local regulations, and may cause safety hazards. For approved accessories, please contact the manufacturer.
- Use a power supply that has been approved by relevant authorities and complies with the electrical specifications of the device as well as local regulatory requirements (such as UL, CE, CCC). Otherwise, it may cause other risks.

- Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant et compatibles avec ce modèle. L'utilisation d'autres accessoires peut entraîner la perte de garantie, enfreindre les réglementations locales et provoquer des risques pour la sécurité. Pour obtenir des accessoires certifiés, veuillez contacter le fabricant.
- Utilisez une alimentation approuvée par les autorités compétentes, conforme aux spécifications électriques de l'appareil et aux exigences locales (telles que UL, CE, CCC). Dans le cas contraire, cela peut entraîner des risques supplémentaires.

Battery Safety / Sécurité de la batterie

- Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or expose it to water or other liquids to avoid leakage, overheating, fire, or explosion. The battery must only be replaced by the manufacturer.
- Do not drop, crush, or puncture the battery. Avoid exposing the battery to strong external pressure, which may cause internal short circuits and overheating.
- Do not use the battery after it has been exposed to water. Under low pressure conditions, the battery may explode or leak. If the battery shows swelling, leakage, discoloration, odor, or any abnormal condition, stop using it immediately and dispose of it according to local regulations.

- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers et ne l'exposez pas à l'eau ou à tout autre liquide afin d'éviter les fuites, la surchauffe, les incendies ou les explosions. La batterie doit être remplacée uniquement par le fabricant.
- Ne laissez pas tomber, ne pressez pas et ne percez pas la batterie. Évitez toute pression externe excessive pouvant provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- N'utilisez pas la batterie après une exposition à l'eau. Sous basse pression, la batterie peut exploser ou fuir. Si la batterie présente un gonflement, une fuite, une décoloration, une odeur ou toute anomalie, cessez immédiatement de l'utiliser et éliminez-la conformément aux réglementations locales.

DE/ES

Anforderungen an Zubehör / Requisitos de accesorios

- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene und mit diesem Modell kompatible Zubehörteile. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gegen Garantiebedingungen und lokale Vorschriften verstoßen sowie Sicherheitsrisiken verursachen. Für zugelassenes Zubehör wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
- Verwenden Sie eine von den zuständigen Behörden zugelassene Stromversorgung, die den elektrischen Spezifikationen des Geräts und den lokalen Anforderungen (z. B. UL, CE, CCC) entspricht. Andernfalls können zusätzliche Risiken entstehen.

- Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante y compatibles con este modelo. El uso de otros accesorios puede infringir las condiciones de garantía y las normativas locales, además de provocar riesgos de seguridad. Para obtener accesorios autorizados, póngase en contacto con el fabricante.
- Utilice una fuente de alimentación aprobada por las autoridades competentes que cumpla con las especificaciones eléctricas del dispositivo y con los requisitos locales (como UL, CE, CCC). De lo contrario, puede generar riesgos adicionales.

Batteriesicherheit / Seguridad de la batería

- Zerlegen oder verändern Sie den Akku nicht, führen Sie keine fremden Gegenstände ein und setzen Sie ihn weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus, um Leckagen, Überhitzung, Feuer oder Explosionen zu vermeiden. Der Akku darf nur vom Hersteller ausgetauscht werden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, drücken oder durchstechen Sie ihn nicht. Vermeiden Sie starken äußeren Druck, da dies interne Kurzschlüsse und Überhitzung verursachen kann.
- Verwenden Sie den Akku nicht, nachdem er Wasser ausgesetzt war. Unter niedrigem Druck kann der Akku explodieren oder auslaufen. Wenn der Akku Anzeichen wie Aufblähen, Leckage, Verfärbung, Geruch oder andere ungewöhnliche Zustände zeigt, stellen Sie die Nutzung sofort ein und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.

- No desmonte ni modifique la batería, no introduzca objetos extraños ni la exponga al agua u otros líquidos para evitar fugas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones. La batería solo debe ser reemplazada por el fabricante.
- No deje caer, aplaste ni perfore la batería. Evite someterla a presión externa excesiva, ya que puede provocar cortocircuitos internos y sobrecalentamiento.
- No utilice la batería después de haber estado expuesta al agua. En condiciones de baja presión, la batería puede explotar o presentar fugas. Si la batería muestra hinchazón, fugas, decoloración, olor u otra anomalía, deje de usarla inmediatamente y deséchela conforme a la normativa local.

SEINEN HO7

© AKUMA GAMING 2026

fabriqué en China

Importé par Innov8 Connect-61 Rue Emile Zola- 69150 Decines-Charpieu - France

Consignes de sécurité relatives au produit . Ces consignes doivent être conservées pour référence ultérieure.

Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation.
Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation. Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur. Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.
Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide.

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur se dégagent, ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau si possible.
Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même ,

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche. Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans ce produit et les modifications non autorisées entraineraient l'annulation de la garantie.

Akuma Gaming et Innov8 Connect proposent une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants, défaut d'utilisation, dommage électrique, mécanique résultant d'une utilisation non conforme à usage prévu, dommages résultants d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agrées.

-La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

-Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

-La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissée à la seule appréciation d'Ascendeo.

-Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.



LEPRODUIT, La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des déchets d'Equipement Electriques et Electronique,(DEEE) mais également pour la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU, sur les déchets d'Equipement Electriques et Electroniques(DEEE),exige que les appareils endommagés ne soient pas jetés dans les poubelles domestiques. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux et réduire l'impact environnemental et sur la santé humaine.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



Akuma Gaming et Innov8 Connect s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages se placent dans la poubelle de recyclage et sont sans plastique à usage unique. Pour faciliter le recyclage des emballages,veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

SEINEN HO7

© AKUMA GAMING 2026

Made in China

Importé par Innov8 Connect-61 Rue Emile Zola- 69150 Decines-Charpieu - France

Product Safety Instructions

These instructions should be kept for future reference. Before operating this device, carefully read the safety and operating instructions.

Follow all warnings on the product and in the instructions for use. Do not place this product in direct sunlight or near a heat source. Do not use it in a humid environment. Do not drop or cause shock/vibration. Violent shocks can damage components. Before cleaning an electrical product, turn it off and unplug it. Use a soft cloth to clean the product.
Do not use liquid cleaning products.

If an unusual smell or heat emerges, or if you notice any other signs of malfunction, immediately unplug the product from the power supply and contact your dealer for inspection or repair. If a foreign substance or water enters the product, turn off the appliance immediately and unplug the power cable. Then remove the foreign substance or water if possible.
Do not disassemble or attempt to repair this product by yourself,

Opening or removing the product exposes you to various risks, including electrocution. The repair should be entrusted to a specialist. Send the product to your nearest service center.

Do not attempt to disassemble or modify this product. There are no user-repairable parts in this product and unauthorized modifications will void the warranty.

Akuma Gaming and Innov8 Connect offer a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products with unquestionable defects in materials or workmanship. The warranty does not apply in the following cases : lack of use, electrical or mechanical damage resulting from use not in accordance with the intended use, damage resulting from force majeure, bad weather or natural disasters or inappropriate repair carried out by unapproved workshops.

The warranty is only valid in the country of purchase of the product.

- Battery and normal wear and tear of parts are not covered by the warranty.

The guarantee is only insured on presentation of the invoice. The shipment of a defective product for repair under the warranty is at the customer's own risk. The warranty is reserved for the first purchaser who is an end user. The repair or exchange of the defective product is at the sole discretion of Ascendeo.

- Legal provisions going beyond the cases set out here and which would come into force in your country will prevail over these provisions.



The product, the crossed out bin affixed to the product (including accessories) means that it belongs to the family of electrical and electronic equipment. To promote the recycling and recovery of waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) but also for the protection of the environment, the European regulation 2012/19/EU, on waste electrical and electronic equipment (WEEE), requires that damaged appliances are not thrown into household bins. Used appliances should be collected separately in order to optimize the recovery and recycling rate of materials and reduce the environmental and human health impact.

The crossed-out bin symbol is affixed to all products as a reminder of the separate collection obligations.



Akuma Gaming and Innov8 Connect are committed to respecting the environment. Our packaging is placed in the recycling bin and is plastic-free for single use. To facilitate the recycling of packaging, please respect the sorting rules set up locally for this type of waste.

SEINEN HO7

© AKUMA GAMING 2026

Hergestellt in China

Importiert von Innov8 Connect - 61 rue Emile Zola - 69150 Decines-Charpieu - Frankreich.

Sicherheitshinweise zum
. Diese Hinweise sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie die Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch.
Beachten Sie alle Warnungen, die sich auf dem Produkt und in den Gebrauchsanweisungen befinden. Stellen Sie dieses Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle auf. Verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung. Lassen Sie es nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen/Vibrationen aus. Starke Stöße können die Bauteile beschädigen.
Bevor Sie ein elektrisches Produkt reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Stecker. Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

Wenn ein ungewöhnlicher Geruch oder Wärme entsteht oder Sie ein anderes Anzeichen für eine Fehlfunktion feststellen,
trennen Sie das Produkt sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, um es überprüfen oder reparieren zu lassen.

Wenn eine fremde Substanz oder Wasser in das Produkt eindringt, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Entfernen Sie anschließend die Fremdstoffe oder das Wasser, wenn möglich.
Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren,
Wenn Sie das Produkt öffnen oder entfernen, setzen Sie sich verschiedenen Gefahren aus, z. B. einem Stromschlag. Die Reparatur sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Schicken Sie das Produkt an das nächstgelegene Servicezentrum. Versuchen Sie nicht, dieses Produkt zu zerlegen oder zu verändern. Es gibt keine vom Benutzer reparierbaren Teile in diesem Produkt und nicht autorisierte Änderungen führen zum Erlöschen der Garantie.

Akuma Gaming und Innov8 connect bieten eine zweijährige Garantie ab dem Kaufdatum auf neue, unbenutzte Produkte mit unbestreitbaren Material- oder Verarbeitungsfehlern. Die Garantie gilt nicht in den folgenden Fällen: unsachgemäßer Gebrauch, elektrische oder mechanische Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Schäden durch höhere Gewalt, Unwetter oder Naturkatastrophen oder unsachgemäße Reparaturen durch nicht autorisierte Werkstätten.
- Batterien, der Akku sowie der normale Verschleiß von Teilen sind von der Garantie ausgeschlossen.

- Die Garantie wird nur bei Vorlage der Rechnung gewährt. Der Versand eines defekten Produkts zur Reparatur im Rahmen der Garantie erfolgt auf Risiko des Kunden. Die Garantie ist dem Erstkäufer vorbehalten, der als Endnutzer qualifiziert ist. Die Reparatur oder der Austausch des defekten Produkts liegt im alleinigen Ermessen von INNOV8 Connect.

- Über die hier aufgeführten Fälle hinausgehende gesetzliche Bestimmungen, die in Ihrem Land in Kraft treten, haben Vorrang vor den vorliegenden Bestimmungen.

DAS PRODUKT, Die auf dem Produkt (einschließlich Zubehör) angebrachte durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass es zur Familie der elektrischen und elektronischen Geräte gehört. Um das Recycling und die Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) zu fördern und die Umwelt zu schützen, schreibt die EU-Verordnung 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) vor, dass beschädigte Geräte nicht in den Hausmüll geworfen werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnungs- und Recyclingquote zu maximieren und die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist auf allen Produkten angebracht, um an die Pflicht zur getrennten Sammlung zu erinnern.

RECICLA
Al Azul

Akuma Gaming und Innvo8 Connect setzen sich für den Schutz der Umwelt ein. Unsere Verpackungen gehören in die Recyclingtonne und sind frei von Einwegplastik. Um das Recycling der Verpackungen zu erleichtern, halten Sie sich bitte an die Sortierregeln, die vor Ort für diese Art von Abfall eingeführt wurden.

SEINEN HO7

© AKUMA GAMING 2026

Fabricado en China

Importado por Innov8 Connect - 61 rue Emile Zola - 69150 Decines-Charpieu – Francia

Instrucciones de seguridad del producto . Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de seguridad y de uso.
Respete todas las advertencias que figuran en el producto y en las instrucciones de uso. No coloque este producto bajo la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor. No lo utilice en un entorno húmedo. No lo deje caer ni lo someta a golpes/vibraciones. Los golpes violentos pueden dañar los componentes.

Antes de limpiar un producto eléctrico, apáguelo y desenchúfelo. Utilice un paño suave para limpiar el producto. No utilice productos de limpieza líquidos.

Si percibe un olor o calor inusuales, o cualquier otro signo de mal funcionamiento
desconecte inmediatamente el producto de la red eléctrica y póngase en contacto con su vendedor para que lo revise o repare.
Si entra alguna sustancia extraña o agua en el producto, apague inmediatamente el aparato y desenchufe el cable de alimentación. A continuación, si es posible, elimine la sustancia extraña o el agua.
No desmonte ni intente reparar este producto usted mismo,

Abrir o desmontar el producto le expone a diversos riesgos, incluida una descarga eléctrica. Las reparaciones deben ser realizadas por un especialista. Envíe el producto al centro de servicio más cercano. No intente desmontar ni modificar este producto. No hay piezas reparables por el usuario en el interior de este producto y las modificaciones no autorizadas anularán la garantía.

Akuma Gaming e Innov8 Connect ofrecen una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra para productos nuevos, sin usar y con defectos demostrables en materiales o mano de obra. La garantía no se aplicará en los siguientes casos: uso indebido, daños eléctricos o mecánicos derivados de un uso incorrecto, daños derivados de fuerza mayor, inclemencias meteorológicas o desastres naturales, o reparaciones inadecuadas realizadas por talleres no autorizados.

- La garantía sólo es válida en el país donde se adquirió el producto.

- Las baterías y el desgaste normal de las piezas no están cubiertos por la garantía.

- La garantía sólo es válida previa presentación de la factura. El envío de un producto defectuoso para su reparación en virtud de la garantía corre por cuenta y riesgo del cliente. La garantía está reservada al primer comprador como usuario final. La reparación o el cambio del producto defectuoso queda a la entera discreción de INNOV8 Connect.

- Cualquier disposición legal que vaya más allá de los casos aquí expuestos y que pueda entrar en vigor en su país prevalecerá sobre estas disposiciones.

EL PRODUCTO, El cubo de basura tachado colocado en el producto (accesorios incluidos) significa que pertenece a la familia de aparatos eléctricos y electrónicos. Para fomentar el reciclaje y la recuperación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y proteger el medio ambiente, el reglamento europeo 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) exige que los aparatos dañados no se tiren a los contenedores de basura doméstica. Los aparatos usados deben recogerse por separado para optimizar la recuperación y el reciclaje de materiales y reducir el impacto sobre el medio ambiente y la salud humana.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado aparece en todos los productos para recordar a los usuarios su obligación de recogida selectiva.

RECICLA
Al Azul

Akuma Gaming e Innvo8 Connect se comprometen a respetar el medio ambiente. Nuestros embalajes son reciclables y no contienen plástico de un solo uso. Para facilitar el reciclaje de los envases, le rogamos que respete las normas de clasificación vigentes a nivel local para este tipo de residuos.