

EN

Thank you for purchasing this BIGBEN product. Please keep this instruction manual for future reference. If you require any assistance or help please contact the Helpline.

The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet). To access the declaration of conformity, please visit: <https://my.nacongaming.com/en-GB/support>

Package contents

1 x Xbox dual charger - 2 x battery packs - 1 x USB cable - 1 x IB

Connect the battery to the controller

When inserting the battery into the battery compartment, be sure to align the + and - symbols with those in the Xbox controller. Once in position, you can put the battery cover provided in place to close the compartment.


Connecting and charging your controllers

Place your Xbox controller in the correct location by aligning the dock connector with that of the battery. Once connected, the LED on the top of the charger will light up red. Once charged, the LED will light up green.

Please note

- Only official Xbox controllers can be used with the charger.
- Charging takes about 4H.
- Do not use the batteries with any product other than Xbox controllers.
- Do not use the controllers when they are connected to the charger!
- Use the USB cable that came with the product to power the Xbox controller charger.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment

 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

TECHNICAL SUPPORT

UK

Email: support.us@nacongaming.com

Tel.: **(+44)08081010970**

Australia

Email: support.us@nacongaming.com

Tel.: **(+61)1300512410**

Technical specifications

- Dimensions of the loader: 146x73x75mm
- Unit weight: 133g
- Dimensions of the battery: 52.9x29x17.3mm
- Unit weight: 41g
- Model number (series): BB7279
- Input voltage of the loader: 5V

- Input current of the loader: 500mA
- Output power of the battery: 1100mAh
- Cable length: approx 100cm
- Consumption: 5V \approx 500mA
- \approx : DC power supply
- Charging time: About 4hr
- Battery life: about 8hr

FR

Merci d'avoir acheté ce produit BIGBEN. Veuillez conserver ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, veuillez contacter le Service d'assistance.

L'emballage d'origine doit aussi être conservé pour tout achat à distance (VPC & Internet). Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site: <https://my.nacongaming.com/fr-FR/support>

Contenu de l'emballage

1x Xbox dual chargeur - 2x batterie pack - 1x câble USB - 1x IB

Brancher la batterie dans la manette

Lors de l'insertion de la batterie dans le compartiment batterie, veuillez à aligner les symboles + et - avec ceux présents dans la manette Xbox Une fois positionné, vous pouvez placer le cache batterie fourni pour refermer le compartiment.


Connecter et recharger ses manettes

Déposer sur l'emplacement prévu votre manette Xbox en alignant le connecteur du dock avec celui de la batterie. Une fois connecté, la diode sur le dessus du chargeur va s'allumer en rouge. Une fois chargé la diode va s'allumer en vert.

Remarques

- Seules les manettes Xbox officielles peuvent être utiliser avec le chargeur.
- La charge prend environ 4H.
- Ne pas utiliser les batteries avec un autre produit que les manettes Xbox.
- Ne pas utiliser les manettes quand elles sont connectées au chargeur!
- Utiliser le câble USB fourni avec le produit pour alimenter le chargeur de manette Xbox.

Disposition sur les appareils électriques et électroniques

 La présence de ce symbole de poubelle barrée signifie que ce produit est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez-vous renseigner sur votre système local de collecte séparée des équipements électriques et électroniques. Merci de respecter la réglementation locale et de ne pas jeter vos anciens appareils avec les ordures ménagères ordinaires. Une mise au rebut correcte de votre ancien appareil contribue à éviter les effets néfastes potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



Votre produit contient une batterie qui relève de la directive européenne 2006/66/CE et ne peut donc pas être jetée avec les ordures ménagères. Merci de vous renseigner sur les règles locales de collecte séparée des batteries, car une mise au rebut correcte contribue à éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement.



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

HOTLINE

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email: support.fr@nacongaming.com

Site Internet: www.nacongaming.com

Adresse: NACON

396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France

Du lundi au vendredi : De 10h à 18h

 09 69 37 03 08

APPEL NON SURTAXÉ

Caractéristiques techniques

- Dimension chargeur : 146x73x75mm
- Poids de l'unité: 133g
- Dimension batterie : 52.9x29x17.3mm
- Poids de l'unité: 41g
- Numéro du modèle (série) : BB7279
- Tension d'entrée du chargeur : 5V

- Courant d'entrée du chargeur : 500mA
- Puissance de sortie de la batterie : 1100mAh
- Longueur du câble : 100cm environ
- Consommation: 5V \approx 500mA
- \approx : Alimentation en courant continu
- Temps de charge : 4H environ
- Autonomie d'une batterie : environ 8H

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt von BIGBEN entschieden haben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.

Die Originalverpackung muss auch bei allen Fernkäufen (Versandhandel & Internet) aufbewahrt werden. Die Konformitätserklärung können Sie auf unserer Website einsehen: <https://my.nacongaming.com/de-DE/support>

Verpackungsinhalt

1x Xbox-Dualladegerät -2x Akku-Pack - 1 x USB-Kabel - 1x Handbuch

Den Akku an den Controller anschließen

Beim Einlegen des Akkus in das Akkufach die Symbole + und - mit denen des Xbox-Controllers ausrichten. Nach dem Einlegen und ordnungsgemäßen Ausrichten das Fach mit der mitgelieferten Akkuabdeckung schließen.


Anschließen und Laden Ihrer Controller

Setzen Sie Ihren Xbox-Controller dann in den dafür vorgesehenen Platz ein und richten Sie dabei den Anschluss der Docking-Station mit dem Anschluss des Akkus aus. Nach dem Anschließen leuchtet die LED auf der Oberseite des Ladegeräts rot. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die LED grün.

Hinweise

- Das Ladegerät ist ausschließlich für offizielle Xbox-Controller geeignet.
- Der Ladevorgang dauert ca. 4 Std.
- Verwenden Sie die Akkus ausschließlich mit Xbox-Controllern und keinesfalls mit anderen Produkten.
- Benutzen Sie die Controller nicht, während sie an das Ladegerät angeschlossen sind!
- Verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte USB-Kabel, um das Ladegerät des Xbox Controllers mit Strom zu versorgen.

Entsorgung alter elektrischer und elektronischer Geräte

 Dieses Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern auf einem Produkt weist daraufhin, dass für das Produkt die europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche Abfalltrennsystem für elektrische und elektronische Produkte. Bitte richten Sie sich nach den in Ihrer Region geltenden Vorschriften für die Abfalltrennung und entsorgen Sie Ihre alten Produkte nicht mit Ihren normalen Haushaltsabfällen. Die Entsorgung alter Produkte hilft, Umweltschäden zu verhindern und Ihre Gesundheit zu schützen.



Ihr Produkt enthält Batterien, die gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften zur getrennten Sammlung von Batterien, da eine ordnungsgemäße Entsorgung dazu beiträgt, negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.



Das Produkt wurde mit qualitativ hochwertigen Wertstoffen und Komponenten konzipiert und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Telefon: 02271-9047997

Montag bis Freitag von 09:00 bis 18:00 Uhr

Mail: support.de@nacongaming.com

Distribution Deutschland:

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
Deutschland
www.nacongaming.com

Technische Daten

- Abmessungen des Laders: 146x73x75mm
- Unit weight: 133g
- Abmessungen der Batterie: 52.9x29x17.3mm
- Gerätegewicht: 41g
- Modellnummer (Serie): BB7279
- Eingangsspannung des Laders: 5V

- Eingangsstroms des Laders: 500mA
- Ausgangsleistung der Batterie: 1100mAh
- Kabellänge: ca. 1m
- Stromverbrauch: 5V \approx 500mA
- \approx : Gleichstromversorgung
- Ladezeit: ca. 4 Std.
- Akkulaufzeit: ca. 8 Std.

NL

Hartelijk dank voor de aankoop van dit BIGBEN-product. Bewaar deze instructies voor eventuele naslag. Neem voor meer ondersteuning contact op met de klantenservice.

De originele verpakking dient ook bewaard te worden indien de aankoop op afstand gedaan is (postorderverkoop & internet). De verklaring van overeenstemming kunt u via onderstaande website raadplegen: <https://my.nacongaming.com/nl-NL/support>

Inhoud van de verpakking

1x Xbox oplaadstation - 2x Oplaadbare batterij - 1x USB-kabel - 1x Gebruikershandleiding

De batterij in de controller zetten

Let bij het insteken van de batterij in het batterijvakje erop dat de symbolen + en - geïllustreerd met die van de Xbox-controller. Na het insteken kan je het meegeleverde batterijklepje plaatsen om het batterijvakje te sluiten.


De controllers aansluiten en opladen

Plaats je Xbox-controller op de daarvoor bestemde plek en zet de aansluiting van het oplaadstation op een lijn met die van de batterij. Na het aansluiten wordt het lampje rood. Na het opladen wordt het groen.

Opmerkingen

- Alleen officiële Xbox-controllers kunnen met de oplader worden gebruikt.
- Opladen duurt ongeveer 4 uur.
- Deze batterijen zijn alleen geschikt voor Xbox-controllers.
- Gebruik de controllers niet als ze aangesloten zijn op de oplader!
- Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de oplader van de Xbox-controller van stroom te voorzien.

Voorschriften voor elektrische en elektronische apparaten

 Wanneer het pictogram van een doorgekruiste container op wielen op het product staat, betekent dit dat het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG valt. Ga na welk lokaal inzamelpunt er bestaat voor elektrische en elektronische producten. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw afgedankte producten niet bij het huishoudelijke afval. Een correcte afvoer van uw afgedankte product voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Uw product bevat batterijen die voldoen aan de Europese richtlijn 2006/66/EG en die niet mogen worden weggegooid bij het gewone huishoudelijke afval. Informeer naar de lokale regelgeving betreffende gescheiden inzameling van batterijen aangezien een juiste afvalverwerking bijdraagt aan het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Je product is ontworpen en vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en herbruikt kunnen worden.

KLANTENSERVICE

Email: support.nl@nacongaming.com

In Nederland gedistribueerd door:

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum,
Nederland
www.nacongaming.com

Email: support.nl@nacongaming.com

In België gedistribueerd door:

Bigben Interactive Belgium S.A./N.V.
Waterloo Office Park / Bâtiment H
Drève Richelle 161 bte 15,
1410 Waterloo, Belgium
www.nacongaming.com

Technische specificaties

- Afmetingen van de lader: 146x73x75mm
- Gewicht van de eenheid: 133g
- Afmetingen van de lader: 52.9x29x17.3mm
- Gewicht van de eenheid: 41g
- Modelnummer (serie): BB7279
- Ingangsspanning van de lader: 5V

- Ingangsvormen van de lader: 500mA
- Vermogen van de batterij: 1100mAh
- Kabellengte: ongeveer 1 meter
- Verbruik: 5 V \approx 500 mA
- \approx : Galijstroom
- Opladtid: ongeveer 4 uur
- Batterijduur: ongeveer 8 uur

SP

Gracias por comprar este producto de BIGBEN. Conserva este manual de instrucciones para futuras consultas. Si necesitas ayuda, contacta con asistencia al cliente.

Además, debe conservar el embalaje original de cualquier compra a distancia (venta por catálogo e Internet). Para acceder a la Declaración de conformidad, remítase al sitio web: <https://my.nacongaming.com/es-ES/support>

Contenido de la caja

1 x cargador dual Xbox - 2 x pack de baterías - 1 x cable USB - 1 x IB

Conectar la batería al mando

Al insertar la batería en el compartimento para la batería, procura alinear los símbolos + y - con los presentes en el mando Xbox. Una vez colocado, puedes colocar la tapa de la batería proporcionada para volver a cerrar el compartimento.


Conectar y recargar los mandos

Coloca tu mando Xbox en el sitio previsto, alineando el conector de la base con el de la batería. Una vez conectado, el diodo de la parte superior del cargador se encenderá en rojo. Una vez cargado, el diodo se encenderá en verde.

Observaciones

- Solo se pueden utilizar mandos oficiales Xbox con el cargador.
- La carga tarda alrededor de 4H.
- No utilizar las baterías para otro producto distinto de los mandos Xbox.
- No usar los mandos cuando estén conectados al cargador!
- Utilizar el cable USB proporcionado junto al producto para alimentar el cargador del mando Xbox.

Disposiciones acerca de los aparatos eléctricos y electrónicos

 Cuando un producto se indica el símbolo del contenedor tachado, significa que dicho producto se rige por la directiva europea 2002/96/EC. Consulta a las autoridades pertinentes para informarte acerca del sistema local de recogida selectiva de basuras para productos eléctricos y electrónicos. Cumple la normativa local y no elimines los productos antiguos junto a los residuos domésticos. La correcta eliminación de los productos antiguos evita posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Su producto contiene baterías que están contempladas en la Directiva europea 2006/66/EC que no puede desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, infórmese sobre la normativa local en materia de recogida selectiva de las baterías, ya que la eliminación correcta ayuda a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

HOTLINE

Para cualquier información, puede contactar con el servicio de atención al cliente. Para esto, le recomendamos que se asegure previamente de disponer de un máximo de información acerca del problema y el producto.

Dirección electrónica: support.es@nacongaming.com

Tel.: (+34)900993359

Página web: www.nacongaming.com

Dirección postal:
Nacon Gaming ESPAÑA
S.L. - C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spain

Especificaciones técnicas

- Dimensiones de la carga: 146x73x75mm
- Peso de la unidad: 133g
- Dimensiones de la batería: 52.9x29x17.3mm
- Peso de la unidad: 41g
- Número de modelo (serie): BB7279
- Tensión de la carga: 5V
- Potencia de entrada de la carga: 500mA
- Potencia de salida de la batería: 1100mAh
- Longitud del cable: 100 cm aproximadamente
- Consumo: 5 V \approx 500 mA
- Alimentación corriente continua
- Tiempo de carga: 4 h aproximadamente
- Autonomía de una batería: 8 horas aproximadamente

IT

Grazie per aver acquistato questo prodotto BIGBEN. Conservare questo manuale di istruzioni per future necessità. Per assistenza o aiuto, contattare il servizio di assistenza.

In caso di acquisto a distanza (vendita per corrispondenza e Internet) deve essere conservato anche l'imballaggio originale. Per accedere alla dichiarazione di conformità, consultare il sito: <https://my.nacongaming.com/it-IT/support>

Contenuto della confezione

1 caricatore doppio per Xbox - 2 pack batteria - 1 cavo USB - 1 IB

Inserire la batteria nel controller

Al momento dell'inserimento della batteria nell'apposito vano, prestare attenzione ad allineare i simboli + e - con quelli presenti sul controller Xbox. Dopo averla inserita, è possibile posizionare il coperchio fornito per chiudere il vano batteria.


Connettere e ricaricare i controller

Collocare nel punto previsto il controller Xbox allineando il connettore della stazione di ricarica a quello della batteria. Una volta connesso, il led posto sulla parte superiore del caricatore si illuminerà di rosso. Al completamento della ricarica, il led diventerà verde.

Note

- Solamente i controller Xbox ufficiali possono essere utilizzati con il caricatore.
- La ricarica necessita di circa 4 ore.
- Non utilizzare le batterie con un prodotto diverso dai controller Xbox.
- Non utilizzare i controller quando sono connessi al caricatore!
- Utilizzare il cavo USB fornito con il prodotto per alimentare il caricatore del controller Xbox.

Disposizione sugli apparecchi elettrici ed elettronici

 Quando il simbolo di un bidone con rotelle barrato accompagna il prodotto, significa che il prodotto risponde alla Direttiva europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata locale per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire rispettando le regole locali e non smaltire i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto contribuisce a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana.



Il prodotto contiene batterie che rispondono alla Direttiva europea 2006/66/CE che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle regole locali sulla raccolta differenziata delle batterie, poiché lo smaltimento corretto contribuisce a prevenire le conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

HOTLINE

Per qualsiasi informazione, potete contattare il nostro servizio Hotline, ma vi consigliamo di raccogliere prima tutte le informazioni inerenti al problema riscontrato e il prodotto.

Email: support.it@nacongaming.com

Tel.: (+39)800172494

Sito Internet: www.naconnacademy.it

Indirizzo:
Bigben Interactive – Corso Sempione - 221 - 20025 Legnano (MI) Italia

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni del carico: 146x73x75mm
- Peso dell'unità: 133g
- Dimensioni della batteria: 52.9x29x17.3mm
- Peso dell'unità: 41g
- Numero del modello (serie): BB7279
- Tensione di ingresso del carico: 5V
- Corrente di ingresso del carico: 500mA
- Potenza di uscita della batteria: 1100mAh
- Lunghezza cavo: 100 cm circa
- Consumo: 5 V \approx 500 mA
- Alimentazione con corrente continua
- Tempo di ricarica: 4 h
- Autonomia di una batteria: circa 8 h

PT

Obrigado por comprares este produto BIGBEN. Por favor mantém este manual de instruções para referência futura. Se necessitares de qualquer assistência ou ajuda por favor contacta a Linha de Ajuda.

A embalagem original deve, igualmente, ser guardada nas compras à distância (VPC & Internet). Para aceder à declaração de conformidade, consulte o site: <https://my.nacongaming.com/en-GB/support>

Conteúdo da embalagem

1x carregador duplo Xbox - 2x pack bateria - 1x cabo USB - 1x IB

Ligar a bateria à manete

Ao colocar a bateria no compartimento da bateria, alinhe os símbolos + e - com os presentes na manete Xbox. Depois de colocada, pode colocar a tampa da bateria para fechar o compartimento.


Ligar e recarregar as suas manetes

Coloque a sua manete Xbox no espaço previsto alinhando o conector do dock com o da bateria. Depois de conectado, o diodo na parte superior do carregador fica vermelho. Depois de carregado o diodo fica verde.

Observações

- O carregador deve ser utilizado apenas com manetes Xbox oficiais.
- A carga demora cerca de 4H.
- Utilize as baterias apenas com manetes Xbox.
- Não utilize as manetes quando estão ligadas ao carregador!
- Utilize o cabo USB fornecido com o produto para alimentar o carregador de manete Xbox.

Disposição nos aparelhos eléctricos e electrónicos

 Quando o símbolo do caixote do lixo com uma cruz estiver afixado num produto, isso significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se sobre o seu sistema local de recolha seletiva de produtos eléctricos e electrónicos. Aja em conformidade com as regras locais e não descarte os seus produtos antigos juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do seu produto antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



O seu produto contém baterias abrangidas pela Diretiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos normais. Informe-se sobre as regras locais relacionadas com a recolha seletiva de baterias, pois a eliminação correta das baterias ajuda a evitar consequências negativas para o ambiente e saúde humana.



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

HOTLINE

Para mais informações poderá contactar o nosso serviço Hotline, mas recomendamos que antes recolha o máximo de informações sobre o problema que encontrar neste produto.


E-mail: support@nacongaming.com

Technische Daten

- Dimensões da carga: 146x73x75mm
- Peso da unidade: 133g
- Dimensões da bateria: 52.9x29x17.3mm
- Peso da unidade: 41g
- Número do modelo (série): BB7279
- Tensão de entrada da carga: 5V
- Corrente de entrada da carga: 500mA
- Potência de saída da bateria: 1100mAh
- Comprimento do cabo: cerca de 100 cm
- Consumo: 5V \approx 500mA
- Alimentação em corrente contínua
- Tempo de carga: cerca de 4h
- Autonomia de uma bateria: cerca de 8h

CHARGING STATION*

User guide / Notice d'utilisation / Bedienungsanleitung / Gebruikershandleiding
Guía del usuario / Manuale d'uso / Manual do utilizador



*STATION DE CHARGE

BIGBEN

BB7279
XBXDUALCHARGER
Made in China



Manufactured by, fabriqué par, hergestellt von, geproduceerd door,
fabricado por, prodotto da, fabricado por:
NACON

396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France
support.fr@nacongaming.com - www.nacongaming.com