

Sélectionner la version :

Nov. 2023—macOS Sonoma 14



Rechercher dans ce guide

Table des matières (+)

Découvrir le MacBook Pro

Remarque : ce guide concerne les modèles actuels du MacBook Pro. Si vous ne savez pas quel modèle vous avez ou si vous souhaitez obtenir des informations sur d'autres modèles ainsi que leur documentation, consultez l'article Identification du modèle de votre MacBook Pro de l'assistance Apple.


Les caractéristiques ne sont pas toutes disponibles sur l'ensemble des modèles de MacBook Pro.

MacBook Pro avec puce M3 Pro et M3 Max



- **Ports Thunderbolt 4 (USB-C) (MacBook Pro avec la puce M3 Pro ou M3 Max)** : Utilisez l'un des trois ports Thunderbolt 4 (USB-C) pour transférer des données à la vitesse Thunderbolt (jusqu'à 40 Gbit/s), vous connecter à un écran ou un projecteur, vous connecter à des périphériques USB 4 et plus encore. Les ports peuvent également charger des appareils, comme un iPhone ou un clavier ou trackpad rechargeable, ainsi que votre MacBook Pro via un câble de recharge USB-C.

MacBook Pro avec puce M3



- **Ports Thunderbolt/USB 4 (MacBook Pro avec une puce M3)** : Utilisez l'un des deux ports Thunderbolt/USB 4 pour transférer des données à la vitesse Thunderbolt (jusqu'à 40 Gbit/s), vous connecter à un écran ou un projecteur, vous connecter à des périphériques USB 4 et plus encore. Les ports peuvent également charger des appareils, comme un iPhone ou un clavier ou trackpad rechargeable, ainsi que votre MacBook Pro via un câble de recharge USB-C.

Astuce : pour connaître le nombre de moniteurs que vous pouvez connecter à votre MacBook Pro, consultez la rubrique Utiliser un écran externe avec votre MacBook Pro.

- **Port MagSafe 3** : Connectez le câble USB-C vers MagSafe 3 à l'adaptateur secteur inclus pour recharger la batterie du MacBook Pro. Le voyant s'allume en orange lorsque la batterie est en cours de charge, et en vert lorsqu'elle est entièrement rechargée. Chargez rapidement votre batterie jusqu'à 50

pour cent en environ 30 minutes, sur le modèle 14 pouces avec l'adaptateur secteur USB-C 96 W, et sur le modèle 16 pouces avec l'adaptateur secteur USB-C 140 W.

- **Prise de casque d'écoute 3,5 mm** : Branchez des écouteurs stéréo ou des haut-parleurs externes pour écouter votre musique ou vos films favoris. Votre MacBook Pro prend en charge l'utilisation d'écouteurs à haute impédance sans amplificateur audio supplémentaire.
- **Emplacement pour carte SDXC** : Transférez des photos, vidéos et données vers et depuis votre MacBook Pro, avec prise en charge des cartes SD 4.0 haute capacité.
- **Port HDMI** : Connectez votre MacBook Pro à un téléviseur ou un moniteur externe. Consultez la rubrique Utiliser un écran externe avec votre MacBook Pro.



- **Caméra FaceTime HD 1080p** : Passez des appels vidéo FaceTime ou prenez des photos et des vidéos. Le système de caméra offre des vidéos de grande qualité et de meilleures performances lorsque la luminosité est réduite. Si la lampe témoin verte située à côté de la caméra est allumée, cela indique que la caméra est active. Consultez les rubriques FaceTime et Utiliser la caméra intégrée sur votre Mac du guide d'utilisation de macOS.
- **Microphones de qualité studio** : Les trois microphones, avec une proportion signal/bruit élevée et une formation de faisceau directionnelle, garantissent une expérience sonore exceptionnelle pour les conférences vidéo et les appels téléphoniques, ainsi que d'excellents enregistrements pour les pistes audio, les podcasts et les mémos vocaux.
- **Haut-parleurs** : Ce système audio haute fidélité doté de six haut-parleurs comprend deux paires de deux boomers à annulation de force ainsi que deux tweeters. Profitez d'une expérience sonore puissante et d'excellente qualité, notamment grâce à la prise en charge de l'audio spatial des vidéos et des morceaux par la technologie Dolby Atmos.
- **Touch ID (bouton d'alimentation)** : Appuyez pour allumer votre MacBook Pro (ou soulevez simplement l'écran ou touchez n'importe quelle touche). Un anneau métallique guide votre doigt vers le capteur Touch ID qui analyse votre empreinte digitale. La première fois que vous démarrez ou redémarrez, vous devez vous connecter en saisissant votre mot de passe. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Touch ID, consultez la rubrique Magic Keyboard pour le MacBook Pro.
- **Trackpad Force Touch** : Contrôlez votre MacBook Pro avec des gestes. Toute la surface du trackpad fonctionne comme un bouton, vous pouvez donc cliquer n'importe où. Pour en savoir plus sur l'utilisation des gestes, consultez la rubrique Trackpad du MacBook Pro.

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Oui

Non