

nomad

divacore®

What's in the box?

Contenu

1 Charging Box Nomad
Boîtier de charge Nomad



2 Left Nomad
Nomad Gauche



3 Right Nomad
Nomad Droit



4 USB / Micro USB cable
Câble USB micro USB



5 3 sets of silicon Eargels
3 jeux d'embouts siliconés



6 Manual & Warranty Card
Manuel & Carte de Garantie



Connect Nomad to all devices

1st connect

- 1 Open the lid, take Nomad out of the case.
- 2 Press Left Nomad button until light flashes.
- 3 Press Right Nomad button until light flashes.
- 4 Wait a few seconds. They are connected.
- 5 Go to Bluetooth settings on your device, and choose "Nomad" .

2nd connect and next

Short Press both «Nomad». They connect automatically .

Connectez Nomad à tous vos appareils

1ère connection

- 1 Ouvrez le couvercle, sortez Nomad du boîtier.
- 2 Appui long sur Nomad Gauche, une lumière s'allume.
- 3 Appui long sur Nomad Droit, une lumière s'allume.
- 4 Attendez quelques secondes. Ils sont connectés.
- 5 Allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil, et sélectionnez "Nomad"

2ème connection et suivantes

Appui court sur chaque "Nomad". Ils se connectent automatiquement.

Start listening

- 1 Select the right size of ear tips.
- 2 Place in ears and twist to adjust.
- 3 Nomad are ready to play.



Ajustez. Profitez.

- 1 Choisissez la taille d'embout adaptée.
- 2 Placez les sur vos oreilles, tournez les pour les ajuster.
- 3 Vos Nomad sont prêts.

Stereo call mode

- 1 Answer/end call Tap master key
- 2 Decline a call Press and hold over 2 sec

The sound for your calls will be heard in **STEREO** (both buds). Nomad also work with many VoIP applications, such as Skype, What'sApp or FaceTime.

Appels en stéréo

- 1 Répondre/Raccrocher Appuyez sur le bouton maître
- 2 Rejeter un appel Appui long plus de 2 secondes

Le son de vos appels est en **STÉRÉO** (les deux écouteurs). Les Nomad fonctionnent aussi avec de nombreuses applications de voix sur IP, comme Skype, What'sApp ou FaceTime.

Music Control

- 1 One press Play/pause
- 2 Two press Next song

Control everything directly from your connected device.

Musique

- 1 Une pression Lecture/Pause
- 2 Deux pressions Morceau suivant

Master key
Bouton maître



Toutes vos commandes sont accessibles depuis votre appareil connecté.

Safe for outdoor sports

Be aware of noises and danger around you.

- | | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | Three quick press | Activate 'Safe mode' |
| 2 | Three quick press (again) | Deactivate 'Safe mode' |

Mode Sports extérieurs

Soyez informés des bruits et dangers autour de vous.

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | Trois pressions rapide | Activer le mode 'Sports Extérieurs' |
| 2 | Trois pressions rapide (à nouveau) | Désactiver le mode 'Sports Extérieurs' |

Buds status

Nomad charge while they're in the case.

- | | | | |
|---|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | Nomad | Light flashes Red | Charging |
| 2 | Nomad | Light flashes Blue | Connected |
| 3 | Nomad | Red Light off | Full charge |
| 4 | Nomad charging time | | Around 1 hour |



Etats des écouteurs

Les écouteurs Nomad se rechargent dans le boîtier.

- | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lumière Nomad | Rouge clignotante | En charge |
| 2 | Lumière Nomad | Bleu clignotante | Connecté |
| 3 | Lumière Nomad | Eteinte | Recharge terminée |
| 4 | Temps de charge Nomad | | Environ 1 heure |

Case charging status

1	Case	Red light on	Charging
2	Case	Blue light on	Full charge
3	Case	Light flashes Blue	Low Power
4	Case charging time		Around 1 hour

Use embed USB to micro USB cable to charge the case.



Battery indicator
Voyant de charge

Micro USB to charge Nomad
Micro USB pour charger Nomad

Niveau de charge du boîtier

1	Lumière du boîtier	Rouge fixe	En charge
2	Lumière du boîtier	Bleu fixe	Recharge terminée
3	Lumière du boîtier	Bleu clignotante	Batterie faible
4	Temps de charge du boîtier		Environ 1 heure

Utilisez le câble USB vers micro USB inclus pour recharger le boîtier.

Connect each Nomad individually

- 1 REMOVE "Nomad" from **ALL** your Bluetooth devices already connected.
- 2 Press **BOTH** "Nomad" 8 seconds until **BOTH** are flashing. Power off / restart.
- 3 Nomad Left and Right can now be connected separately.
- 4 Go to Bluetooth settings on each device, and choose «**Nomad**».



1st device & Left Nomad
1er appareil & Nomad Gauche

Right Nomad & 2nd device
Nomad Droit & 2ème appareil

Connectez chaque Nomad individuellement

- 1 DISSOCIEZ "Nomad" de **TOUS** vos appareils Bluetooth déjà connectés.
- 2 Appuyez 8 sec sur Nomad Gauche **ET** Droit, **CHACUN** clignote. Eteignez / Rallumez.
- 3 Nomad Gauche et Droit peuvent maintenant être connectés individuellement.
- 4 Allez dans les réglages Bluetooth de chaque appareil, et sélectionnez «**Nomad**».

Power Off

- 1 Nomad in the case
- 2 No signal beyond 5 mins

Power off Auto + charge

Power off automatically



Eteindre

- 1 Nomad dans le boitier
- 2 Pas de signal + de 5 minutes

Arrêt + Recharge automatique

Arrêt automatique

Restore settings

- 1 Press and hold around 8 seconds **BOTH** Nomad buttons until **BOTH** buds flash.
- 2 Wait max 30 seconds until
Left Nomad flashes.
Right Nomad flashes.
- 3 Nomad enter pairing mode. Ready to connect again.



Réglages d'origine

- 1 Appuyez 8 secondes sur vos Nomad Gauche **ET** Droit jusqu'à ce que **CHACUN** clignote.
- 2 Attendez maximum 30 secondes jusqu'à ce que
Nomad Gauche clignote.
Nomad Droite clignote.
- 3 Nomad est appairé. Prêt à être connecté à nouveau.

Technical specs / Spécifications techniques

• Product / Produit	Nomad
• Model name / Modèle	DVC4015
• Charging box / Boîtier de charge	B15
• Left Nomad / Nomad Gauche	L15
• Right Nomad / Nomad Droit	R15
• Sound / Son	Stereo True Wireless/ Stéréo 100% Sans Fil
• Bluetooth	5.0
• Microphones	2 (Stereo calls/ Appels en Stéréo)
• Nomad Play time / Autonomie	3/4 hours
• Case Play time / Batterie du boîtier	15 hours
• Weight case / Poids du boîtier	63 grams
• Battery case / Batterie du boîtier	420mAh

 divacore.com

 [/divacorenomadsystem](https://www.facebook.com/divacorenomadsystem)

 [/DivacoreNs](https://twitter.com/DivacoreNs)

 Divacore - 20 Rue Saint Jean - 57000 Metz - France