



NETTOYANT ÉCRAN

Nettoie tous les écrans.
Clean all your screens.



Composition :

Contient moins de 5% d'agents de surfaces anioniques, moins de 5% de EDTA et sels, conservateurs: C(M)IT/MIT (3:1) et bronopol.

Mode d'emploi :

Avant toute utilisation, lire la notice de l'appareil à nettoyer. Appliquer le spray sur un chiffon et nettoyer l'écran. Utiliser un autre chiffon sec ou une linguette microfibre pour un dernier nettoyage.

SUIVEZ NOUS / FOLLOW US



www.mymobilityshop.fr

ML308616

3700527308616