



FR · KMP2000W / CLAVIER SANS FIL POUR MAC

MODE D'EMPLOI

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit. Pour en profiter pleinement et en toute sécurité, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions suivantes avant de l'utiliser et de conserver cette notice pour toute consultation ultérieure. Nous ne saurions être tenus responsables d'aucun dommage résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de ce produit.

RECHARGEMENT DU CLAVIER

Lorsque la batterie est faible, le voyant de la batterie clignote. Branchez alors votre clavier avec le câble inclus à votre ordinateur pour le recharger.

CONNEXION DU CLAVIER VIA RÉCEPTEUR USB (PAR DÉFAUT)

1. Coulez le bouton **ON/OFF** à l'arrière du clavier dans la position **O** pour l'allumer. Toutes les voyants clignotent 3 fois simultanément.
2. Insérez le récepteur sans fil dans un port USB de votre ordinateur.
3. Approchez le clavier du récepteur. Ils se connecteront alors automatiquement. Le voyant clignotera et s'éteindra validant la connexion.

REMARQUES:

Si vous appuyez sur les touches **F17**, **F18** ou **F19**, le clavier se déconnectera du récepteur. Appuyez sur la touche **F16** pour qu'ils se reconnectent.

Si le clavier ne se reconnecte pas au récepteur, veuillez retirer ce dernier du port USB et le remettre dedans pour reconnecter le clavier à votre ordinateur.

CONNEXION DU CLAVIER VIA BLUETOOTH

1. Coulez le bouton **ON/OFF** à l'arrière du clavier en position **O** pour l'allumer. Toutes les voyants clignotent 3 fois simultanément.
2. Appuyez 1 fois sur les touches **F17** pour sélectionner un mode de jumelage. Le voyant clignote alors lentement.
3. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche **F17** pour lancer le jumelage. Le voyant clignote alors rapidement.
4. Ouvrez le menu **Préférences Système** et sélectionnez **Bluetooth**. Activez-le si nécessaire. Votre ordinateur recherche alors tous les périphériques disponibles sous forme d'une liste.
5. Sélectionnez **ML KMP2000W 1** et validez la connexion. Votre clavier est maintenant connecté et le voyant s'arrête de clignoter.

CONNEXION DU CLAVIER À D'AUTRES APPAREILS

Veuillez suivre les instructions ci-dessus avec les touches **F18** ou **F19** pour connecter votre clavier à d'autres appareils.

CHANGER D'APPAREILS RAPIDEMENT

1. Vous pouvez appairer jusqu'à 4 appareils sur ce clavier.
2. Pour passer d'un appareil connecté à un autre, appuyez sur les touches **F16** ou **F17** ou **F18** ou **F19** correspondant à l'appareil jumelé.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Votre clavier se met en veille prolongée après 20 minutes d'inutilisation. Appuyez sur une touche pour sortir de la mise en veille. Après utilisation du clavier, coulez le bouton **ON/OFF** à l'arrière du clavier dans la position **X** pour l'éteindre.

SYNDROME LMR

LMR signifie « Lésions dues aux mouvements répétitifs ». Ce syndrome apparaît à la suite de la répétition de petits mouvements. Vous pouvez prendre des mesures préventives pour limiter l'apparition de ses symptômes (douleurs dans les doigts, douleurs musculaires, etc.). Voici nos recommandations:

1. Positionnez le clavier de telle sorte que vos bras et vos poignets restent alignés avec votre corps.
2. Faites plusieurs pauses accompagnées d'exercices d'étirement.
3. Modifiez régulièrement votre posture.

ATTENTION: CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU PRODUIT

Lire attentivement l'ensemble de ces instructions avant d'utiliser votre produit. À conserver pour consultation ultérieure. Ne pas utiliser le produit si un ou des composants sont manquants ou endommagés.

Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, sous la pluie ni laisser de liquide s'infiltrer à l'intérieur de ce produit. Ne pas laisser tomber ou faire subir de chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants à l'intérieur. Si des odeurs bizarres ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez tout autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si un des composants du produit est endommagé, ne pas tenter de démonter, de réparer ou de modifier ce produit, le produit n'est pas réparable, il doit être mis au rebut.

Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes. Cet appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré. Ne pas exposer le produit à une chaleur excessive telle que celle du soleil ou d'un feu. Ne pas laisser le produit dans un environnement chaud comme dans une voiture fermée au soleil, un sauna ou un hammam. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne pas jeter au feu. Ne laissez pas votre appareil à la portée des jeunes enfants.

AVERTISSEMENT SUR LES BATTERIES LITHIUM

Si la batterie est épuisée ou ne fonctionne pas correctement, veuillez envoyer le produit à votre centre de service clientèle le plus proche pour faire remplacer la batterie. N'essayez pas de remplacer la batterie vous-même.

Il y a danger d'explosion s'il y a un remplacement incorrect de la batterie. Ne remplacer la batterie que par un même type ou un type équivalent recommandé par le constructeur.

Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur qui ne serait pas d'origine peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou autres dangers. Les batteries incorrectement manipulées risquent d'exploser. Vous ne devez jamais les démonter. Vous êtes seul responsable de l'utilisation de votre produit et des conséquences de celle-ci. De façon générale, éteignez votre appareil dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

ENVIRONNEMENT

La directive européenne 2012/19/UE sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

INFORMATIONS RED

Par la présente, Mobility Lab déclare que cet appareil de référence KMP2000W est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de Conformité peut être consultée à l'adresse suivante: <https://www.dtopbox.com/scs/fz/ygpai14k9zhuaia0fv96/ak3tXx7-MMGCxcB5o04Jg7rkeyvvd24t8buxkik1wvzvzh2dc6dcl=0>

GARANTIE

Mobility Lab offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrications incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants: défauts d'utilisation, dommages électriques ou mécaniques résultant d'une utilisation non-conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, d'intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadéquate effectuée par des ateliers non agréés.

• La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

• Les piles ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

• La garantie n'est assurée que sur présentation du bon de garantie dûment complété par le revendeur spécialisé ou de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation de Mobility Lab.

• Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes conditions.

TOUCHES DE RACCOURCIS

Ce clavier dispose de 16 touches de raccourcis:



Réduire la luminosité de l'écran



Augmenter la luminosité de l'écran



Mission control (afficher toutes les fenêtres ouvertes)



Recherche système



Activer Siri



Éteindre l'écran



Piste précédente



Lecture / pause



Piste suivante



Couper le son



Réduire le volume



Augmenter le volume



Ouvrir la fenêtre d'Émojis




Capture d'écran



Enregistrer



Fermer la session



Technologies : Récepteur USB 2,4GHz et Bluetooth.

Dimensions : 422 x 117 x 11,5mm. Poids : 570g.

Alimentation : Batterie Lithium-Polymère, 3,7V, 300mAh, 1,1Wh

La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 0,1 Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5 Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

Consommation électrique en mode arrêt : 0.001W. Consommation électrique en mode Veille : 0.002W.

Maximum transmitted power ≤20mW. Frequency band: 2402-2480MHz. Max R.F power = 1.87dBm

FR : Tous droits réservés. ©Mobility Lab et le logo ©Mobility Lab sont la propriété de Mobility.

Toutes autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

EN : All rights reserved. ©Mobility Lab and ©Mobility Lab logo are trademarks of Mobility.

Other company and product names may be trademarks of their respective owners.

Mobility, 5 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France. Made in P.R.C

contact@mobility-company.com

☰ Indique que cet appareil produit un courant continu.





EN · KMP2000W / WIRELESS KEYBOARD FOR MAC

OPERATING MANUAL

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our product. To get the most out of it, we recommend you read the following instructions carefully before using this product and keep them in case you need to refer to them at a later date.

We cannot be held responsible for any damage caused by incorrect or improper use of this product.

RECHARGING THE KEYBOARD

When the battery is low, the battery LED blinks. Plug your keyboard with included cable to your computer to charge it.

KEYBOARD CONNECTION VIA USB RECEIVER (DEFAULT MODE)

1. Slide the **ON/OFF** button on the back of the keyboard to the **O** position to turn it on. All LED blink 3 times simultaneously
2. Insert the wireless receiver into a USB port on your computer.
3. Move the keyboard close to the receiver. They will connect automatically together. The LED blinks and then turns off.

NOTE:

If you press on the **F17** or **F19** keys, the keyboard will disconnect from the receiver. Press the **F16** keys to reconnect. If the keyboard does not reconnect to the receiver, please remove the receiver from the USB port and put it back in to reconnect the keyboard to your computer.

CONNECTING THE KEYBOARD VIA BLUETOOTH

1. Slide the **ON/OFF** button on the back of the keyboard to the **O** position to turn it on. All LED blink 3 times simultaneously
2. Press 1 time on the **F17** keys to select the pairing mode. The LED blinks slowly.
3. Press for 3 seconds on the **F17** keys to start pairing. The LED will blink quickly.
4. Open the **System Preferences** menu and select **Bluetooth**. Activate it if necessary. Your computer will then search for all available accessories in the form of a list.
5. Select **MLKMP2000W 1** and confirm connection. Your keyboard is now connected and the LED stops blinking.

CONNECT THE KEYBOARD TO OTHER DEVICES

Follow the instructions above using the **F18** or **F19** keys to connect your keyboard to other devices.

CHANGE DEVICES QUICKLY

1. You can pair up to 4 devices on this keyboard.
2. To switch from one connected device to another, press the **F16** or **F17** or **F18** or **F19** keys corresponding to the paired product.

ENERGY SAVING MODE

Your keyboard goes into deep standby mode after 20 minutes of inactivity. Press on any key to reactivate it.

After using the keyboard, slide the **ON/OFF** button on the back of the keyboard to the **X** position to switch it off.

RSI SYNDROME

LMR stands for 'Repetitive Strain Injuries.' This syndrome occurs as a result of repeated small movements. You can take preventive measures to reduce the onset of these symptoms (finger pain, muscle pain, etc.).

Here are our recommendations:

1. Position the keyboard in such a way that your arms and wrists remain aligned with your body.
2. Take frequent breaks and perform stretching exercises.
3. Regularly adjust your posture.

WARNING: PRODUCT SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read all these instructions before using your product. Keep them for future reference. Do not use the product if any components are missing or damaged.

Do not use this product near water, in the rain, or allow liquids to seep inside.

Do not drop the product or subject it to shocks/vibrations. Violent impacts may damage internal components. If you notice strange smells or heat coming from the product, or if you detect any other signs of malfunction, immediately unplug the product and contact your retailer to have it checked or repaired.

If any component of the product is damaged, do not attempt to disassemble, repair, or modify it. The product is not repairable and should be discarded.

Do not expose the product to extreme temperatures. This device is intended for use in a temperate climate. Do not expose it to excessive heat such as direct sunlight or fire. Do not leave it in hot environments like a closed car in the sun, a sauna, or a steam room. Do not use it outdoors. Do not throw it into a fire.

Keep your device out of the reach of young children.

WARNING ABOUT LITHIUM BATTERIES

If the battery is depleted or not functioning correctly, please send the product to your nearest customer service center to have the battery replaced.

There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly. Only replace the battery with one of the same type or an equivalent type recommended by the manufacturer.

Batteries must not be exposed to excessive heat such as direct sunlight or fire.

Dispose of used batteries in accordance with the manufacturer's instructions.

Using a non-original battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazards.

Incorrectly handled batteries may explode. Never attempt to disassemble them. You are solely responsible for the use of your product and the consequences thereof. As a general rule, turn off your device in all places where its use is prohibited.

ENVIRONMENT

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) requires that used household appliances not be disposed of with normal municipal waste. The «crossed-out bin» symbol on all products reminds users of the obligation for separate collection. Consumers should contact local authorities or their retailer to learn how to properly dispose of their device.

RED INFORMATION

Hereby, Mobility Lab declares that this device, reference KMP2000W complies with essential requirements and other relevant provisions of the RED Directive 2014/53/EU. The Declaration of Conformity can be consulted at the following address: <https://www.dropbox.com/s/c1fo/ygpia14k9zhuuaia0fv96/Akh3TvXt7-MMGxCB5o04Jg?lkey=vd24tr8bxuikilvynvzhw2dc6dl=0>

WARRANTY

Mobility Lab offers a 2-year warranty from the date of purchase on new, unused products that present undeniable material or manufacturing defects. The warranty does not apply in the following cases: improper use, electrical or mechanical damage resulting from non-compliant usage, damage due to force majeure, bad weather, or natural disasters, or improper repair carried out by unauthorized workshops.

The warranty is only valid in the country of purchase.

Batteries and normal wear and tear of parts are not covered by the warranty.

The warranty is only provided upon presentation of a duly completed warranty card from the authorized retailer or the purchase invoice. Shipping a defective product for warranty repair is at the customer's risk. The warranty is reserved for the original purchaser as the end user. The decision to repair or replace a defective product is at the sole discretion of Mobility Lab.

Any legal provisions that go beyond the conditions stated here and come into effect in your country will take precedence over these terms.

SHORTCUT KEYS

This keyboard has 16 shortcut keys:

- Reduce screen brightness
- Increase screen brightness
- Mission control
- System search
- Activate Siri
- Turn off screen
- Previous track
- Play / pause
- Next track
- Mute sound
- Reduce volume
- Increase volume
- Open the Emoji window
- Screenshot
- Save
- Close session

