



LE MIROIR GROSSISSANT À LEDS INTÉGRÉES

VERGROTENDE WANDSPIEGEL MET GEÏNTEGREERDE LED-LICHTJES

MANUEL D'INSTRUCTION

AVERTISSEMENT

- Lisez ces instructions avant la première utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter lorsque vous en aurez besoin.
 - Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement. N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné.
 - N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité excessive.
 - La source lumineuse de cet appareil n'est pas remplaçable. Il convient de mettre l'appareil au rebut lorsque la source de lumière ne fonctionne plus.
 - Précautions relatives aux piles :
 - Veillez à respecter la polarité lors de l'insertion des piles. Utilisez de préférence les piles alcalines de 1.5V. Enlevez les piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous n'utilisez pas le miroir pendant une longue période.
 - Les piles rechargeables doivent être rechargées en dehors de l'appareil. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Ne pas mélanger les différents types de piles et accumulateurs.
 - Ne pas jeter de piles au feu, ne pas court-circuiter : danger d'explosion.
- ATTENTION : EN CAS D'INGESTION DE PILE ou batterie, consultez un médecin en urgence, appelez le 15 ou un centre antipoison.**
- Séparez les piles de l'appareil au moment de procéder au recyclage du miroir.

GEBRUIKSAANWIJZING

WAARSCHUWING

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u het apparaat voor het eerst gebruikt. Bewaar ze voor het geval u ze later nog nodig zou hebben.
 - Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat enkel waarvoor het is bedoeld.
 - Gebruik dit apparaat niet buitenshuis. Het apparaat niet blootstellen aan regen of overmatige vochtigheid.
 - De lichtbron in dit apparaat kan niet worden vervangen. U dient het apparaat weg te gooien als de lichtbron niet meer werkt.
 - Voorzorgsmaatregelen m.b.t. de batterijen:
 - Respecteer de polariteit van de batterijen wanneer u ze installeert. Gebruik bij voorkeur alkalinebatterijen van 1,5V. Haal de batterijen uit het apparaat wanneer ze leeg zijn of wanneer u de spiegel gedurende lange tijd niet gebruikt.
 - Herlaadbare batterijen moeten uit het apparaat verwijderd worden om ze te herladen. Niet-herlaadbare batterijen mag u niet herladen. Verschillende types van batterijen en accu's mag u niet door elkaar gebruiken.
 - Batterijen niet in vuur gooien en kortsluiting vermijden: explosiegevaar.
- WAARSCHUWING: IN GEVAL VAN INSLIKKEN VAN EEN BATTERIJ of accu onmiddellijk een arts raadplegen, 112 of het antigifcentrum bellen.**
- De batterijen uit het apparaat verwijderen om de spiegel te recyclen.



UTILISATION / GEBRUIK:

- 

Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du miroir.
Open het batterijvak aan de achterkant van de spiegel.
- 

Installez 3 piles AAA (non fournies) dans le compartiment à piles et refermez-le.
Plaats 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak en sluit het vak.
- 

Nettoyez la surface sur laquelle vous souhaitez installer le Glam Mirror™.
Appuyez fermement la ventouse sur la surface préalablement nettoyée.
Reinig het oppervlak waar u uw Glam Mirror™ wilt installeren. Druk de zuignap stevig aan op het vooraf gereinigde oppervlak.
- 

Maintenez la ventouse et verrouillez-la en tournant le socle dans le sens des aiguilles d'une montre.
Houd de zuignap vast en vergrendel hem door de basis met de wijzers van de klok mee te draaien.
- 

Positionnez le miroir comme vous le souhaitez :
Pliez le bras dans n'importe quelle direction.
La tête du miroir pivotant à 360 degrés permet de l'ajuster selon votre position.
Plaats de spiegel zoals u wenst: plooi de armen in om het even welke richting. De kop van de spiegel kan helemaal ronddraaien zodat u hem volgens uw positie kunt afstellen.



- Appuyez sur le bouton qui se trouve à l'avant du miroir pour allumer les LEDs. Il y a 3 intensités de lumière :
- Doux (un clic)
 - Moyen (deux clics)
 - Fort (trois clics)
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour éteindre la lumière.
Druk op de knop vooraan op de spiegel om de leds te doen branden. Er zijn 3 lichtsterktes:
- Zacht (eenmaal drukken)
 - Gemiddeld (tweemaal drukken)
 - Fel (driemaal drukken)
- Druk nogmaals op de knop om het licht te doven.

ATTENTION !

N'immergez jamais le miroir dans l'eau !

Si le miroir tombe dans l'eau, éteignez-le et enlevez les piles. Faites sécher avant de le réutiliser.

Si le miroir tombe et que la coque est endommagée, il est conseillé d'éviter de l'utiliser dans un environnement humide car les composants seraient exposés à la corrosion.

Si l'appareil dysfonctionne, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.

Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.

Si vous souhaitez le nettoyer, essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide.

Nettoyez la surface réfléchissante avec un nettoyant pour vitre.

WAARSCHUWING!

De spiegel nooit onderdompelen in water!

Als de spiegel in water valt, moet u hem uitschakelen en de batterijen verwijderen. Laat de spiegel drogen vooraleer u hem opnieuw gebruikt.

Als de spiegel valt en de behuizing beschadigd is, raden wij u aan de spiegel niet meer te gebruiken in een vochtige omgeving aangezien de onderdelen zouden kunnen roesten.

Als het apparaat niet werkt, dient u het door de klantendienst te laten nakijken en herstellen.

Voer zelf geen herstellingen uit aan het apparaat.

De behuizing van het apparaat kunt u met een zachte en licht bevochtigde doek schoonmaken.

Het reflecterend oppervlak maakt u schoon met een glasreinigingsmiddel.



Ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères.

Het apparaat niet meegeven met het huisvuil.

Procédez à son recyclage en le déposant dans un point de collecte pour déchets électriques et électroniques (DEEE).

La réglementation exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés avec les déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Veuillez déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Veuillez respecter les réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez demander conseil à votre centre de gestion des déchets.

Breng uw apparaat naar een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) om het te recyclen.

De wetgeving bepaalt dat afgedankte huishoudtoestellen niet met het gewone huisvuil meegegeven mogen worden.

Afgedankte apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de recuperatie en het recyclen van de onderdelen van deze apparaten te optimaliseren en de impact op de gezondheid van de mens en op het milieu te beperken.

Gelieve uw apparaat af te geven bij een gespecialiseerd inzamelpunt of het mee te geven met de ophaaldienst van afgedankte apparatuur van uw gemeente. Gelieve de geldende voorschriften te respecteren. Bij twijfel dient u advies te vragen bij de gemeentelijke milieudienst.

Séparez les emballages pour les recycler :

Sorteer de verpakkingen om ze te recycleren:



Le carton, le papier, le polystyrène de calage se recyclent. Les sacs plastiques doivent être jetés aux ordures ménagères.

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Karton, papier, verpakingschips horen bij recyclebaar materiaal.

Plastic zakken dient u met het huisvuil mee te geven.

Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.

DÉPANNAGE

STORINGEN VERHELPEN

Si le miroir se défait de son bras flexible, vous pouvez réinsérer la bille dans l'encoche prévu à cet effet.

Als de spiegel uit de flexibele arm losraakt, kunt u de staaf opnieuw in de daartoe voorziene gleuf steken.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REINIGING EN ONDERHOUD

Pour nettoyer le miroir, utilisez un linge humide. Enlevez les piles lorsqu'elles sont usées ou lorsque vous n'utilisez pas le miroir pendant une longue durée.

Gebruik een vochtige doek om de spiegel schoon te maken. Als u de spiegel gedurende lange tijd opbergt, dient u de batterijen eruit te halen.