

GO FANTM ARCTIC[®]

COMPACT • DRAADLOOS • MOBIEL •

- HERLAADBARE LITHIUM-ION BATTERIJ
- USB-KABEL MEEGELEVERD

HOE LAAD JE JE GO FANTM ARCTIC[®] ?

1. Sluit de laadkabel aan in de USB-poort van uw computer of in een gecertificeerde USB-aansluiting.
2. Sluit het andere uiteinde van de oplaadkabel in de micro USB-poort die zich aan de achterzijde van uw GO FANTM ARCTIC[®] bevindt.



- De krachtige lithium-ionbatterij biedt u tot 8 uur autonomie.

WAARSCHUWING:

De GO FANTM ARCTIC[®]-batterij niet vervangen. Niet opladen met een andere kabel dan degene die meegeleverd is. Niet in de buurt van een warmtebron of vuur plaatsen.

HOE UW GO FANTM ARCTIC[®] TE GEBRUIKEN :

- Plaats of klem uw GO FANTM ARCTIC[®] overal waar je verfrissende lucht wenst.
- 360° Verstelbaar en instelbaar, om in alle richtingen te ventileren.
- Draai gewoon aan de knop aan de achterzijde om de ventilator aan te zetten en de snelheid aan te passen.

GO FAN[®] ARCTIC[®] TM

VOORZORGSMATREGELEN:

Op een stabiele plaats zetten om val te voorkomen. Niet in contact brengen met water of ander vloeistof, ook niet met een werverstuiver. Gebruik enkel binnenshuis. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Niet blootstellen aan vorst. Niet gebruiken in een explosieve omgeving of dichtbij ontvlambare stoffen. Niet gebruiken in de auto. Niet wijzigen. Niet in brand zetten of in de buurt van een open haard (aanwezigheid van een batterij, explosiegevaar) plaatsen. Niets doorheen de beschermrooster zetten. Niet zonder beschermrooster gebruiken. Alleen via USB (5 V) opladen. Stop het gebruik ervan indien uw GO FANTM ARCTIC[®] beschadigd is. Laat kinderen er niet mee spelen, dit is geen speelgoed. Indien u het apparaat wenst schoon te maken: gelieve het los te koppelen van de USB-kabel en de batterij te verwijderen vooraleer de rooster te verwijderen. Reinig alleen met een droge doek.



RECYCLING VAN APPARATEN EN VERPAKKINGEN

Haal de batterij uit het apparaat voordat u deze weggooit. Afgedankte elektrische producten en batterijen mogen niet als huishoudelijk afval behandeld worden. Ze moeten verzameld en gerecycleerd worden om te voorkomen dat giftige stoffen vrijkomen in het milieu. Neem contact op met een inzamelpunt, winkel, wederverkoper, recyclagepark, enz. Neem contact met uw gemeente in geval van twijfel. Sorteer het verpakkingsafval voor recycling: karton, polystyreen, papier. Plastic recycling kan variëren per locatie.

SPECIFICATIES:

3,7 V 2000 mAh lithium-ionbatterij.
Voeding: micro USB 5V, 2A MAX. Vermogen 2-4W.
Snelheid: 3800 RPM. Autonomie: tot 8 uur.
Kabel: 80 cm USB
Ref : 18650 ; GF-TV19 ; ARCTIC30
Geïmporteerd door : Best of TV



Importé et distribué en
France par :
BEST OF TV s.a.s.
28 chemin de Gérocourt
F-95650 Boissy l'Aillerie
sav@bestof.tv
www.bestof.tv

Distribué en Belgique par :
Verdeeld in België door:
BEST OF TV BENELUX s.p.r.l.
Route de Gervail 16 bât. B
B-1380 Lasne
contact@bestof.tv



Made in China