


elipson | W35


Tutoriel de l'application



www.elipson.com

 @elipson

 @ElipsonOfficial



Elipson

Pour télécharger Elipson. Rendez-vous sur
l'Apple store ou sur Google Play



App Store QR code



Google Play QR code


App tutoriel

1. Allumez la W35 en appuyant sur le bouton de l'alimentation. Assurez-vous que l'enceinte est allumée lorsque la led blanche clignote.





2. Attendre quelques secondes le signal sonore de l'enceinte, attendre encore plusieurs secondes le signal qui dit : « entering setup mode, follow the instructions in the app to finish the setup. »

3. Ouvrir l'application et appuyer sur « ajouter un appareil ».




4. Ouvrir les paramètres du Wi-Fi dans les réglages de votre smartphone. Connectez-vous au réseau de l'enceinte Elipson-W35_XXX .





5. Attendre le signal sonore de l'enceinte qui dit « You are now connected to your speaker, follow the instructions in the app to finish the setup. ».


6. Retournez dans l'application et sélectionnez votre réseau Wi-Fi, entrez votre mot de passe si nécessaire pour connecter l'enceinte W35. Puis « continuer ».



7. Assurez-vous que votre smartphone soit bien connecté à votre réseau Wi-Fi. Appuyez sur « suivant ».



8. Vous pouvez personnaliser le nom de votre enceinte (par exemple en lui attribuant un lieu)




Option : ajouter une enceinte

1. Allumez la W35 en appuyant sur le bouton de l'alimentation. Assurez-vous que l'enceinte est allumée lorsque la led blanche clignote.



2. Attendre quelques secondes le signal sonore de l'enceinte, attendre encore plusieurs secondes le signal qui dit : « entering setup mode, follow the instructions in the app to finish the setup. »

3. Ouvrir l'application et appuyer sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit.




4. Ouvrir les paramètres du Wi-Fi dans les réglages de votre smartphone. Connectez-vous au réseau de l'enceinte Elipson-W35_XXX .




5. Attendre le signal sonore de l'enceinte qui dit « You are now connected to your speaker, follow the instructions in the app to finish the setup. ».

6. Retournez dans l'application et sélectionnez votre réseau Wi-Fi pour y connecter l'enceinte W35.



7. Appuyez et maintenez l'icône d'une enceinte et glissez la sur une autre enceinte pour les grouper. Lorsque vous entendez « playback and sync », vos enceintes sont maintenant groupées. (Vous pouvez grouper jusqu'à 10 enceintes en fonction de la qualité de votre réseau Wi-Fi.)



Pour dégroupier une enceinte il suffit d'effectuer la manipulation inverse.



WWW.ELIPSON.COM

 [@elipson](https://www.instagram.com/elipson)  [@ElipsonOfficial](https://www.facebook.com/ElipsonOfficial)