

Démarrage rapide

Votre souris sans fil Magic Mouse d'Apple est livrée avec deux piles AA et utilise la technologie Bluetooth® pour se connecter à votre Mac.

Lisez ces instructions pour configurer votre souris à un nouveau Mac, remplacer votre souris USB, jumeler votre souris à un autre Mac et remplacer les piles.

Mise à jour de votre logiciel

Pour utiliser votre souris Magic Mouse d'Apple et profiter de toutes ses fonctionnalités, veuillez mettre à jour votre Mac en Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur et installer la mise à jour du logiciel Wireless Mouse Software Update, ou mettre à jour votre Mac en Mac OS X 10.6.2 ou ultérieur.

Pour mettre à jour la dernière version de Mac OS X, choisissez Apple (🍏) > « Mise à jour de logiciels » dans la barre des menus, puis suivez les instructions à l'écran.

Une fois que l'installation est terminée et que vous avez redémarré votre Mac, utilisez à nouveau « Mise à jour de logiciels » pour vérifier que toutes les mises à jour disponibles sont installées.

À propos du témoin lumineux

Le témoin lumineux affiche l'état de votre souris Magic Mouse d'Apple et des piles.

- Lorsque vous activez pour la première fois la souris, le témoin lumineux reste allumée pendant 5 secondes, indiquant que les piles fonctionnent correctement.
- Si votre souris n'est pas jumelée avec un Mac, le témoin clignote, indiquant que votre souris est en mode découverte et est prête à être jumelée (le jumelage signifie que votre souris et votre Mac sont connectés l'un à l'autre sans fil et prêts à communiquer).
- Si vous ne jumelez pas votre souris à votre Mac dans les 3 minutes, le témoin et la souris s'éteignent pour préserver la durée de vie des piles. Faites coulisser le commutateur marche/arrêt situé au bas de la souris pour l'activer à nouveau afin que vous puissiez la jumeler à votre Mac.
- Lorsque votre souris est activée et jumelée et que les piles sont chargées, le témoin reste allumée.



Témoin lumineux

Commutateur
Marche/Arrêt

Jumelage à un nouveau Mac

Suivez les instructions du guide de l'utilisateur livré avec votre Mac pour configurer celui-ci. Ignorez les instructions de connexion d'une souris USB.

Lorsque vous démarrez pour la première fois votre Mac, l'Assistant réglages vous guide dans le jumelage de votre souris Magic Mouse d'Apple avec votre Mac.

Pour jumeler votre souris avec un nouveau Mac :

- 1 Faites coulisser le commutateur marche/arrêt situé au bas de votre souris pour activer celle-ci (voir page 13).

- 2 Allumez votre Mac et suivez les instructions à l'écran de l'Assistant réglages.
- 3 Une fois votre souris jumelée à votre Mac, utilisez à nouveau la « Mise à jour de logiciels » pour vérifier que les dernières mises à jour sont installées (voir page 11).

Remplacement d'une souris USB

Utilisez votre souris USB pour jumeler votre souris Magic Mouse d'Apple avec votre Mac.

Vous pouvez également utiliser ces informations pour jumeler votre souris avec un Mac portable.

Pour remplacer une souris USB :

- 1 Faites coulisser votre commutateur marche/arrêt situé au bas de votre souris Magic Mouse d'Apple pour activer celle-ci (voir page 13).
- 2 Choisissez Apple (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris.
- 3 Cliquez sur « Configurer une souris Bluetooth Mouse... » dans le coin inférieur droit.
- 4 Sélectionnez votre souris, puis suivez les instructions à l'écran pour la jumeler avec votre Mac.
- 5 Débranchez la souris USB du port USB.

Jumelage avec un autre Mac

Après avoir jumelé votre souris Magic Mouse d'Apple avec un Mac, vous pouvez la jumeler à nouveau avec un autre Mac. Pour ce faire, supprimez le jumelage existant, puis jumelez à nouveau la souris.

Pour jumeler avec un autre Mac :

- 1 Choisissez Apple (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Bluetooth.
- 2 Sélectionnez votre souris dans la sous-fenêtre Préférences Bluetooth.
- 3 Cliquez sur le bouton Supprimer (-) dans le coin inférieur gauche.

Pour jumeler à nouveau votre souris, consultez « Remplacement d'une souris USB » à la page 14.

Utilisation de votre souris

Magic Mouse d'Apple

Votre souris Magic Mouse d'Apple comporte une surface lisse MultiTouch que vous pouvez utiliser pour faire un clic droit ou un clic gauche et pour faire défiler ou glisser. Pour configurer les gestes MultiTouch et personnaliser le fonctionnement de votre souris, choisissez Apple (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris.

Remplacement des piles

Votre souris Magic Mouse d'Apple est livrée avec deux piles AA. Vous pouvez utiliser des piles AA alcalines, au lithium, ou rechargeables pour votre souris.

Mise au rebut des piles en fonction des lois et directives locales sur l'environnement.

Pour remplacer les piles :

- 1 Faites coulisser le loquet vers le bas et retirez le cache de la pile.
- 2 Insérez les piles, avec l'extrémité positive (+) orientée vers le haut, comme indiqué sur l'illustration.
- 3 Remplacez le cache de la pile.



Il se peut que vous ayez à cliquer une fois sur la souris Magic Mouse d'Apple pour la reconnecter à votre Mac.

ATTENTION : remplacez les deux piles en même temps. Ne mélangez pas les piles anciennes avec les nouvelles ou ne mélangez pas les types de piles (par exemple, piles alcalines avec piles au lithium). N'ouvrez pas ou ne percez pas les piles, ne les installez pas vers l'arrière ou ne les exposez pas au feu, à des températures élevées ou à l'eau. Ne rechargez pas les piles AA non rechargeables livrées avec votre souris. Conservez les piles hors de portée des enfants.

Indicateur de charge de la pile

Pour vérifier la charge des piles, choisissez Apple (🍏) > Préférences Système, puis cliquez sur Souris. L'indicateur de charge de pile est situé dans le coin inférieur gauche.

Remarque : lorsque vous n'utilisez pas votre souris, cette dernière se met en veille pour conserver la charge des piles. Si vous n'utilisez pas votre souris pendant une période prolongée, il est préférable de la désactiver.

Nettoyage

Pour nettoyer l'extérieur de votre souris, utilisez un chiffon ne peluchant pas et légèrement humidifié. Faites en sorte que l'humidité ne s'infilte pas par les ouvertures et n'utilisez pas d'aérosols, de solvants ou d'abrasifs.

Ergonomie

Pour toute information concernant l'ergonomie, la santé et la sécurité, rendez-vous sur le site d'ergonomie suivant : www.apple.com/fr/about/ergonomics.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur l'utilisation de votre souris, ouvrez l'Aide Mac et lancez une recherche du terme « souris ».

Pour accéder à toute information sur l'assistance et le dépannage, à des forums de discussion et aux derniers téléchargements de logiciels Apple, rendez-vous à l'adresse : www.apple.com/fr/support