

iPhone 13 Pro Max Notice

1. Configuration initiale

- **Allumer** : appuie longuement sur le bouton latéral (côté droit) jusqu'au logo Apple
 - **Choix de la langue & pays, connexion Wi-Fi, transfert de données** via *Quick Start* (si tu viens d'un iPhone/iPad) ou **configuration manuelle** .
 - **Activer Face ID**, t'identifier avec ton Apple ID, configurer iCloud, Apple Pay, etc.
-

2. Les repères physiques

- **Avant** : caméra frontale (incrustée dans l'écran)
 - **Côté droit** : bouton latéral (allumage, Siri, Apple Pay)
 - **Côté gauche** : boutons volume + switch sonnerie/silence
 - **En bas** : connecteur Lightning et haut-parleur.
 - **Au dos** : triple caméra, flash, scanner LiDAR
-

3. Gestes iOS (Face ID)

- **Écran d'accueil** : glisse vers le haut depuis le bas
 - **Switch apps** : glisse vers le haut puis fais pause au centre, ou glisse latéralement dans la zone basse
 - **Centre de contrôle** : glisse depuis le coin supérieur droit
 - **Notifications** : glisse depuis le coin supérieur gauche
 - **Retour arrière** (applications compatibles) : glisse depuis le bord gauche
 - **Capturer un écran** : bouton latéral + volume haut
 - **SOS d'urgence** : bouton latéral + volume → maintien
-

4. Appareil photo

- Lance l'app **Appareil Photo** depuis l'écran d'accueil.
 - Modes disponibles : *Photo, Vidéo, Portrait, Macro, ProRAW, etc.*
 - Utilise les icônes comme la valeur *f* (ouverture) et *24* (réglages vidéo) pour ajuster ta prise de vue.
-

5. Alimentation & recharge

- **Lightning** pour la recharge filaire, *Qi* et *MagSafe* pour la recharge sans fil/magnétique
 - Active **Pourcentage batterie** dans *Réglages* → *Batterie*
-

✓ 6. Conseils pratiques

- Active **Find My** et **iCloud Backup** dès le départ
- Configure un **code** de secours même si Face ID semble suffisant
- Explore **Réglages** → **Accessibilité** pour les fonctionnalités comme Zoom, Contraste, Back Tap...
- Ouvre l'app **Astuces** (icône ampoule) pour découvrir des raccourcis et astuces utiles