

WATT&8



- DE Universal-Ladegerät 3000mA
- EN 3000mA Universal AC/DC power adapter
- ES Cargador universal 3000mA
- FR Chargeur universel 3000mA
- NL Universele lader 3000mA
- PL Ładowarka uniwersalna 3000mA
- TR 3000mA evrensel şarj cihazı
- RO Încărcător universal 3.000 mA

Ref.: CH220-5.15-30B

COMPATIBLE DEVICES*

The WATT&CO Universal AC/DC power adapter is made to charge all kinds of small electrical appliances.

Tips names	Tips specs	Examples of compatible devices*
H1	2.5x0.7x10mm	Asus, Sony
H2	4.0x1.7x12mm	Asus
H3	4.8x1.7x10mm	Asus
H4	4.8x1.7x12mm	Asus, Sony
H5	5.5x1.7x12mm	Acer, Dell
H6	5.5x3.0x12mm	Samsung
H7	5.5x2.5x12mm	Lenovo, Toshiba
H8	6.5x4.4x10mm	Fujitsu

*Please check each connector for an exact match with the appliances before.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Input voltage	100-240V~50/60Hz 1.5A
Output voltage	9.5V/10.5V/12V/16V/19V/19.5V/20V
Maximum current	3000mA
Power	40W

FR NOTICE D'UTILISATION

- Vérifiez le voltage indiqué sur votre appareil.
- Vérifiez la polarité indiquée sur votre appareil électrique.
- Sélectionnez la fiche adaptée à votre appareil et branchez-la au cordon du chargeur universel.
- Branchez le chargeur à votre appareil électrique
- Debranchez après utilisation.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
 - Lire attentivement les instructions avant utilisation
 - Ne pas exposer à l'humidité
 - Ne pas exposer à une trop grande source de chaleur
 - Débrancher immédiatement si un comportement anormal de l'appareil survient
 - Tenir hors de portée des enfants
 - Ne pas démonter
 - Ne pas laisser sous tension en cas de non utilisation
 - Ne pas insérer de partie métallique dans le chargeur
 - Ne convient pas à un usage en extérieur

CE WATT&CO s'engage : ce produit est parfaitement conforme aux exigences réglementaires applicables.

♻️ L'objet que vous venez d'acheter relève d'une consigne de tri. N'oubliez pas de jeter ce produit dans un conteneur d'objets recyclables lorsque celui-ci arrivera en fin de vie.

♻️ WATT&CO cotiza a un programo agreeu que permite el reciclaje de sus blisteros et conditionnements.

GARANTIE : ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat. Il est conseillé de conserver une preuve d'achat pendant toute la période de garantie, elle vous sera demandée en cas de réclamation. La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, choc et accidents. Toute intervention sur l'appareil hors personne habilitée annulera la garantie.

EN USER MANUAL

- Check the voltage requested by the electrical appliance.
- Check the polarity requested by the electrical appliance.
- Connect the electrical appliance corresponding tip to the universal charger.
- Plug the charger to the electrical appliance.
- Disconnect after use.

WARNINGS:
 - Read the instructions carefully before use
 - Use only in dry locations. Keep away from water
 - Do not dispose in fire
 - Unplug immediately if the charger is not working as usual
 - Keep away from children
 - Do not open, disassemble or modify the charger
 - Do not place on unstable surfaces
 - Unplug once finished charging
 - Do not insert any metallic parts in the charger
 - Indoors use only

CE This product complies with the in force CE requirements.

♻️ Remember to throw this object in the container provided for this purpose when it is wasted.

♻️ Do not throw this product with the trash, give it back to your reseller or throw it in the containers provided for this purpose.

♻️ WATT&CO contributes to an organism to recycle its packaging.

WARRANTY : the device is under a 24 months warranty from the purchase date. Keep a proof of purchase as it will be requested for any claim. The warranty does not cover damages caused by negligence, shock and accidents. Any intervention on the device will void the warranty.

DE GEBRAUCHSANLEITUNG

- Überprüfen Sie die Voltzahl, die auf Ihrem Gerät angegeben ist.
- Überprüfen Sie die Polarität, die auf Ihrem elektrischen Gerät angegeben ist.
- Wählen Sie den Stecker, der Ihrem Gerät entspricht, und schließen Sie ihn an das Kabel des Universalladegeräts an.
- Verbinden Sie das Ladegerät mit Ihrem elektrischen Gerät.
- Nach Gebrauch ausstecken.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH:
 -Lesen Sie die Anleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.
 -Nicht der Feuchtigkeit aussetzen.
 -Nicht übermäßiger Hitze aussetzen.
 -Sofort vom Stromnetz trennen, wenn ein anomales Verhalten am Gerät auftritt.
 -Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
 -Nicht auseinandernehmen.
 -Lassen Sie das Gerät nicht unter Spannung, wenn es nicht benutzt wird.
 -Stecken Sie keine Metallteile in das Ladegerät.
 -Nicht für die Nutzung im Außenbereich geeignet.

CE Verpflichtung von WATT&CO: Dieses Produkt erfüllt die gesetzlich geltenden Anforderungen in vollem Umfang.

♻️ Werfen Sie dieses Produkt nicht in den Müll. Lassen Sie es von Ihrem Händler abholen oder entsorgen Sie es in einem für diese Produktart vorgesehenen Container.

♻️ Der Artikel, den Sie gerade gekauft haben, unterliegt der Mülltrennung. Denken Sie daran, das Produkt am Ende seiner Betriebsdauer in einem Container für recyclebare Gegenstände zu entsorgen. WATT&CO zahlt Beiträge an eine zugelassene Organisation, die das Recycling von Blistern und anderen Verpackungen ermöglicht.

GARANTIE: Auf dieses Produkt wird eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum gewährt. Es wird empfohlen, während der gesamten Garantiezeit diesen Kaufnachweis aufzubewahren, da Sie diesen im Schadensfall vorlegen müssen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Fahrlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Bei Eingriffen am Gerät, die von nicht befugten Personen durchgeführt werden, erlischt die Garantie.

ES MANUAL DE USO

- Compruebe el voltaje del aparato eléctrico.
- Compruebe la polaridad del aparato eléctrico.
- Conecte el conector adecuado para el aparato eléctrico al cargador.
- Conecte el cargador al aparato eléctrico.
- Desconecte el cargador después de utilizarlo.

PRECAUCIONES :
 - Lea las instrucciones antes de su uso
 - No lo exponga a la humedad
 - No lo exponga al calor excesivo
 - Desconéctelo de inmediato si algo anormal ocurre
 - Manténgalo fuera del alcance de los niños
 - No lo desmonte
 - No lo deje encendido cuando no se esté utilizando
 - No inserte piezas de metal en los enchufes del producto
 - No es adecuado para uso en exteriores.

CE WATT&CO se compromete: el producto cumple con la legislación vigente.

♻️ El producto que acaba de comprar está referido a una consigna de reciclado. Recuerde depositar este producto en un contenedor de objetos reciclables al final de su ciclo de vida.

♻️ Recuerde no vote este producto a la basura. Devuélvalo a su distribuidor o deposítelo en un contenedor especial previsto para este tipo de productos.

♻️ WATT&CO cotiza a un sistema integral de gestión que recicla sus empaques.

GARANTÍA : este producto tiene una garantía de 24 meses desde la fecha de compra. Es aconsejable conservar el comprobante de compra y durante el periodo de garantía, el será solicitado en caso de reclamaciones. La garantía no cubre los daños causados por negligencia, choques y accidentes. Toda intervención hecha sobre el dispositivo por toda persona no autorizada anulará la garantía.

NL HANDLEIDING

- Controleer de spanning op uw toestel.
- Controleer de polariteit op uw elektrisch toestel.
- Selecteer de gepaste stekker voor uw toestel en sluit het aan op het snoer van de universele lader.
- Sluit de lader aan op uw elektrisch toestel
- Verwijder na gebruik uit het stopcontact

GEBRUIKSVOORZORGEN:
 -Lees aandachtig de instructies vooraleer het toestel te gebruiken
 -Niet aan vochtigheid blootstellen
 -Niet aan een te grote warmtebron blootstellen
 -Onmiddellijk ontkoppelen indien het toestel zich abnormaal gedraagt
 -Buiten het bereik van kinderen houden
 -Niet demontaren
 -Niet onder spanning laten indien het niet gebruikt wordt
 -Geen metalen onderdelen in de lader steken
 -Niet geschikt voor buitengebruik

CE Engagement van WATT&CO: dit product is volledig conform de toepasselijke wettelijke vereisten.

♻️ Niet in de vuilnisbak gooien. Geef dit aan uw detailhandelaar of sorteer het via de containers voorzien voor dit type producten.

♻️ Het apparaat dat u aanschaft, valt onder de sorteerriichtlijn. Vergeet niet dit apparaat op het einde van zijn levensduur in een container voor recycleerbare producten te gooien. WATT&CO betaalt een heffing aan een erkend organisme waardoor de blister en verpakkingen gerecycled kunnen worden.

GARANTIE: dit product heeft een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Het wordt aangeraden het aankoopbewijs gedurende de volledige garantietermijn te bewaren, het zal u gevraagd worden indien u klachten heeft. De garantie dekt geen schade die toegebracht werd uit onachtzaamheid, door schokken en ongevallen. Bij elke interventie van onbevoegde personen op het toestel vervalt de garantie.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Sprawdź napięcie wskazane na urządzeniu.
- Sprawdź biegunowość wskazaną na urządzeniu elektrycznym.
- Wybierz wtyczkę odpowiednią dla urządzenia i podłącz ją do przewodu ładowarki uniwersalnej.
- Podłącz ładowarkę do swojego urządzenia elektrycznego
- Odłącz po użyciu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYCIA:
 - Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytać dokładnie instrukcję
 - Chronić przed wilgocią
 - Nie narażać na zbyt wysoką temperaturę
 - Natychmiast odłączyć w przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia
 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
 - Nie demontować
 - Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do prądu jeżeli nie jest używane
 - Nie wkładać metalowych części do ładowarki
 - Nie nadaje się do użytku na zewnątrz

CE Zobowiązanie WATT&CO: niniejszy produkt jest w pełni zgodny z obowiązującymi wymogami prawnymi.

♻️ Nie wyrzucać urządzenia do kosza. Należy je oddać do punktu zakupu lub wyrzucić do specjalnego pojemnika przeznaczony na tego typu odpady.

♻️ Zakupiony produkt podlega selektywnej zbiórce odpadów. Po zakończeniu eksploatacji należy pamiętać o wyrzuceniu go do pojemnika na produkty podlegające recyklingowi.

♻️ Firma WATT&CO współpracuje z uprawnionym organem, który zapewnia recykling blisterów i opakowań.

GWARANCJA: niniejszy produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu. Zaleca się zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji. Jest on niezbędny w przypadku reklamacji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniami, uderzeniem lub wypadkiem. Jakakolwiek interwencja przy urządzeniu, z wyjątkiem osoby upoważnionej, spowoduje anulowanie gwarancji.

RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Verificați tensiunea indicată pe aparat.
2. Verificați polaritatea indicată pe aparatul dvs. electric.
3. Selectați ștecherul corect pentru aparatul dvs. și conectați-l la cablul încărcătorului universal.
4. Conectați încărcătorul la aparatul dvs. electric
5. Deconectați după utilizare

PRECAUȚII DE UTILIZARE:

- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare
- Nu expuneți la umiditate
- Nu expuneți la o sursă prea mare de căldură
- Deconectați imediat dacă intervine un comportament inadecvat al aparatului
- Nu lăsați la îndemâna copiilor
- Nu demontați
- Nu lăsați sub tensiune în caz de neutilizare
- Nu introduceți partea metalică în încărcător
- Necorespunzător pentru utilizare la exterior



GARANȚIE: acest produs beneficiază de o garanție de 24 luni de la data achiziționării. Se recomandă păstrarea dovezii achiziționării pe toată durata garanției, aceasta vă va fi solicitată în caz de reclamații. Garanția nu acoperă daunele cauzate de neglijență, șocuri sau accidente.

Orice intervenție asupra aparatului sau decar cea a unei persoanei autorizate va duce la anularea garanției.

TR KULLANMA TALİMATI

1. Cihazınızın üzerinde belirtilen voltajı kontrol.
2. Elektrikli cihazınızın üzerinde belirtilen kutupları kontrol ediniz.
3. Cihazınızla uyumlu fişi seçiniz ve evrensel şarj cihazının kordonuna takınız.
4. Şarj cihazını elektrikli cihazınıza takınız.
5. Kullanım sonrası prizden çıkarınız.

KULLANMA TEDBİRLERİ :

- Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyunuz
- Rutubete maruz bırakmayınız
- Çok büyük ısı kaynağına maruz bırakmayınız
- Cihazın anormal bir tutumu durumunda derhal prizden çıkartınız
- Çocukların ulaşamayacakları bir yerde muhafaza ediniz
- Sökmeyiniz
- Kullanmadığınız zaman gerilimde tutmayınız
- Şarjöre metalik kısım sokmayınız
- Dışarıda kullanıma uygun değildir



GARANTİ : Bu ürün satın alma tarihinden itibaren 24 ay garantilidir. Tüm garanti süresi boyunca satın alma belgesinin muhafaza edilmesi tavsiye edilir, bu belge şikayet durumunda sizden istenecektir. **Garanti ihmal, darbe ve kaza nedeniyle meydana gelen zararları kapsamaz.**

Yetkili kişiler dışında cihaz üzerinde her türlü müdahale garantinin iptaline yol açar.

CONTACT US:

WATT&CO 439 Route de la Gare
84470 Châteauneuf de Gadagne
FRANCE
Tél : +33 (0)4 90 89 30 97
contact@watt-and-co.fr
www.watt-and-co.fr