

# KEYZ PLATINIUM

USER'S GUIDE  
MANUEL D'INSTALLATION  
GUIA DEL USARIO  
GUIA DO USARIO  
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
MANUALE DI ISTRUZIONI  
BEDIENUNGSANLEITUNG




Mecanic wired Gaming Keyboard

Compatible :  
Playstation/Xbox/PC

**SOFTWARE: MACROS - LIGHT / LOGICIEL : MACROS -  
RÉTROÉCLAIRAGE / SOFTWARE: MACROS - LUZ**

Download the KEYZ-PLATINIUM software to set macros and choose lighting  
Téléchargez le logiciel du KEYZ-PLATINIUM pour définir des macros et choisir l'éclairage  
Descargue el software KEYZ-PLATINIUM para configurar las macros y elegir la iluminación

# PLUG & PLAY



Compatible: **Playstation/Xbox/PC**

## MODE JEU



Windows lock / Verrouiller la touche Windows / Bloqueo de la tecla Windows



Reversing the ZSQD keys with the directional arrows / Inversion des touches ZSQD avec les flèches directionnelles / Inversión de las teclas ZSQD con las flechas de dirección

## RETROECLAIRAGE



Allume/ Eteint le rétroéclairage // Turns backlight on/off// Enciende/apaga la luz de fondo



3 Reaction light effects/3 Effets de lumière par réaction/3 Efectos de la luz por reacción



3 light effects /3 effets de lumière /3 efectos de luz



3 effets de lumière /3 light effects /3 efectos de luz



3 light effects /3 effets de lumière /3 efectos de luz



Increase or decrease the backlight intensit/ Augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse du rétroéclairage /Aumentar o disminuir la intensidad de la luz de



Adjusting the speed of the backlight /Régler la vitesse du rétroéclairage /Ajuste de la velocidad de la luz de fondo



Changing the direction of the backlight/ Changer la direction du rétroéclairage /Cambiar la dirección de la luz de fondo



Changing the backlight colour /Changer la couleur du rétroéclairage /Cambiar el color de la luz de fondo



Increase/decrease backlight speed // Augmenter/ diminuer la vitesse du rétroéclairage // Aumentar/disminuir la velocidad de la luz de fondo

## MULTIMEDIA SHORTCUTS / RACCOURCIS MULTIMÉDIA / ATAJOS MULTIMEDIA

FN + F1		FN + F8	
FN + F2		FN + F9	
FN + F3		FN + F10	
FN + F4		FN + F11	
FN + F5		FN + F12	
FN + F6		↑	
FN + F7		↓	

## TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECH- NIQUES / ESPECIFICACIONES

Keyboard type / Type de clavier / Tipo de teclado	Mechanical   Mécanique   Mecánico
Switch type / Type de switch / Tipo de switch	Red/Rouge /Rojo
Activation force / Force d'activation / Activacion	2 mm
Anti-Ghosting keys / Touches anti-ghosting / Teclas anti-ghosting	N-Key Rollover
Backlight / Rétroéclairage / Iluminacion	6 Game Modes + 6 effects   6 modes Jeu et 6 effets   6 modo juego + 6 efectos
Cable length / longueur du cable / Longitud del cable	1,8 m
Multimedia shortcuts / Raccourcis multimédia / Atajos multimedia	12
Connector / Connecteur / Conector	USB
Compatibility / Compatibilité / Compatibilidad	Windows   Playstation   Xbox
Dimensions / Dimensiones	437 x 130x 23mm
Weight / Poids / Peso	960g

Made in China

Distribué par :

AXS - 17 rue du midi 92200 Neuilly sur Seine - France

## PRECAUTIONS :

Consignes de sécurité relatives au produit. Ces consignes de sécurité doivent être conservées pour référence ultérieure : Avant de faire fonctionner cet appareil, lisez attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.

<https://the-g-lab.tech/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-conformite-KEYZ-PLATINIUM.pdf>

Respectez tous les avertissements se trouvant sur le produit et dans les instructions d'utilisation.

Ne pas placer ce produit au contact des rayons directs du soleil ou près d'une source de chaleur.

Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Ne pas laisser tomber ou faire subir des chocs/vibrations à ce produit. Les chocs violents peuvent endommager les composants.

Avant de nettoyer un produit électrique, éteignez-le et débranchez-le. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit. N'utilisez pas de produit de nettoyage liquide, ni de nettoyant pour vitres.

Si une odeur inhabituelle ou de la chaleur s'échappent de ce produit ou si vous constatez un autre signe de dysfonctionnement, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation et contactez votre revendeur pour le faire vérifier ou réparer.

Si une substance étrangère ou de l'eau pénètre dans le produit, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez-le câble d'alimentation. Retirez ensuite la substance étrangère ou l'eau, si possible.

Ne démontez pas, et ne tentez pas de réparer ce produit par vous-même :

L'ouverture ou la dépose du produit vous expose à divers risques, notamment l'électrocution. La réparation doit être confiée à un spécialiste. Envoyez le produit à votre centre de service le plus proche.

Ne tentez pas de démonter ou de modifier ce produit. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de ce produit, et les modifications non autorisées entraîneraient l'annulation de la garantie.

## GARANTIE :

- AXS offre une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur les produits neufs non utilisés présentant des défauts de matériaux ou de fabrication incontestables. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : défaut d'utilisation, dommages électriques mécanique résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu, dommages résultant d'un cas de force majeure, intempéries ou de catastrophes naturelles ou réparation inadaptée effectuée par des ateliers non agréés.

- La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat du produit.

- Les piles, la batterie ainsi que l'usure normale des pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

- La garantie n'est assurée que sur présentation de la facture. L'expédition d'un produit défectueux pour réparation dans le cadre de la garantie se fait aux risques et périls du client. La garantie est réservée au premier acheteur ayant qualité d'utilisateur final. La réparation ou l'échange du produit défectueux est laissé à la seule appréciation d'AXS.

- Les dispositions légales allant au-delà des cas énoncés ici et qui viendraient à entrer en vigueur dans votre pays prévaudront contre les présentes dispositions.

## ENVIRONNEMENT :



**LE PRODUIT :** La poubelle barrée apposée sur le produit (y compris les accessoires) signifie qu'il appartient à la famille des équipements électriques et électroniques. Pour favoriser le recyclage et la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE) mais également assurer la protection de l'environnement, la réglementation européenne 2012/19/EU sur les Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et de recyclage des matériaux qui le composent et réduire l'impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant les démarches à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

## EMBALLAGE :



AXS et The G-LAB s'engagent pour le respect de l'environnement. Nos emballages sont à placer dans la poubelle de recyclages et sont sans plastique à usage unique.

Pour faciliter le recyclage des emballages, veuillez respecter les règles de tri mises en place localement pour ce type de déchets.

[www.the-g-lab.tech](http://www.the-g-lab.tech)

