COYOTE NAV+

MODE D'EMPLOI

COYOTE

0. SOMMAIRE

COYOTE NAV+

1. CONTENU DU COFFRET
2. DESCRIPTION DU PRODUIT
   A. COYOTE NAV+
   B. Support de fixation
3. MONTAGE
4. INSTALLATION DANS LA VOITURE
5. ALIMENTATION /CHARGEMENT
6. ACTIVATION DE VOTRE COYOTE NAV+
   A. Vous avez un compte client
   B. Vous n'avez pas de compte client
   C. Choix de votre formule d'abonnement
7. PREMIÈRE UTILISATION
8. SERVICES COYOTE
   A. Navigation
      a) Démarrer une navigation
         a.1) Rechercher une adresse
         a.2) Ajouter des favoris
      b) Arrêter une navigation

0. SOMMAIRE

COYOTE NAV

c) Les différents modes de navigation
- c.1) Mode carte 3D
- c.2) Changement de file assisté
- c.3) Mode carte 2D

B. Alerting
- a) Mode expert
- b) Réception d'une alerte
- c) Confirmer une alerte
- d) Déclarer une alerte
- e) Déclarer une alerte en sens opposé

C. Trafic / Recalcul d'itinéraire

D. Points d'intérêts (POI)

9. MES STATS

10. PARAMÈTRES / RÉGLAGES

A. Réglages principaux
- a) Choix du mode Carte ou Expert
- b) Volume
- c) Aide

B. Autres réglages
a) Général
a.1) Réglage de la luminosité
a.2) Choix du mode jour ou nuit
a.3) Choix de la langue
a.4) Extinction automatique
b) Alertes
c) Limitations de vitesse
d) Carte/Navigation

11. CONTRATS DE LICENCE

1. CONTENU DU COFFRET

COYOTE NAV+

Coyote NAV+

\+

Support aimanté ventouse

\+

Câble coudé micro-USB

\+

Chargeur allume-cigare USB

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

A. COYOTE NAV+



- **Processeur :** QuadCore 1.45GHz
- **Mémoire Vive :** 1 Go RAM
- **Batterie :** Lithium-ion
- **Autonomie :** 1h
- **WiFi**
- **Bluetooth**
- **GNSS :** GPS + Glonass

B. Support de fixation

Le support de fixation permet de fixer et de charger en un seul geste votre **COYOTE NAV+** sur le pare-brise ou sur le tableau de bord de votre véhicule.



Le **support de fixation** est **livré monté** dans la boîte;

S'il n'est pas assemblé :

- Placez l'écrou sur la rotule du support ventouse
- Insérez la rotule dans l'emplacement du support aimanté prévu à cet effet
- Serrez l'écrou.

Pour démonter le support, dévissez l'écrou et retirez le support aimanté.



4. INSTALLATION DANS LA VOITURE

COYOTE NAV+

Choisissez un emplacement lisse et propre à l'intérieur de votre véhicule : tableau de bord, pare-brise, vitre latérale....
Si le pare-brise est athermique, placez le produit derrière le rétroviseur.

Veillez à ce que votre **COYOTE NAV+** n'entrave pas votre visibilité.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Votre **Coyote NAV+** ne doit pas vous gêner lorsque vous conduisez.

Posez le **support ventouse** sur la surface et verrouillez en appuyant sur la manette de serrage.

Une fois l'ensemble fixé, vous pouvez placer votre **COYOTE NAV+** sur le **support de fixation aimanté**. Il sera guidé par les aimants. Un seul sens est possible.

Vous pouvez **régler l'orientation** du boitier en desserrant l'écrou.
Vérifiez que votre **COYOTE NAV+** est bien fixé avant de commencer l'utilisation.

Pour désinstaller votre **COYOTE NAV+**, soulevez la manette de serrage et décollez le support ventouse.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Une fois installé, vous pouvez charger votre **COYOTE NAV+** de deux façons :

① Via le **support de fixation magnétique**
C'est la **solution à privilégier.** Vous pouvez ainsi laisser le câble branché en permanence en le calant dans le guide-câble sur le côté.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

② Via la **prise latérale du boîtier**
Vous devrez alors débrancher le câble pour ranger votre **COYOTE NAV+** et le rebrancher à chaque fois que vous en aurez besoin.

Branchez le câble au chargeur allume-cigare de la voiture.



Afin de bénéficier de l'intégralité des services **COYOTE**, vous devez enregistrer votre **COYOTE NAV+** sur votre compte client.

A. Vous avez un compte client

- Enregistrement sur le produit

Sur votre **COYOTE NAV+**, allez dans **Menu ▶ Mes Infos ▶ Mon Compte**



Puis, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

L'enregistrement de votre **COYOTE NAV+** se fera alors directement.

- Enregistrement sur **moncoyote.com**

Connectez-vous à la rubrique « Mon compte »

B. Vous n'avez pas de compte client

- Création de votre compte client

Allez sur notre site moncoyote.com afin de vous enregistrer.

Connectez-vous dans la rubrique « Mon compte »

Saisissez vos informations personnelles et créez votre compte.

- Enregistrement de votre boîtier



Enregistrez ensuite votre boîtier en saisissant l'ID Coyote et les 4 derniers chiffres du numéro de série (IMEI) que vous trouverez dans votre boîtier en vous rendant dans
Menu ▶ Mes infos



C) Choix de votre formule d'abonnement.

Vous avez trois formules d'abonnement possibles.

Votre **COYOTE NAV+** est maintenant prêt à être utilisé.

Votre **COYOTE NAV+** dispose d'une heure d'autonomie. Pour bénéficier de la meilleure expérience, laissez brancher en permanence votre **COYOTE NAV+** sur le chargeur allume-cigare pendant que vous conduisez.

Vous pouvez allumer votre **COYOTE NAV+** de deux façons :

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à la vibration
- Connectez votre boîtier au support de charge aimanté, branché à la prise allume-cigare de votre véhicule. Il s'allumera alors automatiquement à la mise sous contact du véhicule.

A. NAVIGATION

a) Démarrer une navigation

Vous pouvez lancer une navigation de différentes manières :

a.1) Rechercher une adresse

- Cliquez sur l'icône
- Un clavier s'affichera pour vous permettre de saisir l'adresse voulue.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

La recherche s'effectue durant votre saisie.

- Sélectionnez l'adresse voulue pour lancer un calcul d'itinéraire



- Jusqu'à 3 itinéraires peuvent vous être proposés. Ces 3 trajets distincts sont les plus rapides et prennent en compte le trafic.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

- Choisissez parmi les trajets proposés celui qui vous convient le mieux.

- Si les trajets proposés ne vous conviennent pas, vous pouvez **modifier les options** choisies (autoroute, route avec péage, chemins de terre) en cliquant sur **Options**



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

- Vous pouvez **sauvegarder votre destination** dans vos favoris en cliquant sur l'icône en haut à droite. Sinon, Il vous sera proposé de l'enregistrer en fin de trajet.
- Appuyez sur «Démarrer» pour lancer la navigation

Remarque : si vous ne consultez pas les différents itinéraires proposés, le premier affiché démarrera automatiquement au bout de 10 secondes.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

a.2) Ajouter des favoris

- Vous pouvez ajouter des favoris en cliquant sur l'icône ♥+ situé en haut à droite de l'écran.
- Il existe déjà 2 favoris identifiés : Maison 🏠+ et travail 💼+.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Cliquez sur le champ « Adresse » : un clavier apparait. Entrez l'adresse du domicile/travail ou sélectionnez-là parmi les adresses déjà présentes dans l'historique puis validez.

- Vous pouvez créer d'autres favoris. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône ♥+



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Entrez le nom de votre favori puis saisissez l'adresse. Cherchez l'adresse voulue ou sélectionnez-là parmi celles **déjà présentes dans l'historique de navigation.** Validez.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Pour modifier un favori, il vous suffit de cliquer sur le stylo en haut de la fiche puis de changer l'adresse.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

- Lancer une navigation depuis vos favoris :
  - Vous pouvez lancer une navigation depuis la liste de vos favoris en cliquant sur depuis l'écran principal.
  - Ou en cliquant simplement sur l'icône ou si ceux-ci existent déjà.
- Plusieurs itinéraires vous seront proposés pour vous rendre vers votre domicile ou votre travail.
- Choisissez celui qui vous convient le mieux puis démarrez la navigation.

b) Arrêt de la navigation

Pour changer d'adresse ou arrêter la navigation en cours de route, il vous suffit de cliquer sur la barre de navigation.

Puis sélectionner « Arrêter la navigation ».

c) Les modes de navigation

c.1) Mode carte 3D

En ville, la navigation se fait en 3D. Il vous est donc plus facile de vous orienter et de reconnaitre les bâtiments autour de vous.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

- **Menu** (votre compte et vos réglages – volume, luminosité…)
- **Barre de navigation**
  - ① Prochaines instructions de navigation (cliquez dessus pour accéder à la liste des instructions restantes)
  - ② Heure d'arrivée estimée avec durée et distance restante à parcourir
- **Barre de prévision**
  - ③ Alertes sur les 30 prochains km
- **Communauté COYOTE**
  - ④ Nombre d'éclaireurs passés avant vous
  - ⑤ Indice de confiance des éclaireurs proches de vous
  - ⑥ Distance de l'éclaireur le plus proche
- **Panneau de vitesse**
  - ⑦ Votre vitesse instantanée
  - ⑧ La vitesse limite sur votre route
  - ⑨ Votre itinéraire (en bleu)
  - ⑩ Votre position (flèche verte)

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

c.2) Changement de file assisté

Sur autoroute ou voie avec plusieurs directions, notre système de **changement de file assisté** vous permettra toujours de **choisir la bonne file**.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

c.3) Mode carte 2D

La ligne rouge indique un bouchon

La flèche blanche indique votre prochain virage

Alerte sur votre trajet. Cliquez dessus afin d'en connaitre les détails.



B. ALERTING

a) Mode Expert

Le mode expert met l'accent sur les alertes et la limitation de vitesse.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Barre de navigation

① Prochaines instructions de navigation (cliquez dessus pour accéder à la liste des instructions restantes)

② Heure d'arrivée estimée avec durée et distance restante à parcourir

Barre de prévision

③ Alertes sur les 30 prochains km

④ Arrivée

Communauté COYOTE

⑤ Nombre d'éclaireurs passés avant vous

⑥ Indice de confiance des éclaireurs proches de vous

⑦ Distance de l'éclaireur le plus proche

Panneau de vitesse

⑧ Votre vitesse instantanée

⑨ La vitesse limite sur votre route

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

b) Réception d'une alerte

Que se passe-t-il lorsque **vous recevez une alerte** ?

A l'approche d'une alerte, un panneau contenant tous les éléments de l'alerte s'affiche sur la moitié droite de l'écran.

Sur autoroute, l'alerte vous est notifiée 4km avant le danger et 500m avant en ville.

Durant cette alerte, si vous roulez au-dessus de la limite autorisée (survitesse), le panneau de vitesse devient rouge, des bips sonores et des flashs sont émis.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

① **Jauge de progression**
Elle permet de situer votre progression dans la zone d'alerte

② **Alertes simultanées**
Classification des alertes sous formes d'onglets lorsque plusieurs alertes sont présentes sur votre trajet.

③ **Distance restante avant d'arriver sur la zone d'alerte**

④ **Nombre d'éclaireurs ayant confirmés l'alerte**

⑤ **Temps écoulé depuis la dernière confirmation de l'alerte**

c) Confirmer une alerte

A la fin de l'alerte et lorsque vous atteignez le danger, une fenêtre (popup) s'ouvre pour vous demander de confirmer l'alerte reçue.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Si le **danger est toujours présent**, il vous suffit de cliquer sur **la touche de validation verte à droite**. Pour infirmer, cliquez sur la croix rouge. Si vous ne savez pas si le danger est toujours présent, cliquez sur le point d'interrogation au milieu.

Si vous ne faites rien, la **fenêtre se fermera** au bout de **10 secondes**.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

d) Déclarer une alerte

Pour déclarer une alerte, cliquez sur le bouton de déclaration du **COYOTE NAV+**.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Les **alertes** se trouvent sur **2 écrans**. Pour passer de l'un à l'autre, faites glisser l'écran avec votre doigt, de droite à gauche ou de gauche à droite.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Pour déclarer, il vous suffit de **cliquer** sur **l'icône de l'alerte souhaitée**.



RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Puis confirmez. Si vous ne faites rien, l'alerte sera **automatiquement confirmée** au bout de 10 secondes.

e) Déclarer une alerte en sens opposé

Si vous souhaitez déclarer une alerte en sens opposé, sélectionnez l'alerte, puis avant de confirmer, tapez sur la partie gauche ou faîtes glisser votre écran vers la droite

Cliquez sur « Confirmer ». Si vous ne faites rien, l'alerte sera automatiquement confirmée au bout de 10 secondes.

C. TRAFIC – Recalcul d'itinéraire en temps réel

Si au cours de votre trajet, votre boîtier trouve un itinéraire plus rapide, il vous le proposera.

Si vous souhaitez prendre ce nouvel itinéraire, cliquez sur OK.

Si vous ne l'acceptez pas ou si vous ne faites rien au bout de 10 secondes, vous conservez votre itinéraire.

D. Points d'intérêt (POI)

Vous pouvez chercher un type de point d'intérêt à proximité de votre position en saisissant par exemple « Restaurant » ou « Station essence » dans la barre de recherche.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Une **liste de résultats** vous sera fournie.

Sélectionnez le lieu désiré. Jusqu'à 3 itinéraires vous seront proposés. Choisissez votre itinéraire et démarrez la navigation.

9. MES STATS COYOTE

COYOTE NAV+

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Tout au long de vos trajets, votre **COYOTE NAV+** collecte vos statistiques de conduite à l'aide de capteurs. Le service **Mes Stats Coyote**, analyse vos habitudes de conduite et les interactions avec la Communauté afin de vous les restituer dans votre **journal de bord**. Vous retrouvez vos données de conduite à jour dès la fin de votre trajet.

Pour profiter de Mes Stats Coyote, rendez-vous dans votre **Espace Client** pour **activer le service**.

Vous pouvez accéder à vos statistiques via :

- Votre COYOTE NAV+ dans : **Menu ▶ Mes Stats**



- Votre compte client sur internet.

Pour cela, connectez-vous à la rubrique « Mon compte »

sur le site **moncoyote.com.**



Lisez et acceptez les Conditions Générales d'Utilisation (CGU).

Cliquez sur « **Je valide** ».

Au prochain démarrage de votre produit, vous aurez accès à vos données.



9. MES STATS COYOTE

COYOTE NAV

Paramètres
de vos stats



Cliquez sur l'un des
sous-menus pour accéder
au graphique

9. MES STATS COYOTE

COYOTE NAV

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

A. Réglages principaux

Pour accéder au menu, appuyez sur le bouton en haut à gauche de votre écran.



a) Choix du Mode Carte ou Expert

Si vous êtes en Mode Carte, dans le **Menu**, cliquez sur mode expert pour passer en mode Expert et vice-versa.

b) Volume

Vous pouvez utiliser les boutons de gauche pour régler le volume de votre boîtier.

c) Aide

Pour accéder au manuel utilisateur depuis votre boitier.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

B. Autres réglages

Pour les autres réglages, allez dans **Menu ▶ Paramètres**



a) Général

a.1) Luminosité

Dans
Menu ▶ Paramètre ▶ Général

Par défaut, la **luminosité** est réglée en **mode automatique**. Elle s'adaptera alors aux modes jour et nuit. Par défaut, le niveau du mode nuit est à 0%, et celui du mode jour à 100%.

Pour **régler manuellement**, décochez la case « automatique » pour accéder au curseur de réglage.

Votre boîtier **mémorisera une valeur manuelle** pour chacun des 2 modes jour et nuit. Quand vous rétablirez le réglage automatique, la luminosité prendra ces valeurs.



a.2) Choix de l'écran de démarrage

- **Activé** : Mode Nuit forcé
- **Désactivé** : Mode Jour forcé
- **Automatique** : basculera automatiquement en fonction de l'heure de la journée

a.3) Choix de la langue

Choisissez la langue que vous souhaitez pour naviguer.

a.4) Extinction automatique

Si vous n'utilisez pas votre **COYOTE NAV+** durant un certain moment, il pourra s'éteindre automatiquement.

A vous de sélectionner la durée souhaitée.

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

b) Alertes

b.1) Prise en compte des éclaireurs dans le sens opposé

b.2) Le choix d'affichage

b.3) Les seuils de vitesse des dangers ou perturbations

c) Limites de vitesse : seuil et choix d'affichage en cas de survitesse.

d) Carte | Navigation

d.1) Options d'affichage des alertes sur la carte

d.2) 3D

d.3) Guidage vocale

d.4) Zoom automatique

e) Paramètres avancés

RETOUR
PAGE SOMMAIRE

Le **COYOTE NAV+** utilise les technologies fournies par :

Here est une marque déposée par **HERE Global B.V.**

Technologie vocale fournie par **Acapela**