





Chaque Lumi fonctionne avec 2 bougies chauffe-plat standard.

Laver à la main.

REGLE DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

**NE JAMAIS JETER DE L'EAU SUR LA FLAMME DES BOUGIES. RISQUE D'INCENDIE.
COUVRIR LE FEU AVEC UN LINGE MOUILLE POUR L'ETEINDRE.**

Ce produit utilise des bougies qui peuvent représenter un risque du fait de la flamme et de la cire liquide.
Ne jamais laisser les bougies allumées sans surveillance, même quelques instants.
Ne pas chauffer très longtemps à vide.
Utiliser sur une surface plane et stable.
Afin de lutter contre le risque d'incendie ou d'épanchement de la cire liquide, placer le produit sur une assiette en céramique. Ne jamais utiliser le produit directement sur une nappe.
Après usage, bien vérifier que les bougies sont éteintes. Risque d'incendie.
La cire des bougies devient liquide. Ne jamais déplacer les appareils pendant l'utilisation ni après tant que les bougies sont liquides. La cire liquide risque de s'écouler, de s'enflammer ou de causer des brûlures.
Après usage, éteindre les bougies puis attendre leur solidification avant de déplacer le LUMI.
Toutes les parties métalliques deviennent très chaudes. Ne pas les toucher. Risque de brûlure.
Ne pas laisser un enfant utiliser seul le produit.

REGLES D'UTILISATION - RISQUE D'APPARITION DE SUIE

Il est possible que de la suie noire apparaisse sous le poêlon. Cela est normal. Il faut simplement éviter que cette suie entre en contact avec d'autres objets.
Pour éviter toute salissure, le poêlon ne doit jamais être déposé hors de son socle (sur nappe, table, ...) Risque de salissure.
Après usage, il faut nettoyer cette suie à sec avec un essuie-tout avant de laver le poêlon.
Ne pas faire tremper le poêlon avec de la suie pour éviter de salir d'autres ustensiles.