



Balance sans pile 8411 – Kinetic XS Bol Mode d'emploi

LB8411_IM_V1




Little balance SAS – RCS 798 750 246
ZA Les petites Ruelles, F-28130 Saint-Piat
www.littlebalance.net



SPECIFICATIONS


- Balance équipée de capteurs haute précision
- Capacité : 5kg/1g
- Choix des unités : g, oz, ml-eau, ml-lait
- Fonction tare / remise à zéro
- Technologie sans piles
- Contrôle automatique de la production d'énergie
- Indicateur faible charge / indicateur de surpoids
- Remise à zéro auto / arrêt auto

TOUCHES DE FONCTIONS




UTILISATION

1. Posez la balance sur une surface horizontale, plane et dure (indispensable pour le bon fonctionnement)
2. Effectuez au moins un ½ tour du bouton de charge
3. Placez la nourriture sur la plateforme, l'écran indique son poids



FONCTION TARE

1. Placez le récipient sur le plateau, l'écran en affichera le poids.
2. Appuyez sur TARE pour effacer le poids du récipient, puis placez les aliments à peser dans le récipient, l'écran en indiquera le poids seul. Vous pouvez appuyer sur TARE chaque fois que vous ajoutez un aliment.
3. L'écran affichera le poids négatif du container si vous retirez tout (contenu et contenant) du plateau. Appuyez à nouveau sur TARE pour remettre à zéro.



A noter :

Fonction TARE indisponible pour effacer le poids d'un récipient < 100 gr : le mot TARE ne s'affiche pas



Si le récipient > 100 gr. il est possible d'utiliser la fonction TARE : le mot TARE s'affiche



MESSAGES D'ERREUR



Indicateur de surpoids
L'écran affiche EEEEE lorsque la balance est en surcharge (plus de 5 kg)



Indicateur de charge faible
La balance est sur le point de s'éteindre lorsque l'écran affiche 0. Svp tournez le bouton de charge d'un ½ tour "☺".

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

01. Utilisez la balance sur une surface dure, plate et horizontale
02. Les pieds sont les capteurs, évitez les chocs et les chutes
03. Ne surchargez pas, vous endommageriez les capteurs.
04. Ne mettez pas de poids sur l'appareil lors du rangement.
05. Ne stockez pas en position verticale.
06. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil. ne laissez pas d'eau s'y infiltrer.
07. N'utilisez pas de produits chimiques ou abrasifs pour le nettoyage.
08. Ne laissez pas l'appareil dans un environnement humide ou anormalement chaud.
09. Interdit pour toute transaction.
10. Cette balance est un appareil de précision, ne la secouez pas, ne lui infligez pas de chocs, ne montez pas dessus.
11. Processus d'optimisation permanent: nous pouvons apporter des changements au produit sans préavis.