

 lunii

# FIAM

Le baladeur d'aventures interactives



Fabriqué  
en France




## Manuel d'utilisation

# Sommaire

<b>Contenu de la boîte</b> .....	3
<b>Commande sur FLAM</b> .....	4
<b>Introduction</b> .....	5
<b>Initialiser mon nouveau FLAM</b>	
1. Installer l'application mobile et créer mon compte Lunii.....	5
2. Allumer mon nouveau FLAM et le connecter à mon smartphone .....	6
3. L'association de mon nouveau FLAM à mon compte Lunii .....	7
<b>Utiliser mon FLAM</b>	
L'écran Bibliothèque .....	8
Lancer une histoire .....	8
Sortir d'un menu ou d'une histoire.....	8
Gérer l'audio.....	9
Éteindre l'écran et verrouiller les boutons	
Recharger la batterie.....	9
Mise en veille .....	10
Le menu paramètres .....	10
Les paramètres de FLAM sur l'application mobile .....	14
<b>Gérer les contenus sur mon FLAM</b>	
Le catalogue de livres audio interactifs Lunii .....	17
Gérer Ma bibliothèque d'histoires.....	18
<b>Prendre soin de mon FLAM</b> .....	21
<b>Précautions d'emploi</b>	
Avertissement.....	22
Manipulation.....	22
Rechargement et batterie.....	22
Réparation.....	23
Problème de santé .....	23
Perte d'audition .....	23
Utilisation du port USB, du câble et de l'adaptateur.....	23
Utilisation du produit dans des conditions acceptables.....	23
Utilisation du produit en intérieur	
Atmosphères explosives.....	25
<b>Nos engagements</b> .....	24
<b>Spécifications produits</b> .....	25
<b>Informations légales</b> .....	26

## Contenu de la boîte



### 1 livre audio interactif inclus au choix inclus !

À l'image des livres dont vous êtes le héros, FLAM plonge les enfants au cœur des aventures ! Les enfants écoutent et participent au déroulé de l'histoire : recherche d'objets, inventaires, illustrations interactives, récompenses, choix... Toutes les décisions prises par l'enfant modifieront le cours de leurs aventures !

Depuis l'application mobile Lunii, choisissez et téléchargez votre livre audio inclus !



#### Emily Jones sur la piste des dinosaures disparus


Emily Jones est la fille du conservateur en chef du British Museum. Un soir, elle va découvrir la bibliothèque Stigma, une cachette secrète qui contient des ouvrages sur les grands mystères du monde ! Elle y apprend que des dinosaures sont cachés dans une mystérieuse grotte au fin fond de l'Argentine. L'occasion d'embarquer dans une folle aventure à l'autre bout du monde...



#### La quête du Micro d'Or

Solal, onze ans, rêve d'intégrer la Rock'n School, la meilleure école de musique au monde ! D'ailleurs, il paraît qu'elle abrite le Micro d'Or, une relique magique permettant à quiconque la trouve de devenir le plus grand musicien de tous les temps. Solal pourrait s'en servir pour réaliser ses rêves... Non ?

# Commandes sur FLAM



# Introduction

Toute l'équipe de Lunii tient à vous remercier pour votre achat et votre confiance !

« Mettre l'imagination au cœur du développement de l'enfant » est plus qu'une conviction, c'est notre raison d'être !

FLAM, notre baladeur interactif, a été pensé pour les enfants de 7 à 11 ans. Déconnecté, il ne permet pas de naviguer sur internet pour garantir une utilisation sécurisée. Très intuitif, il peut être utilisé par l'enfant en toute autonomie et géré facilement par les parents.

Ce manuel vous guidera dans l'utilisation et la gestion de FLAM pour que vos enfants puissent profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités !

## Initialiser Mon FLAM

Les étapes suivantes vous indiqueront comment allumer votre FLAM, le connecter à votre compte Lunii et comment récupérer votre livre audio inclus.


Munissez-vous de votre smartphone et de votre FLAM ... c'est parti !

### 1. Installer l'application mobile et créer mon compte Lunii

FLAM est optimisé pour être entièrement géré depuis l'application mobile Lunii. Depuis votre compte, vous pourrez contrôler tous vos appareils Lunii, acheter de nouveaux livres audios, organiser votre bibliothèque et être notifié de nos dernières offres.

#### Télécharger l'application mobile Lunii

Disponible sur Android et iOS.



#### Créer mon compte Lunii

Depuis l'application mobile Lunii, créez votre compte et suivez les indications sur l'application.



Si vous avez déjà un compte Lunii, connectez-vous sur l'application mobile en utilisant vos identifiants.

## 2. Allumer mon nouveau FLAM et le connecter à mon smartphone

Sortez votre FLAM de son emballage et allumez-le en appuyant sur le bouton en haut à gauche durant 3 secondes. Sur l'écran, le logo FLAM s'affiche et le son de démarrage est lancé.

Suivez les indications sur l'application mobile Lunii et sur l'écran de votre FLAM pour associer votre appareil à votre compte Lunii et récupérer votre 1er livre audio.




Votre FLAM ne s'allume pas ? Il a sans doute besoin d'être rechargé !  
Reportez-vous au chapitre Recharger mon FLAM pour connaître la procédure à effectuer.

Durant tout l'étape d'initialisation, nous vous conseillons de mettre en charge votre FLAM sur secteur. Ainsi, sa batterie devrait être pleine pour sa première aventure avec vos enfants !



**Vous souhaitez associer votre FLAM par câble USB ?**  
Sur l'application mobile, choisissez le mode "association par câble"  
Activez le mode USB en appuyant sur le bouton latéral droit de votre FLAM.



### 3. L'association de mon nouveau FLAM à mon compte Lunii



**Un compte Lunii = une bibliothèque de livres audio interactifs !**

Les livres audio présents dans votre FLAM sont associés à votre compte Lunii. **L'achat de nouveaux livres audio doit donc impérativement se faire depuis votre compte Lunii.**

En effet, si votre FLAM est associé à un compte **A** mais que vous décidez de le connecter à un compte **B**, cette opération dissociera votre FLAM du compte **A**.

Si du contenu était chargé sur votre FLAM depuis le compte **A**, ce contenu sera supprimé de l'appareil (et non du compte Lunii). Ainsi, ce seront donc les livres audio du compte **B** qui seront synchronisés sur votre FLAM.

**Vous pouvez associer jusqu'à 3 FLAM et 3 Fabriques à Histoires sur un compte Lunii.**

Votre FLAM est maintenant prêt pour devenir le nouveau compagnon de vos enfants !



# Utiliser Mon FLAM

## L'écran Bibliothèque

A l'allumage de votre FLAM ; vous arrivez directement dans la bibliothèque de vos histoires téléchargées sur votre appareil.

Vous pouvez dérouler la liste en tournant la molette centrale sur votre FLAM.




## Lancer une histoire

Pour lancer un livre audio, sélectionnez-le à l'aide de la molette centrale puis cliquez sur le bouton central de la molette pour valider votre choix.

Après l'affichage de l'écran titre de votre livre audio, le menu principal apparaît. Celui-ci vous permet de lancer l'histoire et d'accéder aux différentes fonctionnalités propres à chaque histoire.

Validez votre choix en cliquant sur le bouton central de la molette.



## Sortir d'un menu ou d'une histoire

À tout moment lors de l'écoute d'une histoire, cliquez sur le bouton retour pour revenir sur le menu principal de l'histoire. Appuyez à nouveau sur le bouton retour pour revenir à la Bibliothèque.

Alternativement, appuyez quelques secondes sur le bouton retour à tout moment pour revenir directement à la Bibliothèque.



## Gérer l'audio

FLAM dispose d'un haut-parleur situé sur la face avant pour une écoute libre. Pour ajuster le volume de sortie audio, utilisez les boutons volumes situés à gauche de votre FLAM.



### Le volume de FLAM est adapté pour les enfants

FLAM respecte la norme fixée pour les jouets électroniques. Son volume maximal via les haut-parleurs est limité à 85 décibels (selon la norme EN 71-1 : 2014 +A1 : 2018 pour l'acoustique des jouets tenus en main). Néanmoins, reportez-vous au chapitre Perte d'audition pour les recommandations d'usage des produits audio.

### Ecoute avec un casque filaire

FLAM dispose d'un port USB-C data compatible avec les casques audio filaires USB-C.

Vous pouvez utiliser l'adaptateur USB-C / Jack 3,5mm fourni pour connecter un casque audio ou des écouteurs filaires Jack 3,5mm pour que les enfants puissent écouter leurs histoires préférées partout !

Veillez à utiliser uniquement un casque ou des écouteurs compatibles avec FLAM et adaptés aux oreilles des enfants (85 décibels maximum).

### Ecoute avec un casque sans fil

FLAM est équipé de la technologie Bluetooth pour permettre de connecter un casque ou des écouteurs sans fil.

Reportez-vous au chapitre Gérer les appareils Bluetooth pour connaître la procédure à effectuer.

## Éteindre l'écran et verrouiller les boutons

Appuyez brièvement sur le bouton d'allumage sur le côté gauche de FLAM pour verrouiller les boutons et éteindre l'écran. Rappuyez dessus pour déverrouiller votre FLAM.

## Recharger la batterie

Vous pouvez voir le niveau de batterie de votre appareil grâce à l'icône en haut à droite de l'écran. Vous pouvez recharger votre FLAM de deux manières :

### Recharger le produit via votre ordinateur

Connectez votre FLAM au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble USB-C fourni dans la boîte d'emballage. L'ordinateur doit être allumé et non pas en mode suspension d'activité.

Si la diode ne s'allume pas, il est possible que le produit ne soit pas connecté à un port USB. Essayez de le connecter à un autre port USB de votre ordinateur. Si la diode ne s'allume toujours pas, essayez à l'aide d'une autre câble USB-C.

### Recharger le produit à l'aide d'un adaptateur secteur USB

Connectez le câble USB-C fourni à un adaptateur secteur, puis connectez l'autre extrémité à votre FLAM. Branchez ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant en état de fonctionnement.

La diode à côté du port USB-C vous indique l'état de la charge.

**Orange** = FLAM est en charge. Lorsque que la diode s'éteint cela signifie que votre FLAM est chargé. Lorsque FLAM est complètement chargé, vous pouvez l'utiliser en écoute pendant 6 à 8 heures.

## Les bonnes pratiques pour recharger votre FLAM

Nos batteries utilisent la technologie Li-ion. Ces dernières ont une grande autonomie, se chargent rapidement et durent plus longtemps.

L'autonomie de la batterie est liée à de multiples facteurs, tels que le nombre de cycles de charge et son entretien.

### Voici les bonnes pratiques pour recharger votre FLAM :

- Évitez de le laisser déchargé pendant une longue durée.
- Évitez de le charger dans un environnement chaud, de l'exposer à des températures élevées ou de le laisser au soleil trop longtemps.


Le vieillissement de la batterie peut causer des changements de performance de votre FLAM. Reportez-vous au chapitre Rechargement et batterie pour plus d'informations

## Mise en veille

Pour préserver l'autonomie de la batterie, nous vous conseillons d'éteindre votre FLAM après chaque utilisation. Après 5 minutes d'inactivité, FLAM s'éteint automatiquement pour préserver la batterie.

## Le menu paramètres

Pour accéder aux paramètres, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de votre Flam. Le panneau paramètres s'ouvre.



## Bluetooth

Permet d'activer ou désactiver la fonction Bluetooth de l'appareil.

Lors de l'activation, FLAM tentera de se connecter au dernier appareil Bluetooth connu.

Consultez la rubrique "Gérer ses appareils Bluetooth" pour plus de détails.

## Synchroniser votre bibliothèque

Permet de déclencher une synchronisation afin de mettre à jour votre Bibliothèque FLAM ainsi que le logiciel embarqué si une nouvelle version est disponible.

Cette fonctionnalité requiert une connexion Wi-fi ainsi qu'un réseau Wi-fi préalablement enregistré sur votre FLAM.

Consultez la rubrique "Ajouter un réseau Wi-fi" pour plus de détails.

Si aucun réseau n'est disponible, consultez notre FAQ, rubrique Synchronisation par câble.

Pour lancer une synchronisation, naviguez avec la molette centrale jusqu'à l'icône Synchroniser, votre FLAM va se connecter à votre réseau Wifi et synchroniser votre bibliothèque.

## Ajuster la luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'écran.

Naviguez avec la molette centrale jusqu'à l'icône "Soleil", cliquez sur le bouton central pour régler le niveau de luminosité puis tournez la molette pour ajuster la luminosité.

Lorsque vous êtes satisfait, cliquez à nouveau sur le bouton central pour valider le niveau choisi.

## Mode veille programmée

Permet de programmer une mise en veille de l'appareil.

Naviguez avec la molette centrale jusqu'à l'icône "Lune", cliquez sur le bouton central pour régler la veille programmée puis utilisez la molette pour régler le décompte de temps avant la mise en veille.

Lorsque vous êtes satisfait, cliquez à nouveau sur le bouton central pour valider la durée choisie.

## Gérer les appareils Bluetooth

Une fois le panneau paramètres ouvert, sélectionnez avec la molette centrale l'icône "Paramètres". L'écran des paramètres avancés s'ouvre.



Dans la section "Connectivité", sélectionnez avec la molette centrale le menu "Bluetooth".

Vous pouvez activer ou désactiver le Bluetooth en cliquant avec le bouton central.

Une fois le Bluetooth activé, l'appareil va automatiquement rechercher les appareils Bluetooth disponibles à proximité et prêts à être appairés.

Si vous avez appairé des appareils, la liste vous sera proposée. Pour chaque appareil vous pourrez utiliser la molette et cliquer sur celui-ci pour le connecter ou l'oublier.

Pour appairer un nouvel appareil, sélectionnez avec la molette centrale "Rechercher d'autres appareils", votre appareil Bluetooth s'affiche sous ce bouton. Naviguez avec la molette jusqu'à l'appareil désiré puis cliquez sur le bouton central pour lancer l'appairage.



Si votre appareil Bluetooth n'est pas détecté par FLAM, vérifiez que votre appareil Bluetooth est bien allumé et en mode appairage Bluetooth.

## Ajouter un réseau wifi

Une fois le panneau paramètres ouvert, sélectionnez avec la molette centrale l'icône "Paramètres". L'écran des paramètres avancés s'ouvre.




Dans la section "Connectivité", sélectionnez avec la molette centrale le menu "Gérer les réseaux Wi-Fi".

Un écran vous invite à ouvrir l'application mobile Lunii pour gérer les réseaux Wifi connus de FLAM. Reportez-vous alors à la section "Les paramètres de FLAM sur l'application mobile" puis "Gérer les réseaux Wi-Fi de mon FLAM".

## Activer le mode USB

Une fois le panneau paramètres ouvert, sélectionnez avec la molette centrale l'icône "Paramètres". L'écran des paramètres avancés s'ouvre.



Dans la section "Connectivité", sélectionnez avec la molette centrale le menu "Mode USB".

Un écran vous demande si vous souhaitez activer le mode USB, sélectionnez "Oui, activer l'USB" avec la molette.




L'USB est activé



### Réinitialiser aux conditions d'usine

Une fois le panneau paramètres ouvert, sélectionnez avec la molette centrale l'icône "Paramètres". L'écran des paramètres avancés s'ouvre.



Dans la section "Appareil", sélectionnez avec la molette centrale le menu "À propos de cet appareil". Sélectionnez "Réinitialiser FLAM" avec la molette.

Un écran vous invite à ouvrir l'application mobile Lunii pour le réinitialiser.



Reportez-vous alors à la section "Les paramètres de FLAM sur l'application mobile" puis "Réinitialiser mon FLAM aux paramètres d'usine".


### Version Firmware installée

Une fois le panneau paramètres ouvert, sélectionnez avec la molette centrale l'icône "Paramètres". L'écran des paramètres avancés s'ouvre.

Dans la section "Appareil", sélectionnez avec la molette centrale le menu "À propos de cet appareil". Un écran présente la version du logiciel embarqué installé sur l'appareil.

## Les paramètres de FLAM sur l'application mobile

Depuis l'application mobile Lunii, cliquez sur le bouton « Paramètres de FLAM » sur l'écran de gestion pour accéder à tous les paramètres de votre FLAM.




Pour que certains paramètres soient pris en compte, vous devez effectuer une synchronisation de votre FLAM. Reportez-vous au chapitre Synchroniser pour les détails de la procédure à effectuer.



**Un seul outil pour les contrôler tous !** Si vous avez plusieurs FLAMs associés à votre compte, glissez de gauche à droite dans le menu de gestion de l'application mobile pour accéder aux écrans de gestion de chacune de vos FLAMs.

### Renommer mon FLAM


Pour modifier le nom de votre FLAM, rendez-vous sur l'écran de paramètres de l'application mobile.



Une fois modifié, le nouveau nom s'affichera sur l'écran de gestion.

## Changer l'avatar de mon FLAM

L'avatar représente votre FLAM sur l'écran de gestion de l'application mobile Lunii.



Une fois modifié, le nouvel avatar s'affichera sur l'écran de gestion.

## Gérer les réseaux Wi-Fi de mon FLAM

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 réseaux Wi-Fi sur FLAM.




Pour gérer les réseaux Wi-Fi de FLAM, vous devez le connecter à votre smartphone. Reportez-vous au chapitre Ajouter un réseau Wi-Fi pour les détails de la procédure à effectuer.

Une fois votre FLAM connecté à votre smartphone, suivez les indications sur l'application mobile Lunii pour ajouter ou supprimer un réseau Wi-Fi.

## Réinitialiser mon FLAM aux paramètres d'usine

Si vous souhaitez donner votre FLAM à un nouvel utilisateur ou si vous rencontrez un souci sur votre appareil, il est possible de rendre votre FLAM comme neuf ! Pour cela, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine et redémarrer l'aventure.



**ATTENTION : la réinitialisation aux paramètres d'usine va supprimer tous les contenus et les paramètres de votre FLAM.**

**ATTENTION : la réinitialisation aux paramètres d'usine est irréversible.**

Si vous réinitialisez votre FLAM, vous devrez reprendre toutes les étapes d'initialisation comme si c'était un nouvel appareil. Reportez-vous au chapitre Initialiser mon FLAM pour effectuer de nouveau l'initialisation une fois celui-ci remis aux paramètres d'usine.

Pour réinitialiser FLAM aux paramètres d'usine, vous devez le connecter à votre smartphone. Reportez-vous au chapitre Réinitialiser aux paramètres d'usine pour les détails de la procédure à effectuer.

Une fois votre FLAM réinitialisé aux paramètres d'usine, il redémarrera et un message de bienvenue se lancera automatiquement.



# Gérer les contenus sur mon FLAM

## Le catalogue de livres audio interactifs Lunii

Avec FLAM, les enfants écoutent et participent au déroulé de l'histoire : recherche d'objets, inventaires, illustrations interactives, récompenses, choix... chaque livre audio FLAM proposent des interactivités inédites !



Les Éditions Lunii proposent un catalogue d'histoires pour développer la mémoire auditive, enrichir l'imaginaire, la culture et le vocabulaire. Nous avons le désir de proposer aux enfants un parcours audio immersif grâce à nos auteurs, traducteurs, ingénieurs du son, comédiens et designers sonores.

Nous proposons un contenu divers, original et en partenariat. Des aventures rocambolesques, des contes fantastiques, des histoires du quotidien, des récits historiques, des quiz ludiques, des histoires qui font voyager dans des pays réels ou imaginaires, des histoires de petites filles, de petits garçons ou d'animaux, des histoires de vie...

Nous croyons que le développement de l'enfant se fait par l'éveil, la curiosité et l'accès à une diversité de contenus pour développer son propre sens critique.

Vous pouvez consulter le catalogue Lunii et acheter des livres audio directement sur notre site [www.lunii.com](http://www.lunii.com) ou sur notre application mobile Lunii.

## Les catégories de livres audio Lunii

Il existe plusieurs catégories de livres audio qui fonctionnent chacun de façons différentes.

Vous pouvez trier le catalogue Lunii selon les catégories de livre audio que vous recherchez sur notre site [www.lunii.com](http://www.lunii.com) ou sur notre application mobile Lunii.

Vous retrouvez également la catégorie du livre audio au-dessus du résumé.



## Gérer Ma bibliothèque d'histoires

Vous pouvez installer vos livres audios sur tous les FLAM associés à votre compte Lunii (au maximum 3 FLAM et 3 Fabriques à Histoires par compte). Un baladeur FLAM peut contenir plusieurs dizaines (centaines !) de livres audios !



**Un seul outil pour les contrôler tous !** Si vous avez plusieurs FLAM et/ou Fabriques à Histoires associés à votre compte, glissez de gauche à droite dans le menu de gestion de l'application mobile pour accéder aux écrans de gestion de chacun de vos

### Ajouter des livres audio dans Ma bibliothèque

Vous pouvez acquérir de nouveaux livres audio par différents moyens : achat direct depuis l'application mobile Lunii ou notre site Internet [www.lunii.com](http://www.lunii.com) ; souscription à l'abonnement Lunii ; ajout d'un code livre...

Lorsque vous achetez un livre audio, celui-ci est automatiquement ajouté à la bibliothèque d'histoires de votre compte Lunii. Vous pouvez visualiser votre bibliothèque directement depuis l'application mobile Lunii ou sur notre site Internet [www.lunii.com](http://www.lunii.com).




Votre bibliothèque de livres audio est associée à votre compte utilisateur Lunii.

### Planifier la mise à jour des contenus sur l'application mobile

Depuis l'application mobile Lunii, vous pouvez voir quels livres audios sont déjà installés sur votre FLAM et quels livres audio de votre Bibliothèque ne sont pas encore installés.


Pour cela, rendez-vous dans le menu Appareils,



### Statut de votre Fabrique à Histoires

Le haut de l'écran de gestion de Ma Fabrique à Histoires vous indique à quand remonte votre dernière synchronisation.

Pour installer un livre audio sur votre FLAM, rendez-vous dans la section « Livres non installés » et cliquez sur le bouton + à côté du livre audio que vous souhaitez ajouter. Le livre audio sera transféré dans la section « Dans Mon Flam ».



Pour retirer un livre audio de votre FLAM, rendez-vous dans la section « Dans Mon Flam » et cliquez sur le bouton x à côté du livre audio que vous souhaitez retirer. Le livre audio sera transféré dans la section « Livres non installés ». Vous pouvez aussi faire glisser les livres audio entre les deux catégories pour choisir quels livres audio doivent être installés et quels livres audio doivent être retirés.



Retirer un livre audio de votre FLAM ne le supprime pas de votre bibliothèque. Vous pouvez ainsi le rajouter plus tard si vous le souhaitez.

### Synchroniser les contenus sur mon FLAM

Une fois que vous avez préparé les livres audio à transférer sur votre FLAM, le haut de l'écran de gestion vous indiquera qu'il est prêt à être synchronisé.


Appuyez sur le bouton « Prêt à synchroniser » pour connaître la marche à suivre pour synchroniser votre FLAM.



**La mise à jour des contenus se lancera dès que votre FLAM passera en mode Synchronisation.** Pour effectuer une mise à jour des contenus, FLAM doit se connecter à votre réseau Wi-Fi domestique. Vous devez donc mettre FLAM en mode Synchronisation pour que FLAM puisse effectuer les téléchargements nécessaires. Reportez-vous au chapitre Menu paramètres puis Synchroniser votre bibliothèque pour les détails de la procédure à effectuer.

Une fois que FLAM démarre sa synchronisation, vous n'avez rien à faire. Le mode Synchronisation de FLAM se coupera automatiquement quand les mises à jour seront terminées.

L'écran de FLAM vous indiquera que la synchronisation est en cours avec le % d'avancement de la synchronisation. Quand la synchronisation sera terminée, le statut de FLAM affichera « Synchronisée à l'instant » sur l'écran de gestion de votre app mobile Lunii.



FLAM est maintenant à jour, et est désormais en mode « sans onde ». Vous pouvez redonner FLAM à votre enfant.

## Prendre soin de mon FLAM

**ATTENTION !** Ma Fabrique à Histoires doit être manipulée avec soin. Les chutes et les chocs sont à éviter, tout comme les endroits humides et l'eau.

Évitez les changements de température trop brusques et ne soumettez pas FLAM à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 35 °C.

### Nettoyer mon FLAM

Veillez à bien débrancher tous les câbles et à éteindre FLAM (appui 3 secondes sur le bouton d'allumage). Puis, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux.

N'utilisez pas de produit de nettoyage, de solvant, d'alcool ou de produit abrasif et évitez toute pénétration d'humidité, de poussière ou de sable par les orifices de FLAM.

### Réparer mon FLAM

Votre FLAM peut afficher un message particulier dans certains cas spécifiques.

Reportez au message écrit sur l'écran pour tenter de résoudre le problème.

Si le souci persiste, renseignez-vous sur notre FAQ ou contactez le service client.



**FLAM ne doit pas être ouvert sans avis du SAV.**

Reportez-vous au chapitre Réparation pour plus d'informations.



# Précautions d'emploi

## ATTENTION !

### Avertissement

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utilisable en charge. Petits éléments. Risque d'étouffement. Un mauvais usage des transformateurs peut entraîner une décharge électrique. Ne doit pas être raccordé à plus d'une source d'alimentation



### Manipulation

Le produit contient des composants électroniques sensibles et une chute, une altération de la coque ou un contact avec du liquide peut l'endommager. N'utilisez pas un produit endommagé.





La surveillance d'un adulte est recommandée durant l'utilisation du produit.

### Rechargement et batterie

#### Rechargement

Tous les accessoires utilisés pour charger le produit, y compris le câble USB fourni, doivent être examinés régulièrement pour déceler une potentielle détérioration (câble abîmé, prise endommagée, etc.). En cas de détérioration, ils ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce qu'ils aient été réparés. Pour cela, contactez le service client Lunii sur notre site Internet <https://support.lunii.com/>



Le produit doit toujours être rechargé sous la surveillance d'un adulte et doit uniquement être connecté à des équipements portant l'un des symboles suivants :  ou  .

Lors de la première utilisation, rechargez entièrement le produit pendant environ trois heures afin de bénéficier d'une charge optimale.

Si FLAM n'a pas été utilisée pendant un certain temps, il peut être nécessaire de le recharger.

Vous pouvez débrancher et utiliser FLAM même si il n'est pas complètement rechargé.

#### Batterie

Le produit dispose d'une batterie interne rechargeable Li-ion qui ne doit être remplacée que par Lunii SAS : n'essayez pas de remplacer la batterie du produit par vous-même. En effet, une mauvaise utilisation de la batterie peut entraîner des brûlures chimiques, ou une surchauffe pouvant aller jusqu'à l'incendie ou l'explosion. La batterie n'est pas remplaçable.

La batterie de FLAM n'est pas destinée à être utilisée comme un jouet et l'utilisation de FLAM par des enfants doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

Veillez à bien respecter les conditions d'utilisation du produit telles que décrites dans ce manuel, afin d'éviter tout endommagement de la batterie.

La batterie doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le chapitre Recyclage et dons.

Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de recharge. La durée de vie de la batterie et le nombre de cycles de recharge varient en fonction de l'utilisation. Pour plus d'informations, consultez le site [www.lunii.com](http://www.lunii.com).

N'effectuez pas de charge sur un support inflammable ni à proximité de produits inflammables.



Ne jetez pas le produit au feu.

## Réparation

N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même sans vous référer à la FAQ ou avoir reçu des instructions du support technique.

Démonter seul FLAM peut l'endommager ou et vous pouvez vous blesser.

Si l'appareil est endommagé, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il entre en contact avec un liquide, contactez Lunii SAS ou le revendeur auprès duquel vous avez effectué votre achat.

Pour savoir comment bénéficier d'un service après-vente, consultez le site [www.lunii.com](http://www.lunii.com).

## Problèmes de santé

Si vous avez des problèmes de santé qui pourraient, selon vous, être aggravés par le produit (par exemple : épilepsie, étourdissements, fatigue oculaire ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser FLAM.

## Perte d'audition



Écouter des sons à volume élevé peut entraîner des pertes d'audition. Pour prévenir toute perte d'audition, évitez d'écouter FLAM à volume élevé durant de longues périodes. Ne pas collez pas le haut-parleur du produit à l'oreille. Les bruits de fond, ainsi que l'exposition répétée à des niveaux de volume élevés, peuvent rendre les sons plus atténués qu'en réalité. Allumez le produit et contrôlez le volume avant d'insérer des écouteurs dans vos oreilles. Pour plus d'informations sur le réglage d'un volume maximum sur le produit, consultez Commandes sur FLAM. Pour éviter toute perte d'audition, utilisez uniquement un casque ou des écouteurs compatibles avec FLAM.

## Utilisation du port USB et du câble et de l'adaptateur

Si le câble ou l'adaptateur et le port USB ne s'assemblent pas facilement, il est probable que le câble ou l'adaptateur ne soient pas compatibles. Vérifiez que rien n'obstrue le port USB, puis assurez-vous que le câble ou l'adaptateur utilisé est bien compatible avec le port USB et que vous l'avez positionné correctement. Vérifiez également que l'embout du câble n'est pas endommagé.

## Utilisation du produit dans des conditions acceptables

Afin que le produit fonctionne correctement, il convient de respecter l'ensemble des consignes présentes dans ce manuel. N'exposez pas le produit à des changements brusques d'humidité ou de températures et respectez la plage de températures de 0 °C à 35 °C.

## Utilisation du produit en intérieur

N'utilisez pas le produit sous la pluie ou à proximité de substances liquides. Ne posez pas le produit sur l'eau ou sur une surface humide. Ne laissez pas le produit exposé en plein soleil, ou à proximité d'une forte source de chaleur. Si du sable ou de la poussière pénètre dans le produit, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement.

## Atmosphères explosives

Le rechargement ou l'utilisation du produit dans une zone dont l'atmosphère est potentiellement explosive, par exemple, si l'air contient de hauts niveaux de produits chimiques, de vapeurs ou de particules inflammables (comme des grains, de la poussière ou des poudres métalliques), peut constituer un danger. Respectez l'ensemble des panneaux et instructions.

# Nos engagements

## Une fabrication française

FLAM est fabriqué en France, à Strasbourg. Sa coque et ses boutons sont constitués à partir de 35% de plastique recyclé. Le cycle de vie de FLAM a été pensé des matières premières utilisées à la production, en passant par l'emballage, le transport, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Nous avons analysé chaque étape afin d'en réduire les impacts environnementaux dans une démarche d'amélioration continue. D'autres optimisations verront le jour au fil du temps et de vos précieux retours.

## Un emballage écoconçu

L'emballage en carton est 100 % recyclé et est fabriqué en Allemagne, à quelques dizaines de kilomètres du site de production des FLAM.

L'usage de colle et les surfaces d'impression, dont l'encre, sont optimisés. L'emballage a été travaillé afin d'en diminuer la masse au maximum, ce qui permet de réduire les impacts de la matière, mais aussi du transport.

Tous les matériaux d'emballage (carton, plastique...) ne font pas partie du produit et doivent être tenus hors de portée des enfants.

## Recyclage et dons

### Recycler mon FLAM

Votre FLAM ne fonctionne plus ? Portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. Cet acte permettra de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé de tous.



Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez consulter le site [www.ecosystem.eco/](http://www.ecosystem.eco/) et trouver le point de collecte le plus proche de chez vous.

### Faire don de mon FLAM

Votre enfant n'utilise plus son FLAM ? Avez-vous déjà pensé au don ? Cela rendra sans aucun doute un autre enfant heureux. Et petit plus, vous ferez aussi un geste pour la planète.

Lorsque vous faites don de votre FLAM, n'oubliez pas de transmettre votre facture d'achat au nouveau propriétaire. Notez également que vous resterez seul propriétaire des histoires de votre compte Lunii. Le FLAM se réinitialisera lorsque le nouveau propriétaire la connectera à son propre compte.



Si vous souhaitez réinitialiser votre FLAM aux paramètres d'usine avant de la donner, reportez-vous au chapitre Réinitialiser aux paramètres d'usine pour les détails de la procédure à effectuer.



# Spécifications produits

## Spécifications mécaniques

Dimensions : 117 x 81 x 9 mm

Poids : 176g

## Spécification de puissance

Puissance de batterie : 2600mAh

Tension de charge : 5V

Courant de charge : 1.006A

## Spécification de fonctionnement

Températures de fonctionnement recommandées : 0°C - 35°C

Connectiques : USB-C femelle

Mode USB-C : 2.0 non alimenté

## Spécification sans fil

Réseau WiFi : 2.4GHz 802.11b/g/n

Version Bluetooth : 4.2 BD/EDR

## Mesures DAS

DAS membres (W/kg): 0,080

DAS corps (W/kg): 0,049

# Informations légales

## Norme CE



FLAM est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables ; notamment (liste non exhaustive) :

- les normes de sécurité pour jouets EN71 ;
- les normes contrôlant les risques associés aux substances chimiques et dangereuses des équipement électroniques RoHS et REACH
- les réglementations sur les équipements radios basse tension et la compatibilité électronique CEM et RED.

Pour retrouver notre déclaration de conformité, rendez-vous sur notre site [www.lunii.com](http://www.lunii.com).

**Numéro d'identifiant unique : FR237152\_01PPJE**

Dans une démarche de responsabilité élargie du producteur, encadrée par la Loi AGECE, Lunii SAS est conforme et répond à toutes les exigences liées aux déchets d'emballages ménagers générés par FLAM.

## Règlement général sur la protection des données

Veuillez prendre quelques instants pour lire notre politique de confidentialité et obtenir des informations complètes sur la façon dont vos données personnelles sont traitées par Lunii. Cette politique de confidentialité est disponible à l'adresse suivante : [https://storage.googleapis.com/lunii-site-prod/public/pdf/cgu\\_cgv/fr/LUNII\\_FR\\_6\\_Politique\\_de\\_confidentialite\\_Lunii.pdf](https://storage.googleapis.com/lunii-site-prod/public/pdf/cgu_cgv/fr/LUNII_FR_6_Politique_de_confidentialite_Lunii.pdf)

## Garantie légale

Lunii SAS est responsable en matière de garantie légale applicable, en particulier en cas de non-conformité, tel que défini aux Articles L.217-4 et suivants et de tout vice caché stipulé aux Articles 1641 et suivant du Code civil français.

Nous vous conseillons de conserver un justificatif d'achat (ticket de caisse ou facture). Pour de plus amples informations sur les garanties légales et commerciales, rendez-vous sur l'onglet Assistance de notre site [www.lunii.com](http://www.lunii.com).



Produit fabriqué par Lunii SAS LUNII BP 10049 75525 PARIS CEDEX 11

Site Internet : [www.lunii.com](http://www.lunii.com)

Service après-vente : <https://support.lunii.com/>

**ATTENTION !** Fiche technique à conserver, car elle contient des informations importantes.