

Spot Remover W4 Hot

Nettoyeur injecteur extracteur Chauffant eziclean®

Nettoie les salissures du quotidien, enlève les taches et ravive les couleurs de vos tissus d'ameublement.



Bénéfices utilisateurs

1

L'appareil nettoie les salissures du quotidien, enlève les taches et ravive les couleurs de vos tissus d'ameublement.

2

Grâce à sa technologie chauffante, il pulvérise une eau à 50°C, permettant de venir à bout des taches incrustées, même les plus grasses. Les taches sont dissoutes, puis aspirées, laissant alors votre tissu propre. Légèrement humide, mais non détrempé, votre tissu séchera alors rapidement.

3

Sa brosse nettoyante large permet un nettoyage efficace des canapés, des tapis, des sièges et moquettes de voitures, etc...

4

Avec ses roues multi-directionnelles, Il suit vos déplacements. Équipé d'un enrouleur automatique de câble, de supports de rangement pour ses accessoires et son tuyau d'aspiration, il ne prend pas de place.

5

Équipé de deux bacs distincts et indépendants, l'eau propre et l'eau sale ne se mélangent jamais. Contrairement à un nettoyage à l'éponge, il récupère l'intégralité des saletés présentes sur vos tissus.

6

Que se soit pour un nettoyage complet, ou pour détacher de manière ciblée, découvrez notre gamme de solutions nettoyantes et détachantes spécialement conçues par nos experts, pour un résultat impeccable.

Caractéristiques techniques

Tension (Volt)	Puissance d'aspiration (W)	Contenance du réservoir à eau propre (mL)
220 - 240	100	1600
Contenance du réservoir à eau usée (mL)	Fréquence nominale (Hz)	Température maximale de l'eau (°C)
1400	50 - 60	50 - 60
Niveau sonore (dB)	Puissance (Watts)	Dimensions du produit (cm)
82	850	46 x 30
Longueur du câble (m)	Poids (kg)	
5	8	

Accessoires



Shampooing Eziclean® pour nettoyeur / détachant