



NEOBABY®

Les premières dents des bébés, qui apparaissent généralement autour de 6 mois, sont particulièrement vulnérables aux caries. L'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire dès l'apparition de la première dent ne peut être sous-estimée

DE 0 À 3 ANS



- Technologie à vibrations (inspirée de la technologie sonique).
- 2 modes de brossage : 1 mode manuel et mode micro-vibrations.
- Douceur et Efficacité : 17 000 micro-vibrations par minute.
- Minuteur Automatique : 2 minutes.
- Indicateur de changement de zone : Une légère vibration à intervalles de 30 secondes pour indiquer au parent de changer de zone et assurer un brossage uniforme.
- LED Blanche : La tête de brosse lumineuse permet de repérer facilement les nouvelles petites dents de lait et ainsi ne pas oublier de les brosser. En retirant la tête, une loupiotte intégrée permet d'observer la croissance des dents de bébé.
- 1 tête de brosse ultra-douce avec des brins de qualité : Nylon Dupont.
- Recharges de têtes de brosse disponible en 3 couleurs : vert d'eau, blanc et rose.
- Recharges de têtes de brosse (X2) disponibles
- Autonomie Longue Durée : 120 jours d'utilisation avec une pile AAA (fournie).
- Base avec ventouse : Pour une fixation facile sur une surface lisse.
- Poids léger : 58 g avec la pile incluse.

CONSEILS D'UTILISATION

1 Avant la première utilisation : Retirez la languette de protection de la pile. Tournez le couvercle du compartiment de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir et retirez la protection. Refermez dans le sens inverse.

2 Appliquez un dentifrice fluoré à 1000ppm, sur les poils de la brosse une trace de 0 à 2 ans puis un grain de riz à partir de 3 ans.

3 Divisez la bouche en 4 zones : haut, bas , gauche, droite. Cette brosse est équipée d'une minuterie de 2 minutes et vibre toutes les 30 secondes pour signaler le changement de zone.

4 Appuyer sur le bouton marche/arrêt 1 fois pour allumer et l'utiliser en mode manuel et 2 fois en mode vibrations douces.

5 Déplacez doucement la tête de brosse sur les dents et les gencives en faisant des mouvements de va- et-vient.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.neopulse.fr

CODE EAN : 3770014324146