

flow

Votre **activité sportive quotidienne** à portée de main

Contenu de la boîte


- La Box **Flow**
- Le livret d'utilisation
- Le câble USB-C pour recharger l'appareil




CONTENU AUDIO

256 séances audios de sports doux pour se mettre en mouvement à son rythme.

- **4 durées au choix** : de 10, 15, 30 et 40 minutes.
- **4 zones du corps à travailler** :



- **8 disciplines au choix** :



FONCTIONNEMENT

L'utilisateur allume le produit en appuyant sur ►||

- 1 Avec la clé de gauche, il choisit sa discipline parmi les 8 proposées.
- 2 Avec la clé de droite, il choisit la zone du corps qu'il souhaite travailler.
- 3 Avec le bouton sablier ⌚, il choisit la durée de sa séance de 10, 15, 30 ou 40 minutes.

Il appuie sur ►|| pour démarrer sa séance.

Flow s'écoute via le haut-parleur intégré.

Le volume s'ajuste avec les boutons (+) et (-).

Flow s'éteint tout seul à la fin de chaque séance.

AUTONOMIE

La batterie a une autonomie de **3h en mode lecture**.

Flow peut être chargé de deux façons :

- en utilisant un adaptateur secteur USB (non inclus) sur une prise de courant.
- en le connectant sur un ordinateur avec le câble USB fourni.

L'appareil doit rester branché **1 heure pour une charge complète**.

INFORMATIONS PRATIQUES

- **EAN** : 3770031403435
- **Langues** : Français
- **Dimensions produit** : 10,8 x 6,4 x 5,1 cm
- **Poids net** : 154g
- **Dimensions du packaging** : 15,2 x 8,3 x 8 cm
- **Poids avec packaging** : 325g
- **Dimensions du câble USB-C** : 1m
- **PCB** : 6 produits/carton
- **Dimensions master carton** : 31 x 17 x 21 cm
- **Poids colisage** : 2,4 kg
- **Composition produit** : plastique
- **Composition emballage** : carton
- **Fabrication** : Chine
- **Garantie** : 2 ans
- **Service client** : bonjour@morphee.co