

coach

Révéler son potentiel

Contenu de la boîte

- Le boîtier Coach
- 2 cartes de coaching :
"Booster son énergie et sa vitalité"
et "Apprendre à être organisé(e)"
- Le livret d'utilisation
- Le câble USB-C pour recharger l'appareil



Contenu audio

Des cartes de coaching audio pour s'épanouir jour après jour.

Par carte : 8 à 20 séances

Durée d'une séance : 5 à 10 minutes

8 coachings disponibles :



Fonctionnement

Insérez votre carte de coaching fermement dans Coach.

Une fois la carte insérée, la séance démarre automatiquement.

Appuyez sur le bouton ►|| pour mettre en pause.

Passez d'une séance à l'autre avec les boutons gauche et droite.

Maintenez l'un de ces boutons enfoncé ►► ou ◀◀ pour avancer ou reculer par tranches de 10 secondes.

Réglez le volume avec les boutons + et -

Informations pratiques

- EAN : 3770031403787
- Langues : Français
- Dimensions produit : 8,8 x 8,8 x 4,95 cm
- Poids net : 143,1 g
- Dimensions du packaging : 18,4x11,2x8,65 cm
- Poids avec packaging : 516 g
- Composition produit : boîtier plastique et socle bambou
- Composition emballage : carton
- Fabrication : Chine
- Garantie : 2 ans
- Service client : bonjour@morphee.co

Autonomie

Coach se charge avec le câble USB-C fourni en le branchant à un adaptateur approprié.

Autonomie : 3h en mode lecture.

Temps de charge : 1h.