

morphée^{*}
Breathe & Shine

sunny

se réveiller de bonheur

Chaque matin, une voix douce réveille votre enfant
avec une découverte amusante et inspirante.




365 découvertes amusantes
Réveil éducatif et veilleuse

Toute l'équipe Morphée
est heureuse de vous présenter

sunny

**le premier réveil
qui réveille votre enfant
de bonheur !**





Bonjour ! Nous avons imaginé **Sunny** pour que votre enfant commence chaque journée de bonne humeur, avec le sourire et l'envie de découvrir.

Sunny est un réveil éducatif, il réveille votre enfant avec une lumière bleue qui lui indique qu'il a le droit de se lever et, au choix :



365 découvertes amusantes et pensées positives



Des musiques douces (4 au choix)




Des sons de la nature (4 au choix)



Uniquement le réveil éducatif :
la lumière bleue (sans son)

Sunny l'accompagne aussi au coucher en se transformant en **veilleuse**.

Toute l'équipe **Morphée** souhaite à votre enfant de commencer chaque journée avec le sourire et des étoiles dans les yeux !



Nous avons conçu **Sunny** pour qu'il soit aussi simple et intuitif que possible.

Nous vous conseillons toutefois de parcourir ces quelques pages :

elles vous aideront à bien le prendre en main
et à profiter pleinement de toutes ses fonctions.



Sommaire



Guillaume




Charlie

Les fondateurs de **Morphée**
ont un message pour vous.



Régler l'heure	P7
Régler le réveil	P8-9
Les secrets de Sunny	P10
Veilleuse	P11
La famille Morphée	P12
Nous contacter	P14
Mentions légales et crédits	P15

Sunny à la loupe




Régler l'heure

1

Choisir le format 12h ou 24h

- Réalisez un appui long sur le bouton  jusqu'à ce que hr 24 s'affiche en clignotant.

- Utilisez ensuite les boutons – et + pour choisir le format qui vous convient (24h ou 12h), puis appuyez de nouveau sur le bouton  pour valider.

2

Régler les heures et les minutes

Ajustez ensuite les heures et les minutes avec les boutons – et + puis validez chaque étape en appuyant sur le bouton 


Régler le réveil

- Sunny est un réveil éducatif, quand il se déclenche, sa base s'allume en bleu pour lui signaler qu'il peut se lever !

Réalisez un appui long sur le bouton  jusqu'à ce que l'heure du réveil clignote. Vous pouvez désormais personnaliser votre réveil en 3 étapes simples :

1

Régler l'heure du réveil

Ajustez l'heure de votre réveil à l'aide des boutons - et +, puis validez en appuyant sur le bouton 


2









Choisir le type de réveil

Une fois l'heure de votre réveil programmée, les pictogrammes des 4 types de réveil apparaissent :



À l'aide des boutons - et +, sélectionnez votre type de réveil :



-  indique un réveil avec une nouvelle découverte amusante, un petit défi ou pensée positive. Pour un réveil en douceur, la voix est précédée de 30 secondes de chants d'oiseaux progressifs. Validez votre choix avec le bouton 
-  4 musiques numérotées de 2 à 5. Validez votre choix avec le bouton 
-  4 sons de la nature numérotés de 6 à 9 (Oiseaux dans la prairie, Vague de l'Atlantique, Oiseaux dans la Forêt, Rivière des Alpes). Validez votre choix avec le bouton 
-  : réveil éducatif. À l'heure du réveil, seule la lumière bleue de Sunny s'allume pour indiquer à votre enfant qu'il peut se lever (sans son). Validez votre choix avec le bouton 

3

Régler le volume de votre réveil

Appuyez ensuite sur **-** et **+** pour sélectionner le volume de votre réveil, puis validez avec 

Les secrets de Sunny

1

Les réveils avec la voix débutent toujours par 30 secondes de chants d'oiseaux progressifs pour un réveil en douceur.

2

Le réveil s'éteint en appuyant sur n'importe quel bouton !



3


Un appui court sur le bouton  permet d'activer ou de désactiver le réveil.

4

Lorsque l'heure du réveil est affichée sur l'écran, c'est que votre réveil est activé !

Veilleuse

- Un appui court sur  permet à votre enfant d'allumer ou d'éteindre la veilleuse.
- Un appui long sur ce même bouton active la veilleuse et vous permet d'en choisir la durée, avec les boutons - et + : 15, 20 ou 30 minutes.
- Valider votre choix en appuyant sur le bouton 



- La veilleuse diffuse une lumière jaune, différente de la lumière bleue du réveil éducatif, qui indique à l'enfant qu'il peut se lever.

La famille **Morphée**

Connaissez-vous tous les produits **Morphée** qui accompagnent déjà plus d'1 million de petits et grands vers le bien-être et la détente ?

Pour les grands



Morphée
s'endormir facilement
210 séances audio guidées
de méditation et de sophrologie



Zen
gérer son stress
en un instant
72 séances de méditation
et sophrologie de 2 et 5 min



Mood
cultiver son bonheur
600 séances
de méditation guidée



Coach
révéler son potentiel
Des dizaines de coachings audio
inspirants à faire chez soi



Flow
se mettre
en mouvement
256 séances audio
de yoga / pilates / stretching
/ renforcement musculaire



Sun
se réveiller de bonheur
365 pensées positives
et citations inspirantes



Pour les petits



Petit Morphée s'endormir facilement

192 histoires apaisantes
et musiques douces conçues
par des experts du sommeil



Totem s'amuser loin des écrans

160 jeux audio ludiques
à faire en famille ou entre amis



Elio apprivoiser ses émotions

72 histoires et séances
de sophrologie



Instant Morphée se détendre et s'évader

Des cartes papier à flasher
pour plonger dans des séances
audio inédites

Retrouvez-les sur www.morphee.co

Nous **contacter**

Une question ? Un avis ? Une suggestion ?
Ou simplement l'envie de nous dire bonjour ? :)

bonjour@morphee.co
www.morphee.co

Rejoignez nos 130 000 abonnés
sur Instagram :



Mentions légales

Sunny bénéficie de la garantie légale contre tout vice de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période de 2 ans.
Tout retour du produit au titre de la garantie doit faire l'objet d'un accord préalable d'Audiozen. Le client prendra contact avec le service après-vente d'Audiozen qui s'engage à renvoyer, à ses frais, un produit en bon état de fonctionnement.



5.0V  1.0A



Made in PRC - Model: SNYA01 - Rev 1

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



12 Chemin de Beauregard - 13100 Aix-en-Provence - France - www.morphee.co

crédits

- Contenus créés avec amour par Eloïse Alinat et Emilie Mouthon
- Réveils positifs lus par Isabelle Faillard
- Illustrations et création graphique : Myriam Corréard et Emily Poilane
- Design : agence Fritsch-Durisotti
- Sons de la nature enregistrés et mixés par Arthur Meyer
- Musiques originales : Gilles Maugenest

morphée^{*}
Breathe & Shine

sunny

se réveiller de bonheur

