ACCESSOIRE
TRK 555



Caractéristiques

Panier de séchage

Pour séche-linge ChromeEdition et WhiteEdition

Pour sécher ou aérer les pièces de linge fragiles ou objets pouvant être séchés au sèche-linge, mais ne devant pas être brassés dans le tambour, tels que chaussures de sports, les hauts à paillettes, les peluches pour enfants

Charge maximale : 3,5 kg

Hauteur utile de séchage : 20 cm

Informations logistiques

Code EAN : 4002515315941
Code SAP : 9614800
Poids brut : 0.0 kg / Poids net : 0.0 kg
Lieu de fabrication : Allemagne

Les avantages Miele

Le panier de séchage ne tourne pas avec le tambour. Vous pouvez ainsi sécher ou aérer des produits dont vous ne voulez pas qu'ils subissent des frottements mécaniques.

Idéal pour les vêtements en laine tels que les gants, écharpes, bonnets, chaussettes ou les textiles fragiles comme les hauts à paillettes.

Séchez sans abîmer vos chaussures de sport, sac ou sac à dos et vêtements avec fibres synthétiques, gore-tex® ou éléments en cuir.