

## SneakerTabs

Détargent pour chaussures

pour un nettoyage efficace de chaussures dans le lave-linge avec SneakerWash.

Code EAN: 4002516901310 / Numéro de matériel: 12841520 /  
Ancien Numéro de matériel: 11997311EU1



- Des tablettes de lessive puissantes pour des chaussures propres et brillantes
- Pour plus de fraîcheur avec le parfum Miele
- Avec formule protectrice des couleurs pour un éclat resplendissant
- Convient à toutes les chaussures lavables en machine
- Pour salissures tenaces de terre et d'argile ou de suie, de sueur et d'herbe
- Dosage parfait pour une paire de chaussures