


## SAT-Multischalter 5/8 NT „Lysi SE“

### SAT multi switch 5/8 NT



00044306

#### D Bedienungsanleitung

##### SAT-Multischalter 5/8 NT „Lysi SE“

###### Sicherheitshinweise

Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen bzw. Stromzuführung entfernen, andernfalls besteht Lebensgefahr. Dies gilt auch, wenn Sie das Gerät reinigen oder an den Anschlüssen arbeiten. Das Gerät ist nicht Tropf- oder Spritzwasser geschützt. Setzen Sie das Produkt nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden und um sich vor Verletzungen durch Kurzschlüsse zu schützen. Betreiben Sie das Gerät nur an einer dafür zugelassenen Netzsteckdose. Die Netzsteckdose muss jederzeit erreichbar sein. Dieses Gerät nicht mehr benutzen und nicht öffnen. Reparatur nur durch autorisierten Fachmann. Diese Gerät gehört, wie alle elektronischen Geräte, nicht in Kinderhände!

###### Allgemeine Montage:

Betreiben Sie das Gerät nur an einer dafür zugelassenen Netzsteckdose. Planen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Sie in Gefahrensituationen den Netzstecker leicht erreichen und aus der Steckdose ziehen können. Wählen Sie den Montage- bzw. Aufstellort so, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät und dessen Anschlüssen spielen können. Der Montage- bzw. Aufstellort muss eine sichere Verlegung aller angeschlossenen Kabel ermöglichen. Stromversorgungskabel sowie Zuführungskabel dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände beschädigt oder gequetscht werden. Um sowohl Beschädigungen am Gerät als auch mögliche Folgeschäden zu vermeiden, dürfen für Wandmontage vorgesehene Geräte nur auf einer ebenen Grundfläche montiert werden.

###### Feuchtigkeit:

Wählen Sie einen Montage- bzw. Aufstellungsort, an dem unter keinen Umständen, Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen können (z.B. Kondenswasser, Dachundichtigkeiten, Gießwasser etc.).

###### Wärme:

Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonneneinstrahlung aus und vermeiden Sie die direkte Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.). Offene Flammen (z.B. Kerzen) nicht auf das Gerät stellen. Bei Geräten, die Kühlkörper oder Lüftungsschlitze haben, muss daher unbedingt darauf geachtet werden, dass diese keinesfalls abgedeckt oder verbaut werden. Sorgen Sie außerdem für eine großzügig bemessene Luftzirkulation um das Gerät. Damit verhindern Sie mögliche Schäden am Gerät sowie Brandgefahr durch Überhitzung. Achten Sie unbedingt darauf, dass Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, andere Elektrogeräte, Kamin etc.) kommen.

#### E Instrucciones de uso

##### Interruptor múltiple SAT 5/8 NT „Lysi SE“

###### Instrucciones de seguridad

Antes de abrir el aparato, desenchufelo o desconecte la alimentación de corriente, de otro modo existe peligro de muerte. Lo mismo tiene validez a la hora de limpiar el aparato o de trabajar en las conexiones. El aparato no está protegido contra goteo o salpicaduras. No exponga el producto a la lluvia, humedad u otros líquidos para evitar el deterioro del aparato y para protegerse de lesiones provocadas por cortocircuitos. Enchufe el aparato sólo a una toma de corriente autorizada. La toma de corriente debe estar accesible en todo momento. No utilice ni abra aparatos defectuosos. Las reparaciones deben ser realizadas sólo por personal especializado. Este aparato, como todos los aparatos eléctricos, no debe estar en manos de los niños.

###### Montaje en general:

Enchufe el aparato sólo a una toma de corriente autorizada. Planifique el lugar de montaje o instalación de modo que, en el caso de que se presenten situaciones de peligro, pueda acceder fácilmente al conector y desenchufarlo. Seleccione el lugar de montaje o instalación de modo que los niños no puedan jugar con el aparato o sus conexiones. El lugar de montaje o instalación debe permitir un tendido seguro de los cables conectados. El cable de alimentación de corriente o el cable de entrada no deben verse deteriorados o aplastados por ningún objeto. Para evitar deterioros en el aparato y los daños materiales consecuencia de ellos, los aparatos previstos para el montaje mural se deben montar sólo sobre una superficie base plana.

###### Humedad:

Elija un lugar de montaje o instalación en el que bajo ninguna circunstancia puedan entrar en el aparato líquidos u objetos (p. ej., agua de condensación, fallos de estanqueidad en el techo, agua deregar, etc.).

###### Calor:

No exponga nunca el aparato a la radiación directa del sol y evite la proximidad de fuentes de calor (p. ej., radiadores, otros aparatos eléctricos, chimenea, etc.). No coloque llamas abiertas (p. ej., velas) sobre el aparato. En los aparatos que tengan refrigeradores o ranuras de ventilación, es imprescindible que no se cubran ni se tapen. Procure además una buena circulación de aire alrededor del aparato. De este modo se evitan posibles daños en el aparato, así como el peligro de incendio por sobrecalentamiento. No tienda nunca los cables cerca de fuentes de calor (p. ej., radiadores, otros aparatos eléctricos, chimenea, etc.).

#### GR Οδηγίες χρήστης

##### Πολυδιακόπτης δορυφορικής λήψης 5/8 NT „Lysi SE“

###### Υποδέξιες ασφάλειας

Πριν από το άνοιγμα της συσκευής αποσυνδέστε το ρευματολήπτη ή το καλώδιο τροφοδοσίας. Διαφορετικά υπάρχει θανατηφόρος κίνδυνος. Αυτό ισχύει επίσημα όταν καθετίζεται τη συσκευή ή όταν φτιάχνεται τη συνδέση. Η συσκευή δεν προστατεύεται από σταγόνες νερού. Ποτέ μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με βροχή, υγρασία ή με άλλα υγρά, ώστε να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή καθώς και για να προστατεύετε από βραχυκυκλώματα. Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδέμενη μόνο σε μία κατάλληλη πρίζα. Η πρόσβαση στην πρίζα πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη. Μην χρησιμοποιείτε πλέον και μην ανοίγετε τις χαλασμένες συσκευές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Αυτή η συσκευή δίπος και διέπει οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν επιτρέπεται να πετρέψεται να πέσουν σε παιδικά χέρια!

###### Γενική συναρμολόγηση:

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνδέμενη μόνο σε μία κατάλληλη πρίζα. Επιλέξτε το μέρος συναρμολόγησης και τοποθετήστε έτσι ώστε σε επικύρωμας καταστάσεις να μπορείτε εύκολα να αποσυνδέσετε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Επιλέξτε το μέρος συναρμολόγησης και τοποθετήστε έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να πάσχουν με τη συσκευή και τις συνδέσεις τις χωρίς επιπτώση. Το μέρος συναρμολόγησης και τοποθετήσης πρέπει να επιπλέπει την ασφαλή τοποθετήση των συνδέμενων καλώδιων. Τα καλώδια ελεκτρικής τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να φέρθονται από αντικείμενα ή να συμπλέγονται. Για να αποφεύγεται τον θάνατο ή ζημιές στη συσκευή ούσος και οι μικρές επακόλουθες ζημιές θα πρέπει οι συσκευές που προορίζονται για επιπλούχη ποτοθετήση να τοποθετούνται μόνο πάνω σε επιπλεόν επιφάνεια.

###### Υγρασία:

Επιλέξτε ένα μέρος συναρμολόγησης και τοποθετήστε στο οποίο σε καμία περιπότερη δεν θα πέσουν αντικείμενα ή υγρά μέσα στη συσκευή (π.χ. νερό συμπυκνώματος, οκτεπτής ή ποτόσιματος).

###### Θερμότητα:

Ποτέ μη εκτίθετε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και αποφύγετε να υπάρχουν κοντά πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, άλλες ελεκτρικές συσκευές, τζάκι κλπ.). Μην τοποθετείτε ανοιγμένες φλόγες πάνω στη συσκευή (π.χ. κεριά). Σε συσκευές που έχουν πτερύγια ψύξης ή ανοιγμάτα αερισμού, θα πρέπει να προσθέτετε ώστε μην σκεπάζονται ούτε και να κλίνουνται σε κλειστό μέρος. Πρέπει να υπάρχει αρκετή κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζετε τις πιθανές ζημιές στη συσκευή καθώς και κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης. Προσέρχετε οπωσδιόπτης αυτό το καλώδιο να μην βρίσκεται κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ, ηλεκτρικές συσκευές, τζάκια κλπ.).

#### GB Operating Instructions

##### SAT multi switch 5/8 NT „Lysi SE“

###### Safety instructions

Before opening the device, disconnect the mains plug and remove the power supply; failure to do so could result in serious injury or death. This also applies when cleaning the device or working on the connections. The device is not protected against drops or splashes of water. Do not let the product come into contact with rain, moisture or other liquids to avoid damaging the device and to prevent injuries due to short circuits. Only connect the device to a mains socket that has been approved for the device. The mains socket must always be easily accessible. Never use or open a defective device. Repair work may only be conducted by an authorized specialist. As with all electronic devices, keep the device out of the reach of children.

###### Installation notes:

Only connect the device to a mains socket that has been approved for the device. Plan out the installation location for the device such that the mains plug can be easily reached and unplugged in case of emergency. Choose an installation location such that children cannot play with the device or its connections unsupervised. The installation location must allow for safe routing of all connected cables. Neither power supply cable nor the supply cable may be damaged or crushed by any objects. In order to avoid damage to the device and any secondary damage, all devices intended for wall-mounting may only be mounted on a flat surface.

###### Moisture

Choose an installation location where the device will not, under any circumstances, come into contact with liquids or other objects (e.g. condensation, ceiling leaks, water from plants, etc.).

###### Heat

Do not place the device near heat sources (e.g. radiators, other electric devices, fireplaces, etc.) and avoid placing it in direct sunlight. Open flames (e.g. candles) are not to be placed on the device. With devices that have coolers or ventilation openings, it is very important to ensure that these are never covered or obstructed. Also ensure that the device receives generous air circulation. This will prevent possible damage to the device as well as fire hazards as a result of overheating. It is also very important to ensure that the cable does not come into contact with heat sources (e.g. radiators, other electric devices, fire places, etc.).

#### F Mode d'emploi

##### Multicommuteur satellite 5/8 NT „Lysi SE“

###### Consignes de sécurité

Retirez la prise de courant ou coupez l'alimentation en électricité avant d'ouvrir l'appareil afin d'éviter tout danger de mort. Cette précaution s'applique également lors du nettoyage de l'appareil ou de travaux sur les connexions. L'appareil n'est pas protégé contre les gouttes et les éclaboussures d'eau. N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité ou à d'autres liquides afin d'éviter toute déterioration de l'appareil et tout risque de blessure provoqué par un court-circuit. Utilisez l'appareil exclusivement branché à une prise de courant appropriée. La prise de courant doit être accessible à tout moment. Cessez d'utiliser un appareil défectueux et ne tentez pas de l'autoriser. Cet appareil, comme tout appareil électrique, ne doit pas se trouver à portée des enfants.

###### Montage (généralités):

Utilisez l'appareil exclusivement branché à une prise de courant appropriée. Planifiez le lieu de montage / d'implantation de telle sorte que, en cas d'urgence, la fiche secteur soit facilement accessible et que vous puissiez la retirer de la prise de courant. Sélectionnez un lieu de montage / d'implantation dans lequel les enfants ne peuvent pas accéder à l'appareil ni à ses connexions. Le lieu de montage/d'implantation dans lequel les enfants ne peuvent pas accéder à l'appareil n'a pas de câbles. Le cordon d'alimentation électrique ainsi que l'aménagement de courant ne doivent pas être susceptibles d'être coincés ou détériorés par un quelconque objet. Les appareils prévus pour un dérangement mural doivent être installés uniquement sur une surface plane afin d'éviter toute déterioration de l'appareil et tout dommage consécutif.

###### Humidité :

Sélectionnez un lieu de montage/d'implantation dans lequel en aucun cas du liquide ou un objet ne peut pénétrer dans l'appareil (eau condensée, fuite d'eau provenant du toit, eau d'arrosage, etc.).

###### Chaleur :

N'exposez en aucun cas l'appareil aux rayons directs du soleil et évitez la proximité directe de sources de chaleur (radiateurs, autres appareils électriques, cheminée, etc.). Ne placez aucun objet incandescent (bougies, etc.) sur l'appareil. Veillez impérativement à ne pas recouvrir ou condamner les éventuels ventilateurs ou fentes d'aération de certains appareils. Veillez également à garantir une excellente circulation de l'air autour de l'appareil, afin d'éviter toute déterioration éventuelle de l'appareil ainsi que tout risque d'incendie provoqué par une éventuelle surchauffe. Veillez impérativement à éloigner les câbles de sources de chaleur (radiateurs, autres appareils électriques, cheminée, etc.).

#### NL Gebruiksaanwijzing

##### SAT-multischakelaar 5/8 NT „Lysi SE“

###### Veiligheidsinstructies

Voor het openen van het toestel de netstekker loskoppelen of de stroomtoevoer verwijderen, anders ontstaat er levensgevaar. Dit geldt ook als u het toestel reinigt of in combinatie met andere aansluitingen gebruikt. Het apparaat is niet bestand tegen druppel- of spatwater. Laat het product niet in contact komen met regen, vochtigheid of andere vloeistoffen om te voorkomen dat het beschadigd raakt en om personeel letsel door kortsluiting te vermijden. Sluit het toestel alleen aan op een erkend stopcontact. Het stopcontact moet altijd vrij toegankelijk zijn. Gebruik een open het apparaat niet als het defect is. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door een geautoriseerde vakspécialist. Dit apparaat dient, net als alle elektronische apparaten, buiten het bereik van kinderen gehouden te worden!

###### Algemene montage:

Sluit het toestel alleen aan op een erkend stopcontact. Kies de montage-/opstelplaats zo dat u in gevaarlijke situaties makkelijk bij de netstekker kunt in hem uit het stopcontact kunnen trekken. Kies de montage-/opstelplaats zo dat kinderen niet zonder toezicht met het toestel en de aansluitingen kunnen spelen. Kies de montage-/opstelplaats zo dat veilig aangelegd van alle aangesloten kabels mogelijk is. Stroomkabels zoals toevorkabels mogen niet door voorwerpen gedraaid of ingeklemd worden. Om zowel beschadiging aan het toestel als mogelijke gevolschade te vermijden, mogen toestellen die bestemd zijn voor montage aan de wand alleen op een effen oppervlak gemonteerd worden.


###### Vocht:

Kies een montage-/opstelplaats waar nooit vloeistof of voorwerpen in het toestel terecht kunnen komen (bijv. condenswater, lekkagewater, water uit een gieter etc.).

###### Warmte:

Stel het toestel nooit bloot aan direct zonnelicht en zet het niet in de directe nabijheid van warmtebronnen (bijv. radiatoren, andere elektrische apparaten, haard etc.). Zet niets met open vlammen (bijv. kaarsen) op het toestel. Apparaten met koellichamen of ventilatiesleuven, mogen daarom nooit afgedekt of dichtgebouwd worden. Zorg verder voor voldoende luchtcirculatie om het toestel. Daarmee voorkomt u mogelijke

## Przełącznik SAT 5/8 NT „Lysi SE” Múholdvevő-multikapcsoló 5/8 NT SAT multiprepínač 5/8 NT



00044306

### (PL) Instrukcja obsługi

#### Przełącznik SAT 5/8 NT „Lysi SE”

**Środko ostrzość**  
W przypadku konieczności otwarcia obudowy urządzenia należy wyjąć wtyczkę z sieci, w przeciwnym przypadku istnieje niebezpieczeństwo życia. Wtyczkę należy wyjąć z gniazda, również w przypadku czyszczenia. Urządzenie nie jest wodoszczelne, ani bryzgospodziale. Produktu nie należy wystawiać na działanie wody oraz wilgoci. W przeciwnym razie może dojść do spicja! Niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Urządzenie należy podłączać tylko do odpowiedniego przewidzianego w tym celu gniazda. Należy zapewnić swobodny dostęp do gniazda, aby w każdej chwili można było swobodnie wyjąć wtyczkę. Uszkodzonego urządzenia nie należy używać. Napraw dokonywać tylko w autoryzowanym serwisie. Urządzenie chroni przed dziećmi.

#### Montaż ogólny:

Urządzenie należy podłączyć tylko do odpowiedniego gniazda. Montaż należy przeprowadzić tak aby w przypadku zagrożenia można było szybko i łatwo wyciągnąć wtyczkę z kontaktu. Miejsce montażu należy wybrać tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci. Miejsce montażu powinno zapewniać swobodne podłączenie kabli. Kable zasilające nie mogą zostać przyciągnięte, może dojść do uszkodzenia. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy je montować tylko i wyłącznie na płaskiej powierzchni.

#### Wilgotność:

Jako miejsce montażu należy wybrać miejsce suche, w oddaleniu od wszelkich pojemników zawierających ciecz, (np: wazon, pojemniki z wodą, naczynia wypełnione napojami, itp.)

#### Wysokie temperatury:

Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz należy unikać stwarzania w pobliżu źródeł ciepła (np: grzejniki, inne urządzenia elektryczne, kominki, itp.). Na urządzenie nie należy stawiać świeczek. W miejscu gdzie będzie stało urządzenie należy zadbać o odpowiednią cyrkulację powietrza. Miejsce tych nie należy zakrywać ani przykrywać. W ten sposób można uniknąć uszkodzenia urządzenia w wyniku przegrzania. Uważać aby kable zasilające nie znajdowały się w pobliżu źródła ciepła (np: grzejniki, urządzenia elektryczne, kominki itp.).

### (HU) Használati útmutató

#### Műholdvevő-multikapcsoló 5/8 NT „Lysi SE”

##### Biztonsági követelmények

Mielőtt felfüggesztélyt a készüléket, szüntesse meg a tápáram-ellátást, mert feszültség alatt lévő készülékbe nyúlni életveszélyt; húzza ki a tápegység dugaszát a konnektorból. Ez a követelmény akkor is érvényes, ha tisztítja a készüléket vagy építeni javítja azt. A készülék nem vizzálló, óvja a beázastól és a felroccsóni visszatéről. Ne tegye a készüléket esőre, páras környezetbe és kerülje el, hogy egyéb folyadékkal kapcsolatba kerüljön; ezzel megelőzheti a káros rövidzárlatokat keletkezését és elkerülheti az esetleges sérüléseket. A készülék tápkábelt csak akkor csatlakoztassa a konnektorból, ha használára van jog. Olyan fali konnektort használjon, amely könnyen hozzáférhető. Ha a készülék véletlenben megsérül vagy habásával, ne használja tovább. A habassá vált készüléket csak szakember javithatja. Mint minden elektronikus eszköz, gyermek nem használhatja ezt a készüléket sem!

##### Általános üzembe helyezési feltételek

A tápáram-ellátáshoz megfelelően biztonságos hálózati konnektort válasszon. A készülék elhelyezését és a működtetését körülmenyeztetéssel kell végezni. A készülék nem viszálló, óvja a beázastól és a felroccsóni visszatéről. Ne tegye a készüléket esőre, páras környezetbe és kerülje el, hogy egyéb folyadékkal kapcsolatba kerüljön; ezzel megelőzheti a káros rövidzárlatokat keletkezését és elkerülheti az esetleges sérüléseket. A készülék tápkábelt csak akkor csatlakoztassa a konnektorból, ha használára van jog. Olyan fali konnektort használjon, amely könnyen hozzáférhető. Ha a készülék véletlenben megsérül vagy habásával, ne használja tovább. A habassá vált készüléket csak szakember javithatja. Mint minden elektronikus eszköz, gyermek nem használhatja ezt a készüléket sem!

##### Környezeti pártatárolalom

A felszereléshez és a folyamatos üzemeltetéshez válasszon olyan helyiséget, ahol kicsi a pártatárolalom, nincs nedvesség és száraz a környezet (nincs vízgyűjtő, góuzezeték, göztartály, stb.).

##### Hőmérsékleti körmények

Ne helyezze a készüléket közvetlen napsugárzásnak kitett felületre. Tegye távolabb a hőforrásoktól, (szabai fútőtesttől, egyéb elektromos készüléktől vagy kéménytől, stb.). Ne üzemeltesse nyílt láng közelében (pl: gyertyák). Működés közben tegye lehetővé a készülék természetes szellőzőséget és a szellőző nyalásokat ne takarja le semmivel. Olyan helyiségekben, ahol nincs megfelelő szellőzés, biztosítva a mesterséges légkeringést a készülék környezetében. Ha bármilyen sérülés éri a készüléket, ne üzemeltesse tovább, mert ezzel növeli a túlfelmelegedést és ez tüzeszélyességi kockázatot jelent. A készülékhöz vezető kábelket ne tegye a hőforrások, szabai fútőtest, egyéb elektromos készülék vagy kémény közelébe.

### (RO) Manual de instruções

#### Distribuidor SAT 5/8 NT „Lysi SE”

##### Bezpečnostné pokyny

Pred otvorením zariadenia vytiahnite sietový výkon event. odpojte z el. vedenia, v opačnom prípade hrozí ohrozenie života. Toto platí i vtedy, ak zariadenie čistíte alebo pracujete s kontaktm. Prístroj nie je chránený pred kvapkavou a striekajúcou vodou.

Nevystavujte dažďu, vlhkosti alebo kontaktu s akoukoľvek kvapalinou. Používajte len predpisane zášuvky, aby ste zabránili poškodeniu prístroja alebo zranení. Sietová zášuvka musí byť vždy dostupná. Poškodený prístroj nepoužívajte a neotvárajte. Výrobok na opravu dajte len do odborného servisu. Tento prístroj, tak ako všetky elektrozariadenia, nepatrí do ruk detom!

##### Montáž:

zariadenia prevádzkuje len na predpísanej sietovej zásuvke. Naplánujte miesto montáže tak, aby nedošlo k nebezpečnému situáciám. Zvolte miesto montáže tak, aby k pripojkám nemali prístup deti. Montáž musí umožňovať bezpečné uloženie všetkých káblov. Napájaci a pripojovaci kábel nesmie byť porušený okolitým prostredím. Pre zamedzenie poškodenia zariadenia a nasledujúcich možných škôd, robte montáž na stenu len s pevným podkladom.

##### Vlhkost:

pre montáž zvolte také miesto, kde zariadenie nedôjde do styku s tektinami a vlhkou, rovnako na zariadenie nepokladajte predmety, ktoré vodu absorbuju (napr. väzy atd.).

##### Teplota:

nikdy nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu a vyvarujte sa umiestneniu pri priamych zdrojoch tepla (napr. kúrenie, ostatné elektrické zariadenia: pece atd.). Zdroj otvoreného ohňa (napr. sviečky), nikdy neumiestňujte na zariadenie. Pri zariadení, ktoré obsahuje chladiace telesa alebo vetracie mriežky je nutné dodržať bezpečné vzdialenosť do týchto otvorov a zaistiť tak dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Tím zamezdíte vzniku prípadnych škôd, požiaru prehriatím atd. Dabajte na to, aby neboli kábel uložený v blízkosti tepelných zdrojov (napr. kúrenia, ostatných elektrických zariadení, atd.)

##### Montagem geral:

Ligue o aparelho apenas a uma tomada para tal autorizada. Planeje o local de montagem ou instalação de forma a que, numa situação de perigo, tenha um fácil acesso à ficha de alimentação e possa retirá-la facilmente da tomada. Selecione o local de montagem ou instalação de forma a impedir que as crianças possam brincar com o aparelho e respectivas ligações sem vigilância. O local de montagem ou instalação deve permitir uma disposição segura de todos os cabos ligados. Os cabos de alimentação não podem ser danificados ou esmagados por quaisquer objectos. Para evitar danos no aparelho e danos subsequentes, os aparelhos previstos para uma montagem na parede devem ser montados numa base plana.

##### Humidade:

Selecione um local de montagem ou instalação em que não seja possível que líquidos ou objectos entrem no aparelho (por ex. água condensada, fugas no telhado, borrifos de água, etc.).

##### Calor:

Nunca exponha o aparelho à luz solar directa e evite a proximidade directa com fontes de calor (por ex. radiadores, outros aparelhos eléctricos, lareiras, etc.). Não coloque fontes de chamas nuas (por ex. velas) sobre o aparelho. Ter em atenção que os aparelhos que possuem elementos de refrigeração ou ranhuras de ventilação não podem estar cobertos ou ser desmontados. Assegure também uma boa circulação do ar em volta do aparelho. Assim, evita possíveis danos no aparelho, bem como o perigo de incêndio causado por sobreaquecimento. Assegure que os cabos não se encontram na proximidade de fontes de calor (por ex. radiadores, outros aparelhos eléctricos, lareiras, etc.).

##### Montaj general:

Exploatați aparatul numai la o priză de rețea aprobată în acest sens. Planificați locul de montaj resp. de instalare astfel încât în caz de pericol să ajungeți ușor la ștecherul de rețea și să îl puteți extrage din priză. Alegeti locul de montaj resp. de instalare astfel ca copiii să nu se poată juca neșurprăveche cu aparatul și cu racordurile acestuia. Locul de montaj resp. de instalare trebuie să permită pozarea sigură a tuturor cablurilor racordate. Cablul de alimentare cu curent și cablul de alimentare nu trebuie deteriorați sau strivite de obiecte. Pentru evitarea deteriorării aparatului și urmărilor acesta, apărătele prevăzute pentru montaj pe perete trebuie montate numai pe suprafață plană.

##### Umiditate:

Alegeti un loc de montaj resp. de instalare, unde nu pot pătrunde sub nicio împrejurare lichide sau obiecte în aparat (de ex. apă de condens, neetanșeitate și acoperișul, apă de udat etc.).

Căldură:

Nu plasați aparatul niciodată în radiația solară directă și evitați imediata apropiere a sursei de căldură (de ex. radiatoare, alte aparete electrice, șemineu etc.). Nu plasați foa deschis (de ex. lumânări) în aparat. La apărătele care au radiator de răcire sau fante de aerisire, se va avea grija în mod obligatoriu, ca acestea să nu fie acoperite sau obturate. În afară de acestea, asigurați circulația bună a aerului în jurul aparatului. Astfel evitați posibilele daune la aparat, precum și pericolul de incendiu prin supraîncălzire. Aveți grija neapărat, cablul nu trebuie să ajungă în apropierea sursei de căldură (de ex. radiatoare, alte aparete electrice, șemineu etc.).

### (CZ) Návod k použití

#### SAT multiprepínač 5/8 NT „Lysi SE”

##### Bezpečnostní pokyny

Před otevřením zariadenia vytiahnite sietový výkon event. odpojte z el. vedení, v opačném případě hrozí ohrožení života. Tohle platí i tehdy, když zarizení čistíte nebo pracujete s kontaktem. Prístroj není chráněn před kvapkavou a striekající vodou. Nevystavujte deště, vlhkostí alebo kontaktu s akoukoľvek kvapalinou. Používajte len predpisane zášuvky, aby ste zabránili poškodeniu prístroja až do zranění. Sietová zášuvka musí být vždy dostupná. Poškodený prístroj nepoužívajte a neotvárajte. Výrobok na opravu dajte len do odborného servisu. Tento prístroj, tak ako všetky elektrozariadenia, nepatrí do ruk detom!

##### Montáž:

zařízení provozujete jen na předepsané sítové zásuvce. Naplánujte místo montáže tak, aby nedošlo k nebezpečnému situacím. Zvolte místo montáže tak, aby k pripojkám neměly přístup děti. Montáž musí umožňovat bezpečné uložení všech kabelů. Napájeci a pripojovaci kabel nesmí být porušený okolním prostředím. Pro zamezení poškození zařízení a následujících možných škod, provádějte montáž na stěnu jen s pevným podkladem.

##### Vlhkost:

pro montáž zvolte takové místo, kde zařízení nedojde do styku s tektinami a vlhkostí, rovněž na zařízení nepokládejte předměty, které vodu absorbuju (např. väzy atd.).

##### Teplota:

nikdy nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření a vyvarujte se umístění u přímých zdrojů tepla (např. topení, ostatní elektrická zařízení, kamna atd.). Zdroj otevřeného ohňa (např. svíčky) nikdy neumístujte na zařízení. Zařízení, která obsahují chladiče tělesa nebo větraci mřížky je nutné dodržovat bezpečnou vzdálosť od tétoho otvoru a zajistit tak dostatečnou cirkulaci vzduchu. Tím zamezdíte vzniku prípadných škod, požáru přehřátím atd. Dbejte na to, aby nebyl kabel uložen v blízkosti tepelných zdrojů (např. topení, ostatních elektrických zařízení, atd.).

### (RU) Руководство по эксплуатации

#### Селектор спутниковых конвертеров

##### Техника безопасности

Перед открытием коробки, чисткой и соединением отключите прибор от электропитания. В противном случае существует опасность для жизни. Устройство не защищено против брызг и водяных капель. Во избежание повреждения устройства и удара электрическим током берегите изделие от дождя, влажности и жидкости. Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети. Розетка электросети должна быть легко доступна. Неисправное изделие не эксплуатировать и не открывать. Ремонтировать разрешается только квалифицированному персоналу. Не давать детям!

##### Монтаж:

Прибор разрешается подключать только к соответствующей розетке электросети. Монтаж и установка прибора должны позволять в случае опасности быстро отключить штекер питания от розетки электросети. Место установки устройства должно быть недоступно детям. Необходимо надежно закрепить все соединительные кабели. Следите за тем, чтобы кабели, в том числе кабель питания, не могли быть повреждены другими объектами. Во избежание повреждений оборудования и нанесения другого ущерба устройства, монтируемые на стенах, должны располагаться только на ровной поверхности.

##### Влажность:

Берегите прибор от жидкостей, влажности, воды, конденсата и т.д.

##### Источники тепла:

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Не размещайте его рядом с источниками тепла, такими как нагревательные приборы, камин, электрооборудование. Не ставьте на прибор осветительные свечи. Не закрывайте вентиляционные отверстия на кожухе. Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг прибора. Это необходимо во избежание пожара, который может возникнуть из-за перегрева. Не прокладывайте кабели рядом с источниками тепла (батареи, электрооборудование, печь и т.п.).

### (TR) Kullanma kılavuzu

#### SAT-çoklu şalteri 5/8 NT „Lysi SE“ ile

##### Emniyet uyarıları

Cihazı açmadan önce şebekе fışını çekin ya da elektronik beslemesini çkartın, aksi takdirde hayatı tehdite mevcuttur. Bu durum, cihazı temizlerken veya bağlantılar üzerinde çalışırken de geçerlidir. Bu cihaz damlama ve sıçrama suyunu karşı korumalı değildir. Cihazın hasar görmemesi ve kısa devre nedeniley yaralanmış olabile