

medisana®

FR Mode d'emploi
Lampe sèche-ongles ND 880



Appareil et éléments de commande

- 1 Capteur infrarouge
- 2 Écran
- 3 Intensité UV réduite pendant 99 secondes
- 4 Intensité UV maximale pendant 10 secondes
- 5 Intensité UV maximale pendant 30 secondes
- 6 Intensité UV maximale pendant 60 secondes
- 7 Raccordement pour adaptateur secteur USB

Légende des symboles



N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides (par ex. dans le bain ou sous la douche).



AVERTISSEMENT
contre les rayonnements optiques



IMPORTANT
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.




AVERTISSEMENT
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.



ATTENTION
Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.



REMARQUE
Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.



LOT
Numéro de LOT



Fabricant



Symboles/codes de recyclage : Ils servent à donner des informations sur le matériau et son utilisation appropriée ainsi que sur son recyclage.

FR Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



- N'utilisez l'appareil que conformément à son usage prévu dans le mode d'emploi. Toute utilisation non conforme peut entraîner des situations dangereuses et annule en outre la garantie.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou au domaine médical.
- Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez l'appareil que dans des pièces fermées !
- Branchez l'appareil de telle sorte que le câble et la fiche de raccordement électrique soient librement accessibles.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec le câble USB correspondant et un adaptateur secteur approprié (voir « Caractéristiques techniques »).
- Pour déconnecter l'appareil du secteur, retirez toujours la fiche de la prise de courant. Ne tirez pas sur le câble !
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement que l'appareil, le câble USB et l'adaptateur secteur ne sont pas endommagés. Les appareils défectueux ne doivent pas être utilisés.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est humide. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au centre de services pour réparation.
- Après utilisation, débranchez l'appareil du réseau électrique.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de moins de 18 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance d'un tiers ou si elles ont été informées quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- En cas de dysfonctionnement, ne réparez pas vous-même l'appareil. Cela annulerait non seulement tout droit à la garantie, mais cela peut également entraîner des risques graves (incendie, électrocution, blessures). Ne confiez les réparations qu'à l'un des centres de service agréés.
- N'utilisez pas l'appareil sur la peau mouillée.
- L'appareil ne doit pas être mouillé. Ne saisissez pas un appareil qui serait tombé dans l'eau ou qui serait entré en contact avec un liquide de toute autre manière.
- Tenez l'appareil et son câble loin du feu, des températures élevées et des surfaces brûlantes ! Risque de blessure et de détérioration !
- Consultez votre médecin en cas de douleurs ou de maladies avant d'utiliser l'appareil.
- L'utilisation doit être agréable. Si vous ressentez une douleur ou si son application vous est désagréable, interrompez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Ce produit est adapté à une utilisation sur du vernis à ongles 365 nm + 405 nm. Veuillez suivre les indications fournies par le fabricant de vernis à ongles.
- Dans certains cas, le rayonnement UV peut entraîner une hypersensibilité aux produits cosmétiques.
- Veuillez enlever les produits cosmétiques et de protection solaire avant la mise en service de l'appareil. Dans le cas contraire, des irritations cutanées peuvent survenir.
- Une pause d'au moins 48 heures est requise entre deux séances.

- Si après utilisation, des imperfections cutanées (petits gonflements), des douleurs sur la peau ou des altérations de la pigmentation telles que des grains de beauté apparaissent, consultez rapidement un dermatologue.



AVERTISSEMENT
Risque de blessures par les rayons ultraviolets (UV) !
Regarder directement la lumière des lampes UV de l'appareil peut entraîner des lésions oculaires et une défaillance visuelle !

Utilisation conforme à l'usage prévu

L'appareil est adapté uniquement pour le durcissement de matières telles que le gel, l'acrylique et les vernis à ongles UV qui sont utilisés en manucure et dans le domaine du nail art. L'appareil n'est pas adapté pour le durcissement ou le séchage de vernis à ongles conventionnels.

Contenu de la livraison

Veuillez d'abord vérifier que l'appareil a bien été livré avec l'ensemble de ses composants et qu'il ne présente aucun dommage. Au moindre doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre revendeur ou le service client.

Si vous constatez lors du déballage des dommages liés au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

La livraison comprend :

- 1 **medisana** Lampe sèche-ongles LED UV **ND 880**
- 1 câble USB
- 1 guide de démarrage rapide



Le fonctionnement nécessite un bloc d'alimentation USB standard (tension de sortie 5 V $\Rightarrow$) avec une puissance de sortie d'au moins 2 A/10 W. Celui-ci n'est pas inclus dans la livraison.



Les emballages sont recyclables ou peuvent être réintégrés dans le circuit des matières premières. Veuillez éliminer les matériaux d'emballage inutiles de manière appropriée.



AVERTISSEMENT
Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants !
Il y a risque d'étouffement !

Utilisation de l'appareil

Si un film de protection se trouve sur les LED UV, il doit être retiré avant la première utilisation.

- Raccordez la prise 7 de l'appareil à l'adaptateur secteur à l'aide du câble USB. Branchez ensuite la fiche du bloc d'alimentation dans une prise de courant.
- Sélectionnez l'intensité UV et la durée de fonctionnement souhaitées à l'aide de l'une des touches 3, 4, 5, 6 :
 - » Touche 3 : 99 secondes avec **une intensité UV réduite**
 - » Touche 4 : 10 secondes avec une intensité UV maximale
 - » Touche 5 : 30 secondes avec une intensité UV maximale
 - » Touche 6 : 60 secondes avec une intensité UV maximale
 - » Aucune touche n'est enfoncée : 120 secondes avec une intensité UV maximale
- Le mode « intensité UV réduite » est recommandé si votre peau est très sensible aux rayons UV ou si vous utilisez un vernis à ongles qui pourrait se plisser, se fissurer ou s'abîmer pour une autre raison à pleine intensité UV, ou si le fabricant de vernis à ongles recommande une intensité UV réduite.
- Placez vos doigts comme vous le souhaitez. Les LED UV sont automatiquement activées par un capteur infrarouge 1.
- Les LED UV restent allumées jusqu'à ce que vous retiriez vos doigts de l'appareil ou que la durée définie soit écoulée. Le temps de fonctionnement restant s'affiche en continu en secondes sur l'écran 2.

Nettoyage et entretien

- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas relié à une prise de courant. Retirez le câble USB ainsi que le bloc d'alimentation.
- N'utilisez jamais de détergents agressifs ou de brosses dures.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et veillez à ce qu'il ne pénètre jamais d'eau ou d'autre liquide dans l'appareil.
- N'utilisez à nouveau l'appareil que lorsqu'il est entièrement sec.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec et frais.

Caractéristiques techniques

Nom et modèle :	medisana Lampe sèche-ongles LED UV ND 880 , Modèle SUN5
Alimentation électrique :	par adaptateur secteur USB 5 V $\Rightarrow$ 2 A (non fourni)
Consommation :	max. 10 W
Type d'UV :	type 3
Longueur d'onde UV :	365 – 405 nm par plus de 30 LED UV
Dimensions L/I/H :	env. 236 × 195 × 115 mm
Poids :	env. 0,5 kg
Conditions de stockage :	endroit propre et sec
Numéro d'article :	85471
Numéro EAN :	40 15588 85471 2



Remarque concernant l'élimination

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Conditions de garantie et de réparation

Vos droits légaux de garantie ne sont pas limités par notre garantie énoncée ci-après. En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie du ticket de caisse. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :

- Les produits **medisana** sont garantis 3 ans à compter de la date d'achat. En cas de réclamation au titre de la garantie, la date de vente doit être prouvée par une quittance d'achat ou une facture.
- Les vices dus à des défauts matériels ou de fabrication sont réparés gratuitement pendant la période de garantie.
- Un octroi de garantie ne permet pas l'extension de la durée de garantie, que ce soit pour l'appareil ou pour les pièces échangées.
- Sont exclus de la garantie :
 - Tous les dommages entraînés par une manipulation inappropriée, par ex. par le non-respect du mode d'emploi.
 - Les dommages dus à la réparation ou à l'intervention de l'acheteur ou de tiers non habilités.
 - Les dommages de transport survenant pendant l'acheminement du produit entre le fabricant et l'utilisateur ou au cours de son envoi auprès du service après-vente.
 - Les pièces de rechange soumises à l'usure normale.
- Une responsabilité vis-à-vis des conséquences directes ou indirectes qui ont été occasionnées par l'appareil est également exclue, si les dégâts sur l'appareil sont reconnus comme un cas d'application de la garantie.



medisana GmbH, Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, Allemagne

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception.

Vous pouvez télécharger le mode d'emploi complet en vous rendant sur le site <https://docs.medisana.com/85471>.
Les informations sur les services sont disponibles ici : www.medisana.com/servicepartners

