

CHERRY KC 6000 SLIM



Les exécutions peuvent différer des illustrations

Clavier au design super plat

Le clavier CHERRY KC 6000 SLIM convainc par un mécanisme de ciseaux précis, des dimensions compactes et un design tendance moderne. Le clavier robuste avec plaque métallique intégrée satisfera également les utilisateurs soucieux du style de leur bureau.

Points forts

- Boîtier particulièrement compact et plat
- Marquage des touches durable
- Mécanisme ciseaux de première qualité pour une frappe parfaite
- LED d'état dans les touches CAPS LOCK, NUM et SCROLL
- 6 touches supplémentaires pratiques
- Conception robuste grâce à une plaque de métal intégrée

Caractéristiques techniques:

Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Poids (produit):

env. 660 g

Poids total (avec emballage):

env. 875 g

Longueur du câble:

env. 1,80 m

Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

Température de service:

0 °C à 40 °C

Consommation:

type. 45 mA

Connexion:

- USB

Homologations produit:

- UL Recognized Component Approval
- CE
- FCC
- China RoHS
- UKCA



Configuration système:

- Pour la connexion par USB : port USB (type A) libre, Windows 7, 8, 10 ou 11

Volume livré:

- CHERRY KC 6000 SLIM
- Mode d'emploi imprimé

Dimensions (produit):

env. 440 x 130 x 15 mm

Dimensions emballage:

env. 453 x 170 x 33 mm

Clavier :

- Technologie des touches: SX
- Longévité touche standard: > 10 millions d'activations
- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 20

Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

<p>Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.</p>
--

Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

	Nom du produit	Référence de commande	Code EAN	Layout des touches (pays ou langue)	Couleur du boîtier	Couleur des touches	Nombre de touches
1	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600BE-1	4025112094422	Belgique	argent	blanc	105+6
2	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600BE-2	4025112094439	Belgique	noir	noir	105+6
3	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600CH-1	4025112088605	Suisse	argent	blanc	105+6
4	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600CH-2	4025112088537	Suisse	noir	noir	105+6
5	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600CS-2	4025112094446	Tchèque / Slovaquie	noir	noir	105+6
6	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600DE-1	4025112088612	Allemagne	argent	blanc	105+6
7	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600DE-2	4025112088544	Allemagne	noir	noir	105+6
8	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600ES-1	4025112088629	Espagne	argent	blanc	105+6
9	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600ES-2	4025112088551	Espagne	noir	noir	105+6
10	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600EU-1	4025112088636	Anglais US avec symbole EURO	argent	blanc	104+6
11	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600EU-2	4025112088568	Anglais US avec symbole EURO	noir	noir	104+6
12	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600FR-1	4025112088643	France	argent	blanc	105+6
13	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600FR-2	4025112088575	France	noir	noir	105+6
14	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600GB-1	4025112088650	UK	argent	blanc	105+6
15	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600GB-2	4025112088582	UK	noir	noir	105+6
16	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600PN-1	4025112088667	Pan-Nordic	argent	blanc	105+6
17	CHERRY KC 6000 SLIM	JK-1600PN-2	4025112088599	Pan-Nordic	noir	noir	105+6