



HONEYCOMB®
AERONAUTICAL

BRAVO THROTTLE QUADRANT
WITH AUTO PILOT & ANNUNCIATOR PANEL

www.flyhoneycomb.com

MANUAL
HANDBUCH
GUIDE D'UTILISATION

TECH SUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT / SUPPORT TECHNIQUE

HONEYCOMB AERONAUTICAL



Honeycomb Aeronautical

+1 833-387-7554

support@flyhoneycomb.com

<https://support.flyhoneycomb.com/>



Aerosoft

+49 (0) 2955 - 76 03 10

support@aerosoft.zohodesk.com

[Aerosoft.com](https://www.aerosoft.com)

DIRECTORY

- 4. In the Box
- 5. Getting Started
- 6. Quick Start Guide
- 8. General Aviation Setup
- 10. Commercial Engine Setup
- 12. Dual Mounting Solution
- 13. Bravo Throttle Quadrant Installation and Setup
- 14. Bravo Throttle Quadrant Software Installation
- 37. Contact


VERZEICHNIS

- 15. In der Box
- 16. Erste Schritte
- 17. Quick Start Guide
- 19. Allgemeine Luftfahrteinstellung
- 21. Geschäftsflugverkehr-Triebwerkseinstellung
- 23. Duale Montagelösung
- 24. Installation und Einrichtung von Bravo Throttle Quadrant
- 25. Installation der Bravo Throttle Quadrant-Software
- 37. Kontakt

ANNUAIRE

- 26. Inclus dans L'emballage
- 27. Comment débiter
- 28. Guide de démarrage rapide
- 30. Configuration de l'Aviation Générale
- 32. Configuration du moteur commercial
- 34. Solution de montage double
- 35. Installation et réglages des commandes du Bravo Throttle Quadrant
- 36. Installation du logiciel Bravo Throttle Quadrant
- 37. Contact

IN THE BOX

	Bravo Throttle Quadrant with Auto Pilot & Annunciator Panel x1
	Mounting Plate with Suction Pad x1
	2 Clamps x1
	USB Cable x1
	Throttle Levers x12
	Manual x1

GETTING STARTED

The Honeycomb Bravo Throttle Quadrant is an all-in-one cockpit system featuring a configurable throttle setup, from single-engine general aviation to four-engine commercial aircraft. It features multiple cockpit components including autopilot, annunciator panel, gear & flaps lever as well as a trim wheel.


FEATURES

- Multi Engine Handles with Functional Thrust Reversers
- Trim Wheel
- Annunciator Panel with 14 Warning Lights
- General Aviation Flap Lever
- 7 two-way programmable switches
- Auto Pilot with backlit buttons
- Adjustable Lever Tension
- Gear Lever with Red/Green LED Light

QUICK START GUIDE

STEP 1

Select your mounting method



STEP 2

Attach Throttle to mounting plate and tighten the two screw locks located on the back of the Throttle to secure position



STEP 3

Connect USB and open your preferred Flight Simulation Program.



Compatible with Microsoft Flight Simulator™ and X-Plane 11™ no download required.

Visit our website to download the drivers needed for all other flight simulator programs. to create your own individual profile settings as well as having access to many different aircraft templates with preset assignments

STEP 4


Attach the Throttle Levers you would like to use.



GENERAL AVIATION SETUP

SINGLE ENGINE

FUNCTIONAL TOGA BUTTON



SINGLE ENGINE COMPLEX



MULTI-ENGINE



REVERSERS ENGAGED PAST THROTTLE DETENT

COMMERCIAL ENGINE SETUP

COMMERCIAL ENGINE LEVERS WITH FUNCTIONAL THRUST REVERSERS, SPOILER AND FLAP LEVERS




COMMERCIAL ENGINE CONFIGURATION INFO

Functional TOGA button on lever 1



Rotate the top of lever 3
to correct engine number
when changing throttle
configuration



TWO ENGINE COMMERCIAL



FOUR ENGINE COMMERCIAL



Visit flyhoneycomb.com for more information

DUAL MOUNTING SOLUTION INSTALLATION

DUAL MOUNTING SOLUTION

The Dual Mounting Solution allows for full use with or without clamps. Two heavy duty clamps made of steel attach and secure the Throttle to your desk. For thicker tabletops, A large 3M® Micro-Suction Pad that produces 40lbs of tensile strength can be used as a clamp free solution.

CLAMP INSTALLATION:


Place the mounting plate on your table or desk at the desired location for use. Attach both clamps in their fixed inserts and position the mounting plate and clamps up against the edge of the table or desk. Unscrew the clamps if needed for fitting. Begin tightening the clamps until the mounting plate is fully secure.

LARGE 3M® MICRO-SUCTION PAD INSTALLATION:

Find the desired location you would like to place your Throttle. Wipe down and clean the surface area before installation. Remove the plastic covering from the 3M® Micro-Suction Pad and position the mounting plate in the correct orientation. Press down firmly on the entire mounting plate surface until fully secure. To detach, lift the two detachments levers on the mounting plate to create space between the table surface and the plate. Use the space created to slowly begin lifting the mounting plate off the table until completely detached.

CLEANING:

To clean the Micro-Suction Pad, wash with soap and water using either your hand or a brush to keep tensile strength to its original form. When cleaning, do not use cloth or paper material that will deteriorate as this will be difficult to remove and cause loss of resistance. When the Micro-Suction Pad is not in use, reapply the plastic covering to preserve quality and condition.



BRAVO THROTTLE QUADRANT WITH AUTO PILOT & ANNUNCIATOR PANEL

1. Center the Throttle above the mounting plate and adjust placement until the throttle is fixed on to the mounting anchor. Slide the Throttle back to lock into place. On the rear of the Throttle you will find two screw locks. Begin to tighten until the screws are embedded within the mounting plate to complete installation.
2. Remove the rubber covering for the axis you would like to use. Attach the desired handles and set firmly into the axis base. To remove and replace, hold the handle in the same direction as the axis base and slowly pull until the handle is removed. Use the adjustable tension knob on the right side of the throttle to get the exact feel and resistance you want.
3. Connect the USB to the rear of the Throttle and connect to your PC or Mac.
4. To detach Throttle from mounting plate, unscrew the screw locks on the rear of the Throttle and slide forward to raise the Throttle off the mounting anchor for detachment.



PC AND MAC COMPATIBLE


Drivers and configuration software included for both PC & MAC. Create individual profile settings for different aircrafts.

DRIVER INSTALLATION

- Download the latest drivers by visiting www.flyhoneycomb.com/drivers.
- Follow the on screen instructions to install drivers.

CAUTION

- Use this product only as intended.
- To prevent fire or shock hazard, do not expose this unit to any form of liquid.
- Contact customer support before making any internal modifications.
- Do not insert or place any items or objects, other than authorized parts instructed by customer support.
- Stop immediately if you experience any physical pain, weakness or stress while operating. If symptoms persist, please contact a doctor immediately.
- Do not use for long periods of time. Users should rest every 30 minutes.
- Maintain your cables in a safe area and condition to avoid damage and walking or tripping hazard.
- USB-C cable should only be used as intended. Do not let children use or play with cable.
- This product is not intended for children under the age of 3. Small parts included with this product can become a choking hazard if consumed.
- Please use the 3M® Micro-Suction Pad at your own discretion. Tables and other surfaces may be damaged by the 3M® Micro-Suction Pad during the removal process.
- Please do not leave the Bravo Throttle Quadrant on the mounting surface for long periods of time when using the 3M® Micro-Suction Pad as this may result in loss of suction. We highly recommend using the clamps provided to avoid any damage to your product.



IN DER BOX

	Bravo Throttle Quadrant with Auto Pilot & Annunciator Panel x1
	Montageplatte mit Saugnapf x1
	Klemmen x2
	USB-Kabel x1
	Gashebel x12
	Handbuch x1

STARTEN

Der Bravo Throttle Quadrant von Honeycomb ist ein Komplett-Cockpitsystem mit konfigurierbarer Gashebel-Einstellung, die von einmotoriger allgemeiner Luftfahrt bis zu viermotorigen Geschäftsflugverkehrsflugzeugen reicht. Er umfasst mehrere Cockpitkomponenten, darunter Autopilot, Anzeigetafel, Fahrwerk- und Klappenhebel sowie ein Trimmrad.


EIGENSCHAFTEN

- Mehrmotorige Hebel mit funktionellen Schubumkehrern
- Trimmrad
- Anzeigetafel mit 14 Warnleuchten
- Klappenhebel der allgemeinen Luftfahrt
- 7 programmierbare Zweiwege-Schalter
- Autopilot mit beleuchteten Tasten
- Einstellbare Hebelspannung
- Fahrwerkhebel mit roter/grüner LED-Leuchte

QUICK START GUIDE

SCHRITT 1

Wählen Sie Ihre Montagemethode



SCHRITT 2

Befestigen Sie den Gashebel an der Montageplatte und ziehen Sie die beiden Schraubensicherungen auf der Rückseite des Gashebels fest, um die Position zu sichern



SCHRITT 3



**Kompatibel mit Microsoft Flight Simulator™
und X-Plane 11™, kein Download erforderlich.**

Besuchen Sie unsere Website, um die für alle anderen Flugsimulatorprogramme notwendigen Treiber herunterzuladen. Erstellen Sie individuelle Profileinstellungen und erhalten Sie gleichzeitig Zugriff auf viele verschiedene Flugzeugvorlagen mit voreingestellten Zuweisungen.

SCHRITT 4


Bringen Sie die Gashebel an, die Sie verwenden möchten.



ALLGEMEINE LUFTFAHRTEINSTELLUNG

EINMOTORIG

FUNKTIONELLE
TOGA-TASTE



EINMOTORIGER KOMPLEX



MEHRMOTORIG



GESCHAEFTSFLUGVERKEHR - EINSTELLUNG

GESCHAEFTSFLUGVERKEHRS-
TRIEBWERKHEBEL MIT
FUNKTIONELLEN SCHUB-
UMKEHRERN, STOERKLAPPEN-
UND KLAPPENHEBELN




KONFIGURATIONSinFOR- MATIONEN GESCHAEFTS- FLUGVERKEHRS-TRIEBWERK

Funktionelle TOGA-Taste an Hebel 1



Drehen Sie den oberen
Teil von Hebel 3 auf die
korrekte Triebwerks-
nummer, wenn Sie die
Gashebelkonfiguration
ändern.



ZWEIMOTORIGER FLUGVERKEHR



VIERMOTORIGER FLUGVERKEHR



Besuchen Sie flyhoneycomb.com für
weitere Informationen


UNTERSCHIEDLICHE MONTAGEOPTIONEN INSTALLATION

UNTERSCHIEDLICHE MONTAGEOPTIONEN

Das Honeycomb Alpha Flight Controls Yoke & Switch Panel ermöglicht eine Montage mit oder ohne Klemmen. Zwei Hochleistungsklammern aus Stahl befestigen und sichern das Yoke. Für dickere Tischplatten kann ein großes 3M® Micro-Suction Pad, das 40 Pfund Zugfestigkeit erzeugt, verwendet werden.

MONTAGE MIT KLEMMEN:

Stellen Sie die Montageplatte an der gewünschten Stelle auf Ihren Tisch oder Schreibtisch. Bringen Sie beide Klemmen an und positionieren Sie die Montageplatte und die Klemmen an der Tisch- oder Schreibtischkante. Lockern Sie die Klemmen, falls dies zur Montage erforderlich ist. Ziehen Sie die Klemmen an, bis die Montageplatte fest sitzt.



MONTAGE MIT 3M® MICRO-SUCTION-PAD

Finden Sie den gewünschten Ort, an dem Sie Ihr Yoke platzieren möchten. Wischen Sie die Oberfläche vor der Installation ab und reinigen Sie sie. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung vom 3M® Micro-Suction Pad und positionieren Sie die Montageplatte in der richtigen Ausrichtung. Drücken Sie fest auf die gesamte Oberfläche der Montageplatte, bis sie fest sitzt. Zum Abnehmen heben Sie die beiden Abnahmehebel an der Montageplatte an, um Platz zwischen der Tischoberfläche und der Platte zu schaffen. Heben Sie anschließend die Montageplatte langsam vom Untergrund, bis sie vollständig gelöst ist.

REINIGUNG:

Um das Micro-Suction Pad zu reinigen, waschen Sie es per Hand mit Wasser und Seife, um die ursprüngliche Form der Zugfestigkeit zu erhalten. Verwenden Sie zum Reinigen kein Stoff- oder Papiermaterial, da dies zu Widerstandsverlusten führen kann. Wenn der Mikro-Saugnapf nicht verwendet wird, bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an, um Qualität und Zustand zu erhalten.

INSTALLATION UND EINRICHTUNG DER ALPHA FLIGHT CONTROLS

1. Zentrieren Sie das Yoke über der Montageplatte und passen Sie die Position an, bis das Yoke am Montageanker befestigt ist. Schieben Sie das Yoke zurück, bis es einrastet. Auf der Rückseite des Yoke befinden sich zwei Schraubensicherungen. Beginnen Sie mit dem Anziehen, bis die Schrauben in der Montageplatte eingebettet sind, um die Installation abzuschließen.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um das Yoke mit der Schalttafel zu verbinden. Sie finden die Eingänge hinter der rechten Seite des Yoke-Griffs und auf der rechten Seite der Basis, in der Nähe des 5-Positionen-Zündschalters.
3. Verwenden Sie den USB-Anschluss an der Rückseite des Yoke, um es mit Ihrem PC oder MAC zu verbinden.
4. Verwenden Sie die Taste auf der Rückseite, um die einstellbare Cockpitbeleuchtung mit 6 verschiedenen Lichtstärkeneinstellungen zu aktivieren. Um das Yoke von der Montageplatte zu lösen, lockern Sie die Schraubensicherungen auf der Rückseite des Yoke und schieben das Yoke nach vorne, um es vom Befestigungsanker zu lösen.



PC UND MAC KOMPATIBEL

Treiber und Konfigurationssoftware für PC und MAC. Erstellen Sie individuelle Profileinstellungen für verschiedene Flugzeugtypen.

TREIBERINSTALLATION

- Laden Sie die neuesten Treiber unter www.flyhoneycomb.com herunter.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Treiber zu installieren.

VORSICHT

- Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Setzen Sie dieses Gerät keiner Flüssigkeit aus, um Feuer- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, bevor Sie interne Änderungen vornehmen.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als die vom Kundendienst angewiesenen Teile ein.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie während der Benutzung körperliche Schmerzen, Schwäche oder Stress verspüren. Bei anhaltenden Beschwerden sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nicht für längere Zeit verwenden. Benutzer sollten alle 30 Minuten eine Pause einlegen.
- Bewahren Sie Ihre Kabel an einem sicheren Ort und in einem sicheren Zustand auf, um Beschädigungen und Stolperfallen zu vermeiden.
- USB-C-Kabel sollte nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Kabel spielen.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren bestimmt. Kleinteile, die in diesem Produkt enthalten sind, können beim Verschlucken zu Erstickungsgefahr führen.
- Bitte verwenden Sie den 3M® Mikro-Sauggreifer nach eigenem Ermessen. Tische und andere Oberflächen können durch den 3M® Mikro-Sauggreifer während des Entfernungsprozesses beschädigt werden.
- Bitte lassen Sie den Bravo Throttle Quadrant nicht längere Zeit auf der Montagefläche, wenn Sie den 3M® Micro-Saugnapf verwenden, da dies zu einem Saug/Haftungsverlust führen kann. Wir empfehlen dringend, die mitgelieferten Klemmen zu verwenden, um Schäden an Ihrem Produkt zu vermeiden.



INCLUS DANS L'EMBALLAGE

	Bravo Throttle Quadrant with Auto Pilot & Annunciator Panel x1
	Plaquette de montage avec pavé à ventouse x1
	2 pinces x1
	Câble USB x1
	Manette des gaz x12
	Guide d'utilisation x1

COMMENT COMMENCER

Le Honeycomb Bravo Throttle Quadrant est un système de cockpit tout-en-un avec une installation configurable de la manette des gaz, de l'aviation générale monomoteur aux avions commerciaux quadrimoteurs. Il comporte de multiples éléments de cockpit, notamment un pilote automatique, un panneau annunciateur, un levier de vitesses et de volets ainsi qu'un volant de compensation.


CARACTÉRISTIQUES

- Leviers multimoteurs avec inverseurs de poussée fonctionnels
- Volant de compensation
- Panneau annunciateur avec 14 voyants d'avertissement
- Levier des volets de l'aviation générale
- 7 interrupteurs bidirectionnels programmables
- Pilote automatique avec boutons rétroéclairés
- Tension du levier réglable
- Levier de vitesse avec voyant LED rouge / vert

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉTAPE 1

Sélectionnez votre méthode de montage



ÉTAPE 2

Fixer l'accélérateur à la plaque de montage et serrer les deux verrous à vis situés à l'arrière de la manette des gaz pour sécuriser la position



ÉTAPE 3



Compatible avec Microsoft Flight Simulator™ et X-Plane 11™ aucun téléchargement requis.

Visitez notre site internet pour télécharger les pilotes nécessaires pour tous les autres programmes de simulation de vol. Créer des paramètres de profil individuels tout en ayant accès à de nombreux modèles d'avions différents avec des affectations prédéfinies

ÉTAPE 4


Fixez les manettes des gaz que vous souhaitez utiliser.



CONFIGURATION DE L'AVIATION GÉNÉRALE

MOTEUR UNIQUE

BOUTON TOGA FONCTIONNEL



COMPLEXE MONOMOTEUR



MULTIMOTEUR



LES INVERSEURS DE MARCHE SONT ENCLANCHÉS APRÈS L'ARRÊT DE L'ACCÉLÉRATEUR

CONFIGURATION DU MOTEUR COMMERCIAL

LEVIER DES MOTEURS COM-
MERCIAUX AVEC INVERSEURS
DE POUSSÉE, DÉPORTEURS
ET LEVIERS DE VOLETS
FONCTIONNELS




INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION DU MOTEUR COMMERCIAL

Bouton TOGA fonctionnel sur le levier 1



Tournez le haut du levier
3 pour corriger le numéro
du moteur lorsque vous
changez la configuration
de l'accélérateur



COMMERCIAL À DEUX MOTEURS



COMMERCIAL À QUATRE MOTEURS



Visitez flyhoneycomb.com pour plus d'informations

SOLUTION DE MONTAGE DOUBLE


INSTALLATION

SOLUTION DE MONTAGE DOUBLE

La solution de montage double permet une utilisation complète avec ou sans pinces. Deux pinces robustes en acier fixent et sécurisent l'étrier. Pour des plateaux de table plus épais, un grand pavé micro-ventouse 3M® qui produit 40 lb de résistance à la traction peut être utilisée pour une solution sans pince.

INSTALLATION DU COLLIER DE SERRAGE :

Placez la plaque de montage sur votre table ou votre bureau à l'endroit désiré pour l'utilisation. Fixer les deux colliers de serrage dans leurs inserts fixes et dans leur position. la plaque de montage et se fixe contre le bord de la table ou du bureau. Dévisser les colliers de serrage si nécessaire pour le montage. Serrez les colliers de serrage jusqu'à ce que la plaque de montage soit complètement fixée.



INSTALLATION D'UNE GRANDE VENTOUSE MICRO-VENTOUSE 3M® :

Trouvez le lieu où vous souhaitez placer votre volant de contrôle. Essuyez et nettoyez la surface avant l'installation. Retirez le revêtement en plastique du micro-ventouse 3M® et positionnez la plaque de montage dans le bon sens. Appuyez fermement sur toute la surface de la plaque de montage jusqu'à ce qu'elle soit complètement fixée. Pour détacher, soulevez les deux leviers de détachement sur la plaque de montage pour créer un espace entre la surface de la table et la plaque. Utilisez l'espace créé pour soulever lentement la plaque de montage de la table jusqu'à ce qu'elle soit complètement détachée.

NETTOYAGE :

Pour nettoyer la micro-ventouse, lavez-la à l'eau et au savon à l'aide de votre main ou d'un pinceau pour conserver sa résistance à la traction. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de tissu ni de papier qui se détériorerait, car il serait difficile à enlever et causerait une perte de résistance. Lorsque la micro-ventouse n'est pas utilisée, réappliquez le revêtement en plastique pour préserver la qualité et l'état.

INSTALLATION ET RÉGLAGE DU ALPHA FLIGHT CONTROLS

1. Centrez le volant de contrôle au-dessus de la plaque de montage et ajustez l'emplacement jusqu'à ce que le volant de contrôle soit fixée à l'ancrage de montage. Faites glisser le volant de contrôle pour verrouiller en place. À l'arrière de la fourche, vous trouverez deux serrures à vis. Serrez jusqu'à ce que les vis soient intégrées à la plaque de montage pour terminer l'installation.
2. Utilisez le câble Ethernet fourni pour connecter la ke volant de contrôle au panneau de commutation. Vous pouvez trouver les entrées derrière le côté droit de la poignée du volant de contrôle et du côté droit de la base près du commutateur d'allumage à 5 positions.
3. Connectez le câble USB à l'arrière du volant de contrôle, puis connectez-le à votre PC ou Mac.
4. Utilisez le bouton situé à l'arrière pour activer l'éclairage réglable du poste de pilotage avec 6 éclairages différents. Pour détacher le volant de contrôle de la plaque de montage, dévissez les serrures à vis situées à l'arrière du volant de contrôle et faites glisser vers l'avant pour relever pour soulever le volant de contrôle hors de l'ancrage de montage pour le détachement.



COMPATIBLE PC ET MAC

Pilotes et logiciel de configuration inclus pour PC et MAC. Créez des paramètres de profil individuels pour différents aéronefs.

INSTALLATION DU PILOTE

- Téléchargez les derniers pilotes en visitant le site www.flyhoneycomb.com
- Suivez les instructions à l'écran pour installer les pilotes.

MISE EN GARDE


- Utilisez ce produit uniquement comme prévu.
 - Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez cet appareil à aucun liquide.
 - Contactez le support client avant toute modification interne.
 - N'insérez ou ne placez aucun objet ou objet autre que les pièces autorisées par le service d'assistance à la clientèle.
 - Arrêtez immédiatement si vous ressentez une douleur physique, une faiblesse ou du stress pendant que vous travaillez. Si les symptômes persistent, veuillez contacter un médecin immédiatement.
 - Ne pas utiliser pendant de longues périodes. Les utilisateurs doivent se reposer toutes les 30 minutes.
 - Conservez vos câbles dans un endroit et dans un endroit sûr pour éviter les dommages et les risques de chute ou de marche.
 - Le câble USB-C doit uniquement être utilisé comme prévu. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec le câble.
 - Ce produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Les petites pièces incluses dans ce produit peuvent présenter un risque d'étouffement si elles sont consommées.
 - Veuillez utiliser la micro-ventouse 3M® à votre discrétion. Les tables et autres surfaces peuvent être endommagées par la micro-ventouse 3M® pendant le processus de retrait.
 - Veuillez ne pas laisser le Bravo Throttle Quadrant sur la surface de montage pendant de longues périodes lors de l'utilisation du coussin de micro-ventouse 3M®, car cela pourrait entraîner une perte d'aspiration.
- Nous vous recommandons vivement d'utiliser les pinces fournies pour éviter tout dommage à votre produit.



CONTACT / KONTAKT / CONTACT


HONEYCOMB AERONAUTICAL

AMERICAS




Honeycomb Aeronautical Americas
 Montgomery-Gibbs Executive Airport
 8799 Balboa Avenue, Suite 265
 San Diego, CA 92123
 USA
 Phone: +1 833-387-7554

ASIA PACIFIC



Honeycomb Aeronautical APAC
 Unit 907-908 Lu Plaza
 2 Wing Yip Street
 Kwun Tong,
 Hong Kong SAR
 Phone: +852-2762-8010

EUROPE



Aerosoft GmbH
 Paderborn Lippstadt Airport
 Lindberghring 12
 33142 Büren
 Germany
 Phone: +49 (0) 2955-76 03 10

EU DECLARATION OF CONFORITY



Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (Bravo Throttle Quadrant) under the brand name Bravo Throttle Quadrant with Auto Pilot & Annunciator Panel) and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>

KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG



Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass der Funkanlagentyp Bravo Throttle Quadrant with Auto Pilot & Annunciator Panel der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html>



Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

RESPONSIBLE PARTY IN USA:

Honeycomb Aeronautical
Address: 8799 Balboa Avenue, Suite 265
San Diego, CA 92123
USA
Phone: +1 833-387-7554

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: HC003042
- Operating Voltage: DC 5V 200mA (Power from USB)

TECHNISCHE DATEN

- Modellnummer: HC003042
- Betriebsspannung: DC 5V 200mA (von USB)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Model number: HC003042
- Tension de fonctionnement: DC 5V 200mA



HONEYCOMB
AERONAUTICAL



Montgomery-Gibbs Executive Airport | 8799 Balboa Avenue | Suite 265 | San Diego, CA 92123 | USA

Unit 907-908 Lu Plaza | No.2 Wing Yip Street | Kwun Tong | Hong Kong SAR

Paderborn Lippstadt Airport | Lindberghring 12 | 33142 Büren | Germany



www.flyhoneycomb.com



[/FlyHoneycomb](https://www.facebook.com/FlyHoneycomb)