



GB Basket for air fryers

Reusable basket for air fryers to prevent soiling of the appliance. Permeability to steam. Heat-resistant to 260°C. Suitable for dishwashers.

D Gitterkorb für Heißluftfritteusen

Wiederverwendbarer Korb für Airfryer, um Verschmutzungen der Fritteuse zu vermeiden. Dampfdurchlässig. Hitzebeständig bis 260 °C. Spülmaschinengeeignet.

F Panier grillagé pour friteuses à air chaud

Panier réutilisable pour airfryer, pour éviter de salir la friteuse. Très bonne perméabilité à la vapeur. Résistant à la chaleur jusqu'à 260 °C. Lavable au lave-vaisselle.

E Cesta para freidora de aire

Cesta reutilizable para Airfryer para evitar que se ensucie la freidora. Permeable al vapor. Resistente al calor hasta 260 °C. Puede lavarse en el lavavajillas.



SK Mriežkový kôš pre teplovzdušné fritézy

Opätovne použiteľný kôš pre teplovzdušnú fritézu, aby sa zabránilo znečisteniam fritézy. Prepúšťa paru. Odolná proti teplote do 260 °C. Vhodný do umývačky riadu.

P Cesto de malha para fritadeira a ar quente

Cesto reutilizável para a Airfryer para evitar a sujidade da fritadeira. Permeável ao vapor. Resistente ao calor até 260 °C. Lavável na máquina.

S Korg för varmluftsfrityös

Återanvändbar korg för varmluftsfrityös, för att undvika smuts i frityösen. Ånggenomsläpplig. Värmebeständig upp till 260 °C. Kan maskindiskas.

RUS Сетчатая корзина для фритюрницы

Многоразовая корзина для аэрофритюрницы, позволяющая избежать ее загрязнения. С пропусканием пара. Выдерживает температуру до 260 °C. Подходит для мытья в посудомоечной