



SC 3 Upright EasyFix

Balai vapeur intuitif prêt en 30 sec. 3 modes de nettoyage pour un débit adapté à chaque type de sol (parquet, tapis/moquette, carrelage). De la vapeur NON STOP grâce au réservoir amovible.



1 3 débits vapeur prédéfinis pour nettoyer différents types de sols

- Sélection du symbole de revêtement de sol approprié (parquet, carrelage, tapis) pour un débit vapeur adapté

2 Vapeur continue et cartouche détartrante intégrée

- Réservoir amovible facile à remplir à tout moment - pour un vapeur en continu sans interruption de travail
- Cartouche détartrante intégrée : détartrage automatique pour une durée de vie prolongée

3 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.

4 Un témoin de chauffe LED indique lorsque l'appareil est prêt à l'emploi

- Utilisation facile grâce au retour d'information continu de l'appareil concernant son état de fonctionnement.
- Une lumière rouge clignotante indique que l'appareil est en train de chauffer et une lumière verte constante indique que l'appareil est prêt à être utilisé.



SC 3 Upright EasyFix

- Contrôle du débit de vapeur à trois niveaux avec symboles de type de sol pour assurer un débit de vapeur parfait.
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes. Plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la cartouche détartrante.
- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation sans interruption.

Caractéristiques techniques

Référence	1.513-300.0	
Code EAN	4054278290911	
Rendement surfacique par volume de réservoir (approx.)	m ²	ca. 60
Puissance de chauffe	W	1600
Longueur câble	m	5
Temps de chauffe	min	0,5
Capacité du réservoir	l	0,5
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Poids (sans accessoires)	kg	3,1
Dimensions (l x L x h)	mm	314 x 207 x 1185


Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité	- / ■
Réglage du débit de la vapeur	3 modes de réglage en fonction du type de sol
Entonnoir de remplissage incorporé	■
Serpillère en microfibre avec fixation scratch	pièce(s) 1
Adaptateur tapis et moquettes	■
Cartouche détartrante	■
Interrupteur ON/OFF intégré	■
Réservoir d'eau amovible	■

■ Standard. * Lors d'un nettoyage profond, le nettoyeur vapeur Kärcher élimine 99,99 % des bactéries habituellement présentes sur les sols durs des habitations.

SC 3 UPRIGHT EASYFIX 1.513-300.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Buses									
Adaptateur moquette	1	2.863-269.0	1 pièce(s)					Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	■
Divers									
Cartouche filtrante pour nettoyeur vapeur SC3	2	2.863-018.0						Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.	■
Jeu de chiffons									
Jeu de serpillière en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	3	2.863-259.0	2 pièce(s)					Remplacement de la serpillière sans toucher la saleté : serpillière en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
SC Disposable Cloth EasyFix	4	2.863-299.0	15 pièce(s)						□
Serpillières microfibres abrasif 2-er Se	5	2.863-309.0	2 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.