



SC 3 EasyFix

Le nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix avec buse de sol EasyFix et cartouche de détartrage dispose d'un réservoir d'eau remplissable en permanence, pour un nettoyage en continu. Préchauffage en 30 secondes seulement.



1 Temps de chauffe réduit

- Avec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.



2 Set de nettoyage des sols Easy Fix, avec buse doté d'une articulation flexible et d'un système de fixation simplifié de la serpillière par scratch

- Résultat de nettoyage optimal sur une variété de sols dans la maison grâce à sa Technologie Lamelle brevetée qui permet une diffusion homogène de la vapeur.
- Changement de serpillière sans contact avec la saleté et fixation simplifiée de la serpillière grâce au système de scratch.



3 Vapeur continue et cartouche détartrante intégrée

- Le réservoir peut être rempli en permanence - assure de la vapeur en continue pour un nettoyage sans interruption.
- Grâce à la cartouche détartrante intégrée, l'eau est automatiquement adoucie.



4 Accessoires multifonction

- Les accessoires (brosse ronde, buse main, buse pour sols ...) permettent un nettoyage adapté à chaque support à nettoyer.



SC 3 EasyFix

- Réservoir remplissable en continu pour une utilisation sans interruption.
- Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes. Plus besoin d'un détartrage supplémentaire, grâce à la cartouche détartrante.
- Avec set de nettoyage des sols EasyFix

Caractéristiques techniques

Référence		1.513-110.0
Code EAN		4054278312415
Rendement surfacique par volume de réservoir (approx.)	m²	env. 75
Temps de préchauffage	min	0,5
Capacité du réservoir	l	1 + - / -
Pression vapeur max.	bar	3,5
Puissance de chauffe	W	1900
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Longueur câble	m	4
Poids (sans accessoires)	kg	3,1
Dimensions (l x L x h)	mm	360 x 236 x 253

Équipement

Sécurité enfants/valve de sécurité		■
Réglage du débit de la vapeur		sur la poignée
Kit nettoyage des sols		Easy Fix + tube prolongateur (2 x 0,5 m)
Accessoires		Suceur à main, buse à jet crayon, brosse ronde (petite)
Seprillière microfibre pour sols	pièce(s)	1
Bonnnette microfibre pour le suceur à main	pièce(s)	1
Flexible vapeur avec poignée	m	2
Cartouche détartrante		■
Rangement des accessoires sur l'appareil et position parking		■
■ Standard.		

SC 3 EASYFIX 1.513-110.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité			Prix	Descriptif	
Buses								
Set suceur de sol EasyFix	1	2.863-267.0	2 pièce(s)				Avec système pratique de velcros et serpillière en micro-fibres adaptée : le set suceur de sol EasyFix pour nettoyeur vapeur permet de remplacer la serpillière sans toucher la saleté.	■
Buse de sol Set EasyFix Mini	2	2.863-280.0	2 pièce(s)					□
Adaptateur moquette	3	2.863-269.0	1 pièce(s)				Assure également la propreté des moquettes : l'adaptateur moquette se fixe facilement sur le suceur de sol EasyFix. Idéal pour nettoyer les moquettes à la vapeur.	□
Tête nettoyante tapis mini	4	2.863-298.0	1 pièce(s)					□
Raclette vapeur pour vitres	5	2.863-025.0	1 pièce(s)				Suceur pratique pour nettoyer facilement et soigneusement les vitres, glaces, etc. au moyen du nettoyeur vapeur.	□
Jeu de Powerbuses	6	2.863-263.0	2 pièce(s)				Le jeu de Powerbuses comprend une Powerbuse avec rallonge. Idéal pour nettoyer les endroits difficiles d'accès (par ex. les coins et les jointures) sans effort et dans le respect de l'environnement.	□
Suceur d'entretien textile pour SC	7	2.863-233.0	1 pièce(s)				Le suceur d'entretien textile rafraîchit le textile et enlève les faux plis des vêtements et des textiles en enlevant en même temps les mauvaises odeurs. Avec enlèvement de peluches intégré.	□
Divers								
Cartouche filtrante pour nettoyeur vapeur SC3	8	2.863-018.0					Pour un détartrage rapide et efficace du nettoyeur vapeur Kärcher SC 3 EasyFix. Introduire simplement la cartouche.	■
Decollese papier peint	9	2.863-062.0	1 pièce(s)				Pour décoller facilement les papiers peints et les résidus de colle à la vapeur.	□
Sets de brosses								
Jeu de brosses rondes	10	2.863-264.0	4 pièce(s)				Jeu de brosses rondes pratique contenant deux brosses noires et deux brosses jaunes, convenant parfaitement à différentes zones d'utilisation.	□
Grande brosse ronde	11	2.863-022.0	1 pièce(s)				Elle permet d'éliminer les salissures tenaces sur une plus grandes surfaces en un laps de temps réduit.	□
Turbobrosse	12	2.863-159.0	1 pièce(s)				Pour tous les travaux de nettoyage se faisant habituellement à la brosse. Permet de nettoyer sans effort en deux fois moins de temps.	□
Jeu de chiffons								
Jeu de lingettes microfibres Salle de bain	13	2.863-266.0	4 pièce(s)				Le jeu de lingettes microfibres de qualité pour le nettoyage à la vapeur de la salle de bain inclut : deux serpillières en microfibres, une bonnette abrasive en microfibres pour le suceur à main et une toile de polissage en microfibres.	□
Jeu de lingettes microfibres Cuisine	14	2.863-265.0	4 pièce(s)				Le jeu de lingettes microfibres pour le nettoyage à la vapeur de la cuisine inclut : deux serpillières en microfibres de qualité, une bonnette en microfibres pour le suceur à main et un chiffon à inox en microfibres.	□
Jeu de serpillière en microfibres pour le suceur de sol EasyFix	15	2.863-259.0	2 pièce(s)				Remplacement de la serpillière sans toucher la saleté : serpillière en microfibres EasyFix de qualité. Fixation et retrait rapides et simples grâce au système de velcros sur le suceur de sol EasyFix du nettoyeur vapeur.	□
Microfiber floor cover set EasyFix Mini	16	2.863-296.0	2 pièce(s)					□
SC Disposable Cloth EasyFix	17	2.863-299.0	15 pièce(s)					□
SC Disposable Cloth EasyFix Mini	18	2.863-300.0	15 pièce(s)					□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

SC 3 EASYFIX
1.513-110.0



		Référence	Quantité				Prix	Descriptif	
Tissu microfibre pour buse a main	19	2.863-270.0	2 pièce(s)					Le set avec deux bonnettes pour suceur à main. Les bonnettes sont composées de microfibres haute qualité, pour une élimination et une rétention optimales de la poussière.	<input type="checkbox"/>
Serpillières microfibres abrasif 2-er Se	20	2.863-309.0	2 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.