

## WD 3 P V-19/4/20

Le WD 3 P V-19/4/20 est idéal pour l'aspiration de poussières, gravats ou de petites quantités d'eau mais aussi pour les petits travaux d'atelier grâce à sa prise d'asservissement.



### Référence

1.628-176.0

- Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Sachet filtre ouate
- Fonction de soufflerie pratique

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278909240
Consommation énergétique	W	1000
Puissance absorbée prise intégrée	W	min. 100 - max. 2100
Volume de la cuve	l	19
Matériau de la cuve		Plastique
Couleur		Tête jaune / Pare-chocs jaune / Cuve jaune
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre max. tubes d'aspiration	mm	35
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Poids (sans accessoires)	kg	5,1
Poids (emballage inclus)	kg	7
Dimensions (L × l × h)	mm	349 × 328 × 528

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2 / Avec poignée incurvée / Plastique
Poignée amovible		■
Tubes d'aspiration	Pièce(s) × m / mm	2 × 0,5 / 35 / Plastique
Suceur eau/poussières		Clips
Suceur fentes		■
Adaptateur pour outils électroportatifs		■
Sachet filtre ouate	Pièce(s)	1
Filtre cartouche		une pièce
Prise de courant avec interrupteur marche/arrêt automatique		■
Interrupteur ON/OFF		■
Fonction de soufflerie		■
Position semi-parking sur la tête de l'appareil		■
Rangement du suceur fente sur la tête de l'appareil		■
Rangement des accessoires sur la tête de l'appareil		■
Surface de rangement pour petits accessoires		■
Poignée ergonomique		■
Crochet pour le rangement du câble		■
Position parking		■

Stockage des accessoires sur l'appareil	■
Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Roulettes	Pièce(s) 4

■ Standard.



### Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- La saleté générée lors du rabotage, du sciage ou du ponçage peut être aspirée directement.
- L'aspirateur est activé et désactivé automatiquement via l'outil électroportatif.



### Filtere à cartouche monobloc

- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



### Rangement pratique des câbles et des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.

## ACCESSOIRES POUR WD 3 P V-19/4/20

### 1.628-176.0



	Référence	Descriptif	
<b>ASPIRATEURS</b>			
<b>Filtres</b>			
1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer sans autre changement de filtre. Convient par ex. aux aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1 à KWD 3 et aux injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	■
2	2.863-314.0	Les sachets filtres en non-tissé extrêmement résistants à la déchirure ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery et KWD 1 à KWD 3 ainsi que pour les injecteurs-extracteurs SE 4001 et SE 4002.	□
<b>Sets d'accessoires</b>			
3	2.863-221.0	Pour un nettoyage soigné et inoffensif de l'habitable, du tableau de bord aux tapis de sol, en passant par les surfaces rembourrées. Pour tous les aspirateurs multifonctions Home & Garden.	□
4	2.863-002.0	Le set de ménage MV contient un suceur d'aspiration remplaçable et un suceur fauteuils. Le set d'accessoires pratique convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher multi-fonctionnels de la gamme Home & Garden.	□
5	2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	□
6	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitable.	□
<b>Suceurs</b>			
7	2.863-000.0	Une performance d'aspiration supérieure apportée par une meilleure circulation de l'air. La buse est facilement inclinable pour aspirer rapidement de grosses quantités de salissure.	□
8	2.863-306.0	Suceur pour fentes extra long entièrement revu. Idéal pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par ex. interstices et joints). Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.	□
9	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : Avec l'embout pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	□
<b>Utilisations spéciales</b>			
10	2.863-234.0	Le nouvel accessoire pour les aspirateurs multifonctions WD 2-6 permet de percer en toute sécurité et sans poussières dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées à la source.	□
11	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.	□
12	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.