

# Series 7 71-N1200s

Une tête flexible à 360° pour un rasage doux même dans les zones difficiles.

# BRAUN

## Caractéristiques



### Tête flexible à 360°

s'adapte aux contours du visage pour un contact optimal avec la peau.



### 3 lames flexibles

s'adaptent facilement aux contours du visage pour un rasage de près.



### 100 % étanche avec la technologie Wet & Dry

Peut être utilisé sur peau sèche ou humide, avec de la mousse ou du gel à raser et même sous la douche.



### 5 minutes de charge rapide

suffisent pour un rasage complet.



### Technologie AutoSense

adapte automatiquement la puissance du rasoir à la densité de votre barbe.



### Accessoires EasyClick

Complétez votre rasoir avec des accessoires faciles à clipser pour plus de fonctionnalités.



### Batterie Li-Ion longue durée

Charge complète en 1 heure pour jusqu'à 50 minutes de rasage.



### Indicateurs intelligents pour l'entretien.

## Zones d'utilisation



Barbe

## Contenu du coffret

TONDEUSE DE PRÉCISION

ETUI DE VOYAGE

POCHETTE DE RANGEMENT

CÂBLE INTELLIGENT SMART PLUG

BROSSE DE NETTOYAGE



## Les caractéristiques en détail



### Un rasage doux, même dans les zones difficiles

La tête 360° Flex s'adapte aux contours pour un rasage plus doux, même dans les zones difficiles.



### 3 lames flexibles

s'adaptent aux contours du visage pour un rasage doux et sans effort.



### 100 % étanche avec la technologie Wet & Dry

Conçu pour se raser à sec, avec de la mousse ou du gel à raser et sous la douche.




### Efficace même sur les barbes difficiles

La technologie AutoSense adapte la puissance du rasoir à l'épaisseur et à la densité de votre barbe, ce qui permet de capturer plus de poils à chaque rasage.



### Accessoires EasyClick

Transformez votre rasoir en un outil multifonctionnel en un seul clic. Des accessoires EasyClick sont disponibles pour couper et styliser votre barbe.



### Batterie Li-Ion longue durée

1 charge complète en 1 heure offre 50 min d'autonomie. Et 1 charge rapide de 5 minutes suffit pour 1 rasage complet.

## Accessoires



### Tondeuse de précision EasyClick

Pour tailler la moustache et les pattes.

## Pièces de rechange et Consommables



### Cassette 73S Series 7, Tête de rechange argent

Braun recommande de changer la grille et le bloc-couteaux de votre rasoir tous les 18 mois pour maintenir sa performance maximale. Pour un rasage parfait tous les jours.