

Information sur le produit conformément au Règlement (UE) 2023/826

Produit: Machine multi-boissons automatique

Marque commerciale: Bosch

Identifiant du modèle: TAS177B

État	Consommation d'énergie max. (W)	Période max. d'activation automatique de la fonction de gestion de l'alimentation (minutes)
mode arrêt	0.3	30.0
Modes à faible consommation d'électricité	-	-
Consommation électrique mode veille/display off	-	-
Consommation électrique mode veille/display on	-	-
Power consumption standby/network: Veuillez consulter le manuel pour savoir comment couper la fonction WiFi.	-	-
L'appareil passera en mode veille si tous les ports du réseau câblé sont connectés et si tous les ports du réseau sans fil sont activés.	-	--
des indications relatives à la manière d'activer et de désactiver les ports réseau sans fil	Pour les modèles avec connexions sans fil, vous pouvez économiser de l'énergie en déconnectant les ports réseau lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Vous trouverez plus d'informations dans le Manuel de l'utilisateur.	

Informations conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la loi européenne sur les données

Cet appareil en tant que tel n'est pas un produit connecté au sens de la loi sur les données.