


ONKYO®



TX-8470

NETWORK STEREO RECEIVER / AMPLIFICATEUR-TUNER STÉRÉO CONNECTÉ
NETWORK STEREO AMPLIFIER / AMPLIFICATEUR-STÉRÉO CONNECTÉ / 网络 STEREO 放大器

Initial Setup Guide


Guide de Configuration Initiale / Guía de configuración inicial /
初始设置指南 / 初始設置指南 /
初期設定ガイド /




* 2 9 4 0 4 1 2 4 A *

SN 29404124A O2402-1

1



2




(Only for some models/
仅限部分机型 /
僅限某些機型 /
一部のモデルのみ)



(North American models)


3



4





5



En Number of accessories differ depending on the model. /
Fr Le nombre d'accessoires varie en fonction du modèle. /
Es El número de accesorios varía según el modelo. /
Cn 附件数量因机型而异。 /
Tw 配件數量因機型而異。 /
Ja モデルによって付属品の数が異なります。


2



a: Speaker cable / 扬声器线缆 / 揚聲器纜線 / スピーカーケーブル


3

Wi-Fi/Bluetooth




TUNER


(North American models)




AM



FM




4




En Be sure to insert the HDMI cable all the way in. / **Fr** Assurez-vous d'avoir inséré le câble HDMI à fond. / **Es** Asegúrese de insertar el cable HDMI del todo. / **Cn** 确保将 HDMI 线缆完全插入。 / **Tw** 確保將 HDMI 電纜完全插入。 / **Ja** HDMIケーブルは奥まで確実に差し込んでください。

5



* **Ja** 音質向上のため、電源の極性を合わせます。本機に付属している電源プラグの N の印字がある側をコンセントの溝の長い方に合わせて差し込んでください。コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

6



En Turn on the device. /
Fr Allumez l'appareil. /
Es Encienda el dispositivo. /
Cn 打开设备。 /
Tw 開啟裝置。 /
Ja 本機の電源を入れます。

7




Ver. 3.2.0 or above



En Install the latest app. /
Fr Installez la dernière version de l'appli. /
Es Instale la aplicación más reciente. /
Cn 安装最新的应用程序。 /
Tw 安裝最新的應用程式。 /
Ja 最新のアプリをインストールします。


★ Only compatible in some regions /
仅在某些地区兼容 / 僅某些地區相容 /
一部の地域のみ対応

8



En Use the app to connect the device to the Wi-Fi (wireless LAN). /
Fr Utilisez l'application pour connecter l'appareil au Wi-Fi (réseau local sans fil). /
Es Utilice la aplicación para conectar el dispositivo a la Wi-Fi (LAN inalámbrica). /
Cn 使用应用程序将设备连接至 Wi-Fi (无线局域网)。 /
Tw 使用應用程式將裝置連線至 Wi-Fi (無線 LAN)。 /
Ja アプリを使って、本機を Wi-Fi (無線 LAN) に接続します。


AirPlay



e.g., iOS 10

TuneIn

Spotify



Product Support

<U.S.A.>

Premium Audio Company, LLC
(For USA customers)
Tel: 800-229-1687
<https://www.onkyousa.com/home/>



(For Canadian customers)
Tel: 800-229-1687
<https://www.onkyo.ca/>



<EMEA>

(Europe, Middle East, Africa)
Please send an email to :
<https://emea.onkyo-av.com/contact>



Don't forget to register your product & subscribe to our newsletter to be informed of new products & firmware updates.

<Japan>

サポート窓口は付属の保証書をご覧ください。

<Asia, Oceania>

Please contact an Onkyo distributor by referring to the following site.
<https://intl.onkyo-av.com/>



<China>
<https://onkyo.cn/>



Instruction Manual

En Instruction Manual found here /
Fr Manuel d'instructions présent /
Es El manual de instrucciones se encuentra aquí /
Cn 使用手册见此处 /
Tw 這裡有指導手冊 /
Ja 取扱説明書はこちら



<https://support.onkyousa.com/hc/en-us>

En Above information is subject to change without prior notice. / **Fr** Les informations ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis. /

Es La información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso. / **Cn** 以上信息如有变更，恕不另行通知。 /

Tw 以上資訊如有變更，恕不另行通知。 / **Ja** 上記の情報は予告なく変更することがあります。