




PB15-32P



NC.DC711.002

SETUP GUIDE
GUIDE DE CONFIGURATION
SET-UPHANDLEIDING
SETUP-ANLEITUNG
GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE
دليل الإعداد

Using the notebook for the first time
Utiliser le notebook pour la première fois / De notebook voor het eerst gebruiken

1

2

Important:
An internet connection is required for first-time setup.

Important :
Une connexion Internet est nécessaire pour la première configuration.

Belangrijk:
Voor de eerste instellingen is een internetverbinding vereist.

Connect to the internet

If using a wireless LAN:
Select the wireless icon at the lower-right corner of the screen and you will see the available wireless networks. Select a Wi-Fi network and enter the security key if required.

Se connecter à Internet

Si vous utilisez un réseau sans fil :
Sélectionnez l'icône sans fil dans le coin inférieur droit de l'écran et vous verrez les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez un réseau Wi-Fi et entrez la clé de sécurité si nécessaire.

Verbinding maken met internet

Met een draadloos netwerk:
Kies het draadloos pictogram rechts onder in de hoek van het scherm en u ziet de beschikbare draadloze netwerken. Kies een Wi-Fi-netwerk en voer indien nodig de beveiligingscode in.

If using a LAN:
To connect to a wired network, please use a **USB-to-LAN converter cable** (optional). Please refer to your router's or ISP's user guide for additional assistance.

Si vous utilisez un réseau local :
Pour vous connecter à un réseau câblé, utilisez un **câble convertisseur USB-LAN** (en option). Veuillez consulter le guide d'utilisation de votre routeur ou de votre FAI pour de l'aide additionnelle.

Met een kabelnetwerk:
Om verbinding te maken met een kabelnetwerk gebruikt u een **USB-naar-LAN-adapterkabel** (optioneel). Zie de gebruikershandleiding van de router of de internetaanbieder voor extra hulp.

Find manuals and other documents
Trouvez les manuels et autres document / Zoek handleidingen en andere documenten

Find manuals and other documents for your Packard Bell product on the official Packard Bell support website by going to **<http://www.packardbell.com>**

Note:
Open the Start Menu and search for 'Packard Bell documents' for important health and safety information.

WARNING!
To reduce the possibility of heat-related injuries or of overheating the computer, do not place the computer directly on your lap or obstruct the computer air vents. Use the computer only on a hard, flat surface. Do not allow another hard surface, such as an adjoining optional printer, or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, to block airflow. Also, do not allow the AC adapter to come into contact with the skin or a soft surface, such as pillows or rugs or clothing, during operation. Wait one-half hour after switch off before handling hot parts.

Illustrations are for reference only. Actual product specifications may vary.

Trouvez les manuels et autres documents pour votre produit Packard Bell sur le site Web d'assistance officiel en allant sur **<http://www.packardbell.com>**

Remarque :
Ouvrez le menu [Start] (Démarrer) et recherchez "**documents Packard Bell**" pour des informations importantes pour votre santé et votre sécurité.

AVERTISSEMENT !
Afin de réduire la possibilité de blessures liées à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne placez pas l'ordinateur directement sur vos cuisses ou n'obstruez pas les ventilateurs de l'ordinateur. Utilisez uniquement l'ordinateur sur une surface dure et plane. Assurez-vous qu'une autre surface dure, telle qu'une imprimante en option attenante, ou une surface souple, telle que des oreillers, des couvertures ou des vêtements ne bloque pas le flux d'air. De plus, pendant le fonctionnement, assurez-vous que l'adaptateur secteur ne soit pas en contact avec la peau ou une surface souple, telle que des oreillers, des couvertures ou des vêtements. Attendez une demi-heure après l'arrêt de l'appareil avant de manipuler des pièces chaudes.

Les illustrations sont mises uniquement à titre de référence. Les caractéristiques réelles des produits peuvent changer.

Zoek handleidingen en andere documenten voor uw Packard Bell-product op de officiële supportwebsite van Packard Bell via **<http://www.packardbell.com>**

Opmerking:
Open het [Start Menu] (Startmenu) en zoek "**Packard Bell-documenten**" voor belangrijke informatie over gezondheid en veiligheid.

WAARSCHUWING!
Om de kans op letsel door warmte of oververhitting van de computer te beperken, mag u de computer niet direct op uw schoot plaatsen of de ventilatieopeningen van de computer blokkeren. Gebruik de computer uitsluitend op een hard, plat oppervlak. Zorg dat geen ander hard oppervlak, zoals een naburige printer, of een zacht oppervlak, zoals een kussen, tafellaken of kleding, de luchtstroom kan blokkeren. Zorg ook dat de wisselstroomadapter tijdens het gebruik niet in contact komt met de huid of een zacht oppervlak, zoals een kussen, tafellaken of kleding. Wacht een halfuur na het uitschakelen voordat u hete onderdelen aanraakt.

Afbeeldingen dienen enkel ter illustratie. Daadwerkelijke productspecificaties kunnen afwijken.



SETUP GUIDE

GUIDE DE CONFIGURATION

SET-UPHANDLEIDING

SETUP-ANLEITUNG


GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

دليل الإعداد

PB15-32P

Erstmalige Verwendung des Notebooks

استخدام الكمبيوتر الدفتري للمرة الأولى / Utilizzo del notebook per la prima volta



Wichtig:
Für die erstmalige Einrichtung ist eine Internetverbindung erforderlich.

Verbindung zum Internet herstellen

Bei Nutzung von WLAN:
Wählen Sie das Drahtlossymbol unten rechts, um die verfügbaren drahtlosen Netzwerke anzuzeigen. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus und geben Sie ggf. den Sicherheitsschlüssel ein.

Bei Nutzung von LAN:
Zur Herstellung einer Verbindung mit einem Kabelnetzwerk verwenden Sie bitte ein **USB-auf-LAN Konverterkabel** (optional). Für weitere Unterstützung lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für Ihren Router oder ISP.

Importante:
Per la configurazione iniziale è necessaria una connessione Internet.

Connessione a Internet

Se si utilizza una rete LAN wireless:
Selezionare l'icona wireless nell'angolo in basso a destra dello schermo per visualizzare le reti wireless disponibili. Selezionare una rete Wi-Fi e inserire la chiave di sicurezza se necessario.

Se si utilizza una rete LAN:
Per connettere a una rete cablata, usare un **cavo convertitore da USB a LAN** (opzionale). Consultare la guida utente del router o dell'ISP per ulteriore aiuto.

مهم:
مطلوب تحقيق اتصال بالإنترنت للإعداد لأول مرة.

الاتصال بالإنترنت

في حالة استخدام شبكة LAN لاسلكية:

حدد أيقونة اللاسلكي بالجانب السفلي الأيمن من الشاشة وسوف ترى الشبكات اللاسلكية المتوفرة. حدد شبكة Wi-Fi وأدخل مفتاح الأمان إن أمكن.

في حالة استخدام شبكة LAN:
للاتصال بشبكة لاسلكية، الرجاء استخدام كابل محول **USB-إلى-LAN** (اختياري). الرجاء الرجوع إلى دليل مستخدم الراوتر أو موفر خدمة الإنترنت للحصول على مساعدة إضافية.

Handbücher und andere Dokumente finden

Trova manuali e altri documenti / اعثر على الأدلة والمستندات الأخرى

Handbücher und andere Dokumente für Ihr Packard Bell Produkt finden Sie auf der offiziellen Support Webseite von Packard Bell
<http://www.packardbell.com>

Hinweis:
Öffnen Sie das [Start menu] (Startmenü) und suchen Sie nach "**Packard Bell Dokumente**" für wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen.



WARNUNG!
Um die Möglichkeit von hitzebedingten Verletzungen oder Überhitzung des Computers zu verringern, stellen Sie den Computer nicht direkt auf Ihren Schoß und behindern Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Computers. Verwenden Sie den Computer nur auf einer harten, ebenen Fläche. Lassen Sie nicht zu, dass eine andere harte Oberfläche, wie beispielsweise ein angrenzender optionaler Drucker, oder eine weiche Oberfläche, wie z.B. Kissen, Teppiche oder Kleidung, den Luftstrom blockiert. Achten Sie auch darauf, dass das Netzteil während des Betriebs nicht mit der Haut oder einer weichen Oberfläche, wie z.B. Kissen, Teppichen oder Kleidung, in Berührung kommt. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe Stunde, bevor Sie mit heißen Teilen arbeiten.

Die Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann sich von dem in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Manuali e altri documenti per il prodotto Packard Bell sono disponibili sul sito Web di supporto ufficiale di Packard Bell su
<http://www.packardbell.com>

Nota:
Aprire il menu [Start] (Start) e cercare "**documenti Packard Bell**" per informazioni importanti per la salute e la sicurezza.



AVVERTENZA!
Per ridurre la possibilità di lesioni legate al calore o il surriscaldamento del computer, non posizionare il computer direttamente sul grembo o ostruire le aperture di ventilazione del computer. Usare il computer solo su una superficie piana e dura. Non consentire ad altre superfici dure, come una stampante vicina o una superficie morbida come cuscini, tappeti o vestiti di ostruire le aperture di ventilazione. Inoltre, non lasciare che l'adattatore CA venga a contatto con la pelle o una superficie morbida come cuscini, tappeti o vestiti durante l'uso. Attendere mezz'ora dopo lo spegnimento dello switch prima di maneggiare le parti calde.

Le illustrazioni sono di solo riferimento. Le specifiche effettive del prodotto possono variare.

يمكنك العثور على الأدلة والمستندات الأخرى الخاصة بمنتج Packard Bell الخاص بك على موقع الويب الرسمي لدعم شركة Packard Bell من خلال الانتقال إلى
<http://www.packardbell.com>

ملاحظة:
افتح قائمة [Start] (البداء) وابحث عن "**مستندات Packard Bell**" للحصول على معلومات هامة حول صحتك وأمانك.



تحذير!
لتقليل احتمالية حدوث إصابات فيما يتعلق بالحرارة أو ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر، لا تضع الكمبيوتر مباشرة على حضنك أو تسد فتحات التهوية الموجودة بالكمبيوتر. استخدم الكمبيوتر على سطح صلب ومستو فقط. لا تسمح بوجود سطح صلب آخر، مثل طليعة اختيارية مجاورة، أو سطح ناعم، مثل الوسائد أو السجاد أو الملابس، حتى لا يتم منع تدفق الهواء. أيضاً، لا تسمح لمهائى التيار المتردد بملامسة الجلد أو السطح الناعم، مثل الوسائد أو السجاد أو الملابس أثناء التشغيل. انتظر لمدة ساعة ونصف بعد الإغلاق وقبل التعامل مع الأجزاء الساخنة.

الرسوم التوضيحية هي رسوم مرجعية فقط. وقد تختلف المواصفات الفعلية للمنتج.