




General User Manual For B Series Keyboards

English - General User Manual (B Series Keyboards)	02
簡中 - 通用说明书 (B系列键盘)	04
繁中 - 通用說明書 (B系列鍵盤)	06
한국어 - 일반 사용 설명서 (B 시리즈 키보드)	08
日本語 - 一般ユーザーマニュアル (Bシリーズ キーボード)	10
Español - Manual de usuario general (Teclados Serie B)	12
Français - Manuel d'Utilisation Général (Claviers Série B)	14
Deutsch - Allgemeines Benutzerhandbuch (B Serie Tastaturen)	16
Italiano - Manuale Utente Generale (Tastiere Serie B)	18
Русский - Общее руководство пользователя (Клавиатуры серии B)	20
Polski - Ogólna Instrukcja Obsługi (Klawiatury Serii B)	22
ไทย - คู่มือผู้ใช้ทั่วไป (B Series Keyboards)	24
العربية - دليل للمستخدم العام (وحدات مفاتيح السلسلة B) - العربية	26
Română - Manualul de Utilizare General (Tastaturi Seria B)	28
Čeština - Obecná uživatelská příručka (Klávesnice řady B)	30
עברית - מדריך משתמש כללי (מקלדות סדרה B) - עברית	32
Bahasa Indonesia - Panduan Pengguna Umum (Keyboard Seri B)	34
Nederlands - Algemene gebruikershandleiding (B Serie Toetsenborden)	36
Magyarország - Általános Felhasználói Kézikönyv (B Sorozatú Billentyűzetek)	38

General User Manual (B Series Keyboards)

Product Overview




- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ① Bluetooth Channel | ⑦ BT / Cable / 2.4 G |
| ② 2.4 G Channel | (Mode Toggle Switch) |
| ③ Num Lock Indicator | ⑧ Mac Win |
| ④ Caps Lock Indicator | (OS Toggle Switch) |
| ⑤ 2.4 GHz / Bluetooth Indicator | ⑨ Type-C Charging Port |
| ⑥ Charging Indicator | |

*On small size keyboards, the Bluetooth channels are on Q/W/E while the 2.4 GHz channel is on R.

Connect 2.4 GHz Receiver


1. Switch keyboard toggle to 2.4 GHz
2. Press fn / fn1 + 2.4G channel key (for 3 seconds):E.g., press fn + 4 on the B6 Pro keyboard





3. Connect the 2.4 GHz receiver to the device's USB port.



Connect Bluetooth




Switch keyboard toggle to Bluetooth



Pair with the Bluetooth device via key combination fn/fn1+Bluetooth channel key(for 3 seconds):E.g., press fn + 1 on the B6 Pro keyboard.

*The keyboard supports pairing with up to 3 devices simultaneously via the key combinations fn + 1/2/3 (or fn1 + Q/W/E).

Connect Cable



Specs

Switch Type	Scissor
Battery	800 mAh
Charging Time	Around 2.5 hours
Charging Port	Type - C
Mode	Bluetooth / Wired / 2.4 GHz
Wireless Distance	Within 10 meters (open space)

Factory Reset

Press and hold fn + J + Z (for 4 seconds).

*Reset method varies by models.

Charging

This product supports up to 5V charging voltage. We are not responsible for any problems caused by improper charging.

The Keychron Launcher App



Please visit launcher.keychron.com to remap keys, create macros, or flash firmware, etc

*The online Launcher runs **only** on the latest version of Chrome, Edge, or Opera browsers.

Learn More



Hereby, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares the Keychron B Series Keyboards are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points as well as terms and conditions of such collection points.




Scan the QR code and search for your model to view more information about the product or troubleshooting.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

通用说明书 (B系列键盘)

产品概述




- | | |
|-------------------|------------------|
| ① 蓝牙通道 | ⑦ BT / 有线 / 2.4G |
| ② 2.4 G 通道 | (模式切换开关) |
| ③ 数字锁定指示灯 | ⑧ Mac Win |
| ④ 大写锁定指示灯 | (系统切换开关) |
| ⑤ 2.4 GHz / 蓝牙指示灯 | ⑨ Type-C 充电接口 |
| ⑥ 充电指示灯 | |

*在小尺寸键盘上，蓝牙通道分别为 Q/W/E，2.4 GHz 通道为 R。

连接2.4 GHz接收器

1. 将键盘开关拨到2.4 GHz模式



2. 按下 fn / fn1 + 2.4 G 通道键 (3秒) :
例如, 在 B6 Pro 键盘上按 fn + 4





3. 将 2.4GHz 接收器连接至设备的 USB 接口



连接蓝牙




将键盘开关拨到蓝牙模式



通过组合键 fn / fn1 + 蓝牙通道键
与蓝牙设备配对 (3秒) : 例如,
在 B6 Pro 键盘上按 fn + 1

*键盘最多支持同时配对 3 个设备, 可通过 fn + 1/2/3 (或 fn1 + Q/W/E) 切换。

连接有线模式



规格参数

轴	剪刀脚
电池	800 mAh
充电时间	2.5小时
充电端口	Type - C
模式	蓝牙/有线/2.4G
无线距离	最长10米(开放空间)

出厂重置

按住 fn + J + Z (4 秒)。

*不同型号的重置方法可能不同。

充电

本产品支持最高5V电压充电。不当充电造成的任何问题概不负责。

Keychron Launcher 应用



请访问 launcher.keychron.com 以映射按键、创建巨集命令或刷新固件。

*在线 Launcher 仅支持最新版 Chrome、Edge 或 Opera 浏览器。

获取更多




扫描二维码, 搜索您的型号以查看更多信息或疑难排解。

中国区总代: 渴创技术(深圳)有限公司
执行标准: GB 4943.1-2022
售后热线: 400-0766268
地址: 深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201

通用說明書 (B系列鍵盤)

產品概述




- ① 藍牙通道
- ② 2.4G 通道
- ③ 數字鎖定指示燈
- ④ 大寫鎖定指示燈
- ⑤ 2.4 GHz / 藍牙指示燈
- ⑥ 充電指示燈
- ⑦ BT / 有線 / 2.4G
(模式切換開關)
- ⑧ Mac Win
- ⑨ Type-C 充電介面

*在小尺寸鍵盤上，藍牙通道分別為 Q/W/E，2.4 GHz 通道為 R。

連接 2.4 GHz 接收器

1. 將鍵盤開關撥到 2.4 GHz 模式
2. 按下 fn / fn1 + 2.4G 通道鍵 (3秒)：
例如，在 B6 Pro 鍵盤上按 fn + 4





3. 將 2.4GHz 接收器插入設備的 USB 連接埠



連接藍牙




將鍵盤開關撥到藍牙模式



透過組合鍵 fn / fn1 + 藍牙通道
鍵與藍牙設備配對 (3秒)：
例如，在 B6 Pro 鍵盤上按 fn + 1

*鍵盤最多支援同時配對3個設備，可透過 fn + 1/2/3 (或 fn1 + Q/W/E) 切換。

連接有線模式



規格參數

軸體類型	剪刀式
電池容量	800 mAh
充電時間	約2.5小時
充電埠	Type - C
模式	藍牙 / 有線 / 2.4G
藍牙工作距離	最長10公尺 (開放空間)

恢復出廠模式

按住 fn + J + Z (4 秒)。

*不同型號的重置方法可能有所不同。

充電

本產品支援最高 5V 電壓充電。不當充電造成的任何問題概不負責。

Keychron Launcher 應用



請訪問 launcher.keychron.com 來映射按鍵、創建巨集或刷新韌體。
*線上 Launcher 僅支援最新版 Chrome、Edge 或 Opera 瀏覽器。

獲取更多



Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 特此聲明 Keychron B 系列鍵盤符合指令 2014/53/EU。歐盟符合性聲明的全文可在以下網址獲得互聯網址：
<https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



所有帶有此符號的產品都是廢棄的電氣和電子設備 (WEEE, 如指令 2012/19/EU 所示), 不應與未分類的家庭垃圾混合處理。相反, 您應透過將廢棄設備交給政府或地方當局指定的廢棄電氣和電子設備回收點來保護人類健康和環境。正確的處置和回收將有助於防止對環境和人類健康造成潛在的負面影響。請聯絡安裝人員或地方當局以獲取有關回收點位置以及相關條款和條件的更多資訊。

取得實驗證明之低功率射頻器材, 非經核准, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信, 指依電信管理法規規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




掃描二維碼, 並搜尋您的型號
以查看更多產品資訊或疑難排解。

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

일반 사용자 설명서 (B 시리즈 키보드)

제품 개요




- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| ① 블루투스 채널 | ⑥ 충전 표시등 |
| ② 무선 2.4GHz 채널 | ⑦ BT / 케이블 / 2.4G (모드 전환 스위치) |
| ③ Number Lock 표시등 | ⑧ Mac - Win (OS 전환 스위치) |
| ④ Caps Lock 표시등 | ⑨ Type-C 포트 |
| ⑤ 무선 2.4GHz / 블루투스 표시등 | |

*컴팩트한 배열의 키보드에서는 블루투스 채널이 Q/W/E 키에, 무선 2.4GHz 채널이 R키에 할당되어 있습니다.

무선 2.4 GHz 연결 방법

1. 키보드 스위치를 2.4 GHz 모드로 전환합니다.




3. 무선 2.4 GHz 리시버를 PC의 USB 포트에 연결해 주세요.





2. fn / fn1 + 2.4G 채널 키를 함께 누릅니다. 예를 들어, B6 Pro 키보드에서는 fn + 4를 3초간 길게 누릅니다.



블루투스 연결하기



키보드 스위치를 블루투스 모드로 전환합니다.




fn/fn1 + 블루투스 채널 키를 통해 블루투스 장치와 페어링 합니다. 예를 들어, B6 PRO 키보드에서 3초간 길게 fn+1을 누릅니다.

*키보드는 fn + 1/2/3 (또는 fn1 + Q/W/E) 키 조합을 통해 최대 3대의 장치와 동시에 페어링할 수 있습니다.

유선 연결 방법

케이블 모드로 전환



스펙

스위치 타입	팬터그래프
배터리	800 mAh
충전 시간	약 2.5시간
충전 포트	Type - C
연결 모드	블루투스 / 유선 / 2.4GHz
무선 거리	10미터 이내 (개방 공간)

공장 초기화

fn + J + Z를 4초간 눌러 공장 초기화를 시도하세요.

*모델에 따라 초기화 방법이 다를 수 있습니다.

충전

이 제품은 최대 5V 충전 전압을 지원합니다. 부적절한 충전으로 인한 문제에 대해서는 책임지지 않습니다.

Keychron Launcher 앱



키맵 재설정, 매크로 생성 또는 펌웨어 플래싱을 위해 launcher.keychron.com 을 방문하세요.

*키크론 웹 런처는 최신 버전의 크롬, 엣지, 파이어폭스 브라우저에서만 사용이 가능합니다.

더 알아보기



QR 코드를 스캔하고 모델을 검색하여 제품 정보 또는 문제 해결 방법을 확인해 주세요.



🏠 <https://keychron.kr>

🌐 <https://brand.naver.com/keychron>

📷 @keychron.kr

📺 @keychronkorea

💬 @keychron

🗣️ keychron_kr


문의사항

support@keychron.kr

<https://keychron.kr/as/>

一般ユーザーマニュアル (Bシリーズ キーボード)

製品概要




- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ① Bluetoothチャンネル | ⑦ BT / ケーブル / 2.4G
(モード切替スイッチ) |
| ② 2.4G チャンネル | |
| ③ ナムロックインジケータ | ⑧ Mac Win |
| ④ キャップスロックインジケータ | (OS切替スイッチ) |
| ⑤ 2.4 GHz / Bluetoothインジケータ | ⑨ Type-C充電ポート |
| ⑥ 充電インジケータ | |

*小型キーボードでは、Bluetooth チャンネルは Q/W/E キー、2.4 GHz チャンネルは R キーに割り当てられています。

2.4 GHz レシーバーの接続

1. キーボードのトグルを2.4 GHz に切り替え



3. 2.4 GHz レシーバーをデバイスの USBポートに接続。




2. fn / fn1 キーと2.4Gチャンネルキーを同時に押します:例:B6 Pro キーボードでは、fn + 4 を押します。



Bluetoothの接続



キーボードのトグルを Bluetoothに切り替え




fn / fn1 + Bluetoothチャンネルキーで Bluetoothデバイスとペアリングします。
例:B6 PROキーボードでfn + 1を押します。

*キーボードは、fn + 1/2/3 (またはfn1 + Q/W/E) のキーの組み合わせで、最大3台のデバイスに同時にペアリングをサポートしています。

ケーブル接続

トグルをケーブルモードに切り替えます



仕様

スイッチタイプ	シザー
バッテリー	800 mAh
充電時間	約2.5時間
充電ポート	Type - C
モード	Bluetooth / 有線 / 2.4 GHz
ワイヤレス距離	10メートル以内 (開けた場所)

ファクトリーリセット

fn + J + Z キーを4秒間押し続けます。

*リセット方法はモデルによって異なります。

充電

この製品は最大5Vの充電電圧をサポートしています。不適切な充電によって生じた問題については責任を負いません。

Keychron Launcher アプリ



launcher.keychron.com にアクセスして、キーのリマッピング、マクロの作成、またはファームウェアのフラッシュを行ってください。
*オンラインLauncherは最新バージョンの Chrome、Edge、または Opera ブラウザでのみ動作します。

更に詳しく



ここに、Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. は、Keychron Bシリーズ キーボードが指令 2014/53/EU に準拠していることを宣言します。EU 適合宣言の全文は、以下のインターネットアドレスで入手できます：
<https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



このシンボルが付いたすべての製品は廃棄電気電子機器 (指令 2012/19/EU に基づく WEEE) であり、未分類の家庭ごみと混合して処分してはいけません。代わりに、政府または地方自治体が指定した廃棄電気電子機器の回収ポイントに廃棄物を引き渡すことで、人間の健康と環境を保護してください。適切な処分とリサイクルは、環境と人間の健康に対する潜在的な悪影響を防ぐのに役立ちます。回収ポイントの場所や条件についての詳細は、設置業者または地方自治体にお問い合わせください。




QRコードをスキャンして、お使いのモデルを検索し、製品情報やトラブルシューティングをご覧ください。

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Manual de usuario general (Teclados Serie B)

Descripción del producto




- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Canal Bluetooth | ⑦ BT / Cable / 2,4G |
| ② Canal 2,4G | ⑧ Mac Win (Interruptor de cambio de sistema operativo) |
| ③ Indicador de Bloqueo Numérico | ⑨ Puerto de carga Type-C |
| ④ Indicador de Bloqueo de Mayúsculas | |
| ⑤ Indicador de 2,4 GHz / Bluetooth | |
| ⑥ Indicador de carga | |

*En teclados de tamaño pequeño, el canal Bluetooth se asigna a las teclas Q/W/E, mientras que el canal de 2,4 GHz se asigna a la tecla R.

Conectar el receptor de 2,4 GHz

1. Cambie el interruptor del teclado a 2,4 GHz
2. Presione fn / fn1 + tecla de canal de canal 2,4G (durante 3 segundos): Por ejemplo, en el teclado B6 Pro, presione fn + 4.




3. Conecte el receptor de 2,4 GHz al puerto USB del dispositivo.



Conectar Bluetooth



Cambie el interruptor a modo Bluetooth




Empareje con el dispositivo Bluetooth usando la combinación de teclas fn / fn1 + tecla de canal Bluetooth (durante 3 segundos): por ejemplo, presione fn + 1 en el teclado B6 Pro.

*El teclado admite emparejar hasta 3 dispositivos simultáneamente mediante las combinaciones de teclas fn + 1/2/3 (o fn1 + Q/W/E)

Conectar el cable

Cambie el interruptor a modo Cable



Especificaciones

Tipo de interruptor	Tijera
Batería	800 mAh
Tiempo de carga	Alrededor de 2,5 horas
Puerto de carga	Type - C
Modo	Bluetooth / Cableado / 2,4 GHz
Distancia inalámbrica	Dentro de 10 metros (espacio abierto)

Restablecimiento de Fábrica

Mantenga presionado fn + J + Z (durante 4 segundos).

*Método de restablecimiento puede variar según el modelo.

Carga

Este producto admite un voltaje de carga de hasta 5V. No nos hacemos responsables de los problemas causados por una carga inadecuada.

La aplicación Keychron Launcher



Visite launcher.keychron.com para reasignar teclas, crear macros o actualizar el firmware.

*El Launcher en línea solo funciona en la versión más reciente de los navegadores Chrome, Edge o Opera.

Más información



Por la presente, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que los teclados de la serie B cumplen con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Todos los productos que llevan este símbolo son equipos eléctricos y electrónicos desechados (WEEE según la directiva 2012/19/EU) que no deben mezclarse con residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado a un punto de recogida designado para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, nombrado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclaje correctos ayudarán a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de estos puntos de recogida.




Escanee el código QR y busque su modelo para obtener más información sobre el producto o solucionar problemas.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Manuel d'utilisation général (Claviers Série B)

Aperçu du Produit




- | | |
|----------------------------------|--|
| ① Canal Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Câble / 2,4G
(Interrupteur de mode) |
| ② Canal 2,4G | |
| ③ Indicateur Num Lock | ⑧ Mac Win (Interrupteur du système d'exploitation) |
| ④ Indicateur Caps Lock | |
| ⑤ Indicateur 2,4 GHz / Bluetooth | ⑨ Port de charge Type-C |
| ⑥ Indicateur de charge | |

*Sur les claviers de petite taille, le canal Bluetooth correspond aux touches Q/W/E, tandis que le canal 2,4 GHz correspond à la touche R.

Connecter le Récepteur 2,4 GHz

1. Basculez le commutateur du clavier sur 2,4 GHz.




2. Appuyez sur fn / fn1 + touche de canal 2,4G (pendant 3 secondes): Par exemple, appuyez sur fn + 4 sur le clavier B6 Pro.




3. Connectez le récepteur 2,4 GHz au port USB de l'appareil.




Connexion Bluetooth



Basculez le commutateur en mode Bluetooth




Associez l'appareil Bluetooth via la combinaison de touches fn / fn1 + touche de canal Bluetooth (pendant 3 s secondes): Par exemple, appuyez sur fn + 1 sur le clavier B6 Pro.



* Le clavier prend en charge l'association avec jusqu'à 3 appareils simultanément via les combinaisons de touches fn + 1/2/3 (ou fn1 + Q/W/E).

Connexion par câble

Basculez le commutateur sur Câble.



Spécifications

Type de commutateur	Mécanisme à ciseaux
Batterie	800 mAh
Temps de chargement	Environ 2,5 heures
Port de charge	Type - C
Mode	Bluetooth / Filaire / 2,4 GHz
Distance sans fil	Dans un rayon de 10 mètres (espace ouvert)

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Maintenez fn + J + Z enfoncés (pendant 4 secondes).

*La méthode de réinitialisation varie selon les modèles.

Chargement

Ce produit prend en charge une tension de charge allant jusqu'à 5V. Nous ne sommes pas responsables des problèmes causés par une charge inappropriée.

L'application Keychron Launcher



Veuillez visiter launcher.keychron.com pour remapper les touches, créer des macros ou flasher le firmware.
*Le Launcher en ligne fonctionne uniquement sur la dernière version des navigateurs Chrome, Edge ou Opera.

En savoir plus



Par la présente, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que les claviers de la série B sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Vous devez plutôt protéger la santé humaine et l'environnement en remettant vos équipements usagés à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets électriques et électroniques, désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour plus d'informations sur l'emplacement et les conditions de ces points de collecte.




Scannez le code QR et recherchez votre modèle pour voir plus d'informations sur le produit ou pour résoudre un problème.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Allgemeines Benutzerhandbuch (Tastaturen der B-Serie)

Produktübersicht




- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| ① Bluetooth-Kanal | ⑦ BT / Kabel / 2,4G |
| ② 2,4G-Kanal | (Moduswahlschalter) |
| ③ Num-Lock-Anzeige | ⑧ Mac Win |
| ④ Caps-Lock-Anzeige | (OS-Umschalter) |
| ⑤ 2,4 GHz / Bluetooth-Anzeige | ⑨ Type-C-Ladeanschluss |
| ⑥ Ladeanzeige | |

*Bei kleinen Tastaturen ist der Bluetooth-Kanal den Tasten Q/W/E zugewiesen, der 2,4-GHz-Kanal der Taste R.

Verbindung des 2,4 GHz-Empfängers

1. Schalten Sie den Tastaturmodus auf 2,4 GHz.



2. Drücken Sie fn / fn1 + 2,4G-Kanal-Taste (für 3 Sekunden): Z.B. fn + 4 auf der B6 Pro Tastatur.





3. Schließen Sie den 2,4 GHz-Empfänger an den USB-Anschluss des Geräts an.



Bluetooth verbinden



Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus um




Koppeln Sie das Bluetooth-Gerät über die Tastenkombination fn / fn1 + Bluetooth-Kanaltaste (3 Sekunden): Z. B. drücken Sie fn + 1 auf der B6 Pro-Tastatur.

*Die Tastatur unterstützt das gleichzeitige Koppeln mit bis zu 3 Geräten über die Tastenkombinationen fn + 1/2/3 (oder fn1 + Q/W/E).

Kabelverbindung herstellen

Stellen Sie den Schalter auf den Kabelmodus um



Spezifikationen

Schaltertyp	Scherenmechanismus
Tastaturbatterie	800 mAh
Ladezeit	Ungefähr 2,5 Stunden
Ladeanschluss	Type - C
Modus	Bluetooth / Kabelgebunden / 2,4 GHz
Kabellose Reichweite	Innerhalb von 10 Metern (offener Raum)

Werkseinstellungen zurücksetzen

Halten Sie fn + J + Z (für 4 Sekunden) gedrückt.

*Die Methode zum Zurücksetzen variiert je nach Modell.

Laden

Dieses Produkt unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 5V. Für Schäden, die durch unsachgemäßes Laden verursacht werden, übernehmen wir keine Verantwortung.

Die Keychron Launcher App



Bitte besuchen Sie launcher.keychron.com, um Tasten neu zuzuordnen, Makros zu erstellen oder die Firmware zu flashen. *Der Online-Launcher funktioniert nur in der neuesten Version der Browser Chrome, Edge oder Opera.

Mehr erfahren



Hiermit erklärt die Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd., dass die Tastaturen der B Serie der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Alle Produkte mit diesem Symbol sind Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden sollten. Stattdessen sollten Sie den menschlichen Gesundheits- und Umweltschutz gewährleisten, indem Sie Ihre Abfallgeräte an eine von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannte Sammelstelle zur Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten übergeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie den Installateur oder die örtlichen Behörden für weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen solcher Sammelstellen.




Scannen Sie den QR-Code und suchen Sie Ihr Modell, um weitere Informationen zum Produkt oder zur Fehlerbehebung zu erhalten.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Manuale utente generale (Tastiere della serie B)

Descrizione del Prodotto




- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| ① Canale Bluetooth | ⑦ BT / Cavo / 2,4G |
| ② Canale 2,4G | (Interruttore modalità) |
| ③ Indicatore Bloc Num | ⑧ Mac Win |
| ④ Indicatore Bloc Maiusc | (Interruttore OS) |
| ⑤ Indicatore 2,4 GHz / Bluetooth | ⑨ Porta di ricarica Type-C |
| ⑥ Indicatore di ricarica | |

*Nei tastieri di piccole dimensioni, il canale Bluetooth è assegnato ai tasti Q/W/E, mentre il canale 2,4 GHz al tasto R.

Connettere il Ricevitore 2,4 GHz

1. Spostare l'interruttore della tastiera su 2,4 GHz.




2. Premere fn / fn1 + il tasto del canale 2.4G (per 3 secondi): ad esempio, sulla tastiera B6 Pro, premere fn + 4.




3. Collegare il ricevitore 2,4 GHz alla porta USB del dispositivo.



Collegare Il Bluetooth



Spostare l'interruttore della tastiera su Bluetooth.




Associare al dispositivo Bluetooth tramite combinazione di tasti fn/fn1 + tasto canale Bluetooth (per 3 secondi): ad esempio, premere fn + 1 sulla tastiera B6 Pro.

*La tastiera supporta l'associazione con un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente tramite le combinazioni di tasti fn + 1/2/3 (o fn1 + Q/W/E).

Collegare il cavo

Passare all modalità cablata



Specifiche

Tipo di switch	Meccanismo a forbice
Batteria	800 mAh
Tempo di ricarica	Circa 2,5 ore
Porta di ricarica	Type - C
Modalità	Bluetooth / Cablato / 2.4 GHz
Distanza wireless	Entro 10 metri (spazio aperto)

Ripristino delle Impostazioni di Fabbrica

Tieni premuti fn / fn1 + J + Z (per 4 secondi).

*Il metodo di ripristino varia in base ai modelli.

Ricarica

Questo prodotto supporta una tensione di carica fino a 5V. Non siamo responsabili per eventuali problemi causati da una ricarica impropria.

App Keychron Launcher



Visita launcher.keychron.com per rimappare i tasti, creare macro o aggiornare il firmware.

*Il Launcher online funziona solo sull'ultima versione dei browser Chrome, Edge o Opera.

Maggiori Informazioni



Con la presente, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dichiara che le tastiere Keychron serie B sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono apparecchiature elettriche ed elettroniche scartate (WEEE ai sensi della direttiva 2012/19/EU) e non devono essere mescolati con rifiuti domestici non separati. Invece, dovresti proteggere la salute umana e l'ambiente consegnando le tue apparecchiature scartate a un punto di raccolta designato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nominato dal governo o dalle autorità locali. Una corretta eliminazione e riciclaggio aiuteranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Contatta l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla posizione e sui termini e condizioni di tali punti di raccolta.




Scansiona il codice QR e cerca il tuo modello per vedere più informazioni sul prodotto o per risolvere problemi.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Общее руководство пользователя (Клавиатуры серии B)

Обзор продукта




- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ① Подключение Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Кабель / 2,4G |
| ② Подключение 2,4 ГГц | (Переключатель режима) |
| ③ Индикатор Num Lock | ⑧ Mac Win |
| ④ Индикатор Caps Lock | (Переключатель ОС) |
| ⑤ Индикатор 2,4 ГГц / Bluetooth | ⑨ Порт зарядки Type-C |
| ⑥ Индикатор зарядки | |

*На компактных клавиатурах подключение Bluetooth соответствует клавишам Q/W/E, а подключение 2,4 ГГц – клавише R

Подключение ресивера 2,4ГГц

1. Переведите переключатель клавиатуры в режим 2,4 ГГц.




3. Подключите ресивер 2,4 ГГц к USB-порту устройства.




2. Нажмите сочетание fn / fn1 + клавиша канала 2,4ГГц(в течение 3 секунд): например, нажмите fn + 4 на клавиатуре B6 Pro.



Подключение Bluetooth



Переведите переключатель клавиатуры в режим Bluetooth.




Для сопряжения с устройством используйте комбинацию клавиш fn / fn1 + клавиша канала Bluetooth (в течение 3 секунд): Например, нажмите fn + 1 на клавиатуре B6 Pro.

*Клавиатура поддерживает одновременное сопряжение с тремя устройствами через комбинации клавиш fn + 1/2/3 (или fn1 + Q/W/E).

Проводное подключение

Переключить переключатель в режим проводного подключения



Характеристики

Тип переключателя	Ножичный механизм
Батарея клавиатуры	800 мАч
Время зарядки	Около 2,5 часов
Порт зарядки	Type - C
Режим	Bluetooth / Проводной / 2,4 ГГц
Беспроводная дистанция	До 10 метров (открытое пространство)

Сброс до заводских настроек

Удерживайте fn + J + Z (в течение 4 секунд).

*Метод сброса может варьироваться в зависимости от модели.

Зарядка

Этот продукт поддерживает зарядное напряжение до 5В. Мы не несем ответственности за проблемы, вызванные неправильной зарядкой.

Приложение Keychron Launcher



Посетите сайт launcher.keychron.com для переназначения клавиш, создания макросов или прошивки клавиатуры.
*Онлайн Launcher работает только в последней версии браузеров Chrome, Edge или Opera.

Узнать больше



Настоящим Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. заявляет, что клавиатуры серии В соответствуют Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующей интернет-адресу: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Все изделия с этим символом являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которые не следует смешивать с несортированными бытовыми отходами. Вместо этого вы должны защищать здоровье людей и окружающую среду, сдавая отработанное оборудование в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования, назначенный правительством или местным и органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Свяжитесь с установщиком или местными органами власти для получения дополнительной информации о местоположении, а также условиях работы таких пунктов сбора.




Отсканируйте QR-код и найдите свою модель для получения информации о продукте или устранения неисправностей.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Ogólna instrukcja obsługi (Klawiatury Serii B)

Przegląd produktu




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ① Kanał Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Kabel / 2,4G |
| ② Kanał 2,4G | (Przełącznik trybu) |
| ③ Wskaźnik Num Lock | ⑧ Mac Win (Przełącznik |
| ④ Wskaźnik Caps Lock | systemu operacyjnego) |
| ⑤ Wskaźnik 2,4 GHz / Bluetooth | ⑨ Port ładowania Type-C |
| ⑥ Wskaźnik ładowania | |

*W małych klawiaturach kanał Bluetooth przypisany jest do klawiszy Q/W/E, a kanał 2,4 GHz do klawisza R.

Podłącz odbiornik 2,4 GHz

1. Przełącz przełącznik klawiatury na 2,4 GHz




2. Naciśnij fn / fn1 + przycisk kanału 2,4G(przez 3 sekundy): na przykład, na klawiaturze B6 Pro naciśnij fn + 4.




3. Podłącz odbiornik 2,4 GHz do portu USB urządzenia.



Podłącz Bluetooth



Przełącz przełącznik klawiatury na Bluetooth



Sparuj z urządzeniem Bluetooth za pomocą kombinacji klawiszy fn / fn1 + klawisz kanału Bluetooth(przez 3 sekundy): Np. naciśnij fn + 1 na klawiaturze B6 Pro.

*Klawiatura obsługuje parowanie z maksymalnie 3 urządzeniami jednocześnie za pomocą kombinacji klawiszy fn + 1/2/3 (lub fn1 + Q/W/E).

Podłącz Kabel

Przełącz przełącznik do trybu kablowego



Specyfikacje

Rodzaj przełącznika	Mechanizm nożycowy
Bateria	800 mAh
Czas ładowania	Około 2,5 godziny
Port ładowania	Type - C
Tryby	Bluetooth / Przewodowy / 2,4 GHz
Zasięg bezprzewodowy	Do 10 metrów (otwarta przestrzeń)

Resetowanie do ustawień fabrycznych

Przytrzymaj fn + J + Z (przez 4 sekundy).

*Metoda resetowania różni się w zależności od modelu.

Ładowanie

Produkt obsługuje napięcie ładowania do 5V. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy spowodowane nieprawidłowym ładowaniem.

Aplikacja Keychron Launcher



Odwiedź stronę launcher.keychron.com, aby przypisać klawisze, tworzyć makra lub aktualizować oprogramowanie sprzętowe. *Launcher online działa tylko w najnowszej wersji przeglądarek Chrome, Edge lub Opera.

Dowiedz się więcej



Niniejszym Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. oświadcza, że klawiatura serii B są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności z UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Wszystkie produkty posiadające ten symbol są odpadem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU), który nie powinien być mieszany z niesortowanymi odpadami domowymi. Zamiast tego należy chronić zdrowie ludzkie i środowisko, przekazując odpady do wyznaczonego punktu zbiórki do recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, wyznaczonego przez rząd lub lokalne władze. Prawidłowa utylizacja i recykling pomogą zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Proszę skontaktować się z instalatorem lub lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o lokalizacji oraz warunkach takich punktów zbiórki.




Zeskanuj kod QR i znajdź swój model, aby uzyskać więcej informacji o produkcie lub rozwiązywaniu problemów.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

คู่มือผู้ใช้งานทั่วไป (B Series Keyboards)

ภาพรวมสินค้า




- | | |
|-----------------------------------|---|
| ① ปุ่มเลือกอุปกรณ์ Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Cable / 2.4G (สวิตช์สลับโหมด) |
| ② ปุ่มเลือกอุปกรณ์ 2.4 GHz | ⑧ Mac Win (สวิตช์เปลี่ยนระบบปฏิบัติการ) |
| ③ ไฟแสดงสถานะ Num Lock | ⑨ พอร์ตชาร์จ Type-C |
| ④ ไฟแสดงสถานะ Caps Lock | |
| ⑤ ไฟแสดงสถานะ 2.4 GHz / Bluetooth | |
| ⑥ ไฟแสดงสถานะการชาร์จ | |

* สำหรับคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ปุ่มเลือกอุปกรณ์ Bluetooth จะอยู่ที่ปุ่ม Q/W/E ส่วนปุ่มเลือก 2.4 GHz จะอยู่ที่ปุ่ม R

การเชื่อมต่อด้วย 2.4 GHz Receiver



1. เลือกสวิตช์ไปที่โหมด 2.4 GHz
2. กด fn / fn1 + ปุ่มเลือกอุปกรณ์ 2.4G ดังไว้ 3 วินาที (เช่น fn + 4 บนคีย์บอร์ด B6 Pro)
3. เสียบตัวรับสัญญาณ 2.4G Receiver เข้ากับพอร์ต USB ของอุปกรณ์



การเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth



เลือกสวิตช์ไปที่โหมด Bluetooth




จับคู่กับอุปกรณ์ Bluetooth โดยกดปุ่ม fn พร้อมกับปุ่ม 1 (เช่น fn + 1) บนคีย์บอร์ด B6 Pro ดังไว้ 3 วินาที

* คีย์บอร์ดรองรับการจับคู่อุปกรณ์ได้สูงสุด 3 เครื่อง โดยสามารถสลับช่อง Bluetooth ได้ด้วยปุ่ม fn + 1 / 2 / 3 (หรือ fn1 + Q / W / E ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิล

เสียบสวิตช์ไปที่โหมด สายเคเบิล (Cable)
จากนั้นเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือเมาส์กับอุปกรณ์ของคุณผ่านสาย USB-C



ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทสวิตช์	Scissor switch
แบตเตอรี่ของรีโมท	800 mAh
ระยะเวลาในการชาร์จ	ประมาณ 2.5 ชั่วโมง
พอร์ตชาร์จ	Type - C
โมดูล	Bluetooth / สายเคเบิล / 2.4 GHz
ระยะเวลาใช้งานแบบไร้สาย	ภายในระยะ ไม่เกิน 10 เมตร (ในหนึ่งเปิด)

การรีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

กดปุ่ม fn + J + Z ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที

*วิธีรีเซ็ตอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละรุ่น

การชาร์จ

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบให้รองรับแรงดันไฟสูงสุด 5V ในการชาร์จ
เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้หัวชาร์จที่มีแรงดันเกินกำหนด
*การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพหรือความเสียหาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
การรับประกัน

การใช้งาน Keychron Launcher App



โปรดเยี่ยมชม launcher.keychron.com เพื่อปรับแต่งปุ่ม สร้างแมโคร
หรืออัปเดตเฟิร์มแวร์.

*Launcher สามารถใช้งานได้เฉพาะบนเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันล่าสุด
เช่น Chrome, Edge หรือ Opera

เรียนรู้เพิ่มเติม



บริษัท Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. ขอประกาศว่า
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B เป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive 2014/53/EU
ข้อความเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปสามารถดู
ได้ที่เว็บไซต์ดังต่อไปนี้: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



อุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ถังขยะขีดกากบาทนี้เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป
ในครัวเรือน เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้งาน โปรดนำอุปกรณ์ที่ไม่
ใช้แล้วไปที่จุดรับคืนของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งโดยหน่วยงานภาครัฐหรือท้องถิ่น
การจัดการที่ถูกต้องจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ หากต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งสินค้า หรือเงื่อนไขการรับคืน สามารถสอบถามได้จากผู้จำหน่ายหรือ
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในพื้นที่ของคุณ




สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูล
สินค้าเพิ่มเติม หรือตรวจสอบวิธี
แก้ไขปัญหาเฉพาะรุ่นของคุณ

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
17709, United States

دليل المستخدم العام (لوحات المفاتيح من السلسلة B)

نظرة عامة على المنتج



ماك/ويندوز

⑦ BT / Type-C / كابل

(تبديل وضع الاتصال)

⑧ ماك / ويندوز

(مفتاح تبديل نظام التشغيل)

⑨ منفذ شحن من النوع C

① قناة بلوتوث

② قناة 2,4 جيجاهرتز

③ مؤشر Num Lock

④ مؤشر Caps Lock


⑤ مؤشر بلوتوث 2,4 جيجاهرتز

⑥ مؤشر الشحن

* على لوحات المفاتيح صغيرة الحجم، تكون قناة Bluetooth على Q/W/E بينما تكون قناة 2,4 جيجاهرتز على R.

توصيل جهاز استقبال 2,4 جيجا هرتز

1. م. بالتبديل إلى وضع 2,4 جيجاهرتز



2. اضغط على مفتاح fn / fn1 + مفتاح قناة 2,4G (لمدة 3 ثوانٍ): على سبيل المثال، اضغط على fn + 4 على لوحة مفاتيح B6 Pro.





3. قم بتوصيل جهاز الاستقبال 2,4 جيجا هرتز بمنفذ USB الخاص بالجهاز.



قم بتوصيل البلوتوث


بذل مفتاح لوحة المفاتيح إلى البلوتوث



اقرن جهازك بالبلوتوث عبر تركيبة المفاتيح fn / fn1 + مفتاح قناة Bluetooth (لمدة 3 ثوانٍ): على سبيل المثال، fn + 1 على لوحة مفاتيح B6 Pro.

* تدعم لوحة المفاتيح الاقتران بما يصل إلى 3 أجهزة في وقت واحد عبر مجموعات المفاتيح fn + 1/2/3 (أو fn1 + Q/W/E).

توصيل الكابل



المواصفات

نوع المفتاح	المقصد
بطارية	800 مللي أمبير في الساعة
مدة الشحن	حوالي 2.5 ساعات
منفذ الشحن	Type-C
الوضع	بلوتوث / 2.4 / سلكي / جيهايرز
المسافة اللاسلكية	ضمن نطاق 10 أمتار (مساحة مفتوحة)

إعادة ضبط المصنع

اضغط مع الاستمرار على J + Z + fn (لمدة 4 ثوانٍ).

*تختلف طريقة إعادة الضبط باختلاف الطرازات.

الشحن

يعدم هذا المنتج جهد شحن يصل إلى 5 فولت. نحن لسنا مسؤولين عن أي مشاكل ناتجة عن الشحن غير السليم.

قيبطت Keychron Launcher

يرجى زيارة launcher.keychron.com لإعادة تعيين المفاتيح أو إنشاء وحدات

ماكرو أو تحديث البرامج الثابتة.

*يعمل Launcher عبر الإنترنت فقط على أحدث إصدار من متصفحات Chrome أو Edge أو Opera.



ديزمالا لعل فرعت



موجب هذا، تُقر شركة Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Keychron B Series متوافقة مع التوجيه EU/2014/53. النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:

<https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي معدات كهربائية وإلكترونية نفايات (WEEE) كما هو الحال في التوجيه 2012/19/EU والتي لا ينبغي خلطها بالنفايات المنزلية غير المصنفة. بدلاً من ذلك، يجب عليك حماية صحة الإنسان والبيئة من خلال تسليم معدات النفايات الخاصة بك إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية النفايات، والتي تعينها الحكومة أو السلطات المحلية. سيساعد التخلص منها وإعادة تدويرها بشكل صحيح في منع العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بالمشي أو السلطة المحلية لمزيد من المعلومات حول الموقع وكذلك الشروط والأحكام الخاصة بنقاط التجميع هذه.




اسمح رمز الاستجابة السريعة ولبيث عن طرازك
لعرض مزيد من المعلومات حول المنتج أو
استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Manualul de utilizare general (Tastaturi Seria B)

Prezentare generală a produsului




- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ① Canal Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Cablu / 2,4G |
| ② Canal 2,4G | (Comutator mod) |
| ③ Indicator Num Lock | ⑧ Mac Win |
| ④ Indicator Caps Lock | (Comutator sistem de operare) |
| ⑤ Indicator 2,4 GHz / Bluetooth | ⑨ Port de încărcare Type-C |
| ⑥ Indicator de încărcare | |

*Pe tastaturile de dimensiuni mici, canalul Bluetooth este pe tastele Q/W/E, iar canalul 2,4 GHz este pe tasta R.

Conectează Receptorul 2,4 GHz

1. Setează comutatorul pe modul 2,4 GHz.



2. Apăsăți fn / fn1 + tasta canalului 2,4G (timp de 3 secunde): De exemplu, pe tastatura B6 Pro, apăsați fn + 4.




3. Conectați receptorul 2,4 GHz la portul USB al dispozitivului.



Conectare Bluetooth



Setează comutatorul tastaturii pe Bluetooth




Asociați dispozitivul Bluetooth prin combinația de taste fn / fn1 + tasta de canal Bluetooth (timp de 3 secunde): De exemplu, apăsați fn + 1 pe tastatura B6 Pro.

*Tastatura acceptă asocierea cu până la 3 dispozitive simultan prin combinațiile de taste fn + 1/2/3 (sau fn1 + Q/W/E).

Conectare prin Cablu

Setează comutatorul pe modul Cablu



Specificatii

Tipul de switch	Foarfecă
Bateria	800 mAh
Timp de Încărcare	Aproximativ 2.5 ore
Port de Încărcare	Tip-C
Mod	Bluetooth / Cablu / 2.4 GHz
Distanță Wireless	Până la 10 metri (spațiu deschis)

Resetare la setările din fabrică

Apăsați și mențineți apăsat fn + J + Z (timp de 4 secunde).

*Metoda de resetare variază în funcție de model.

Încărcare

Acest produs suportă o tensiune de încărcare de până la 5V. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru problemele cauzate de încărcarea incorectă.

Aplicația Keychron Launcher



Vizitează launcher.keychron.com pentru a reconfigura tastele, crea macrocomenzi sau actualiza firmware-ul.
*Launcher-ul online funcționează doar pe cea mai recentă versiune a browserelor Chrome, Edge sau Opera.

Află mai multe



Prin prezenta, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declară că tastaturile din seria B Keychron sunt conforme cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Toate produsele care poartă acest simbol sunt deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE conform directivei 2012/19/EU) care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, ar trebui să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător predând echipamentele deșeurilor la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice, desemnat de guvern sau autoritățile locale. Eliminarea și reciclarea corectă vor contribui la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului și sănătății umane. Vă rugăm să contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre locația și termenii și condițiile acestor puncte de colectare.




Scanează codul QR și caută modelul tău pentru a vizualiza mai multe informații despre produs sau depanare.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Obecná uživatelská příručka (Klávesnice řady B)

Přehled Produktu




- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ① Bluetooth kanál | ⑦ Bluetooth / Kabel / 2,4G |
| ② 2,4G kanál | (Přepínač režimu) |
| ③ Indikátor Num Lock | ⑧ Mac Win (Přepínač |
| ④ Indikátor Caps Lock | operačního systému) |
| ⑤ Indikátor 2,4 GHz / Bluetooth | ⑨ Nabíjecí port Type-C |
| ⑥ Indikátor nabíjení | |

*Na malých klávesnicích je Bluetooth kanál přiřazen klávesám Q/W/E a 2,4 GHz kanál klávese R.

Připojte 2,4 G Hz přijímač

1. Přepněte přepínač klávesnice na 2,4 GHz
2. Stiskněte fn / fn1 + klávesu pro 2,4G kanál(po dobu 3 sekund): např. například na klávesnici B6 Pro stiskněte fn + 4.




3. Připojte přijímač 2,4 GHz do USB portu zařízení.



Připojte Bluetooth



Přepněte přepínač klávesnice na Bluetooth




Spárujte se zařízením Bluetooth pomocí kombinace kláves fn / fn1 + klávesa kanálu Bluetooth(po dobu 3 sekund): Např. stiskněte fn + 1 na klávesnici B6 Pro.

*Klávesnice podporuje spárování až se 3 zařízeními současně pomocí kombinace kláves fn + 1/2/3(nebo fn1 + Q/W/E).

Připojte kabel

Přepněte přepínač do režimu kabel



Specifikace

Typ spínače	Nůžkový mechanismus
Baterie	800 mAh
Doba nabíjení	Přibližně 2,5 hodiny
Nabíjecí port	Type - C
Režim	Bluetooth / Kabelový / 2,4 GHz
Bezdrátová vzdálenost	Do 10 metrů (otevřený prostor)

Obnovení továrních nastavení

Držte stisknuté fn + J + Z (po dobu 4 sekund).

*Metoda obnovení se liší podle modelu.

Nabíjení

Tento produkt podporuje nabíjecí napětí až 5V. Nezodpovídáme za problémy způsobené nesprávným nabíjením.

Aplikace Keychron Launcher



Navštivte launcher.keychron.com pro mapování kláves, vytváření makr nebo aktualizaci firmwaru.
*Online Launcher funguje pouze na nejnovější verzi prohlížečů Chrome, Edge nebo Opera.

Více informací



Tímto Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. prohlašuje, že klávesnice řady B jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Kompletní text prohlášení o shodě s EU je k dispozici na následující internetové adrese: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpady z elektrických a elektronických zařízení (WEEE podle směrnice 2012/19/EU), které by neměly být smíchány s nesetříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své vyřazené zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, které určil stát nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí.




Naskenujte QR kód a vyhledejte svůj model, abyste získali více informací o produktu nebo řešení problémů.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

מדריך למשתמש כללי (מקלדות סדרה B)

סקירת מוצר



⑦ BT / כבל / 2.4GHz

(מתג מצב)

⑧ Mac Win

(מתג הפעלה)

⑨ יציאת טעינה Type-C

① ערוץ Bluetooth

② ערוץ 2.4GHz

③ מחוון Num Lock

④ מחוון Caps Lock


⑤ מחוון 2.4GHz / Bluetooth

⑥ מחוון טעינה

*במקלדות בגודל קטן, ערוץ ה-Bluetooth נמצא על Q/W/E בעוד ערוץ 2.4GHz הוא על R.

חבר מקלט 2.4GHz

1. החלף למצב 2.4GHz.



2. לחצו על fn / fn1 + מקש ערוץ 2.4GHz

(במשך 3 שניות): לדוגמה, הקש fn + 4 במקלדת B6 Pro.





3. חבר את מקלט 2.4GHz לציאת ה-USB של המכשיר.




חבר Bluetooth

העבר את מתג המקלדת ל-Bluetooth-



התאם להתקן ה-Bluetooth אמצעות צירוף המקשים fn1 / fn + מקש ערוץ Bluetooth (במשך 3 שניות): לדוגמה, לחצו על fn + 1 במקלדת B6 Pro.



* המקלדת תומכת בהתאמה עם עד 3 מכשירים בו זמנית באמצעות שילובי המקשים fn + 1/2/3 (או Q/W/E fn1).

חבר כבל



מפרט

סוג מתג	מספריים
סוללת	800 מיליאמפר / שעה
זמן טעינה	כ-2.5 שעות
יציאת טעינה	Type-C
מצב	בלוטות / קווי / GHz2.4
מרחק אלחוטי	בטווח של 10 מטרים (שטח פתוח)

איפוס להגדרות היצרן

לחץ והחזק את Z + J + fn (למשך 4 שניות).

*שיטת האיפוס משתנה לפי הדגמים.

טעינה

מוצר זה תומך במתח טעינה של עד 5V. איננו אחראים לבעיות הנגרמות כתוצאה מטעינה לא נכונה.

אפליקציית Keychron Launcher

אנא בקר ב- launcher.keychron.com כדי למפות מחדש מפתחות, ליצור פקודות מאקרו או להבריק קושחה.

*ה-Launcher המקוון פועל רק בגרסה העדכנית ביותר של דפדפני Chrome, Edge או Opera.



למד עוד

בכר, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd., מצהירה כי מקלדות סדרה B עומדות בדרישות דירקטיבה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת ההתאמה של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) כמו בהנחיה (EU/2012/19) שאין לערבב עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, עליך להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הציוד הפסולת שלך לנקודת איסוף ייעודית למיחזור פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני, הממונה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. סילוק ומחזור כבדים יסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם. אנא פנה למתקין או לרשויות המקומיות לקבלת מידע נוסף על המיקום וכן תנאים והגבלות של נקודת איסוף כאלה.




סרוק את קוד ה-QR וחפש את הדגם שלך כדי להציג מידע נוסף על המוצר או פתרון בעיות.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Panduan Pengguna Umum (Keyboard Seri B)

Ikhtisar Produk




- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ① Saluran Bluetooth | ⑦ Bluetooth / Kabel / 2.4G |
| ② Saluran 2.4G | (Saklar Mode) |
| ③ Indikator Num Lock | ⑧ Mac Win |
| ④ Indikator Caps Lock | (Saklar OS) |
| ⑤ Indikator 2.4 GHz / Bluetooth | ⑨ Port Pengisian Type-C |
| ⑥ Indikator Pengisian Daya | |

*Pada keyboard berukuran kecil, saluran Bluetooth terletak di tombol Q/W/E, sementara saluran 2.4 GHz berada di tombol R.

Menghubungkan Penerima 2.4 GHz

1. Alihkan saklar keyboard ke 2.4 GHz.



3. Sambungkan penerima 2.4 GHz ke port USB perangkat.





2. Tekan fn / fn1 + tombol saluran 2.4G (selama 3 detik): Misalnya, pada keyboard B6 Pro tekan fn + 4.



Menghubungkan Bluetooth




Alihkan saklar keyboard ke Bluetooth



Pasangkan dengan perangkat Bluetooth melalui kombinasi tombol fn / fn1 + tombol saluran Bluetooth (selama 3 detik): Misalnya, tekan fn + 1 pada keyboard B6 Pro.

*Keyboard mendukung pemasangan dengan hingga 3 perangkat secara bersamaan melalui kombinasi tombol fn + 1/2/3 (atau fn1 + Q/W/E).

Menghubungkan Kabel



Spesifikasi

Tipe saklar	Mekanisme Gantung
Baterai	800 mAh
Waktu Pengisian Daya	Sekitar 2.5 jam
Port Pengisian	Type - C
Mode	Bluetooth / Kabel / 2.4 GHz
Jarak Nirkabel	Dalam jangkauan 10 meter (ruang terbuka)

Reset Pabrik

Tekan dan tahan fn + J + Z (selama 4 detik).

*Metode reset dapat bervariasi tergantung model.

Pengisian Daya

Produk ini mendukung tegangan pengisian hingga 5V. Kami tidak bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh pengisian yang tidak tepat.

Aplikasi Keychron Launcher



Kunjungi launcher.keychron.com untuk memetakan ulang tombol, membuat makro, atau memperbarui firmware.
*Launcher online hanya berfungsi pada versi terbaru dari browser Chrome, Edge, atau Opera.

Pelajari Lebih Lanjut



Dengan ini, Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. menyatakan bahwa Keyboard Seri B Keychron telah memenuhi ketentuan Directive 2014/53/EU. Teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa dapat diakses melalui alamat internet berikut: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Semua produk yang memiliki simbol ini adalah limbah peralatan listrik dan elektronik (WEEE) sesuai dengan direktif 2012/19/EU yang tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak tersortir. Sebagai gantinya, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan peralatan limbah Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan listrik dan elektronik, yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas setempat. Pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.




Silakan hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan dari titik pengumpulan tersebut.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Algemene gebruikershandleiding (B Serie Toetsenborden)

Productoverzicht




- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| ① Bluetooth-kanaal | ⑦ Bluetooth / Kabel / 2,4G |
| ② 2,4G-kanaal | (Modusschakelaar) |
| ③ Num Lock-indicator | ⑧ Mac Win |
| ④ Caps Lock-indicator | (OS-schakelaar) |
| ⑤ 2,4GHz/ Bluetooth-indicator | ⑨ Type-C-oplaadpoort |
| ⑥ Oplaadindicator | |

*Op kleine toetsenborden bevinden de Bluetooth-kanalen zich op de toetsen Q/W/E, terwijl het 2,4 GHz-kanaal op de R-toets zit

Verbinden met 2,4GHz-ontvanger

1. Zet de schakelaar van het toetsenbord op 2,4 GHz



2. Druk op fn / fn1 + 2,4G-kanaltoets (gedurende 3 seconden). Bijv.: Op het B6 Pro-toetsenbord druk je op fn + 4.




3. Sluit de 2,4GHz-ontvanger aan op de USB-poort van het apparaat.



Verbinden via Bluetooth



Zet de schakelaar van het toetsenbord op Bluetooth




Koppel met het Bluetooth-apparaat via de toetsen-combinatie fn / fn1 + Bluetooth-kanaltoets (gedurende 3 seconden). Druk bijv. voorbeeld op fn+1 op het B6 Pro-toetsenbord.

*Het toetsenbord ondersteunt koppeling met maximaal 3 apparaten tegelijk via de toetscombinaties fn + 1/2/3(of fn1 + Q/W/E).

Verbinding met kabel

Schakel over naar de kabelmodus.



Specificaties

Schaar	Schaarmechanisme
Batterij	800 mAh
Opladtid	Ongeveer 2,5 uur
Oplaadpoort	USB Type-C
Modus	Bluetooth / Bedraad / 2,4 GHz
Draadlos bereik	Binnen 10 meter (open ruimte)

Fabrieksreset

Houd fn + J + Z ingedrukt (gedurende 4 seconden).

*De methode van resetten verschilt per model.

Opladen

Dit product ondersteunt een laadspanning tot 5V. Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen die worden veroorzaakt door verkeerd opladen.

De Keychron Launcher-app



Ga naar launcher.keychron.com om toetsen opnieuw toe te wijzen, macro's te maken of firmware bij te werken, enz.
*De online Launcher werkt **alleen** in de nieuwste versie van de browsers Chrome, Edge of Opera.

Meer informatie



Hierbij verklaart Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de B serie toetsenborden voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Alle producten met dit symbool zijn afval van elektrische en elektronische apparaten (WEEE volgens richtlijn 2012/19/EU) die niet mogen worden gemengd met ongedifferentieerd huisvuil. In plaats daarvan dient u de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen door uw afvalapparatuur in te leveren bij een aangewezen inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten, aangesteld door de overheid of lokale autoriteiten. Juiste afvoer en recycling zullen helpen om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Neem contact op met de installateur of lokale autoriteiten voor meer informatie over de locatie en de voorwaarden van dergelijke inzamelpunten.




Scan de QR-code en zoek naar uw model voor meer informatie over het product of probleemoplossing.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States

Általános Felhasználói Kézikönyv (B Sorozatú Billentyűzetek)

Termékáttekintés




- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ① Bluetooth csatorna | ⑦ BT / Kábel / 2,4G |
| ② 2,4G csatorna | (üzemmód kapcsoló) |
| ③ Num Lock jelzőfény | ⑧ Mac Win |
| ④ Caps Lock jelzőfény | (operációs rendszer kapcsoló) |
| ⑤ 2,4 GHz / Bluetooth jelzőfény | ⑨ Type-C töltőport |
| ⑥ Töltés jelzőfény | |

*Kis méretű billentyűzetek esetén a Bluetooth csatornák a Q/W/E billentyűkön, míg a 2,4 GHz csatorna az R billentyűn található.

2,4 GHz-es vevő csatlakoztatása


1. Kapcsolja a billentyűzet üzemmód kapcsolóját 2,4 GHz-re
2. Nyomja meg az fn / fn1 + 2,4G csatorna billentyűkombinációt(3 másodpercig): Pl. nyomja meg az fn + 4 billentyűt a B6 Pro billentyűzeten





3. Csatlakoztassa a 2,4 GHz-es vevőt az eszköz USB portjába



Bluetooth csatlakoztatása



Kapcsolja a billentyűzet kapcsolóját Bluetooth módba



Párosítsa a Bluetooth eszközzel az fn / fn1 + Bluetooth csatorna billentyűkombinációval(3 másodpercig): Pl. nyomja meg az fn + 1 billentyűt a B6 Pro billentyűzeten

*A billentyűzet egyszerre legfeljebb 3 eszközhöz képes párosodni az fn + 1/2/3 (vagy fn1 + Q/W/E) kombinációk használatával

Kábel csatlakoztatása

Kapcsolja a módválasztót Kábel állásba



Műszaki adatok

Kapcsolótípus	Öllős
Akkumulátor	800 mAh
Töltési idő	Körülbelül 2,5 óra
Töltőport	Type - C
Üzem mód	Bluetooth / Vezetékes / 2,4 GHz
"Vezeték nélküli hatótávolság"	"Legfeljebb 10 méter (nyílt térben)"

Gyári visszaállítás

Tartsa lenyomva az fn + J + Z billentyűket 4 másodpercig.

*A visszaállítás módja modelltől függően eltérhet.

Töltés

Ez a termék legfeljebb 5V töltési feszültséget támogat. Nem vállalunk felelősséget az esetleges hibákért, amelyek helytelen töltésből erednek.

A Keychron Launcher alkalmazás



Kérjük, látogassa meg a következő oldalt: launcher.keychron.com ahol áttrendezheti a billentyűket, makrókat hozhat létre vagy firmware-t frissíthet.

*Az online Launcher csak a legújabb Chrome, Edge vagy Opera böngészőkön működik.

További információ



Ezúton a Keychron Technology (Shenzhen) Co., Ltd. kijelenti, hogy a B sorozatú billentyűzetek megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetcímen: <https://www.keychron.com/pages/reach-regulation>



Minden, ezzel a szimbólummal ellátott termék elektronikai hulladéknak minősül (a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében adja le a hulladék berendezést a kijelölt hulladékgyűjtő pontokon, amelyeket a kormány vagy a helyi hatóságok jelöltek ki. A helyes ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a lehetséges káros hatásokat a környezetre és az emberi egészségre. További információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz a gyűjtőpontok helyéről és feltételeiről.



Olvasza be a QR-kódot, és keresse meg a modelljét, hogy további információkat találjon a termékről vagy a hibaelhárításról.

Keychron Technology, Inc.
Middletown, New Castle, Delaware,
19709, United States