




abyx



Abyx Fit Ozone 3 Manuel d'utilisation

VOTRE ABYX FIT OZONE

FR



COMMENT ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE MONTRE

La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est mise en charge. Vous pouvez également presser longuement le bouton ON/OFF pour l'allumer. Naviguez dans le menu "Réglages" de la montre et sélectionnez "Éteindre", ou appuyez longuement sur le bouton ON/OFF pour l'éteindre.

COMMENT UTILISER L'ÉCRAN TACTILE

Naviguez dans les menus en faisant glisser votre doigt vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Cliquez sur l'écran pour entrer dans les menus ou déclencher les fonctions. Faites glisser votre doigt vers la droite ou appuyez sur le bouton ON/OFF pour retourner en arrière ou revenir au menu principal.

COMMENT CHANGER LE BRACELET



CHARGER VOTRE ABYX FIT OZONE

Veillez utiliser uniquement le chargeur fourni. Vous pouvez utiliser n'importe quel port USB 5V 1A pour connecter votre chargeur. Il est recommandé de charger votre montre au moins 30 minutes avant de la jumeler avec votre téléphone. Lorsque la montre charge elle affiche une icône de batterie verte. Ne laissez jamais votre montre charger sans surveillance.



TECH SPECS


Batterie: Li-Ion 3.7V 200mAh
Écran: 1.6" 240 x 280 Couleurs IPS
Technologie bluetooth: 5.0 BLE
Autonomie: jusqu'à 20 jours de veille
Bandes de fréquences: 2402-2480MHz
Puissance de radiofréquence max: 4.44dBm
Résistance à l'eau: IP68
Dimensions du boîtier: 41,5 x 35,5 x 9 mm
Poids: 35g




www.abyx-fit.com

TÉLÉCHARGER L'APP ABYX FIT CONNECT



Téléchargez l'application ABYX FIT CONNECT sur l'app store pour les smartphones iOS et sur le Google Play Store pour les smartphones Android.




Scannez le code QR pour visiter notre site



ABYX FIT CONNECT



Compatibilité iOS 9.0 et plus Android 7 et plus



CONNECTER VOTRE ABYX FIT OZONE3

Veillez à bien charger votre montre avant l'appairage et assurez-vous d'avoir installé l'application ABYX FIT CONNECT. Vous pouvez appairer votre montre uniquement depuis l'application ABYX FIT CONNECT. Ne JAMAIS appairer la montre directement depuis les paramètres bluetooth de votre smartphone.

1. Assurez-vous que le bluetooth de votre smartphone est activé.
2. Ouvrez l'app ABYX FIT CONNECT et rendez-vous dans l'onglet "Montre".
3. Cliquez sur "Ajouter une montre".
4. Cliquez sur "OZONE3" et autorisez l'app à accéder à vos notifications.

Votre montre est maintenant appairée à votre smartphone. Si vous rencontrez des problèmes pour identifier votre montre dans la liste, vous pouvez consulter l'ID de la montre en consultant le menu "Version" de la montre (cf. carte des écrans sur la droite). Si vous rencontrez malgré tout des problèmes, visitez notre support sur www.abyx-fit.com ou consultez nos vidéos de support sur Youtube®.

DÉCONNECTER VOTRE MONTRE

1. Ouvrez l'application ABYX FIT CONNECT.
2. Allez dans l'onglet "Montre" de l'application ABYX FIT CONNECT.
3. Cliquez sur "Déconnecter la montre" puis "Confirmer".
4. Rendez-vous dans les réglages bluetooth de votre smartphone et sélectionnez "Oublier cet appareil" à côté du nom de votre montre.

RECONNECTER VOTRE MONTRE

Pour reconnecter votre montre, assurez vous d'avoir oublié la montre dans vos paramètres bluetooth (voir ci-dessus) et veuillez suivre les étapes de la section CONNECTER VOTRE ABYX FIT OZONE3.

CHANGER L'IMAGE DU CADRAN

Depuis la montre: naviguez vers le menu principal et sélectionnez "Cadrans". Faites défiler les cadrans et sélectionnez celui de votre choix. Vous pouvez également changer de cadran en maintenant votre doigt sur l'écran.

Depuis l'application ABYX FIT CONNECT: allez dans le menu "Cadrans" et sélectionnez le cadran de votre choix. Vous pouvez accéder à plus de cadrans en cliquant sur "Plus". Seul le dernier cadran peut être remplacé.

Vous pouvez personnaliser votre cadran depuis l'application, cliquez sur "Éditer" sur la droite de l'écran et sélectionnez l'image de votre choix. Vous pouvez également personnaliser la couleur et la position de l'affichage de l'heure sur le cadran.

NAVIGUER DANS LES MENUS

Sur la droite vous trouverez une carte des menus de la montre et comment naviguer dans l'interface d'utilisation. Glissez votre doigt sur l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche pour naviguer à travers les différents menus et toucher l'écran pour entrer dans un menu ou déclencher une fonction. Les mises à jour du logiciel peuvent entraîner de légères modifications de l'organisation des menus ou de leurs noms. Rendez-vous sur www.abyx-fit.com pour obtenir la dernière version de ce manuel.

CARTE DES MENUS



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

Votre montre affiche les 5 dernières notifications reçues sur votre smartphone. Ouvrez le menu "Messages" de votre montre pour consulter vos notifications, et faites glisser vers le haut pour afficher la notification suivante. Afin que les notifications puissent être lues sur la montre, votre smartphone doit afficher les notifications et leur contenu dans la barre de statut, et ce, même lorsque l'écran est verrouillé.

Permissions de l'app ABYX FIT CONNECT
L'app doit être active et le bluetooth du téléphone allumé. La connexion entre le téléphone et la montre ne doit pas être interrompue pour que les données s'affichent.

Pour que les notifications fonctionnent, l'application ABYX FIT CONNECT doit être autorisée à fonctionner en arrière plan et les notifications ainsi que leur contenu doivent s'afficher sur l'écran de verrouillage de votre téléphone.

Veillez autoriser l'app ABYX FIT CONNECT à accéder au contenus suivants dans les réglages de votre smartphone:

iOS: Notifications, appels, bluetooth, position (Toujours actif), appareil photo, données mobiles.
Android: Appareil photo, contacts, appels, position, SMS, stockage, téléphone, données mobiles.

PODOMÈTRE ET MONITEUR DE SOMMEIL



Activité

La montre compte automatiquement vos pas. Le nombre de pas, les calories brûlées et la distance parcourue sont affichées dans le menu "Activité" de la montre et dans l'onglet "Accueil" de l'application ABYX FIT CONNECT.

Vous pouvez choisir un objectif quotidien de pas à atteindre depuis la section "Objectifs", disponible dans le menu "Profil" de l'app.



Sommeil

La fonction sommeil ne requiert aucune action de votre part. Portez simplement la montre durant la nuit afin que celle-ci estime la qualité de votre sommeil.

La montre estime l'heure de coucher, la durée de votre sommeil léger / profond et la qualité générale de votre sommeil sur base des données reçues par son accéléromètre et son capteur cardiaque.


Vous pouvez consulter vos données de sommeil dans l'onglet "Accueil" de l'application ainsi que l'historique des données de sommeil.

MODES SPORTS



Introduction

Les modes sports sont lancés depuis la montre. Ils vous permettent d'estimer la durée de votre session de sport et les calories dépensées pour 10 activités sportives: marche, course, vélo, natation, badminton, football, basketball, corde à sauter, yoga et randonnée.



Affichage des données et synchronisation


Durant la session de sport, votre montre affiche la durée de l'exercice, les calories dépensées, la distance parcourue, le nombre de pas ainsi que votre rythme cardiaque. Ces données sont également consultables depuis l'application une fois la session terminée. Les données recueillies varient selon le sport pratiqué.



Application ABYX FIT CONNECT:


L'app vous permet d'utiliser sans la montre 15 modes sports. Pour ceux-ci, l'app affiche le tracé de vos excursions sur base du GPS de votre smartphone. Vous pouvez accéder à ces modes dans l'onglet "Sports" de l'application ABYX FIT CONNECT. Sur cette page les paramètres vous permettent de forcer l'écran du téléphone à rester allumé durant toute la durée de la session sportive.

MONITEUR CARDIAQUE



Rythme cardiaque (bpm)

Faites défiler l'écran vers la droite deux fois pour ouvrir le menu BPM, appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. L'historique de vos données cardiaques est disponible dans la page "Accueil" de l'app ABYX FIT CONNECT.



Pression artérielle (mmHg)

Ouvrez le menu "Pression artérielle" depuis le menu principal de la montre. Appuyez sur l'écran pour déclencher la mesure. En haut de l'écran s'affichera une estimation de votre tension. Le nombre de gauche correspond à la tension systolique. Le nombre de droite correspond à la tension diastolique. Gardez en tête que ces données sont estimées et qu'elles ne constituent en aucun cas une mesure médicale et/ou professionnelle.



Taux d'oxygène (SpO2)

Ouvrez le menu "SpO2" depuis le menu principal de la montre. Appuyez sur l'écran pour déclencher l'estimation. Un résultat de 98% signifie que votre sang se compose de 98% d'hémoglobine oxygénée et de 2% d'hémoglobine non-oxygénée. Cette mesure devrait se situer entre 95 et 100%. Les données SpO2 sont également disponibles depuis l'onglet "Accueil".

MODE PHOTO, RÉINITIALISATION, VERSION



Déclencheur photo

Vous pouvez utiliser votre montre pour déclencher l'appareil photo de votre smartphone à distance. Ouvrez le troisième onglet de l'app ABYX FIT CONNECT et sélectionnez "Appareil photo", appuyez sur l'écran ou secouez la montre pour prendre une photo. L'app ABYX FIT CONNECT doit préalablement être autorisée à accéder à l'appareil photo de votre smartphone.



Réinitialisation

Vous devez réinitialiser la montre si vous rencontrez des problèmes de synchronisation des données, d'appairage ou de déconnexion intempestive. Il est recommandé d'également réinitialiser la montre avant de la jumeler avec un nouveau téléphone. Pour ce faire, naviguez vers le menu "Réglages", puis appuyez sur "Réinitialiser". Toutes les données seront effacées de la mémoire de la montre.

Version

Affichez le nom bluetooth, le numéro de la version logicielle, l'adresse MAC et l'ID. L'ID et l'adresse MAC vous permettent de différencier deux Abyx Fit Ozone3 depuis votre smartphone.

MUSIQUE, TROUVER MA MONTRE / SMARTPHONE

Musique

Vous pouvez contrôler la musique jouée par votre smartphone depuis votre montre. Vous pouvez lire, mettre en pause, augmenter ou diminuer le volume et jouer la piste suivante ou précédente depuis votre montre.

Note: L'application ABYX FIT CONNECT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

Trouver ma montre

Vous pouvez faire vibrer votre montre afin de la retrouver en vous rendant dans le troisième onglet de votre app et en sélectionnant "Trouver ma montre" en bas de la page.

Trouver mon smartphone

Vous pouvez également utiliser la montre pour faire sonner votre téléphone afin de le retrouver si l'app ABYX FIT CONNECT est active sur celui-ci. Faites défiler les menus de la montre jusqu'à "Localiser" et appuyez sur l'écran pour faire sonner le téléphone. Une fois le téléphone trouvé, touchez l'écran de la montre pour arrêter la sonnerie.

Note: L'application ABYX FIT CONNECT doit être ouverte ou fonctionner en arrière plan.

GÉRER LES NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Activer / désactiver les notifications

Vous pouvez choisir quelles notifications s'affichent sur votre montre. Pour cela, veuillez ouvrir l'onglet "Montre" dans l'app ABYX FIT CONNECT et consultez les menus "Notifications", "Appels" et "SMS". Vous pouvez aussi totalement couper les notifications en activant le mode "Ne pas déranger".

Afficher correctement les notifications sur la montre

Afin que la montre affiche le contenu des notifications vous devez paramétrer votre téléphone de sorte que les contenus des notifications s'affichent dans la barre de statut et l'écran de verrouillage de votre téléphone. Si la fonction Ne pas déranger ou Economie d'énergie de votre smartphone est activée, les notifications ne s'afficheront pas sur la montre.

Notifications iOS:

1. Ouvrez les Réglages du téléphone et balayez l'écran vers le haut.
2. Parcourez la liste des applications et cliquez sur celles dont vous voulez recevoir/bloquer les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, ...).
3. Appuyez sur "Notifications" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Appuyez sur "Afficher les aperçus" et sélectionnez "Toujours".

Permissions iOS:

1. Ouvrez les Réglages du téléphone
2. Sélectionnez "ABYX FIT CONNECT" dans la liste des apps.
3. Dans la section "Position", sélectionnez "Lorsque l'app est active" ou "Toujours".
4. Assurez-vous que les réglages suivants sont activés (bluetooth, appareil photo, actualiser (arrière-plan), données cellulaires).

Économie d'énergie iOS:

Le mode économie d'énergie peut empêcher l'app ABYX FIT CONNECT de fonctionner en arrière-plan. Veuillez désactiver le mode Economie d'énergie sans.

Notifications Android:

1. Ouvrez la section "Notifications" depuis les réglages du téléphone.
2. Sélectionnez dans la liste, l'application dont vous voulez recevoir les notifications (ex: Facebook, Whatsapp, Messenger...).
3. Appuyez sur "Notifications de message" dans les paramètres de l'app sur le téléphone.
4. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
5. Appuyez sur "retour" puis appuyez sur "Notifications d'appel".
6. Dans la section "Écran de verrouillage" veuillez choisir "Afficher le contenu".
7. Enfin, veuillez vous assurer que l'application ABYX FIT CONNECT est bien autorisée à accéder à vos notifications.

Optimisation d'utilisation de la batterie Android:

1. Ouvrez la section "Applications" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Sélectionnez "ABYX FIT CONNECT" > Batterie > Optimiser la batterie > ABYX FIT CONNECT.
3. Assurez-vous que l'utilisation de la batterie n'est pas optimisée pour l'app ABYX FIT CONNECT et que l'app est autorisée à fonctionner en arrière plan.
4. Retournez dans les paramètres puis sélectionnez "Autorisations". Veuillez autoriser l'app à accéder à Appareil photo, contacts, journaux d'appels...
5. Retournez dans les paramètres, sélectionnez Notifications > Notifications (bas de page) > Écran de verrouillage > Afficher le contenu.

Économie d'énergie Android

1. Ouvrez la section "Batterie" depuis les réglages de votre smartphone.
2. Ouvrez la section "Mode de consommation d'énergie" puis sélectionnez "Performance élevées". Ne jamais activer le mode Economie d'énergie.

Note: Les instructions décrites ci-dessus sont valables pour les smartphones de la marque Samsung fonctionnant sous Android 9. L'organisation et le nom des menus des réglages peuvent différer selon la marque de votre smartphone et la version Android installée sur celui-ci.

Recyclage

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de Conformité

Par la présente, le groupe Onyx Group Limited déclare que l'équipement radio de type "montre intelligente" ABYX-FIT-OZONE3 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante: www.abyx-fit.com/certifications

Importé par: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallevier, France.
Ref: ABYX-FIT-OZONE3-BLK
Lot: 220071407


ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty. Made in PRC. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 ans. Fabriqué en RPC. De vermeldde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar. Die aangevoerde merken zijn door de afzonderlijke fabrikanten geregistreerde merken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahre.




abyx



Abyx Fit Ozone 3 User Manual

PRODUCT OVERVIEW

EN



HOW TO TURN ON/OFF THE WATCH

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the ON/OFF button to turn it on. You can also select "power off" from the settings of the watch or long press on the ON/OFF button to turn the watch off.

HOW TO USE THE TOUCH SCREEN


Navigate by swiping down, up, left, and right to cycle through the different screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus. Swipe right or press the ON/OFF button to deselect or return to the main menu.

HOW TO CHANGE THE WRISTBAND



CHARGE YOUR ABYX FIT OZONE

Please use only the charger supplied with your Abyx Fit Ozone to charge your watch. You can use any powered USB port to connect your charger. It is recommended to charge the watch at least 30 minutes before connecting it to your smartphone. When the watch is charging, the display shows a green battery icon. Do not leave your watch charging unattended.



TECH SPECS


Battery: Li-ion 3.7V 200mAh
Screen: 1.6" 240 x 280 Color IPS
Technology bluetooth: 5.0 BLE
Standby time: up to 20 days
Bands of frequency: 2402-2480MHz
Maximum radio-frequency power: 4.44dBm
Water resistance: IP68
Dimensions casing: 41.5 x 35.5 x 9 mm
Weight: 35g



www.abyx-fit.com

DOWNLOAD THE ABYX FIT CONNECT APP

Download the ABYX FIT CONNECT app on the App store for iOS devices and on the Google Play Store for Android devices.



Scan the QR code to visit our website



ABYX FIT CONNECT



Compatibility iOS 9.0 or more Android 7 or more



PAIRING YOUR ABYX FIT OZONE

Please charge your watch before pairing and make sure you have the ABYX FIT CONNECT application downloaded. You can only pair the watch using the app NOT through the bluetooth settings on your phone.

1. Make sure your phone bluetooth is turned on.
2. Open the ABYX FIT CONNECT application and go to the "Watch" tab.
3. Select "Connect a watch".
4. Select your watch from the list and confirm.

Your watch is now paired to your phone and all data will be synced.

If you experience issues to identify your watch in the list, go to the "About" menu on your watch (see screen map on the right). You can check your watch MAC address to help you identify your watch. If you experience problems with the pairing, visit the Abyx Support page on www.abyx-fit.com or check our Abyx support videos on Youtube®.

HOW TO UNPAIR

1. Open the ABYX FIT CONNECT application.
2. Go to the "Watch" tab.
3. Select "Remove device" on the bottom of the page and then "Confirm".
4. Go to the bluetooth settings on your phone and forget the device.

Your watch is now unpaired.

HOW TO RECONNECT YOUR ABYX FIT OZONE

To reconnect the watch, make sure to forget your watch on the bluetooth settings on your phone first and then follow the steps for pairing.


HOW TO CHANGE THE HOME SCREEN/WATCH FACE

On the watch, navigate to the main menu and select "WatchFace". Swipe up to choose and then press on the screen you like. On the ABYX FIT CONNECT application, go to the "Watch faces" on the device tab and select the watch face you like. You can download more watch faces by selecting the "More dials" menu in the application. To customize the watch face, press Edit on the right of the Watch faces then select the pictures you like from your phone. You can also choose the color and adjust the position of the time as you like directly from the app.


SCREEN MAP EXPLANATION

On the right you can find a quick map of the screens of the watch and how to navigate through them. The Abyx Fit Ozone is a full touchscreen watch. Swipe down, up, left, and right to navigate through the different screens and press the screen to activate functions or enter a submenu. Firmware updates may slightly change the organization of the screens or the name of the menus and functions. Visit www.abyx-fit.com for up-to-date information if needed.

SCREEN MAP



MESSAGES & NOTIFICATIONS



Introduction

The Abyx Fit Ozone displays the last five notifications received on your smartphone. Go to the Messages menu to view and swipe up to display the next notification. Your smartphone must display notifications and their contents in the status bar even when locked for notifications to appear on your Abyx Fit Ozone screen.

ABYX FIT CONNECT app permissions

The app must be active and the bluetooth connection between your smartphone and the watch must not be interrupted.

For the notifications to appear on the watch screen, the ABYX FIT CONNECT app must be authorized to run in the background and the notifications and their content must be displayed in the notification panel of your smartphone.

Please authorize the ABYX FIT CONNECT app to access the content below from your smartphone settings:

iOS: Access Notifications, Calls, bluetooth, Position (always active), Camera, bluetooth.

Android: Camera, Contacts, Call logs, Location, SMS, Storage, Phone, Mobile data.

STEP COUNTER AND SLEEP



Step counter

The watch automatically records the number of steps taken during the day. The number of steps taken is displayed in the "Step" menu of the watch and also in the "Home" tab of the app.

You can set a daily number of steps (to be reached from the app (Profile" tab > "Goals").



Sleep

The sleep function requires no action on your part. Wear the watch during the night so that it automatically estimates the number of hours of sleep.

The watch estimates your bedtime, the duration of your light sleep, the duration of your deep sleep and the quality of your sleep thanks to the watch heart rate sensors and its accelerometer.

To access your sleep data, open the "Home" tab in the app. You can also view your sleep history by selecting the date on the top of this same tab.



SPORT MODES



Introduction

Sport modes are only launched from the watch menu. They allow you to view and save your exercise duration and calories burned during your sports sessions. The different sports are: walk, jogging, cycling, climb, yoga, basketball, football, badminton, skip, and swim.



DATA display and synchronization

During your sports session, the watch screen will display your steps, distance, and heart rate. Once the sport mode is finished, the step count, distance, and calories will display on the app.



ABYX FIT CONNECT app:

Additionally the app features an exercise mode allowing you to record the itinerary of your outdoor sport sessions. During the sport session, the watch will display the duration and distance of your exercise. You can end the session from your watch or the app. This function uses your smartphone GPS and works independently from the watch. You can access this feature from the exercise tab of the app. In this tab you can choose the sport modes.

HEART RATE AND OXYGEN



Heart Rate (bpm)

Swipe to the "Heart" menu and press the screen to have the watch record your heart rate. Heart rate data are shown in the "Home" tab of the app.



Blood pressure (mmHg)

Swipe to the "Blood pressure" menu and press the screen to have the watch estimate your blood pressure or press the Start measuring button of the blood pressure menu in the Home tab in the app. The number on the left corresponds to the systolic pressure, the average value of which is around 135mmHg. The number on the right corresponds to the diastolic pressure, the average value of which is around 85mmHg.



Oxygen level (spO2)

Swipe to the "spO2" menu and press the screen to have the watch estimate your oxygen saturation rate or press the "Start measuring" button of the blood oxygen menu in the "Home" tab in the app. A value of 98% means that each red blood cell present in your blood is made up of 98% of oxygenated hemoglobin and 2% of non-oxygenated hemoglobin. Normal values are between 95 and 100%.

CAMERA, RESET, ABOUT



Camera

You can use your watch as a remote control to take photos on your smartphone. Open the ABYX FIT CONNECT app and click on "Camera" in the "Watch" tab. Then shake the watch or touch the screen to take a photo. The ABYX FIT CONNECT app must be authorized to access the camera from the smartphone settings.



Reset


You must reset the watch if you experience any problem with data pairing, disconnection, or data synchronization. It is recommended to reset the watch before pairing it with a new smartphone. Go to the "Settings" menu and select "Reset" from your watch.



MAC Address

The About menu displays the MAC address of your watch. Please always provide this information if you contact the Abyx Fit support as well as your firmware version. The MAC address is the unique network identifier for your watch. It is displayed in the list of bluetooth devices detected by your smartphone can help you identify your watch during pairing.

MUSIC, FIND MY WATCH & PHONE



Music

You can control the music played by your smartphone from your watch.

Note: The ABYX FIT CONNECT app must be open or running in the background.



Find my watch

You can locate your watch by pressing the "Find device" button on the "Watch" tab of the app. The watch will vibrate once you press. The find phone functions is only working when the app is active.



Find my phone

You can locate your phone by pressing the "Locate" icon. The phone will make a sound. The find my phone function is only working when the app is active. Touch the watch screen to stop the sound alert.

Note: The ABYX FIT CONNECT app must be open or running in the background.

MANAGE NOTIFICATIONS & PERMISSIONS

Turn apps notifications ON/OFF

You can choose which notifications you receive on your Abyx Fit Ozone. To manage this, navigate to the "Watch" tab of your app and select the "Notifications", "Call alerts" and "SMS" menu. You can also totally mute the notifications by turning the DND (Do not disturb) mode from the same tab.

Display notifications on your watch

In order for your watch to display the contents of the notification you must set your notifications parameter so that the content of the notifications show on the lock screen and the status bar on your phone. If the DND mode or the power saving mode is activated on your phone, notifications will not be sync to the watch.

Notifications iOS:

1. Open your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps.
3. Click on "Notifications" from the selected app settings.
4. In the "Show Preview" menu select "Always".
5. Enable the "Background App Refresh".

iOS Permissions:

1. Select the app ABYX FIT CONNECT in your phone settings.
2. In the "Location section", select "While using the app".
3. Make sure the app have the following permissions: Bluetooth, Camera, Background App Refresh, and Cellular Data.

iOS Power saving:

The power saving mode might block the app to work in background. Please do not use the power saving mode while using the watch.

Android Notifications

1. Select your phone settings and go to the notifications section.
2. Select the app you want to receive the notifications from (Facebook, WhatsApp etc.) in the list of apps (you might need to click on "See all").
3. In the notification preview, make sure that "Show name and message" is activated.
4. Please also make sure that the app ABYX FIT CONNECT is allowed to access your smartphone notifications.

Android Permissions

1. Open the "Apps" menu from your phone settings.
2. Select "ABYX FIT CONNECT" > Battery > Optimize battery usage.
3. Make sure the ABYX FIT CONNECT battery usage is not optimized.
4. Go back to the previous page and select "Permissions" and make sure the app is authorized to access Call logs, Camera, Contacts, Location, Phone, SMS, Storage.
5. From the "Apps" menu, select Notifications > Notifications > enable Show notifications and select "Show content" in the "Lock screen" section.

Android Power Saving mode

1. Open the "Battery" menu from your phone settings.
2. In the "Power mode" section, enable "High performance" and disable "Adaptive power saving".

Note: The instructions described above are valid for Samsung phones running Android 9. The organization and name of the settings menus may differ depending on the brand of your smartphone and the Android version installed on it.

Disposal and Recycling

Please kindly be aware that it is the consumer's responsibility to properly dispose and recycle the Smart Watch and accompanying components. Do not dispose of the Smart Watch with common household waste, the Smart Watch unit is considered electronic waste and should be disposed of at your local electronic equipment collection facility. For more information, please contact your local electronic equipment waste management authority or the retailer where you bought the product.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Onyx Group Limited declares that the radio equipment type "smartwatch" ABYX-FIT-OZONE3 is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.abyx-fit.com/certifications

Imported by: Trox Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallovier, France.
Ref: ABYX-FIT-OZONE3-BLK
Batch: 220071407


ABYX®

5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty. Made in PRC. Les marques et caractéristiques ne sont pas contractuelles. Garantie : 2 ans. Fabriqué en RPC. De vermeldde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. Foto's en specificaties zijn niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar. Die zilveren Markten sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahre.



abyx



Abyx Fit Ozone 3 Gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT

NL



HOE HET HORLOGE IN/UIT TE SCHAKELLEN

Het horloge wordt automatisch ingeschakeld wanneer het wordt opgeladen of druk lang op de AAN/UIT-knop om het in te schakelen. Veeg omhoog naar het menu 'Instellingen' en selecteer uitschakelen of druk lang op de AAN/UIT-knop om het horloge uit te schakelen.

HOE HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN

Navigeer door naar beneden, omhoog, links of rechts te vegen om door de verschillende schermen en menus te bladeren. Druk op het scherm om functies te selecteren of menus te openen. Veeg naar rechts of druk op de AAN/UIT-knop om de selectie ongedaan te maken of terug te keren naar het hoofdmenu.

HOE DE POLSBRAND VERVANGEN



UW ABYX FIT OZONE OPLADEN

Gebruik alleen de oplader die met uw Abyx Fit Ozone is meegeleverd om uw horloge op te laden. U kunt elke USB-poort gebruiken om uw oplader aan te sluiten. Het wordt aanbevolen om het horloge minimaal 30 minuten op te laden voordat u het verbindt met uw smartphone. Wanneer het horloge wordt opgeladen, wordt op het display een groen batterijpictogram weergegeven. Laat uw horloge niet zonder toezicht opladen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterij: Li-ion 3,7 V 200mAh
Scherm: 1,6" 240 x 280 Color IPS
Technologie bluetooth: 5,0 BLE
Standby-tijd: tot 20 dagen
Frequentiebanden: 2402-2480 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 4,44 dBm
Waterdichtheid: IP68
Afmetingen behuizing: 41,5 x 35,5 x 9 mm
Gewicht: 35 g



www.abyx-fit.com

DOWNLOAD DE ABYX FIT CONNECT APP

Download de ABYX FIT CONNECT-app in de App Store voor iOS-apparaten en in de Google Play Store voor Android-apparaten.



Scan de QR-code om onze website te bezoeken





ABYX FIT CONNECT



Compatibiliteit iOS 9.0 of hoger



Compatibiliteit Android 7 of hoger



UW ABYX FIT OZONE KOPPELEN

Laad je horloge op voordat je het koppelt en zorg ervoor dat je de ABYX FIT CONNECT-applicatie hebt gedownload. Je kunt het horloge alleen koppelen met de app en NIET via de bluetooth-instellingen op je telefoon.

1. Zorg ervoor dat bluetooth op je telefoon is ingeschakeld.
2. Open de ABYX FIT CONNECT-applicatie en ga naar het tabblad 'Horloge'.
3. Selecteer 'Een horloge koppelen'.
4. Selecteer je horloge in de lijst en bevestig.

Je horloge is nu gekoppeld aan je telefoon en alle gegevens worden gesynchroniseerd.

Als je problemen ondervindt bij het herkennen van je horloge in de lijst, ga je naar het menu 'Over' op je horloge (zie kaart rechts). Je kunt het MAC-adres van je horloge controleren om je te helpen je horloge te herkennen.

Als je problemen ondervindt met het koppelen, bezoek dan de Abyx Support-pagina op www.abyx-fit.com of bekijk onze Abyx-ondersteuningsvideo's op YouTube®.

HOE ONTKOPPELEN

1. Open de applicatie ABYX FIT CONNECT.
2. Ga naar het tabblad 'Horloge'.
3. Selecteer 'Apparaat verwijderen' onder aan de pagina.
4. Ga naar de bluetooth-instellingen op je telefoon en vergeet het apparaat.

Je horloge is nu ontkoppeld.

UW ABYX FIT OZONE OPNIEUW KOPPELEN

Om het horloge opnieuw te verbinden, vergeet u eerst uw horloge in de bluetooth-instellingen op uw telefoon en volgt u de stappen voor het koppelen.

HOE HET HOME SCHERM / UITERLIJK HORLOGE WIJZIGEN

Navigeer op het horloge naar het menu 'Instellingen' en selecteer 'Uiterlijk Horloge'. Veeg omhoog om te selecteren en druk vervolgens op het gewenste scherm. Ga in de ABYX FIT CONNECT-applicatie naar 'Uiterlijk Horloge' op het apparaattabblad en selecteer het uiterlijk dat je leuk vindt. Je kunt er meer downloaden door het menu Meer te kiezen in de applicatie. Als je het uiterlijk wilt aanpassen, druk je op Bewerken aan de rechterkant van het Uiterlijk en selecteer je vervolgens de gewenste foto's op je telefoon. Je kunt ook rechtstreeks vanuit de app de kleur kiezen en de positie van de tijd aanpassen.

UITLEG SCHERM

Aan de rechterkant vind je een snelle kaart van de schermen van het horloge en hoe je er doorheen kunt navigeren. De Abyx Fit Ozone is een volledig touchscreen horloge. Veeg naar beneden, omhoog, links en rechts om door de verschillende schermen te navigeren en druk op het scherm om functies te activeren of een submenu te openen. Firmware-updates kunnen de indeling van de schermen of de naam van de menus en functies enigszins wijzigen. Bezoek indien nodig www.abyx-fit.com voor up-to-date informatie.

SCREEN MAP



BERICHTEN & MELDINGEN



Introductie
De Abyx Fit Ozone geeft de laatste vijf meldingen weer die op je smartphone zijn ontvangen. Ga naar het menu Berichten om ze te bekijken en veeg omhoog om de volgende melding weer te geven. Je smartphone moet meldingen en hun inhoud weergeven in de statusbalk, zelfs wanneer deze is vergrendeld, anders verschijnen de meldingen niet op je Abyx Fit Ozone-scherm.



ABYX FIT CONNECT app machtigingen
De app moet actief zijn en de bluetooth-verbinding tussen je smartphone en het horloge mag niet worden onderbroken.

Om de meldingen op het horlogescherm te laten verschijnen, moet de ABYX FIT CONNECT-app geautoriseerd zijn om op de achtergrond te draaien en moeten de meldingen en hun inhoud worden weergegeven in het meldingenpaneel van je smartphone.

Geef de ABYX FIT CONNECT-app toestemming om toegang te krijgen tot onderstaande inhoud vanuit je smartphone-instellingen:


iOS: Toegangsmeldingen, Oproepen, bluetooth, Positie (altijd actief), Camera, Miroeplogboek.

Android: Camera, Contacten, Oproeplogboek, Locatie, SMS, Opslag, Telefoon, Mobilele gegevens.

STAPPENTELLER EN SLAPEN



Stoppenteller
Het horloge registreert automatisch het aantal stappen dat overdag is gedaan. Het aantal uitgevoerde stappen wordt weergegeven in het 'Stappen'-menu van het horloge en ook op het 'Home'-tabblad van de app.



Slapen
De slaapfunctie vereist geen actie van jouw kant. Draag het horloge 's nachts zodat het automatisch het aantal slaaphours inschat.



Het horloge schat je tijd van naar bed gaan, de duur van je lichte slaap, de duur van je diepe slaap en de kwaliteit van je slaap dankzij de hartslagsensoren van het horloge en de versnellingsmeter.

Om toegang te krijgen tot je slaapgegevens, open je het tabblad 'Home' in de app. Je kunt je slaapgeschiedenis ook bekijken door de datum bovenaan ditzelfde tabblad te selecteren.

SPORTMODUS



Introductie
De sportmodus wordt alleen gestart vanuit het horlogemenu. Hiermee kun je je trainingsduur en verbrande calorieën tijdens het sporten bekijken en opslaan. De verschillende sporten zijn: wandelen, hardlopen, fietsen, klimmen, yoga, basketbal, voetbal, badminton, roeien en zwemmen.



Gegevensweergave en synchronisatie
Tijdens je sportessie geeft het horlogescherm je stappen, afstand, duur van de training, verbrande calorieën en hartslag weer. Zodra de sportmodus voltooid is, worden het aantal stappen, de afstand en de calorieën weergegeven in de app.



ABYX FIT CONNECT-app:
Daarnaast beschikt de app over een trainingsmodus waarmee je de route van je buitensportactiviteit kunt opnemen. Tijdens de sportessie geeft het horloge de duur en afstand van je training weer. Je kunt de sessie beëindigen vanaf je horloge of de app. Deze functie maakt gebruik van de GPS van je smartphone en werkt onafhankelijk van het horloge.

Je hebt toegang tot deze functie via het trainingstabblad van de app. In dit tabblad kun je de sportmodus kiezen.

HARTSLAG EN ZUURSTOF



Hartslag (bpm)
Veeg omhoog naar het Hart-menu en druk op het scherm om het horloge je hartslag te laten registreren. De hartslaggegevens worden weergegeven in het tabblad 'Home' van de app.



Bloeddruk (mmHg)
Veeg omhoog en druk op het scherm om het horloge uw bloeddruk te laten schatten of druk op de knop Start meting in het bloeddrukmenu om het tabblad Home in de app. Het cijfer aan de linkerkant komt overeen met de systolische druk, waarvan de gemiddelde waarde ongeveer 135 mmHg is. Het cijfer aan de rechterkant komt overeen met de diastolische druk, waarvan de gemiddelde waarde ongeveer 85 mmHg is.

Zuurstofniveau (SpO2)
Veeg omhoog naar het SpO2-menu en druk op het scherm om het horloge je zuurstofverzadigingsnelheid te laten inschatten of druk op de knop 'Start meting' van het bloeddrukmenu in het tabblad 'Home' in de app. Een waarde van 98% betekent dat elke rode bloedcel in je bloed bestaat uit 98% zuurstofrijk hemoglobine en 2% niet-zuurstofrijk hemoglobine. Normale waarden liggen tussen 95 en 100%.

CAMERA, RESET, OVER

Camera
Je kunt je horloge als afstandsbediening gebruiken om foto's te maken op je smartphone. Zorg ervoor dat de ABYX FIT CONNECT-app is geopend op je telefoon. Selecteer 'Comeromodus' in het tabblad 'Horloge'. Schud of druk vervolgens op het horloge om een foto te maken. De ABYX FIT CONNECT-app moet geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot de camera via de smartphone-instellingen.

Reset
Je moet het horloge resetten, als je problemen ondervindt met het koppelen, ontkoppelen of synchroniseren van gegevens. Het wordt aanbevolen om het horloge te resetten voordat je het koppelt met een nieuwe smartphone. Ga naar het menu 'Instellingen' en selecteer 'Reset' op je horloge.

Mac adres
In het menu Over wordt het MAC-adres van je horloge weergegeven. Geef deze informatie en je firmwareversie altijd door als je contact opneemt met de ABYX FIT-ondersteuning. Het MAC-adres is de unieke netwerk-ID voor je horloge. Het wordt weergegeven in de lijst met Bluetooth-apparaten die door je smartphone zijn gedetecteerd en kan je helpen je horloge tijdens het koppelen te herkennen.

MUZIEK, VIND MIJN HORLOGE & TELEFOON

Muziek
Je kunt de muziek die door je smartphone wordt afgespeeld, vanaf je horloge bedienen.

Opmerking: de ABYX FIT CONNECT-app moet geopend of actief zijn op de achtergrond.

Zoek mijn horloge
Je kunt je horloge lokaliseren door op de knop 'Apparaat zoeken' in het tabblad 'Horloge' van de app te drukken. Het horloge trilt eenmalige zodra je erop drukt. De functies telefoon zoeken werkt alleen als de app actief is.

Vind mijn telefoon
Je kunt je telefoon lokaliseren door in het menu op 'Zoek mijn telefoon' te drukken. De telefoon maakt een geluid. De functie Zoek mijn telefoon werkt alleen als de app actief is. Raak het horlogescherm aan om de geluidswaarschuwing te stoppen.

Opmerking: de ABYX FIT CONNECT-app moet geopend of actief zijn op de achtergrond.

BEHEER MELDINGEN & PERMISSIES

Schakel app-meldingen AAN/UIT

Je kunt kiezen welke meldingen je op je Abyx Fit Ozone ontvangt. Om dit te beheren, navigeer je naar het tabblad 'Horloge' van je app en selecteer je het menu 'Meldingen', 'Oproepwaarschuwingen' en 'SMS'. Je kunt de meldingen ook volledig dempen door de DND-modus (niet storen) vanuit hetzelfde tabblad aan te zetten.

Meldingen weergeven op je horloge

Om ervoor te zorgen dat je horloge de inhoud van de melding weergeeft, moet je je meldingsparameter zo instellen dat de inhoud van de meldingen op het vergrendelings scherm en de statusbalk op je telefoon wordt weergegeven. Als de DND-modus of de energiebesparende modus op je telefoon geactiveerd is, worden meldingen niet gesynchroniseerd met het horloge.

Meldingen iOS:

1. Open je telefooninstellingen en ga naar het gedeelte met meldingen.
2. Selecteer de app waarvan je de meldingen wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp etc.) in de lijst met apps
3. Klik op 'Meldingen' in de geselecteerde app-instellingen.
4. Selecteer in het menu 'Toon Voorvertoning' 'Altijd'.
5. Schakel de 'Achtergrondapp vernieuwen' in.

iOS-machtigingen:

1. Selecteer de app ABYX FIT CONNECT in je telefooninstellingen.
2. Selecteer in het gedeelte 'Locatie' de optie 'Tijdens het gebruik van de app'.
3. Zorg ervoor dat de app de volgende rechten heeft: Bluetooth, Camera, Ververs apps op achtergrond en Mobilele data.

iOS energiebesparing:

De energiebesparende modus blokkeert de app mogelijk op de achtergrond. Gebruik de energiebesparende modus niet als je het horloge gebruikt.

Meldingen Android

1. Open je telefooninstellingen en ga naar het gedeelte met meldingen.
2. Selecteer de app waarvan je de meldingen wilt ontvangen (Facebook, WhatsApp enz.) in de lijst met apps (mogelijk moet je op 'Alles bekijken' klikken).
3. Zorg ervoor dat in het meldingsvoorbeeld 'Toon naam en bericht' geactiveerd is.
4. Zorg er ook voor dat de ABYX FIT CONNECT app toegang heeft tot je smartphonemeldingen.

Android Machtigingen

1. Open het menu 'Apps' vanuit je telefooninstellingen.
2. Selecteer 'ABYX FIT CONNECT' > Batterij > Batterijgebruik optimaliseren.
3. Zorg ervoor dat het batterijgebruik van de ABYX FIT CONNECT niet is geoptimaliseerd.
4. Ga terug naar de vorige pagina en selecteer 'Machtigingen' en zorg ervoor dat de app geautoriseerd is om toegang te krijgen tot Oproeplogboeken, Camera, Contacten, Locatie, Telefoon, SMS, Opslag.
5. Selecteer in het menu 'Apps' Meldingen > Meldingen > schakel Meldingen weergeven in en selecteer 'Inhoud weergeven' in het gedeelte 'Vergrendeld Scherm'.

Android energiebesparende modus

1. Open het menu 'Batterij' vanuit je telefooninstellingen.
2. Schakel in het gedeelte 'Energiemodus' 'Hoge prestaties' in en schakel 'Adaptieve energiebesparing' uit.

Opmerking: de hierboven beschreven instructies gelden voor Samsung-telefoons met Android 9. De structuur en naam van de instellingenmenus kunnen verschillen, afhankelijk van het merk van je smartphone en de Android-versie die erop is geïnstalleerd.

Verwijdering en Recycling

Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument is om de Smart Watch en de bijbehorende componenten op de juiste manier weg te gooien en te recyclen. Gooi de Smart Watch niet weg met het gewone huisvuil, de Smart Watch wordt beschouwd als elektronisch afval en moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke inzamelingspunt voor elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke autoriteit voor afvalbeheer van elektronische apparatuur of de winkel waar u het product hebt gekocht.

EU Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart de Onyx Group Limited dat het type radioapparatuur 'smartwatch' ABYX-FIT-ZONE3 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende internetadres: www.abyx-fit.com/certifications

Geïmporteerd door: Trax Distribution, 18 Allée du Grand Totem Bâtiment Cloudy City 38070 Saint-Quentin-Fallavier, France.
Ref: ABYX-FIT-OZONE3-BLK
Batchnummer: 220071407

ABYX®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen's Road East,
Wanchai, Hong Kong

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not contractual. 2 years warranty. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 ans. Fabriqué en RPC.
De vermeldde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent.
Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 2 jaar.
Die zbierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken.
Fotos und technische Daten sind unwirblich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahre.