

RENPHO

USER MANUAL

Foot Spa Massager



Model: R-X002

Contents

· ENGLISH 01 ~ 07

· DEUTSCH 08 ~ 14

· FRANÇAIS 15 ~ 21

· ITALIANO 22 ~ 28

· ESPAÑOL 29 ~ 35

· NEDERLANDS 36 ~ 42

Thank you for your purchase of RENPHO Foot Spa Massager. The massager offers a powerful shiatsu massage. It should be used with care and safety in mind. To avoid damage to your property, please read this manual carefully and use as indicated. Non-compliance may cause serious injury, casualty and/or severe damage to your household.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. **WARNING** – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons.
 - a) This appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
 - b) Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
 - c) Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
 - d) Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
 - e) Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
 - f) Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
 - g) Keep the cord away from heated surfaces.
 - h) Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
 - i) Never drop or insert any object into any opening.
 - j) Do not use outdoors.
 - k) Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
 - l) To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
4. The appliance has a heated surface. Persons insensitive to heat must be careful when using the appliance.
5. **WARNING:** Use heated surfaces carefully. May cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
6. If water leaks from the appliance, the appliance should no longer be used.
7. **WARNING:** Do not stand on or in appliance. Use only while seated.
8. **DANGER** – To reduce the risk of electric shock: The appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from the outlet when not in use, and before cleaning, putting on or taking off parts.
9. **WARNING:** Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
10. **WARNING:** Keep the cord away from heated surfaces.
11. **DANGER:** Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

13. The switch or controlled unit must not be allowed to get wet during washing and that during drying the cord must be positioned to ensure that water does not flow into the switch or control.
14. **SERVICING OF DOUBLE-INSULATED PRODUCTS.** In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.
15. The device is intended for household use only and not intended for medical use. It should not be used in treatment or alleviation of disease or abnormal physical state.

WARNING:

1. **DANGER** - To reduce the risk of electric shock and fire:

- a) Never use pins or other metallic fasteners with this appliance.
- b) Ensure that the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the device.
- c) Do not leave the appliance unattended when it is working.
- d) Always unplug the appliance from the electrical outlet after each use.
- e) Never operate the controls or remove the plug with wet hands.

2. **WARNING** - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, please follow the instructions below:

If you fall into any of the following user groups, please consult a doctor before use:

- Pregnant or lying-in women
- Children
- Elderly (over 65 years old)
- Persons with skin infections, sensitivity, redness, wound, and/or burns on the skin
- Persons using a pacemaker or other implantable medical device
- Persons with heart disease, malignant tumors, or other serious health conditions
- Persons receiving medical treatment or feel discomfort during massages
- Persons suffering from osteoporosis, diabetes, or thrombosis
- Persons with high or abnormal blood pressure
- Persons with fractured or plastic surgery materials inside joints or feet

3. If you have any concerns regarding your health, consult your doctor before using the RENPHO foot spa massager.

4. **DO NOT** use this appliance for longer than 60 minutes at a time. Extensive use could cause excessive evaporation of the water, and/or cause the product to overheat. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating again.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THE RENPHO FOOT SPA MASSAGER

1. What's in the Box

- 1 x Foot Spa Massager
- 1 x User Manual
- 1 x Set of 5 Pedicure Tool

2. Product Instruction



- 1. Panel
- 2. Heater
- 3. Roller
- 4. Tub

- 5. Baseboard
- 6. Control Panel
- 7. Bubble Outlet
- 8. Pedicure Stone

USING THE RENPHO FOOT SPA MASSAGER

1. Before Use

1.1 This product is equipped with a professional Leakage Protection Switch. Before use, you need to do a simple test. Insert the plug into the socket and press the "TEST" button. The circuit breaker will simulate the leakage in the circuit and trip by itself to test whether the leakage protection function can work normally. If it works normally, press the "RESET" button. The Leakage Protection Switch is also called the "residual-current" protection switch. In case of electric leakage, the leakage protection switch can automatically cut off the power supply before the leakage current reaches the amount of current harmful to human body. The leakage protection switch needs to be tested for leakage once a month. If the leakage protection switch does not trip, it needs to be replaced.




1.2 Place the product horizontally. Fill with an appropriate amount of water between "MAX" and "MIN" lines. It is recommended to fill with warm water of approx. 35–50°C to reduce your time of waiting. Connect it to the appropriate power supply with a voltage that conforms to that of the product ("OF" will be displayed on the screen).

1.3 To avoid excessive stimulation of skin, the massage time should not exceed the recommended 60 minutes at a time.

1.4 Please stop using the device once you feel uncomfortable during the massage.

2. Operation Instruction



2.1 Control Panel



Do not use it without water

1. Press "⏻" to turn the machine on or off. When it is turned on, the display screen will show the current temperature of the water in the foot spa massager.
2. Press "🔄" to turn on the heating function after plugging in. The default preset temperature is 40°C. Press this button again to increase the preset temperature at one-degree increment. When the preset temperature reaches 48°C, press this button again to reset the temperature back to 35°C.

Note: The preset temperature range is from 35°C to 48°C. If the current water temperature reaches your preset temperature, the machine will automatically stop heating. If the current water temperature is below your preset temperature, the machine will automatically start heating. If you want to stop heating manually, please press the power button to turn it off.

3. Press “” to turn on/off and switch the SPA mode. There are 3 modes to choose from:
Mode 1: Bubble only
Mode 2: Bubble + Vibration
Mode 3: Vibration only
4. Press “” to choose the timer among 30, 45, and 60 minutes. The screen will show current timer when you press this button. When the timer remains 5 minutes, the machine will beep. When time is up, the machine will automatically shut off and show “OF” on the display screen.

2.2 Operation Guide

STEP 1. Place the machine on a level surface. Ensure that the massager is unplugged before adding water.

STEP 2. Add clean water directly to the tub (adding hot water will save your waiting time). Make sure the water is beyond the Min Water Line but below the Max Water Line. Plug the machine in and turn it on. Set the water temperature and wait until the water reaches your desired temperature. You can choose not to use the heating function while still using other spa modes.

STEP 3. Sit down and put your feet in the tub.

STEP 4. Press buttons on the control panel to set the temperature, timer, and spa mode.

STEP 5. Enjoy your deep spa massage.

To empty: Pour water out of the tub from the side opposite to the control panel.

For a better spa experience

- Add bath salt, a few drops of aromatherapy oil or anything you need for your bath. You can detach the Pedicure Stone and put foot bath powder into your bath.
- Do not add large amounts of essential oil to avoid damaging the material of the product in the long run.

Note:

1. When using or cleaning the massage rollers, please do not press down or tread hard to avoid damaging the machine as well as affecting the massage effect.
2. Every foot spa massager has been tested with water before leaving the factory to ensure its functions are well. You may find it's a little wet in the foot spa massager area but there is no need for concern.
3. Water will continuously lose heat, so in order to keep the water hot, the actual heating temperature will be a little higher by no more than 5 degrees.

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

Cleaning

Unplug the unit and allow it to cool before cleaning. Clean only with a soft, damp cloth and mild cleansing agent.

After cleaning, wipe surfaces with a dry cloth.

Never use strong abrasives, detergents or cleaning agents.

Periodically straighten cord if it becomes twisted.

Storage

Unplug the appliance from the outlet and allow it to cool and dry.

Place the appliance in its box or store it in a cool, dry area.

Do not hang the unit by the power cord.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Heat not working	No power	Make sure the machine is properly plugged in and turned on
	Temperature not set	Turn on the heating function Press the "⬆️" to set temperature The heating function will only operate after that
	The device will automatically stop heating once the water temperature is higher than or equal to the temperature you set	The device will continue heating the water once the water temperature is lower than the temperature you set
Not working or stopped working	Not turned on	Press the power button to turn it on
	Preset working time is up	Restart the footbath
	If the water temperature exceeds 51°C, the device cannot be turned on due to the overheat protection	Do not add water exceeding 51°C; Turn on the device again when the water temperature is less than 51°C

SPECIFICATION

Product Name	Foot Spa Massager
Model	R-X002
Input	AC220-240V, 50 / 60 Hz
Rated Power	500W
Product Weight	4.12lbs / 1.87kg
Product Size	400×340×170 mm / 15.7×13.4×6.7 inch
Temperature	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Water Capacity	4L-7L

WARRANTY POLICY

Your RENPHO product purchase is covered by a one-year limited manufacturer warranty from the date of delivery.

For warranty terms and conditions, please visit:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Note: Product registration is not required for the warranty. If you choose not to register your product, it will not diminish the product warranty.

CUSTOMER SERVICE

Please feel free to contact us if you have any questions or concerns. RENPHO Customer Service Team guarantees a quick response and hassle-free solutions to any issue you may have within business hours.

-  **Tel: +44(0)7434 666088 (UK ONLY)**
Monday-Friday 9:00AM-5:00PM (GMT)
+1(844) 417 0149 (US&CA)
Monday-Friday 9:00AM-4:30PM
1800 MY RENPHO (1800 69 7367) (AU ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (AEST)
-  **Email: support-eu@renpho.com (UK&EU)**
support@renpho.com (US&CA)
support-au@renpho.com (AU)

*For defective products or the return of items, please contact us with your order number within the specified warranty period. DO NOT dispose of any product parts as they may be required for inspection/repair.

1. Meaning of the crossed-out wheeled bin symbol



The crossed-out wheeled bin symbol means that you are legally obliged to dispose of these appliances separately from unsorted municipal waste, i.e. old appliances must be disposed of separately from household waste. Batteries or rechargeable batteries that are not permanently installed must be removed beforehand and disposed of separately.

2. Options for returning old appliances

Owners of WEEE can return or collect it within the framework of the possibilities set up and available by public waste management authorities to ensure proper disposal.



Hereby, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declares that this equipment complies with Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, and other relevant provisions. The full text of the Declaration of Conformity can be obtained at the following internet address:

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Vielen Dank für Ihren Kauf des RENPHO-Fuß-Spa-Massagegeräts. Das Massagegerät bietet eine kraftvolle Shiatsu-Massage. Es sollte mit Vorsicht und Sicherheit verwendet werden. Um Schäden an Ihrem Eigentum zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät wie angegeben. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen, Unfällen und/oder schweren Schäden in Ihrem Haushalt führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER VERWENDUNG ALLE ANWEISUNGEN.

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit einer Behinderung (mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten) oder durch Personen bestimmt, die nicht über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügen, um das Gerät sicher zu bedienen – es sei denn, sie werden von einer dafür verantwortlichen erwachsenen Person ordnungsgemäß beaufsichtigt oder unterwiesen.
2. Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, um sicherzustellen, dass sie nicht damit spielen.
3. **WARNUNG** - So verringern Sie das Risiko von Feuer, Stromschlägen oder Personenschäden:
 - a) Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
 - b) Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Eine übermäßige Hitzeentwicklung kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
 - c) Wenn dieses Gerät von, an oder in der Nähe von Kindern, körperlich eingeschränkten oder behinderten Personen verwendet wird, ist eine sorgfältige Beaufsichtigung erforderlich.
 - d) Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
 - e) Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist.
 - f) Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
 - g) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
 - h) Nutzen Sie das Gerät niemals, wenn die Luftöffnungen blockiert sind. Achten Sie darauf, dass die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren usw. sind.
 - i) Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen und stecken Sie nichts dort hinein.
 - j) Nicht im Freien verwenden.
 - k) Verwenden Sie die Matratze nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen medizinischer Sauerstoff verabreicht wird.
 - l) Zum Trennen des Geräts schalten Sie alle Regler aus und ziehen den Stecker aus der Steckdose.
4. Das Gerät hat eine beheizte Oberfläche. Hitzeunempfindliche Personen müssen bei der Benutzung des Geräts vorsichtig sein.
5. **WARNUNG** - Verwenden Sie beheizte Flächen mit Vorsicht! Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Verwenden Sie das Gerät nicht auf empfindlichen Hautstellen, an Hautstellen, wo Sie keine Hitze spüren können oder bei schlechter Durchblutung. Die unbeaufsichtigte Verwendung von beheizten Geräten durch Kinder sowie geistig und / oder körperlich behinderte Personen kann gefährlich sein.
6. Falls Wasser aus dem Gerät ausläuft, sollte das Gerät mehr benutzt werden.
7. **WARNUNG** - Stellen Sie sich nicht auf oder in das Gerät. Nur im Sitzen verwenden.
8. **GEFAHR** – Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern: Lassen Sie dieses Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Steckdose angeschlossen ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, und bevor Sie Teile an- oder abmontieren.
9. **WARNUNG:** Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel herum und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.

10. **WARNUNG:** Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
11. **GEFAHR:** Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker.
12. Sollte das Netzkabel beschädigt sein, ist es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich fachkundigen Person zu ersetzen, um jegliche Gefahren zu vermeiden.
13. Beim Waschen dürfen weder der Schalter noch die Steuereinheit nass werden, wobei beim Trocknen das Kabel so verlegt werden muss, dass kein Wasser in den Schalter oder die Steuerung gelangt.
14. **WARTUNG VON DOPPELT ISOLIERTEN PRODUKTEN.** In einem doppelt isolierten Gerät sind zwei Isolationssysteme anstelle einer Erdung vorhanden. Bei einem doppelt isolierten Produkt ist kein Erdungsmittel vorhanden, und das Gerät sollte auch nicht mit einem Erdungsmittel ausgestattet werden. Die Wartung eines doppelt isolierten Produkts erfordert äußerste Sorgfalt und Systemkenntnisse und sollte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für ein doppelt isoliertes Gerät müssen mit den Teilen identisch sein, die sie ersetzen.
15. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht zur Behandlung oder Linderung von Krankheiten oder abnormalen körperlichen Zuständen verwendet werden.

WARNUNG:

1. **GEFAHR** – Um das Risiko von Stromschlägen und Bränden zu verringern:
 - a) Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
 - b) Stellen Sie sicher, dass die elektrische Spannung und Frequenz des Stromkreises mit den Angaben auf dem Gerät übereinstimmen.
 - c) Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
 - d) Ziehen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch immer aus der Steckdose.
 - e) Niemals mit nassen Händen die Bedienelemente betätigen oder den Stecker ziehen.
2. **WARNUNG** – Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

Wenn Sie zu einer der folgenden Benutzergruppen gehören, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung einen Arzt:

 - Schwangere oder Frauen, die kürzlich entbunden haben
 - Kinder
 - Ältere (über 65 Jahre)
 - Personen mit Hautinfektionen, Empfindlichkeit, Rötung, Wunde und/oder Verbrennungen auf der Haut
 - Personen, die einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantierbares medizinisches Gerät verwenden
 - Personen mit Herzerkrankungen, bösartigen Tumoren oder anderen schwerwiegenden Gesundheitszuständen
 - Personen, die sich in ärztlicher Behandlung befinden oder sich bei Massagen unwohl fühlen
 - Personen mit Osteoporose, Diabetes oder Thrombose
 - Personen mit hohem oder anormalem Blutdruck
 - Personen mit gebrochenen oder plastisch chirurgischen Materialien in Gelenken oder Füßen
3. Wenn Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das RENPHO Fußbad-Massagegerät verwenden.
4. Verwenden Sie dieses Gerät NICHT länger als 60 Minuten am Stück. Bei längerem Gebrauch kann das Wasser übermäßig verdampfen und/oder das Produkt überhitzen. Stellen Sie in diesem Fall die Verwendung ein und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.


VERWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN

ÜBER DAS RENPHO FUSSSPAMASSAGEGERÄT


1. Was in der Box ist

- 1 x Fußspammassagegerät
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x 5er-Set Pediküre-Werkzeug

2. Produktanleitung



- 1. Panel
- 2. Heizung
- 3. Rolle
- 4. Wanne



- 5. Sockelleiste
- 6. Systemsteuerung
- 7. Blasenauslass
- 8. Pedikürestein

NUTZUNG DES RENPHO FUSSSPAMASSAGEGERÄTS

1. Vor der Nutzung

1.1 Dieses Produkt ist mit einem professionellen Leckageschutzschalter ausgestattet, der für 220-240V-Stromkreise geeignet ist. Vor der Verwendung müssen Sie einen einfachen Test durchführen. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und drücken Sie die Taste „TEST“. Der Schutzschalter simuliert die Leckage im Stromkreis und löst von selbst aus, um zu testen, ob die Leckschutzfunktion normal funktionieren kann. Wenn es normal funktioniert, drücken Sie die Taste „RESET“. Der Ableitschutzschalter wird auch als "Fehlerstromschutzschalter" bezeichnet. Im Falle eines elektrischen Lecks kann der Leckschutzschalter die Stromversorgung automatisch unterbrechen, bevor der Leckstrom die für den menschlichen Körper schädliche Strommenge erreicht. Der Leckschutzschalter muss einmal im Monat auf Leckage geprüft werden. Wenn der Leckschutzschalter nicht auslöst, muss er ersetzt werden.

1.2 Stellen Sie das Produkt waagrecht auf. Füllen Sie eine angemessene Menge Wasser zwischen den Linien „MAX“ und „MIN“ ein (es wird empfohlen, warmes Wasser mit einer Temperatur von ca. 35-50°C einzufüllen, um die Wartezeit zu verkürzen), und schließen Sie es dann an die entsprechende Stromversorgung an mit einer Spannung, die der des Produkts entspricht („OF“ wird auf dem Bildschirm angezeigt).




1.3 Um eine übermäßige Reizung der Haut zu vermeiden, sollte die Massagezeit die empfohlenen 60 Minuten am Stück nicht überschreiten.

1.4 Bitte verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn Sie sich während der Massage unwohl fühlen.

2. Bedienungsanleitung



2.1 Bedienfeld



Nicht ohne Wasser verwenden

1. Drücken Sie "⏻", um das Gerät ein- oder auszuschalten. Wenn es eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm die aktuelle Temperatur des Wassers im Fußbad-Massagegerät an.
2. Drücken Sie "⬆️", um die Heizfunktion nach dem Anschließen einzuschalten. Die voreingestellte Standardtemperatur beträgt 40°C. Drücken Sie diese Taste erneut, um die voreingestellte Temperatur in Schritten von einem Grad zu erhöhen. Wenn die voreingestellte Temperatur 48°C erreicht, drücken Sie diese Taste erneut, um die Temperatur auf 35°C zurückzusetzen.

Hinweis: Der voreingestellte Temperaturbereich reicht von 35 bis 48°C. Wenn die aktuelle Wassertemperatur Ihre voreingestellte Temperatur erreicht, stoppt die Maschine automatisch den Heizvorgang. Wenn die aktuelle Wassertemperatur unter Ihrer voreingestellten Temperatur liegt, beginnt die Maschine automatisch mit dem Heizen. Wenn Sie das Heizen manuell stoppen möchten, drücken Sie bitte die Ein-/Austaste, um das Gerät auszuschalten.

3. Drücken Sie "  ", um ein-/auszuschalten und den SPA-Modus zu wechseln. Es stehen 3 Modi zur Auswahl:
Modus 1: Nur Blasen
Modus 2: Blasen + Vibration
Modus 3: Nur Vibration
4. Drücken Sie "  ", um den Timer zwischen 30, 45 und 60 Minuten einzustellen. Der Bildschirm zeigt den aktuellen Timer an, wenn Sie diese Taste drücken. Wenn dem Timer 5 Minuten bleibt, piept das Gerät. Wenn die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus und zeigt „OF“ auf dem Bildschirm an.

2.2 Bedienungsanleitung

SCHRITT 1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass das Massagegerät ausgesteckt ist, bevor Sie Wasser hinzufügen.

SCHRITT 2. Geben Sie sauberes Wasser direkt in die Wanne (das Hinzufügen von heißem Wasser spart Ihnen Wartezeit). Stellen Sie sicher, dass sich das Wasser jenseits der Min-Wasserlinie, aber unterhalb der Max-Wasserlinie befindet. Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein. Stellen Sie die Wassertemperatur ein und warten Sie, bis das Wasser die gewünschte Temperatur erreicht hat. Sie können die Heizfunktion nicht verwenden, während Sie noch andere Spa-Modi verwenden.

SCHRITT 3. Setzen Sie sich hin und stellen Sie Ihre Füße in die Wanne.

SCHRITT 4. Drücken Sie die Tasten auf dem Bedienfeld, um die Temperatur, den Timer und den Spa-Modus einzustellen.

SCHRITT 5. Genießen Sie Ihre tiefe Spa-Massage.

Zum Entleeren: Gießen Sie Wasser von der dem Bedienfeld gegenüberliegenden Seite aus der Wanne.

Für ein besseres Spa-Erlebnis

- Fügen Sie Badesalz, ein paar Tropfen Aromaöl oder andere Zusätze für das Bad hinzu. Sie können den Pedikürestein abnehmen und Fußbadpulver in Ihr Fußbad geben.
- Fügen Sie keine großen Mengen an ätherischem Öl hinzu, um das Material des Produkts nicht auf lange Sicht zu beschädigen.

Hinweis:

1. Bitte drücken Sie die Massagerolle bei der Verwendung oder Reinigung nicht nach unten oder treten Sie nicht zu fest auf, um eine Beschädigung der Maschine und eine Beeinträchtigung des Massageeffekts zu vermeiden.
2. Jedes Fußbad-Massagegerät wurde vor Verlassen des Werks mit Wasser getestet, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Sie können feststellen, dass es im Bereich des Fußbad-Massagegeräts ein wenig nass ist, aber es besteht kein Grund zur Sorge.
3. Das Wasser verliert ständig Wärme. Um das Wasser warm zu halten, wird die tatsächliche Heiztemperatur um nicht mehr als 5 Grad etwas erhöht sein.

PRODUKTPFLEGE UND -WARTUNG

Zum Reinigen

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es reinigen. Nur mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel reinigen.

Wischen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab.

Verwenden Sie niemals starke Scheuermittel, Reinigungs- oder Reinigungsmittel.

Richten Sie das Kabel regelmäßig aus, wenn es sich verdreht.

Um es aufzubewahren

Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose und lassen Sie es abkühlen und trocknen.

An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Das Gerät nicht am Netzkabel aufhängen.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	GRUND	LÖSUNG
Wärme funktioniert nicht	Kein Strom	Stellen Sie sicher, dass das Gerät richtig angeschlossen und eingeschaltet ist.
	Heiztemperatur nicht eingestellt	Schalten Sie die Heizfunktion ein. Drücken Sie "⬆️", um die Temperatur einzustellen. Erst danach funktioniert die Heizfunktion.
	Das Gerät hört automatisch auf zu heizen, sobald die Wassertemperatur höher oder gleich der von Ihnen eingestellten Temperatur ist.	Das Gerät heizt das Wasser weiter, sobald die Wassertemperatur niedriger ist als die von Ihnen eingestellte Temperatur.
Funktioniert nicht oder funktioniert nicht mehr	Nicht eingeschaltet	Drücken Sie den Ein-/Ausmacher, um es einzuschalten.
	Voreingestellte Betriebszeit ist abgelaufen.	Starten Sie das Fußbad neu.
	Wenn die Wassertemperatur 51°C überschreitet, kann das Gerät aufgrund des Überhitzungsschutzes nicht eingeschaltet werden	Fügen Sie kein Wasser hinzu, das 51°C überschreitet. Schalten Sie das Gerät wieder ein, wenn die Wassertemperatur weniger als 51°C beträgt.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	Fußspa-Massagegerät
Modellnummer	R-X002
Eingang	Wechselstrom 220–240 V, 50 / 60 Hz
Nennleistung	500 W
Produktgewicht	4,12lbs / 1,87kg
Produktgröße	400×340×170 mm / 15,7×13,4×6,7 inch
Temperatur	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Wasserkapazität	4–7L

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Für Ihren RENPHO-Produktkauf gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie ab Lieferdatum.


Die Garantiebedingungen finden Sie unter:


<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Hinweis: Für die Garantie ist keine Produktregistrierung erforderlich. Wenn Sie Ihr Produkt nicht registrieren, wird die Produktgarantie dadurch nicht beeinträchtigt.

KUNDENDIENST

Bei Fragen oder Bedenken stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Das RENPHO-Kundenservice-Team garantiert eine schnelle Antwort und problemlose Lösungen für jedes Problem, das Sie haben, innerhalb der Geschäftszeiten.

 **Tel:** +49 40 23969285 (DE ONLY)
Monday-Friday 9:00AM-6:00PM (CET)

 **Email:** support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Bei defekten Produkten oder der Rücksendung von Artikeln kontaktieren Sie uns bitte mit Ihrer Bestellnummer innerhalb der angegebenen Garantiezeit. Entsorgen Sie KEINE Produktteile, da diese möglicherweise für die Inspektion/Reparatur benötigt werden.

1. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten



Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten (EAR)

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist.



Hiermit erklärt Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. Ltd. dass dieses Gerät mit der Richtlinie 2014/30/EU, der Richtlinie 2014/35/EU, der Richtlinie 2011/65/EU, und anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Merci d'avoir acheté cet appareil de massage et spa pour les pieds RENPHO. Cet appareil de massage procure un massage Shiatsu puissant. Il doit être utilisé avec soin et en toute sécurité. Pour éviter tout dommage, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et utiliser l'appareil comme indiqué. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures graves, des accidents et/ou des dégâts matériels importants.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes vivant avec un handicap (physique, sensoriel ou cognitif réduit), ni par des personnes n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité, à moins qu'elles ne soient correctement supervisées ou formées par une personne responsable.
2. Les enfants doivent être sous surveillance pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. **AVERTISSEMENT** – Pour réduire le risque de brûlure, d'incendie, d'électrification et de blessures:
 - a) L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
 - b) Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un chauffage excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrification ou des blessures.
 - c) Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
 - d) Utilisez uniquement cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
 - e) N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.
 - f) Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation et n'utilisez pas ce câble comme poignée.
 - g) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
 - h) Ne faites jamais fonctionner cet appareil si les orifices d'aération sont obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération soient exempts de peluches, de cheveux, etc.
 - i) Ne laissez jamais tomber et n'insérez jamais d'objets dans un orifice.
 - j) Ne pas utiliser à l'extérieur.
 - k) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de produits en aérosol (spray) ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- l) Pour débrancher cet appareil, appuyez sur le bouton d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise électrique.
4. Cet appareil possède une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
5. **AVERTISSEMENT** - Utilisez les surfaces chauffées avec prudence. Peut causer de graves brûlures. N'utilisez pas cet appareil sur des zones cutanées insensibles et où la circulation sanguine est mauvaise. L'utilisation sans surveillance de la fonction de chauffage par des enfants ou des personnes inaptes peut être dangereuse.
6. Si de l'eau fuit de l'appareil, celui-ci ne doit plus être utilisé.
7. **AVERTISSEMENT** - Ne vous tenez pas debout sur ou dans l'appareil. Utilisez-le uniquement en position assise.
8. **DANGER** - Pour réduire le risque d'électrocution : L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, d'installer ou de retirer des éléments.
9. **AVERTISSEMENT** - Ne transportez pas cet appareil par son câble d'alimentation et n'utilisez pas ce câble comme poignée.
10. **AVERTISSEMENT** - Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.

11. **DANGER** : n'essayez jamais de récupérer un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
12. Si le chargeur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée pour éviter tout risque.
13. L'interrupteur ou l'unité de commande ne doit pas être mouillé pendant le lavage. Pendant le séchage, le cordon doit être positionné de manière à empêcher l'eau de pénétrer dans l'interrupteur ou la commande.
14. **ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION.** Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu de la mise à la terre. Aucun moyen de mise à la terre n'est prévu sur un produit à double isolation, et aucun moyen de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un produit à double isolation nécessite un soin et une connaissance extrêmes du système, et ne doit être effectué que par du personnel de maintenance qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.
15. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement et pas pour un usage médical. Il ne doit pas être utilisé dans le traitement ou le soulagement d'une maladie ou d'un état physique anormal.

AVERTISSEMENT:

1. **DANGER** – Pour réduire le risque d'électrisation :

- a) N'UTILISEZ JAMAIS d'épingles ou d'autres attaches métalliques avec cet appareil
- b) Assurez-vous que la tension électrique et la fréquence du circuit correspondent à celles indiquées sur le bloc d'alimentation
- c) Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne
- d) Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique après chaque utilisation
- e) N'utilisez jamais les commandes ou ne retirez jamais la fiche avec des mains mouillées

2. **AVERTISSEMENT** - Pour réduire le risque d'incendie, d'électrisation et de blessure, veuillez suivre les instructions suivantes :

Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous appartenez à l'un des groupes d'utilisateurs suivants :

- Femmes enceintes ou venant d'accoucher
 - Enfants
 - Personnes âgées (de plus de 65 ans)
 - Personnes souffrant d'infections cutanées, de sensibilité, de rougeurs, de plaies et/ou de brûlures sur la peau
 - Personnes portant un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif médical implantable
 - Personnes souffrant de maladies cardiaques, de tumeurs malignes ou d'autres problèmes de santé graves
 - Personnes recevant un traitement médical ou ressentant une gêne pendant les massages
 - Personnes souffrant de diabète, de thrombose ou de varices
 - Personnes ayant une pression artérielle élevée ou anormale
 - Personnes ayant des fractures ou des matériaux de chirurgie plastique à l'intérieur des articulations ou des pieds
3. Si vous avez la moindre inquiétude concernant votre santé, consultez un médecin avant d'utiliser votre masseur spa pour les pieds RENPHO.
 4. N'UTILISEZ PAS cet appareil pendant plus de 60 minutes d'affilée. Une utilisation intensive peut entraîner une évaporation excessive de l'eau et/ou une surchauffe de l'appareil. Si cela se produit, cessez d'utiliser l'appareil et laissez-le refroidir avant de le remettre en marche.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

À PROPOS DU MASSEUR SPA POUR LES PIEDS RENPHO

1. Contenu

- 1 x masseur spa pour les pieds
- 1 x mode d'emploi
- 1 x ensemble d'outils de pédicure

2. Instructions concernant le produit



- 1. Panneau de commande
- 2. Chauffage
- 3. Rouleau
- 4. Bassin
- 5. Base
- 6. Panneau de commande
- 7. Sortie des bulles
- 8. Pierre de pédicure

UTILISATION DU MASSEUR SPA POUR LES PIEDS RENPHO

1. Avant utilisation

- 1.1 Ce produit est équipé d'un interrupteur de protection contre les fuites professionnel, qui convient aux circuits 220-240V. Avant utilisation, vous devez faire un test simple. Insérez la fiche dans la prise et appuyez sur le bouton « TEST ». Le disjoncteur simulera la fuite dans le circuit et se déclencherà tout seul pour tester si la fonction de protection contre les fuites peut fonctionner normalement. Si cela fonctionne normalement, appuyez sur le bouton « RESET ». L'interrupteur de protection contre les fuites est également appelé interrupteur de protection "à courant résiduel". En cas de fuite électrique, l'interrupteur de protection contre les fuites peut automatiquement couper l'alimentation avant que le courant de fuite n'atteigne la quantité de courant nocive pour le corps humain. L'interrupteur de protection contre les fuites doit être testé pour les fuites une fois par mois. Si l'interrupteur de protection contre les fuites ne se déclenche pas, il doit être remplacé.

- 1.2 Placez le produit à l'horizontale. Remplissez-le avec une quantité d'eau appropriée entre les lignes « MAX » et « MIN » (il est recommandé de le remplir avec de l'eau chaude d'environ 35-50°C pour réduire le temps d'attente), puis connectez-le à une alimentation appropriée avec une tension conforme à celle du produit (« OF » s'affiche à l'écran).




TEST BEFORE USE
1. Plug into receptacle.
2. Press "RESET" button/indicator should be "on".
3. Press "TEST" button/indicator should be "off".
4. Press "RESET" button for use. do not use if "TEST" fails.

- 1.3 Pour éviter une stimulation excessive de la peau, la durée du massage ne doit pas dépasser les 60 minutes recommandées d'affilée.
- 1.4 Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un quelconque inconfort durant le massage.

2. Instructions de fonctionnement



2.1 Panneau de commande



N'utilisez pas cet appareil sans eau

1. Appuyez sur le bouton "⏻" pour allumer ou éteindre l'appareil. Lorsqu'il est allumé, l'écran affiche la température actuelle de l'eau dans le masseur spa pour les pieds.
2. Appuyez sur "⬆️" pour activer la fonction de chauffage après avoir branché l'appareil. La température par défaut est 40°C. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour augmenter la température d'un degré. Lorsque la température atteint 48°C, appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à 35°C.

Remarque : la gamme de températures sélectionnée s'étale de 35°C à 48°C. Si la température actuelle de l'eau atteint la température programmée, l'appareil s'arrête automatiquement de chauffer. Si la température actuelle de l'eau est inférieure à la température que vous avez définie, l'appareil commence automatiquement à chauffer. Si vous souhaitez arrêter le chauffage manuellement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

- Appuyez sur “  ” pour activer/désactiver le mode SPA. Vous pouvez choisir parmi 3 modes :
Mode 1 : bulles uniquement
Mode 2 : bulles + vibrations
Mode 3 : vibrations uniquement
- Appuyez sur “  ” pour choisir la durée avant extinction automatique entre 30, 45 et 60 minutes. L'écran affichera la durée avant l'extinction automatique lorsque vous appuyez sur ce bouton. Lorsqu'il ne restera que 5 minutes, l'appareil émettra un bip. Lorsque la durée sera écoulée, l'appareil s'éteindra automatiquement et affichera « OF » sur l'écran.

2.2 Fonctionnement

ÉTAPE 1 : placez l'appareil sur une surface plane. Assurez-vous que le masseur est débranché avant d'ajouter de l'eau.

ÉTAPE 2 : versez de l'eau propre directement dans le bassin (l'ajout d'eau chaude vous fera gagner du temps). Assurez-vous que le niveau d'eau se trouve entre la ligne « Min Water » (minimum d'eau) et la ligne « Max Water » (maximum d'eau). Branchez l'appareil et allumez-le. Définissez la température de l'eau et patientez que l'eau atteigne la température souhaitée. Vous pouvez choisir de ne pas utiliser la fonction de chauffage tout en utilisant les autres modes de spa.

ÉTAPE 3 : asseyez-vous et placez vos pieds dans l'eau.

ÉTAPE 4 : appuyez sur les boutons du panneau de commande pour définir la température, la durée et le mode spa.

ÉTAPE 5 : détendez-vous et profitez de votre massage des pieds.

Pour vider l'appareil : versez l'eau depuis le côté opposé du panneau de commande.

Pour une expérience de spa optimale

- Ajoutez du sel de bain, quelques gouttes d'huile d'aromathérapie ou tout ce dont vous avez besoin pour votre bain. Vous pouvez retirer la pierre de pédicure et verser de la poudre pour bain de pieds dans l'eau.
- N'ajoutez pas une trop grande quantité d'huiles essentielles pour éviter d'endommager le matériau du produit à long terme.

Remarque :

- Lorsque vous utilisez ou nettoyez le rouleau de massage, veuillez ne pas appuyer ou piétiner fortement pour éviter d'endommager l'appareil et d'affecter l'effet de massage.
- Tous nos masseurs spa pour les pieds ont été testés avec de l'eau avant de quitter l'usine pour garantir un fonctionnement optimal. Il peut donc y avoir de l'humidité dans le masseur spa pour les pieds, mais cela ne doit pas être une source d'inquiétude.
- La température de l'eau diminue constamment. Pour la conserver suffisamment chaude, la température de chauffage réelle doit être supérieure de 5°C.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L'APPAREIL

Nettoyage

Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de le nettoyer. Nettoyez-le uniquement avec un chiffon doux et humide et un produit nettoyant non agressif.

Après avoir nettoyé l'appareil, essuyez ses surfaces avec un chiffon sec.

N'utilisez jamais d'abrasifs, de détergents ou de produits de nettoyage agressifs.

Redressez régulièrement le cordon s'il est tordu.


Stockage

Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir et sécher.

Conservez l'appareil dans un endroit frais et sec.

Ne suspendez pas l'appareil par son cordon.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
La fonction de chauffage ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas alimenté	Vérifiez que l'appareil est correctement branché et allumé
	La température n'a pas été définie	Activez la fonction de chauffage Appuyez sur le bouton "  " pour définir la température. La fonction de chauffage ne fonctionnera qu'à partir de ce moment-là
	L'appareil cessera automatiquement de chauffer l'eau lorsque la température de l'eau aura atteint la température définie	L'appareil continuera à chauffer l'eau lorsque la température de l'eau descendra en dessous de la température définie
Ne fonctionne pas ou a cessé de fonctionner	L'appareil n'est pas allumé	Appuyez sur le bouton de mise en marche pour l'allumer
	Une minuterie d'extinction automatique a été définie	Redémarrez le masseur pour les pieds
	Si la température de l'eau dépasse 51°C, l'appareil ne pourra plus être rallumé, car la fonction de protection contre les surchauffes s'est déclenchée	N'ajoutez pas d'eau dont la température dépasse 51°C. Rallumez l'appareil lorsque la température de l'eau est inférieure à 51°C

CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit	Masseur spa pour les pieds
Numéro du modèle	R-X002
Entrée	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance nominale	500 W
Poids du produit	4,12lbs / 1,87kg
Dimensions du produit	400×340×170 mm / 15,7×13,4×6,7 inch
Température	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Capacité en eau	4 à 7 l

GARANTIE

Votre appareil RENPHO est protégé par une garantie fabricant de deux ans qui débute à la date de livraison.

Pour retrouver les conditions d'utilisation de la garantie, consultez:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'appareil pour profiter de la garantie. Si vous choisissez de ne pas enregistrer votre produit, cela ne diminuera pas la garantie du produit.

SERVICE CLIENT

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question ou inquiétude. L'équipe du service client de RENPHO vous garantit de vous fournir durant les horaires d'ouverture une réponse rapide et une solution facile à tous les problèmes que vous rencontrerez.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*En cas de l'appareil défectueux ou du retour du produit, veuillez nous contacter pendant la période de garantie spécifiée en nous indiquant votre numéro de commande. NE jetez AUCUN élément du produit, car toutes les pièces détachées du produit peuvent être nécessaires pour l'inspection/la réparation.

1. Signification du logo de la poubelle barrée



Le logo de la poubelle barrée indique que vous êtes légalement tenu de vous débarrasser de l'appareil séparément des déchets municipaux non triés (ordures ménagères). Les piles ou batteries rechargeables non installées de façon permanente doivent être préalablement retirées et éliminées séparément.

2. Possibilités de reprise des appareils usagers

Les propriétaires de DEEE peuvent les rapporter ou de les faire collecter conformément aux mesures mises en place par les autorités publiques chargées de la gestion des déchets. Ceci garantira une élimination appropriée.



Par la présente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co. déclare par la présente que cet équipement est conforme à la directive 2014/30/UE, à la directive 2014/35/UE, à la directive 2011/65/UE, et à d'autres dispositions pertinentes. Le texte intégral de la Déclaration de conformité peut être consulté à l'adresse internet suivante :

<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Grazie per aver acquistato il Foot Spa Massager di RENPHO. Il massaggiatore offre un potente massaggio shiatsu. Il dispositivo deve essere utilizzato con attenzione e in sicurezza. Per evitare danni alla proprietà, leggere attentamente il presente manuale e utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni prescritte. Il mancato rispetto di tali indicazioni potrebbe causare lesioni, ferite e/o danni gravi al proprio ambiente domestico.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.

1. Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con disabilità (condizioni fisiche, sensoriali o cognitive ridotte) o di soggetti privi dell'esperienza e delle conoscenze necessarie per utilizzarlo in sicurezza, a meno che non siano adeguatamente supervisionati o istruiti da una persona responsabile.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
3. **AVVISO** - Per ridurre il rischio di bruciature, incendi, elettro-shock o lesioni a persone, attenti alle seguenti istruzioni:
 - a) L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
 - b) Non azionare il dispositivo sotto un cuscino o una coperta. Potrebbe verificarsi un eccessivo riscaldamento, causando incendi, scosse elettriche o lesioni a persone.
 - c) È necessaria una stretta supervisione quando il dispositivo viene utilizzato da, su o in prossimità di bambini, soggetti invalidi o persone disabili.
 - d) Utilizzare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto nel presente manuale. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
 - e) Non azionare mai questo apparecchio in caso di cavo o spina danneggiati, malfunzionamento, caduta accidentale, danni o caduta in acqua.
 - f) Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.
 - g) Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
 - h) Non azionare mai l'apparecchio con le prese d'aria bloccate. Mantenere le prese d'aria libere da lanugine, capelli, ecc.
 - i) Non far cadere o inserire mai oggetti in nessuna apertura.
 - j) Non utilizzare all'esterno.
 - k) Non azionare in zone dove vengono utilizzati prodotti aerosol (spray) o in cui venga somministrato ossigeno.
 - l) Per scollegare l'apparecchio, disattivare tutti i comandi e rimuovere la spina dalla presa elettrica.
4. L'apparecchio ha una superficie riscaldata. Le persone insensibili al calore devono fare attenzione quando usano l'apparecchio.
5. **AVVISO** - Utilizzare con attenzione le superfici riscaldate. Può causare gravi ustioni. Non utilizzare su zone cutanee insensibili o in presenza di cattiva circolazione sanguigna. L'usosenza supervisione del calore da parte di bambini o persone incapaci può essere pericoloso.
6. Se l'acqua fuoriesce dall'elettrodomestico, questo non deve più essere utilizzato.
7. **AVVISO** - Non posizionarsi sopra l'apparecchio o all'interno dell'apparecchio; utilizzare solo da seduti.
8. **PERICOLO** - Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi: L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito quando è collegato. Scollegare dalla presa quando non in uso, e prima di mettere o togliere le parti.
9. **AVVISO** - Non trasportare l'apparecchio per il cavo di alimentazione o utilizzare tale cavo come manico.

10. **AVVISO** - Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.
11. : non toccare alcun apparecchio caduto in acqua. Scollegare immediatamente.
12. Se il caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da una persona similmente qualificata, al fine di evitare qualsiasi pericolo.
13. L'interruttore o l'unità di controllo non devono bagnarsi durante il lavaggio, e durante l'asciugatura il cavo deve essere posizionato in modo da garantire che l'acqua non fluisca nell'interruttore o nel comando.
14. **MANUTENZIONE DI PRODOTTI A DOPPIO ISOLAMENTO.** In un apparecchio a doppio isolamento, vengono forniti due sistemi di isolamento anziché la messa a terra. Nessun mezzo di messa a terra è fornito su un prodotto a doppio isolamento, né deve essere aggiunto un mezzo per la messa a terra all'apparecchio. La manutenzione di un prodotto a doppio isolamento richiede estrema cura e conoscenza del sistema e deve essere eseguita solo da personale di assistenza qualificato. Le parti di ricambio di un apparecchio a doppio isolamento devono essere identiche alle parti che sostituiscono.
15. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico e non per scopi medici. Non deve essere utilizzato per curare o alleviare malattie o stati fisici anomali.

AVVERTENZE:

1. **PERICOLO** - Per ridurre il rischio di scosse elettriche e incendi:
 - a) Non utilizzare mai spilli o altre chiusure metalliche con questo apparecchio.
 - b) Assicurarsi che il voltaggio elettrico e la frequenza del circuito corrispondano a quelli indicati sul dispositivo.
 - c) Non lasciare l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
 - d) Scollegare sempre l'alimentatore di corrente dalla presa elettrica dopo ogni utilizzo.
 - e) Non azionare i comandi o rimuovere la spina del cavo di alimentazione con le mani bagnate.
2. **AVVERTENZE** – Per ridurre il rischio d'incendio, scosse elettriche o lesioni a persone, seguire le istruzioni fornite di seguito.
Se si rientra in uno qualsiasi dei seguenti gruppi di utenti, consultare un medico prima dell'uso:
 - donne in gravidanza o a riposo dopo il parto;
 - bambini;
 - persone anziane (oltre i 65 anni);
 - persone con infezioni dermiche, ipersensibilità, arrossamento, ferite e/o ustioni sulla pelle;
 - persone che utilizzano un pacemaker o altri dispositivi medici impiantabili;
 - persone con disturbi cardiaci, tumori maligni o altre condizioni di salute gravi;
 - persone sottoposte a trattamenti medici o che avvertono fastidio durante i massaggi;
 - persone che soffrono di osteoporosi, diabete o trombosi;
 - persone con pressione sanguigna alta o anomala;
 - persone che presentano fratture o materiali a seguito di interventi di chirurgia plastica all'interno di piedi e articolazioni.
3. Prima di utilizzare il massaggiatore plantare spa RENPHO, consultare il proprio medico in caso si abbiano dei dubbi sulle proprie condizioni di salute.
4. **NON** utilizzare quest'unità per un lasso di tempo superiore a 60 minuti per volta. L'uso prolungato potrebbe provocare un'eccessiva evaporazione dell'acqua e/o comportare il surriscaldamento del prodotto. Qualora si verifici quest'ultima evenienza, interrompere l'utilizzo dell'unità e lasciarla raffreddare prima di azionarla nuovamente.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

MASSAGGIATORE PLANTARE SPA RENPHO

1. Contenuto della confezione

- 1 x massaggiatore plantare spa
- 1 x manuale d'uso
- 1 x set da 5 strumenti per pedicure

2. Istruzioni del prodotto



- 1. Pannello
- 2. Funzione di riscaldamento
- 3. Rullo
- 4. Vaschetta
- 5. Zoccolo
- 6. Pannello di controllo
- 7. Presa di fuoriuscita delle bolle
- 8. Pietra pomice

UTILIZZO DEL MASSAGGIATORE PLANTARE SPA RENPHO

1. Prima dell'uso

1.1 Questo prodotto è dotato di un interruttore di protezione dalle perdite professionale, adatto per circuiti da 220-240V. Prima dell'uso, è necessario eseguire un semplice test. Inserire la spina nella presa e premere il pulsante "TEST". L'interruttore simulerà la perdita nel circuito e scatterà da solo per verificare se la funzione di protezione dalle perdite può funzionare normalmente. Se funziona normalmente, premere il pulsante "RESET". L'interruttore di protezione dalle perdite è anche chiamato interruttore di protezione "corrente residua". In caso di dispersione elettrica, l'interruttore di protezione dalle perdite può interrompere automaticamente l'alimentazione prima che la corrente di dispersione raggiunga la quantità di corrente dannosa per il corpo umano. L'interruttore di protezione dalle perdite deve essere testato per rilevare eventuali perdite una volta al mese. Se l'interruttore di protezione dalle perdite non scatta, è necessario sostituirlo.



1.2 Posizionare il prodotto in senso orizzontale. Riempire l'apparecchio con una quantità adeguata di acqua che ricada tra le linee "MAX" e "MIN" (è consigliabile riempire con


acqua calda a una temperatura compresa tra 35-50°C, in modo da ridurre il tempo di attesa), poi connettere alla fonte di alimentazione adeguata con un voltaggio conforme a quello del prodotto (verrà visualizzata la dicitura "OF" sullo schermo).

1.3 Per evitare un'eccessiva stimolazione della pelle, la durata del massaggio non dovrebbe superare il lasso di tempo consigliato di 60 minuti per volta.

1.4 In caso di fastidio avvertito durante il massaggio, smettere di utilizzare il dispositivo.

2. Istruzioni operative



2.1 Pannello di controllo



Non utilizzare senz'acqua

1. Premere il pulsante "⏻" tper accendere o spegnere la macchina. Quando è accesa, lo schermo del display mostrerà la temperatura attuale dell'acqua all'interno del massaggiatore plantare spa.
2. Premere il pulsante "↻" per accendere la funzione di riscaldamento dopo aver collegato l'apparecchio alla corrente. La temperatura predefinita è di 40°C. Premere questo pulsante per aumentare la temperatura preimpostata di un grado. Quando la temperatura preimpostata raggiunge i 48°C, premere di nuovo questo pulsante per riportarla a 35°C.

Nota bene: l'intervallo per preimpostare la temperatura va dai 35°C ai 48°C. Se la temperatura attuale dell'acqua raggiunge la temperatura preimpostata, la macchina smetterà automaticamente di riscaldarsi, mentre se è al di sotto, inizierà a riscaldarsi automaticamente. Se si desidera interrompere il riscaldamento manuale, premere il pulsante di alimentazione per spegnerlo.

3. Premere il pulsante “” per attivare/disattivare o passare alla modalità SPA. Esistono 3 modalità tra cui scegliere:
Modalità 1: solo bolle
Modalità 2: bolle + vibrazione
Modalità 3: solo vibrazione
4. Premere il pulsante “” per scegliere il timer tra 30, 45 e 60 minuti. Premendo questo pulsante, lo schermo mostrerà il timer attuale. Quando mancheranno 5 minuti, la macchina emetterà un segnale acustico. Una volta scaduto il tempo, la macchina si spegnerà automaticamente e mostrerà la dicitura “OF” sullo schermo del display.

2.2 Guida operativa

PASSAGGIO 1. Posizionare la macchina su una superficie piana. Assicurarsi che il massaggiatore sia scollegato prima di aggiungere l'acqua.

PASSAGGIO 2. Aggiungere acqua pulita direttamente nella vaschetta (l'aggiunta di acqua calda farà risparmiare sui tempi di attesa). Assicurarsi che l'acqua superi la linea di demarcazione “Min Water”, ma che non vada oltre la linea “Max Water”. Collegare la macchina alla corrente e accenderla. Impostare la temperatura dell'acqua e attendere finché la stessa non avrà raggiunto la temperatura desiderata. È possibile scegliere di non utilizzare la funzione di riscaldamento mentre si stanno ancora utilizzando le altre modalità spa.

PASSAGGIO 3. Sedersi e mettere i piedi nella vaschetta.

PASSAGGIO 4. Premere i pulsanti sul pannello di controllo per impostare temperatura, timer e modalità spa.

PASSAGGIO 5. Godersi il massaggio spa in profondità.

Per svuotare: versare l'acqua fuori dalla vaschetta dal lato opposto al pannello di controllo.

Per una migliore esperienza

- Aggiungere sale da bagno, qualche goccia di olio per aromaterapia o qualsiasi cosa serva per il bagno. Si può staccare la Pietra pomice e mettere il pediluvio in polvere nella vasca da bagno.
- Non aggiungere grandi quantità di olio essenziale per evitare di danneggiare il materiale del prodotto nel lungo periodo.

Nota bene

1. Durante l'utilizzo o la pulizia del rullo, non spingere verso il basso o schiacciare forte, per evitare di danneggiare la macchina, oltre che di influire sull'effetto dei massaggi.
2. Ogni massaggiatore plantare spa è stato testato con acqua prima di uscire dalla fabbrica, al fine di garantire che le sue funzioni siano ben congegnate. È possibile rilevare un po' di umidità nell'area del massaggiatore plantare spa, ma non c'è alcuna ragione di preoccuparsi.
3. L'acqua disperderà continuamente calore. Pertanto, per mantenerla calda, la temperatura di riscaldamento effettiva sarà maggiore di non più di 5 gradi.

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Pulizia

Scollegare l'unità e lasciarla raffreddare prima di procedere con la pulizia. Pulire soltanto con un panno morbido e umido e un detergente non aggressivo.

Dopo la pulizia, strofinare le superfici con un panno asciutto.

Non utilizzare mai detersivi o prodotti per la pulizia fortemente abrasivi.

Distendere periodicamente il cavo in caso appaia attorcigliato.

Conservazione

Scollegare l'apparecchio dalla presa, per poi lasciarlo raffreddare e asciugare.

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Non appendere l'unità dal cavo di alimentazione.

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
La funzione di riscaldamento non si attiva	Assenza di alimentazione	Assicurarsi che la macchina sia collegata alla corrente e accesa.
	Temperatura di riscaldamento non impostata	Accendere la funzione di riscaldamento Premere il pulsante "⬆️/⬇️" per impostare la temperatura. La funzione di riscaldamento si attiverà soltanto dopo questo passaggio.
	Il dispositivo smetterà automaticamente di riscaldarsi una volta che la temperatura dell'acqua sarà maggiore o uguale a quella impostata.	Il dispositivo continuerà a riscaldare l'acqua una volta che la temperatura sarà più bassa di quella impostata.
Il dispositivo non funziona o ha smesso di funzionare	Dispositivo non acceso	Premere il pulsante di alimentazione per accendere il dispositivo.
	Il tempo di funzionamento preimpostato è scaduto	Riavviare la vaschetta per pediluvio.
	Se la temperatura dell'acqua supera i 51 °C, il dispositivo non può essere acceso, a causa del meccanismo di protezione dal surriscaldamento.	Non aggiungere acqua la cui temperatura superi i 51°C. Accendere nuovamente il dispositivo quando la temperatura dell'acqua sarà scesa al di sotto di tale soglia.

SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto	Massaggiatore plantare spa
Modello	R-X002
Alimentazione	AC 220 V-240 V, 50 / 60 Hz
Potenza nominale	500 W
Peso del prodotto	4,12lbs / 1,87kg
Dimensioni	400×340×170 mm / 15,7×13,4×6,7 inch
Temperatura	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Capacità dell'acqua	da 4 a 7 lt

NORME SULLA GARANZIA

Il tuo acquisto di prodotti RENPHO è coperto da una garanzia limitata del produttore di due anni dalla data di consegna.

Per i termini e le condizioni della garanzia, vai su:

<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Attenzione: la registrazione del prodotto non è necessaria per la garanzia. Se scegli di non registrare il tuo prodotto, tale scelta non influirà sulla garanzia del prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI

Non esitare a contattarci se hai domande o dubbi. Il team di assistenza clienti di RENPHO garantisce una risposta rapida e soluzioni semplici per qualsiasi problema che si verifichi entro le ore lavorative.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Per prodotti difettosi o il reso degli articoli, contattarci muniti di numero d'ordine entro il periodo di garanzia specificato. NON buttare via i componenti del prodotto, poiché potrebbero essere necessari per l'ispezione o la riparazione.

1. Significato del simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato



Il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato significa che sei legalmente obbligato a smaltire questi apparecchi separatamente dai rifiuti urbani indifferenziati, vale a dire i vecchi apparecchi devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici. Le batterie o le batterie ricaricabili che non sono installate in modo permanente devono essere rimosse preventivamente e smaltite separatamente.

2. Opzioni per la restituzione di vecchi elettrodomestici

I proprietari di RAEE possono restituirli o raccogliarli scegliendo tra le possibilità previste e disponibili dalle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti per garantire il corretto smaltimento.



Con la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dichiara che questa apparecchiatura è conforme a: Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2011/65/UE, e altre disposizioni rilevanti. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente indirizzo Internet: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Gracias por comprar el masajeador spa para pies de RENPHO. El masajeador ofrece un potente masaje shiatsu. Utilícelo con precaución y sin perder de vista su seguridad. Para evitar accidentes domésticos lea este manual detenidamente y utilice el aparato siguiendo las indicaciones. No hacerlo podría causarle lesiones graves, heridas o provocar daños graves en su hogar.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

1. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
2. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato .
3. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas .
 - a) Este El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de poner o quitar piezas.
 - b) No lo opere debajo de una manta o almohada. Puede producirse un calentamiento excesivo y provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas.
 - c) Es necesaria una estrecha supervisión cuando este aparato es utilizado por, sobre o cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas.
 - d) Utilice este aparato únicamente para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - e) Nunca utilice este aparato si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
 - f) No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
 - g) Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
 - h) Nunca opere el aparato con las aberturas de aire bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos, etc.
 - i) Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
 - j) No lo utilice al aire libre.
 - k) No lo opere donde se estén utilizando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
 - l) Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado y luego retire el enchufe del tomacorriente.
4. El aparato tiene una superficie calentada. Las personas insensibles al calor deben tener cuidado al utilizar el aparato.
5. **ADVERTENCIA :** Utilice las superficies calientes con cuidado. Puede causar quemaduras graves. No utilizar sobre zonas de piel insensibles o en presencia de mala circulación. El uso de calor sin supervisión por parte de niños o personas incapacitadas puede resultar peligroso.
6. Si sale agua del aparato, no se debe utilizar más.
7. **ADVERTENCIA :** No se suba aparato. Úselo sólo mientras está sentado.
8. **PELIGRO -** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica : El aparato nunca debe dejarse desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo , poner o quitar piezas.
9. **ADVERTENCIA :** No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.

10. **ADVERTENCIA** : Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
11. **PELIGRO** : No intente alcanzar un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente.
12. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
13. No se debe permitir que el interruptor o la unidad de control se mojen durante el lavado y durante el secado el cable debe colocarse de manera que garantice que el agua no fluya hacia el interruptor o el control.
14. **MANTENIMIENTO DE PRODUCTOS CON DOBLE AISLAMIENTO**. En un aparato con doble aislamiento , se proporcionan dos sistemas de aislamiento en lugar de conexión a tierra. No se proporcionan medios de conexión a tierra en un producto con doble aislamiento, ni se debe agregar un medio de conexión a tierra al aparato . El mantenimiento de un producto con doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizado únicamente por personal de servicio calificado. Las piezas de repuesto para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas que reemplazan.
15. El dispositivo está destinado únicamente para uso doméstico y no para uso médico. No debe utilizarse para el tratamiento o alivio de enfermedades o estados físicos anormales.

ADVERTENCIA:

1. **PELIGRO** – Siga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas o que se queme el aparato:
 - a) No use accesorios metálicos de ningún tipo con el masajeador.
 - b) Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del circuito eléctrico son adecuados según lo que se indica en los datos técnicos del dispositivo.
 - c) No deje desatendido el aparato durante su funcionamiento.
 - d) Desenchufe siempre el masajeador de la corriente después de cada uso.
 - e) No use nunca los controles ni desenchufe el aparato con las manos mojadas.
2. **ATENCIÓN** – Tenga estas instrucciones para reducir el riesgo de sufrir descargas eléctricas, quemaduras o lesiones de cualquier tipo o que se queme el aparato:
Si forma parte de alguno de los colectivos enumerados a continuación, consulte un médico antes de usar el masajeador:
 - Mujeres embarazadas o en cama
 - Niños
 - Personas mayores (más de 65 años)
 - Personas con afecciones en la piel: infección, sensibilidad, rojeces, heridas o quemaduras
 - Personas con marcapasos u otros dispositivos médicos implantados
 - Personas con afecciones cardíacas, tumores malignos u otras enfermedades graves
 - Personas en tratamiento médico o que sientan incomodidad con los masajes
 - Personas con osteoporosis, diabetes o trombosis
 - Personas con presión sanguínea alta o anormal
 - Personas con materiales fracturados o de cirugía plástica dentro de las articulaciones o los pies
3. Si tiene cualquier duda relativa a su salud, hable con su médico antes de usar el spa masajeador de pies de RENPHO.
5. **NO USE** el aparato por más de 60 minutos seguidos. Un uso prolongado puede hacer que se evapore demasiada agua o que el aparato se sobrecaliente. En caso de que eso se produzca, deje de usarlo para que se enfríe antes de volverlo a usar.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ACERCA DEL SPA MASAJEADOR DE PIES DE RENPHO

1. Qué hay en la caja

- 1 x spa masajeador de pies
- 1 x manual de usuario
- 5 x instrumentos de pedicura

2. Instrucciones sobre el producto



- 1. Panel
- 2. Calentador
- 3. Rodillos
- 4. Balde
- 5. Base
- 6. Panel de control
- 7. Salida de burbujas
- 8. piedra pómez

USO DEL SPA MASAJEADOR DE PIES DE RENPHO

1. Antes de usar el aparato

- 1.1 Este producto está equipado con un interruptor de protección contra fugas profesional, adecuado para circuitos de 220-240 V. Antes de su uso, debe realizar una prueba simple. Inserte el enchufe en el enchufe y presione el botón "TEST". El disyuntor simulará la fuga en el circuito y se disparará solo para probar si la función de protección contra fugas puede funcionar normalmente. Si funciona normalmente, presione el botón "RESET". El interruptor de protección contra fugas también se denomina interruptor de protección de "corriente residual". En caso de fuga eléctrica, el interruptor de protección contra fugas puede cortar automáticamente la fuente de alimentación antes de que la corriente de fuga alcance la cantidad de corriente dañina para el cuerpo humano. El interruptor de protección contra fugas debe probarse para detectar fugas una vez al mes. Si el interruptor de protección contra fugas no se dispara, es necesario reemplazarlo.



- 1.2 Coloque el producto en horizontal. Llene con una cantidad apropiada de agua entre las líneas «MAX» y «MIN» (se recomienda llenar con agua tibia a aproximadamente


35-50°C para reducir el tiempo de espera). Después, conéctelo a la fuente de alimentación adecuada con un voltaje que se ajuste al del producto («OF» aparecerá en la pantalla).

1.3 Para evitar una estimulación excesiva de la piel, el tiempo de masaje no debe superar el tiempo recomendado de no más de 60 minutos seguidos.

1.4 Deje de usar el aparato si nota cualquier incomodidad durante el masaje.

2. Instrucciones sobre el funcionamiento



2.1 Panel de control



No lo use sin agua

1. Pulse "⏻" para encender o apagar el aparato. Cuando está encendido, la pantalla mostrará la temperatura actual del agua que contiene el masajeador.
2. Pulse "↻" para activar la función de calor. La temperatura configurada por defecto es de 40°C. Pulse este botón de nuevo para aumentar la temperatura de grado en grado. Si el valor de temperatura muestra 48°C y pulsa de nuevo el botón, el valor volverá a 35°C.

Nota: El rango de temperatura para la función de calor va de 35°C a 48°C. Si el valor de temperatura actual del agua alcanza el valor indicado, el aparato dejará automáticamente de calentar. Si el valor actual del agua está por debajo del valor configurado, el aparato empezará automáticamente a calentarla. Si quiere detener el calentamiento de forma manual, pulse el botón de encendido para apagarlo.

3. Pulse “” para activar o desactivar el modo spa. Hay 3 modos spa:
Modo 1: solo burbujas
Modo 2: burbujas + vibración
Modo 3: solo vibración
4. Pulse “” para configurar el tiempo en 30, 45 o 60 minutos. La pantalla mostrará el tiempo actual cuando pulse este botón. Cuando falten 5 minutos en el temporizador, el aparato emitirá un pitido. Cuando el tiempo se agote, el masajeador se apagará automáticamente y mostrará “OFF” en la pantalla.

2.2 Guía de funcionamiento

PASO 1. Coloque el masajeador sobre una superficie plana. Asegúrese de que no está enchufado antes del paso siguiente.

PASO 2. Añada agua limpia en el recipiente (si quiere un masaje con agua caliente, puede añadirla directamente caliente y así no tendrá que esperar a que el aparato la caliente).

Asegúrese de que el nivel del agua esté entre la línea de mínimo y la línea de máximo. Enchufe el aparato y enciéndalo. Configure la temperatura del agua y espere a que la misma esté a la temperatura que usted desea. Si lo prefiere, puede prescindir de la función de calor mientras usa los otros modos spa.

PASO 3. Siéntese e introduzca los pies en el balde.

PASO 4. Pulse los botones del panel de control para configurar la temperatura, el tiempo y el modo spa.

STEP 5. Disfrute de una relajación profunda con este masaje de spa.

Para vaciar el masajeador, vierta el agua por el lado opuesto al panel de control.

Para una mejor experiencia de spa

- Añada sales de baño, unas gotas de aceite de aromaterapia o lo que desee para su baño. Puede quitar la piedra pómez y poner polvos en su baño.
- No añada demasiada cantidad de aceites esenciales para evitar dañar el material del producto a largo plazo.

Nota:

1. Al usar o limpiar los rodillos de masaje, no los presione con fuerza, para evitar estropear el aparato, además de alterar la efectividad del masaje.
2. Cada spa masajeador de pies ha sido probado con agua antes de salir de fábrica para asegurarnos de que funciona correctamente en todas sus configuraciones. Por ello, es posible que lo encuentre un poco húmedo en la parte del balde y no debe preocuparse.
3. El agua se irá enfriando, por lo que, para mantenerla caliente, la temperatura de calentamiento real será ligeramente más elevada (no más de 5 grados).

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Para limpiarlo

Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo. Límpielo solo con un trapo suave y húmedo y un producto de limpieza suave.

Tras limpiarlo, pase un trapo húmedo por las superficies.

No use nunca productos abrasivos, detergentes, o productos de limpieza fuertes.

Enderece el cable regularmente si se retuerce.

Para almacenarlo


Desconecte el dispositivo de la toma y deje que se enfríe y se seque.

Almacénelo en un lugar fresco y seco.

No cuelgue la unidad del cable de corriente.

Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	MOTIVO	SOLUCIÓN
No genera calor	No hay corriente	Asegúrese de que el aparato está correctamente enchufado y encendido.
	La temperatura no está configurada	Encienda la función de calor. Pulse "  " para configurar la temperatura. La función de calor solo funcionará después de eso.
	El dispositivo se detendrá automáticamente en cuanto la temperatura del agua sea igual o más alta que el valor que usted indique	El dispositivo volverá a calentar el agua cuando la temperatura esté por debajo de lo que usted haya indicado.
El aparato no funciona o ha dejado de funcionar	No está encendido	Pulse el botón de encendido para encenderlo.
	Se ha acabado el tiempo	Reinicie el baño.
	Si la temperatura del agua supera los 51°C, el dispositivo no se podrá encender, a causa de la protección contra sobrecalentamiento.	No añada agua a más de 51°C. Encienda el dispositivo de nuevo cuando la temperatura del agua esté por debajo de los 51°C.

DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto	Spa masajeador de pies de
Número de modelo	R-X002
Entrada	220 V – 240 V CA, 50 / 60 Hz
Potencial nominal	500 W
Peso del aparato	4,12lbs / 1,87kg
Tamaño del aparato	400×340×170 mm / 15,7×13,4×6,7 inch
Temperatura	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Capacidad del agua	4L - 7L

POLÍTICA DE GARANTÍA

Su compra de un producto de RENPHO está cubierta por una garantía del fabricante limitada a 3 años desde la fecha de entrega.

Para consultar los términos y condiciones de la garantía, por favor, visite:
<https://renpho.com/pages/warranty-terms-and-conditions>

Nota: no es obligatorio registrar el producto para la garantía. Si decide no hacerlo, ello no limitará la garantía del producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE

No dude en contactar con nosotros si tiene alguna pregunta o problema al usar nuestros productos. El equipo de atención al cliente de RENPHO garantiza una respuesta rápida, dentro de nuestro horario laboral, y soluciones fáciles a cualquier problema que pueda surgirle al usar nuestros aparatos.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

* Para productos defectuosos o la devolución de artículos, comuníquese con nosotros con su número de pedido dentro del período de garantía especificado. NO se deshaga de las piezas del producto, ya que pueden ser necesarias para su inspección / reparación.

1. Significado del símbolo del contenedor con ruedas tachado



El símbolo del contenedor con ruedas tachado significa que usted está legalmente obligado a eliminar estos aparatos por separado de los residuos municipales no clasificados, es decir, los aparatos viejos deben eliminarse por separado de los residuos domésticos. Las pilas o acumuladores que no estén instalados permanentemente deben retirarse previamente y desecharse por separado.

2. Opciones para devolver electrodomésticos viejos

Los propietarios de RAEE pueden devolverlos o recogerlos en el marco de las posibilidades establecidas y disponibles por las autoridades públicas de gestión de residuos para garantizar su adecuada eliminación.



Por la presente, Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. declara que este equipo cumple con la Directiva 2014/30/UE, la Directiva 2014/35/UE, la Directiva 2011/65/UE, y otras disposiciones pertinentes. El texto completo de la Declaración de Conformidad se puede obtener en la siguiente dirección de Internet:
<https://renpho.eu/pages/compliance-data>

Dank u voor uw aankoop van het RENPHO Voetspa-massageapparaat. De stimulator biedt een krachtige shiatsu-massage. Het moet met zorg en veiligheid in gedachten worden gebruikt. Om schade aan uw eigendommen te voorkomen, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen en te gebruiken zoals aangegeven. Het niet naleven ervan kan ernstig letsel, ongevallen en/of ernstige schade aan uw huishouden veroorzaken.

IMPROTENAT INSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK.

1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. **WAARSCHUWING** – Om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken of letsel aan personen te verminderen.
 - a) Dit apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u onderdelen monteert of verwijdt.
 - b) Niet gebruiken onder een deken of kussen. Er kan overmatige verhitting optreden en brand, elektrische schokken of letsel aan personen veroorzaken.
 - c) Er is nauwlettend toezicht nodig wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, op of in de buurt van kinderen, invaliden of gehandicapten.
 - d) Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
 - e) Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen.
 - f) Draag dit apparaat niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handvat.
 - g) Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
 - h) Gebruik het apparaat nooit met geblokkeerde luchtopeningen. Houd de luchtopeningen vrij van pluïjsjes, haar en dergelijke.
 - i) Laat nooit een voorwerp in een opening vallen of steek er geen voorwerpen in.
 - j) Niet buitenshuis gebruiken.
 - k) Gebruik het toestel niet op een plek waar aerosolen (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- l) Om het apparaat uit te schakelen, zet u alle bedieningselementen in de uit-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor hitte, moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
5. **WAARSCHUWING:** Gebruik verwarmde oppervlakken voorzichtig. Kan ernstige brandwonden veroorzaken. Niet gebruiken op ongevoelige huidgebieden of in aanwezigheid van slechte bloedsomloop. Het onbeheerd gebruiken van warmte door kinderen of handelingsonbekwame personen kan gevaarlijk zijn.
6. Als er water uit het apparaat lekt, mag het apparaat niet meer worden gebruikt.
7. **WAARSCHUWING:** Ga niet op of in het apparaat staan. Gebruik het alleen zittend.
8. **GEVAAR** – Om het risico op een elektrische schok te verminderen: Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt, onderdelen aanbrengt of verwijdt.

9. **WAARSCHUWING:** Draag dit apparaat niet aan het netsnoer en gebruik het snoer niet als handvat.
10. **WAARSCHUWING:** Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken.
11. **GEVAAR:** Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
12. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
13. De schakelaar of de bedieningseenheid mag tijdens het wassen niet nat worden en tijdens het drogen moet het snoer zo worden geplaatst dat er geen water in de schakelaar of bediening kan stromen.
14. **ONDERHOUD VAN DUBBELGEÏSOLEERDE PRODUCTEN.** In een dubbelgeïsoleerd apparaat worden twee isolatiesystemen voorzien in plaats van aarding. Er wordt geen aardingsmiddel voorzien op een dubbelgeïsoleerd product, en er mag ook geen aardingsmiddel aan het apparaat worden toegevoegd. Het onderhouden van een dubbelgeïsoleerd product vereist extreme zorg en kennis van het systeem, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Vervangende onderdelen voor een dubbelgeïsoleerd apparaat moeten identiek zijn aan de onderdelen die ze vervangen.
15. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor medisch gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor de behandeling of verlichting van ziektes of een abnormale fysieke toestand.

WAARSCHUWING:

1. **GEVAAR** -Om het risico op elektrische schokken en brand te verminderen:
 - a) Gebruik nooit pinnen of andere metalen bevestigingsmiddelen bij dit apparaat.
 - b) Zorg ervoor dat de elektrische spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op het apparaat.
 - c) Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het in werking is.
 - d) Haal na elk gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 - e) Bedien de bedieningselementen nooit en verwijder de stekker nooit met natte handen.
2. **WAARSCHUWING** - Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel aan personen te verminderen, dient u de volgende instructies op te volgen: de onderstaande instructies:

Als u tot een van de volgende gebruikersgroepen behoort, raadpleeg dan vóór gebruik een arts:

 - Zwangere of in verwachting zijnde vrouwen
 - Kinderen
 - Ouderen (ouder dan 65 jaar)
 - Personen met huidinfecties, gevoeligheid, roodheid, wond en/of brandwonden op de huid
 - Personen die een pacemaker of een ander implantaatbaar medisch hulpmiddel gebruiken
 - Personen met hartziekten, kwaadaardige tumoren of andere ernstige gezondheidsproblemen
 - Personen die een medische behandeling ondergaan of ongemak ervaren tijdens massages
 - Personen die lijden aan osteoporose, diabetes of trombose
 - Personen met een hoge of abnormale bloeddruk
 - Personen met gebroken of plastisch chirurgisch materiaal in gewrichten of voeten
3. Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt. RENPHO voetmassageapparaat.
4. Gebruik dit apparaat NIET langer dan 60 minuten achter elkaar. Langdurig gebruik kan overmatige verdamping van het water veroorzaken en/of het product oververhitten. Mocht dit gebeuren, stop dan met het gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het weer gebruikt.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

OVER HET RENPHO VOETSPA-MASSAGEAPPARAAT


1. Wat zit er in de doos

- 1 x Voetspa-massageapparaat
- 1 x gebruikershandleiding
- 1 x set van 5 pedicurehulpmiddelen

2. Productinstructie



1. Paneel
2. Verwarming
3. Rol
4. Bad



5. Plint
6. Configuratiescherm
7. Luchtbeluitlaat
8. Pedicuresteen

GEBUIK VAN DE RENPHO FOOT SPA MASSAGER

1. Voór gebruik

1.1 Dit product is uitgerust met een professionele lekbeschermingsschakelaar. Voor gebruik moet u een eenvoudige test uitvoeren. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de knop "TEST". De stroomonderbreker simuleert de lekkage in het circuit en schakelt zichzelf uit om te testen of de lekbeschermingsfunctie normaal kan werken. Als het normaal werkt, drukt u op de "RESET"-knop. De lekbeschermingsschakelaar wordt ook wel de "restroom"-beveiligingsschakelaar genoemd. In geval van elektrische lekkage kan de lekbeschermingsschakelaar automatisch de stroomtoevoer uitschakelen voordat de lekstroom de hoeveelheid stroom bereikt die schadelijk is voor het menselijk lichaam. De lekbeschermingsschakelaar moet één keer per maand op lekkage worden getest. Als de lekbeschermingsschakelaar niet uitschakelt, moet deze worden vervangen.




1.2 Plaats het product horizontaal. Vul met een geschikte hoeveelheid water tussen de lijnen "MAX" en "MIN". Het wordt aanbevolen om te vullen met warm water van ca. 35–50°C om uw wachttijd te verkorten. Sluit hem aan op de juiste voeding met een spanning die overeenkomt met die van het product ("OF" wordt weergegeven op het scherm).

- 1.3 Om overmatige stimulatie van de huid te voorkomen, mag de massagetijd de aanbevolen 60 minuten per keer niet overschrijden.
- 1.4 Stop met het gebruik van het apparaat zodra u zich tijdens de massage ongemakkelijk voelt.

2. Bedieningsinstructie


2.1 Configuratiescherm



Gebruik het niet zonder water

1. Druk op "⏻" om de machine aan of uit te zetten. Wanneer deze is ingeschakeld, toont het display de huidige temperatuur van het water in de voetspa-massager.
2. Druk op "↕" om de verwarmingsfunctie in te schakelen na het aansluiten. De standaard vooraf ingestelde temperatuur is 40°C. Druk nogmaals op deze knop om de vooraf ingestelde temperatuur met één graad te verhogen. Wanneer de vooraf ingestelde temperatuur 48 bereikt°C Druk nogmaals op deze knop om de temperatuur terug te zetten naar 35°C.

Opmerking: Het vooraf ingestelde temperatuurbereik ligt tussen 35°C tot 48°C. Als de huidige watertemperatuur de vooraf ingestelde temperatuur bereikt, stopt de machine automatisch met verwarmen. Als de huidige watertemperatuur lager is dan de vooraf ingestelde temperatuur, begint de machine automatisch met verwarmen. Als u de verwarming handmatig wilt stoppen, drukt u op de aan/uit-knop om deze uit te schakelen.

3. Druk op "  " om de SPA-modus in/uit te schakelen en te schakelen. Er zijn 3 modi om uit te kiezen:

Modus 1: Alleen bubbel

Modus 2: bubbel + vibratie

Modus 3: Alleen trillingen

4. Druk op "  " om de timer te kiezen uit 30, 45 en 60 minuten. Het scherm toont de huidige timer wanneer u op deze knop drukt. Wanneer de timer nog 5 minuten bedraagt, piept de machine. Wanneer de tijd om is, wordt de machine automatisch uitgeschakeld en wordt "OF" op het display weergegeven.

2.2 Bedieningshandleiding

STAP 1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat de stimulator is losgekoppeld voordat u water toevoegt.

STAP 2. Voeg schoon water rechtstreeks toe aan het bad (het toevoegen van warm water bespaart u wachttijd). Zorg ervoor dat het water voorbij de minimale waterlijn maar onder de maximale waterlijn staat. Sluit de machine aan en zet hem aan. Stel de watertemperatuur in en wacht tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt. U kunt ervoor kiezen de verwarmingsfunctie niet te gebruiken terwijl u nog andere spa-modi gebruikt.

STAP 3. Ga zitten en plaats uw voeten in het bad.

STAP 4. Druk op de knoppen op het bedieningspaneel om de temperatuur, timer en spa-modus in te stellen.

STAP 5. Geniet van uw diepe spamassage.

Leegmaken: Giet water uit de kuip vanaf de kant tegenover het bedieningspaneel.

Voor een betere spa-ervaring

- Voeg badzout, een paar druppels aromatherapieolie of iets anders toe wat je nodig hebt voor je bad. U kunt de Pedicuresteen losmaken en voetenbadpoeder in uw bad doen.
- Voeg geen grote hoeveelheden etherische olie toe om beschadiging van het materiaal van het product op de lange termijn te voorkomen.

Opmerking:

1. Wanneer u de massagerollen gebruikt of schoonmaakt, mag u niet hard drukken of hard trappen om schade aan de machine en het massage-effect te voorkomen.
2. Elke voetspa-stimulator is vóór het verlaten van de fabriek met water getest om er zeker van te zijn dat de werking goed is. Mogelijk vindt u het een beetje nat in het gebied van de voetspamassage, maar u hoeft zich geen zorgen te maken.
3. Water verliest voortdurend warmte, dus om het water warm te houden zal de werkelijke verwarmingstemperatuur maximaal 5 graden hoger zijn.

PRODUCTVERZORGING EN -ONDERHOUD

Schoonmaak

Koppel het apparaat los en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt. Alleen reinigen met een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel.

Veeg de oppervlakken na het reinigen af met een droge doek.

Gebruik nooit sterke schuurmiddelen, was- of reinigingsmiddelen.

Trek het snoer regelmatig recht als het verdraaid raakt.

Opslag

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen en drogen.

Plaats het apparaat in de doos of bewaar het op een koele, droge plaats.

Hang het apparaat niet op aan het netsnoer.

PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Warmte werkt niet	Geen kracht	Zorg ervoor dat de machine correct is aangesloten en ingeschakeld
	Temperatuur niet ingesteld	Schakel de verwarmingsfunctie in Druk de "⬆️" om de temperatuur in te stellen Alleen de verwarmingsfunctie werkt daarna opereren
	Het apparaat zal automatisch stoppen verwarming zodra de watertemperatuur is hoger dan of gelijk naar de temperatuur jij stelde in	Het apparaat blijft verwarmen het water eens het water temperatuur lager is dan de temperatuur die u instelt
Werkt niet of gestopt met werken	Niet ingeschakeld	Druk op de aan/uit-knop om hem in te schakelen
	Vooraf ingestelde werking De tijd is op	Start het voetbad opnieuw
	Als het water temperatuur overschrijdt 51°C, het apparaat nkan niet worden ingeschakeld vanwege de oververhitting bescherming	Voeg niet meer water toe 51°C; Schakel het apparaat opnieuw in wanneer de watertemperatuur is lager dan 51°C

SPECIFICATIE

productnaam	Voetspa-massageapparaat
Model	R-X002
Invoer	AC220-240V, 50 / 60Hz
Nominaal vermogen	500W
productgewicht	4,12lbs / 1,87kg
Product grootte	400×340×170 mm / 15,7×13,4×6,7 inch
Temperatuur	95°F - 118°F / 35°C - 48°C
Watercapaciteit	4L-7L

GARANTIE BELEID

Uw RENPHO-productaankoop wordt gedekt door een beperkte fabrieksgarantie van één jaar vanaf de datum van levering.

Voor garantievoorwaarden kunt u terecht op:

<https://renpho.com/pages/wa-ranty-te-ms-and-conditions>

Let op: Productregistratie is niet vereist voor de garantie. Als u ervoor kiest uw product niet te registreren, heeft dit geen invloed op de productgarantie.

KLANTENSERVICE

Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft. Het RENPHO-klantenserviceteam garandeert een snelle reactie en probleemloze oplossingen voor elk probleem dat u binnen kantooruren heeft.

✉ Email: support-eu@renpho.com(UK&EU)

*Voor defecte producten of het retourneren van artikelen kunt u binnen de aangegeven garantieperiode contact met ons opnemen met uw bestelnummer. Gooi GEEN productonderdelen weg, aangezien deze nodig kunnen zijn voor inspectie/repairatie.

1. Betekenis van het symbool van de doorgekruiste afvalbak



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak betekent dat u wettelijk verplicht bent om deze weg te gooien deze apparaten gescheiden van ongesorteerd gemeentelijk afval, dwz oude apparaten moeten gescheiden van het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Batterijen of oplaadbare batterijendie niet permanent zijn geïnstalleerd, moeten vooraf worden verwijderd en afgevoerd afzonderlijk.

2. Mogelijkheden voor het retourneren van oude apparaten

Eigenaars van AEEA kunnen deze binnen de kaders van de gestelde mogelijkheden inleveren of ophalen beschikbaar zijn bij de openbare afvalbeheerautoriteiten om een correcte verwijdering te garanderen.



Hierbij verklaart Shenzhen Ruiyi Business Technology Co., Ltd. dat deze apparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2011/65/EU, en andere relevante bepalingen. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen op het volgende internetadres: <https://renpho.eu/pages/compliance-data>

FCC Regulatory Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Regulatory Compliance

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause interference.
- 2: This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RENPHO

更新日期：

20250624

设计师：

Stacy

供應商代碼：

版本：

N3

型號：

R-X002

尺寸：

140*210mm

材质：

128g铜版纸

颜色：

四色印刷

工艺：

双面印刷

装订方式：

騎馬釘