

Appareil photo numérique

DSC-HX60

Nouveau compact zoom 30x



**Des images nettes avec
un zoom puissant**

**Larges possibilités de
réglages manuels pour
un maximum de
créativité**

**Le compagnon idéal de
vos voyages**

DSC-HX60

- Zoom puissant 30x (photo et vidéo)
- Stabilisation optique active 5 axes
- Capteur CMOS Exmor R 20,4M pixels ultra sensible
- Réduction du flou et du bruit – ISO 12800
- Nouveau processeur BionzX
- Auto-Focus ultra rapide

- Modes PASM
- Molette de réglage des expositions
- Griffe porte accessoires Multi-Interface
- Mode Panorama par balayage 360°
- 13 effets créatifs photo / 7 effets créatifs vidéo
- Accès au Store d'application PlayMemories Camera Apps

- Wi-Fi & NFC intégré : pilotage à distance, transfert et partage de contenus
- Grip de prise en main

SONY

Caractéristiques techniques

OPTIQUE

Optique Sony G zoom optique 30x / intelligent 60x / numérique 120x
11 éléments en 10 groupes (dont 5 éléments asphériques)
F(diaphragme): 3.5 – 6.3
Distance focale : 4.3 – 129 mm / Equivalent 35 mm : **24 - 720 mm**
Distance de mise au point : de 5 cm (W) / 200 cm (T) à l'infini

CAPTEUR

Capteur CMOS Exmor R 20,4 millions de pixels
Taille du capteur : 1/2.3" (7.82mm)

IMAGE

Stabilisateur optique Steadyshot actif 5 axes
Processeur d'image **BIONZ X ultra rapide**
Type Autofocus: Détection de contrastes. **Sélection:** Plage large (auto) / collimateur central / spot flexible (3 tailles: S, M, L)
Modes: AF single shot / Semi manuel / Manuel (retouche du point) / Mise au point manuelle (avec zoom d'assistance)
Mesure d'exposition : Multi-zones / Spot / Pondérée centrale
Correction de l'exposition : +/- 2.0EV, palier +/- 1/3EV
ISO : 80-3200 en mode iAuto / 80-12800 en mode iAuto+ / 80-1600 en mode Program
Vitesse d'obturation : 4"-1/1600 en mode iAuto, 1"-1/1600 en mode Programme Auto, 8" – 1/1600 / en mode A, 30" – 1/1600 en mode S et en mode M
Balance des blancs : 10 modes de réglage
Modes de prise de vue (13) : Sup Auto, iAuto, Easy, Programme Auto, Film, Panorama, Priorité Vitesse, Priorité Ouverture, Exposition manuelle, Scene, Effets de photo, photo 3D, Flou d'arrière plan
13 effets créatifs: Toy camera, Pop, Postérisation, Retro, Soft High Key, Couleur partielle, Mono High contrast, Soft focus, HDR, Monochrome riche, Miniature, Aquarelle, Illustration. **7 effets en vidéo. Styles créatifs:** Standard, Vivid, Neutre, Clair, Sombre, Lumineux, Portrait, Paysage, Coucher de soleil, Nuit, Automne, Noir et Blanc, Sepia, Style box
Autres fonctions de prises de vue: détection visage, sourire. **Flash intégré**

ECRAN LCD

Ecran LCD 3,0" (7.5cm). Haute résolution Xtra fine TFT LCD (921 600 pts)

SUPPORT

Compatible cartes Memory Stick Duo, Pro Duo, ProHG Duo, XC-HG Duo
Compatible cartes SD, SDHC, SDXC

MODE PHOTO

Format JPEG. Résolutions 4:3 : 20M / 10M / 5M / VGA
Résolutions 16:9 : 15M / 2M
Panorama par balayage : large et standard
Sortie 4K

MODE VIDEO

Zoom 30x actif en vidéo.
Enreg. simul. vidéo et photo 15M en 16/9 et 11M en 4:3
AVCHD v2 24p / 60p / 50i/50p : 28M PS (1920x1080/50p) / 24M FX / 17M FH (1920x1080/50i) / 9M HQ (1440x1080/50i)
MP4 : 12M (1440x1080/25fps) / 6M (1280x720/25fps) / 3M VGA (640x480/25fps)

AUDIO

Micro intégré (stereo) / Anti-vent / HP intégré (mono) réglable 16 niveaux

Connectivité

Wifi & NFC intégré

- Pilotage à distance (photo / vidéo) avec smartphone
- Transfert des contenus sur smartphone et tablette - Visionnez vos photos sur la TV en Wifi Direct
- Connectez sans fil votre appareil à votre ordinateur

PlayMemories Camera Apps: accès au store d'applications pour téléchargement et personnalisation

CONNECTIQUE

Multi/MicroUSB, Hi-Speed USB(USB2.0), Micro HDMI

Griffe porte accessoire
Multi-Interface Shoe



Bénéfices consommateurs


Le Wi-Fi/NFC intégré pour plus de convivialité!

Grâce à la fonction wi-fi, visionnez et pilotez à distance votre appareil photo pour des photos plus originales et réussies! Echangez instantanément vos contenus avec votre famille et vos amis!



Un zoom puissant, dans votre poche

Le HX50 est équipé d'un zoom puissant 30x soutenu par un autofocus et un stabilisateur performants. Emmenez-le partout avec vous et ne ratez aucun détail !



Vidéo Full HD

Réalisez des vidéos de la même qualité que celle d'un caméscope avec un boîtier de compact.



Effets créatifs et Mode Panorama

Laissez libre court à votre créativité en appliquant des effets sur vos photos au moment de la prise de vue.



Accessoires fournis

Batterie rechargeable NP-BX1, Adaptateur secteur AC-UB10, Câble Micro USB, Dragonne, bouchon de griffe porte accessoires, Manuel d'utilisation
Logiciel PlayMemories Home à télécharger (PC)

Accessoires optionnels



Généralités

Couleurs : Noir (B) Dimension appareil (LxHxP) : 108,1 mm x 64,3 mm x 38,3 mm
Poids (boîtier seul) : 272 g (avec batterie et carte mémoire)
Autonomie de 400 photos selon la norme CIPA
Autonomie de 90 minutes (mode vidéo continue), 50 minutes (mode vidéo utilisation classique) selon la norme CIPA. Séquence: 29min. Max.

Données Logistiques

Code EAN : **DSCHX60B.CE3 – 4905524980189**
Dimensions : **L 15.5 x H 14.2 x P 9.0 cm**
Collisage : **1**
Origines : **China**
Poids : **860g**