

## **HORI Caméra USB pour Nintendo Switch 2**

Référence : NSX-023E

EAN : 4961818039995



### **Description du produit**

Profitez des appels vidéo où que vous soyez avec la caméra USB HORI pour Nintendo Switch™ 2 ! Cette caméra compacte et élégante capture tous vos moments de jeu préférés avec votre famille et vos amis, où que vous soyez. Grâce à sa polyvalence et sa petite taille, profitez facilement de la vidéo en direct et d'autres fonctionnalités interactives. L'unité de caméra détachable dispose d'un bras flexible pour capturer l'angle parfait et inclut un cache d'objectif coulissant pour protéger votre vie privée. Cette caméra peut être utilisée de différentes manières : Seule, montée sur votre téléviseur ou directement fixée sur votre console.

- **Seule** : Branchez la caméra au socle de support fourni, connectez-la à la station d'accueil de la Nintendo Switch 2, puis placez-la à un endroit de votre choix pour profiter de la vidéo en direct et d'autres fonctionnalités en jeu !
- **Montée sur un téléviseur** : Utilisez le clip ajustable sous le socle fourni pour fixer la caméra à votre téléviseur.
- **Fixée sur la console** : La caméra peut également être directement branchée au-dessus de votre Nintendo Switch 2 en mode portable pour jouer en déplacement !

Comprend l'unité de caméra, un socle de support, un câble USB-C vers USB-C et un adaptateur stéréo droit à 3,5 mm pour la compatibilité avec la prise casque. (\*Un accès à Internet, un compte Nintendo et un abonnement à Nintendo Switch Online (vendus séparément) peuvent être requis pour les fonctionnalités de chat.) Sous licence officielle Nintendo®.

### **Caractéristiques :**

- Caméra vidéo USB pour Nintendo Switch 2
- Compatible en mode téléviseur, mode portable ou en mode sur table
- Bras flexible et cache d'objectif
- Inclut un câble USB-C et un adaptateur stéréo droit à 3,5 mm
- Sous licence officielle Nintendo®