

# Tondeuse à cheveux Series 5 HC5530

**BRAUN**

Créez votre coupe sans effort chez vous.

## Caractéristiques



### Lame affûtée et inusable

permet de se couper les cheveux rapidement et avec facilité.



### 17 réglages de longueurs

pour une polyvalence ultime.



### Bouton Memory Lock

mémorise et verrouille le dernier réglage de longueur utilisé.



### Manche ergonomique en caoutchouc

rend l'utilisation plus confortable.



### Entièrement lavable pour un nettoyage facile



### 50 minutes d'autonomie sans fil



### Indicateur de charge



### Conçue pour durer. Conception allemande.

## Zones d'utilisation



Cheveux


## Contenu du coffret

SABOT COURT 3 - 24 MM

SABOT LONG 14 - 35 MM

CHARGEUR INTELLIGENT

BROSSE DE NETTOYAGE




4210201448716,4987176251046

## Caractéristiques en détail



### Coupez et donnez du style à vos cheveux sans effort à la maison

Les lames affûtées et inusables rendent la coupe des cheveux à domicile rapide et facile, peu importe leur longueur ou leur épaisseur.



### 17 longueurs de coupe précises

Obtenez le style que vous voulez. Coupe, coupe courte ou moyenne. Choisissez parmi 2 sabots dédiés ou utilisez l'appareil sans sabot.




### Bouton Memory Lock

Le bouton Memory Lock mémorise et verrouille le dernier réglage de longueur utilisé pour une coupe facile des cheveux à la maison.



### Utilisation sans effort

Le manche ergonomique de la tondeuse, avec revêtement en caoutchouc, est confortable, et l'appareil peut être facilement nettoyé sous l'eau courante.



### Prête à l'emploi

Avec une batterie Ni-MH puissante offrant 50 minutes d'autonomie sans fil.

## Accessoires



### Coupes courtes et contours

Coupez facilement vos cheveux de 3 à 24 mm avec le sabot court dédié et utilisez la lame pour obtenir le style recherché avec de superbes finitions.



### Coupes longues

Coupez facilement vos cheveux de 14 à 35 mm avec le sabot long dédié.