

HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING

✓ Register your product today at
www.homedics.co.uk/product-registration



smoothee

instruction manual

CELL-500-EU


3 YEAR guarantee

WHAT IS CELLULITE?

Cellulite is a condition in which the skin has a dimpled, lumpy appearance due to underlying fat deposits. It is most noticeable on the buttocks and thighs, but also occurs on the upper arms.

By using this product you can help to improve circulation, encourage lymphatic drainage, when combined with eating a healthful, balanced diet and exercising you can help your body to reduce the fat content in cells and reduce the appearance of cellulite.

PRODUCT FEATURES



Charging

1. Plug the jack socket end of the cable into the charging port on the product.
2. Plug the USB end of the cable into a standard USB charging plug.
3. The LEDs on main unit will light up during charging and they will switch off once fully charged.
4. A full charge requires up to 4 hours and will provide up to 45 minutes of use.
5. Once fully charged, unplug the adaptor from the socket.

Instructions For Use

Choose the larger or smaller suction cup, depending on the size of the area to be treated. Attach the suction cup by pushing it firmly onto the product.

1. To remove the suction cup, press the small cup release button and pull the cup away from the product.
2. Press the LIPO button for 3 seconds to turn on the suction. Press again to increase the suction level. There are 3 levels indicated by the 3 blue LEDs.
3. Press the EMS button for 3 seconds to activate the electromagnetic stimulation (optional). There are 5 levels indicated by the 5 red LEDs.

N.B: For the first use, we suggest to start with level 1 for both the EMS and the LIPO.


4. There are 2 suction modes, which can be selected by sliding the button up or down. Suction Mode 1 is intermittent, Suction Mode 2 is continuous.
5. Once the settings are as desired, firmly position the cup on the desired body part and glide across the skin very slowly.

N.B: Applying a small amount of a simple baby oil to the skin can assist the gliding effect, but avoid using perfumed oils which may deteriorate the plastic suction cup.

6. For optimum results, treatment time is 3 to 5 minutes per area every day.
7. When both LIPO and EMS are on, you should feel both suction of your skin and light electrical current. If either becomes uncomfortable, please press the large "Release" button for immediate stop. Adjust the levels to a lower setting before continuing.
8. Once done, press the EMS button or LIPO button for 3 seconds to turn the device off. The device includes an auto-shutoff after 10 minutes.
9. See the 'cleaning' section below for advice on how to change the filter


Tips for Use

- The Cellulite Massager is especially effective, when used regularly and in conjunction with a healthy balanced diet and undertaking of regular exercise.
- During usage, keep moving the product on your body. Just hold firmly the unit on the body to avoid dropping it. There is no need to push too hard. If the suction power feels uncomfortable and too powerful at any point, push "RELEASE" button to release cup from body.
- Some temporary reddening or bruising of the treated area is not uncommon. This should disappear within a few days.



Cleaning:

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Remove the cup from the main unit.
3. Use the tweezers provided to remove the filter, as shown in the image.
4. The suction cup should be wiped clean with a damp cloth after use.
5. Never allow water or any other liquids to come into contact with the main unit. Do not immerse in any liquid to clean.
6. Never use abrasive cleaners, brushes, glass / furniture polish, paint thinner etc to clean.




N.B: we suggest changing the filter once a month or when you start feeling that the suction power is less powerful.

QU'EST-CE QUE LA CELLULITE ?

La cellulite est l'état qui donne à la peau un aspect peau d'orange dû à un amas graisseux sous celle-ci. Elle apparaît le plus souvent sur les cuisses et les fesses, mais également sur les avant-bras. En utilisant ce produit, vous pouvez améliorer la circulation, stimuler le drainage lymphatique et, en l'accompagnant d'un régime diététique équilibré et d'une activité physique, vous pouvez aider votre corps à réduire la couche de cellules graisseuses et vous débarrasser peu à peu de la cellulite.

FONCTION ET COMPOSANTS DU PRODUIT



Recharge

1. Branchez l'extrémité de la prise jack du câble dans le port de charge du produit.
2. Branchez l'extrémité USB du câble dans une prise de recharge USB standard.
3. Les voyants de la partie principale de l'appareil s'allument pendant la recharge et s'éteignent une fois l'appareil entièrement rechargé.
4. La recharge complète peut prendre jusqu'à 4 heures pour une utilisation de 45 minutes maximum.
5. Une fois l'appareil complètement rechargé, débranchez l'adaptateur de la prise.

Consignes D'utilisation

Choisissez la petite ou la grande ventouse selon la zone à traiter. Fixez la ventouse en appuyant fermement sur le produit.

1. Pour enlever la ventouse, appuyez sur le bouton de déblocage de la petite ventouse, puis tirez sur la ventouse.
2. Appuyez sur le bouton LIPO pendant 3 secondes pour activer l'aspiration. Appuyez de nouveau pour augmenter l'intensité d'aspiration. Les 3 voyants bleus indiquent le niveau d'intensité.
3. Appuyez sur le bouton EMS pendant 3 secondes pour activer l'électrostimulation (facultatif). Les 5 voyants rouges indiquent le niveau d'intensité

Remarque : Lors de la première utilisation, nous vous conseillons de commencer au niveau 1 pour les modes EMS et LIPO.

4. Vous pouvez choisir entre 2 modes d'aspiration en faisant glisser le bouton vers le haut ou vers le bas. La position 1 correspond au mode intermittent et la position 2 au mode continu.
5. Une fois les paramètres définis, placez fermement la ventouse sur la zone du corps et faites glisser tout doucement sur la peau.

Remarque : Vous pouvez appliquer une petite quantité d'huile pour bébé sur la peau pour qu'il soit plus facile de faire glisser la ventouse, mais évitez d'utiliser des huiles parfumées qui pourraient abîmer la ventouse en plastique.


6. Pour obtenir un résultat optimal, appliquez traitement 3 à 5 minutes sur chaque zone tous les jours.
7. Quand les modes LIPO et EMS sont activés simultanément, vous devez sentir sur la peau à la fois la sensation d'aspiration et d'un léger courant électrique. Si l'une des deux sensations devient inconfortable, appuyez immédiatement sur le bouton RELEASE pour arrêter l'appareil. Réglez l'intensité sur un niveau inférieur avant de reprendre l'utilisation.
8. Une fois terminé, appuyez sur le bouton EMS ou LIPO pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement s'il reste

inutilisé plus de 10 minutes.

9. eportez-vous à la section « Entretien » ci-dessous pour remplacer le filtre.


Conseils d'utilisation

- L'appareil de massage anti-cellulite est particulièrement efficace quand il est utilisé régulièrement et en complément d'un régime diététique équilibré et d'une activité physique régulière.
- Pendant l'utilisation de l'appareil, faites glisser le produit de manière continue, ne restez pas statique. Maintenez l'appareil fermement sur la peau pour éviter de le faire tomber. Inutile d'appuyer de manière excessive. Si la sensation d'aspiration est inconfortable et trop puissante, vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton RELEASE pour enlever la ventouse de la peau.
- Il peut arriver que des rougeurs ou des ecchymoses apparaissent sur la zone traitée. Elles devraient disparaître au bout de quelques jours.



Entretien :

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Enlevez la ventouse de la partie principale de l'appareil.
3. Utilisez les pinces fournies pour enlever le filtre, comme indiqué sur l'illustration.




- Remarque : nous conseillons de remplacer le filtre tous les mois ou dès que la puissance d'aspiration diminue.**
4. Nettoyez la ventouse après utilisation à l'aide d'un linge propre et humide.
 5. Ne laissez jamais de l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la partie principale de l'appareil. Ne pas nettoyer l'appareil en l'immergeant dans un liquide.
 6. Ne jamais utiliser de brosses, produits abrasifs, lustrant pour vitre/mobilier, décapant peinture, etc. pour le nettoyage.

WAS IST ZELLULITE?

Zellulite ist ein Zustand, in dem die Haut ein eingedelltes, unebenes Aussehen aufgrund von darunter liegenden Fettablagerungen aufweist. Am auffälligsten ist sie am Po und den Oberschenkeln, aber auch an den Oberarmen. Mit der Verwendung dieses Produkt unterstützen Sie die Durchblutung und ermöglichen die Lymphdrainage, wenn Sie sich darüber hinaus noch gesund und ausgewogen ernähren und sich ausreichend bewegen, helfen Sie Ihrem Körper, den Fettgehalt in den Zellen und damit auch die Zellulite zu reduzieren.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Laden

1. Stecken Sie das Kabelende mit dem Stecker in den Ladeanschluss des Gerätes.
2. Stecken Sie das USB-Ende des Kabels in einen Standard-USB-Netzadapter.
3. Die LED am Hauptgerät leuchten während des Ladevorgangs auf und schalten sich aus, sobald das Gerät vollständig geladen ist.
4. Das vollständige Aufladen erfordert bis zu 4 Stunden und bietet bis zu 45 Minuten Betriebszeit.
5. Ziehen Sie den Stecker erst aus der Buchse, wenn das Gerät vollständig geladen ist.

Bedienungsanleitung

Wählen Sie in Abhängigkeit von der Größe des zu behandelnden Bereichs die größere oder kleinere Ansaugkappe. Setzen Sie die Ansaugkappe auf, indem Sie sie fest auf das Gerät drücken.

1. Um die Ansaugkappe zu entfernen, drücken Sie auf den kleinen Knopf für die Freigabe der Ansaugkappe und ziehen Sie die Kappe vom Produkt.
2. Halten Sie den LIPO-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Ansaugvorgang zu starten. Drücken Sie ihn erneut, um die Ansaugstärke zu erhöhen. Es gibt 3 Stärken, die auf den 3 blauen LED angezeigt werden.
3. Halten Sie den EMS-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um die elektromagnetische Stimulation (optional) zu aktivieren. Es gibt 5 Stärken, die mit den 5 roten LED angezeigt werden.

Hinweis: Beim ersten Gebrauch empfehlen wir, mit der Stufe 1 zu beginnen, sowohl bei EMS als auch bei LIPO.

4. Es gibt 2 Ansaugmodi, die ausgewählt werden können, indem der Knopf nach unten oder nach oben geschoben wird. Der Ansaug-Modus 1 ist intermittierend, der Ansaug-Modus 2 kontinuierlich.
5. Sobald die Einstellungen wie gewünscht sind, setzen Sie die Kapfen fest auf den gewünschten Körperteil und fahren Sie sehr langsam damit über die Haut.


Hinweis: Mit der Anwendung einer kleinen Menge eines einfachen Baby-Öls auf der Haut kann den Gleiteffekt unterstützen, verwenden Sie jedoch keine parfümierten Öle, diese können die Ansaugkappen aus Kunststoff beeinträchtigen.

6. Für optimale Ergebnisse, 3 bis 5 Minuten je Behandlungsbereich täglich
7. Wenn sowohl LIPO als auch EMS eingeschaltet sind, sollten Sie sowohl das Ansaugen als auch ein leichtes elektrisches Kribbeln wahrnehmen. Wenn dies unangenehm wird, drücken Sie die lange „Freigabe“-Taste um das Gerät sofort zu stoppen. Stellen Sie die Stärken niedriger ein, bevor Sie fortfahren.
8. Sobald dies erfolgt ist, halten Sie den EMS- oder LIPO-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das Gerät hat eine Auto-Abschaltung nach 10 Minuten.

9. Siehe den Abschnitt „Reinigung“ unten für Hinweise zum Wechseln des Filters

Tipps für den Einsatz

- Das Zellulite-Massagegerät ist insbesondere wirkungsvoll, wenn es regelmäßig und in Verbindung mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung verwendet wird.
- Während der Verwendung halten Sie das Gerät fest auf dem Körper, damit es nicht herunterfällt. Es muss nicht allzu stark aufgedrückt werden. Wenn die Ansaugleistung sich unangenehm anfühlt und als zu stark wahrgenommen wird, drücken Sie die „FREIGABE“-Taste, um die Kappe vom Körper zu lösen.
- Eine vorübergehende Rötung oder Hämatome sind im behandelten Bereich nicht ungewöhnlich. Diese sollten innerhalb von ein paar Tagen verschwinden.



Reinigung:

1. Vor dem Reinigen den Netzstecker des Gerätes ziehen.
2. Nehmen Sie die Kappe vom Gerät ab.
3. Verwenden Sie die für die Entfernung des Filters mitgelieferte Pinzette, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt.




HINWEIS: Wir empfehlen, den Filter einmal im Monat zu wechseln, oder wenn Sie bemerken, dass die Ansaugleistung nachlässt.

4. Die Ansaugkappe sollte nach Gebrauch mit einem feuchten Lappen abgewischt werden.
5. Lassen Sie das Hauptgerät auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Zur Reinigung nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
6. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Bürsten, Glasreiniger/ Möbelpolitur oder Verdüner etc. zum Reinigen.

¿QUÉ ES LA CELULITIS?

La celulitis es una afección que hace que la piel tenga un aspecto desigual y con hoyuelos, debido a la presencia de depósitos de grasa subyacentes. Suele ser más visible en las nalgas y en los muslos, aunque también se produce en la parte superior de los brazos. El uso de este producto le ayudará a mejorar su circulación y facilitará el drenaje linfático. Si además lo complementa con una dieta equilibrada y saludable, acompañada de la práctica de ejercicio, le ayudará a reducir los depósitos de grasa en las células del cuerpo y a disminuir el aspecto de la celulitis.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Carga

1. Enchufe el extremo del cable de alimentación en el puerto de carga del producto.
2. Enchufe la terminación en USB del cable a un conector de carga USB estándar.
3. Los LED de la unidad principal se iluminarán durante la carga y solo se apagaran una vez completamente cargada.
4. Una carga completa puede tardar hasta 4 horas y proporciona hasta 45 minutos de uso.
5. Una vez completamente cargada la unidad, desconecte el adaptador de la toma.

Instrucciones De Uso

Elija la copa de succión grande o pequeña, en función del tamaño del área que desee tratar. Acople la copa de succión encajándola firmemente en el producto.


1. Para extraerla posteriormente, pulse el botón de liberación de la copa pequeña y retire la copa del producto.
2. Pulse el botón LIPO durante 3 segundos para activar la succión. Vuelva a pulsarlo para aumentar el nivel de succión. Hay 3 niveles que indicados por los 3 LED azules.
3. Pulse el botón EMS durante 3 segundos para activar la estimulación electromagnética (opcional). Hay 5 niveles indicados por los 5 LED rojos. **N.B.: Para el primer uso, sugerimos empezar por el nivel 1, tanto para EMS como para la LIPO.**
4. Hay dos modos de succión que se pueden seleccionar inclinando el botón hacia arriba o hacia abajo. El modo de succión 1 es intermitente; el modo de succión 2 es continuo.
5. Una vez configurados los ajustes deseados, coloque firmemente la copa en la parte del cuerpo deseada y deslícela por la piel muy suavemente. **N.B.: La aplicación de una ligera cantidad de aceite para bebé en la piel puede ayudar a que se deslice mejor, no obstante evite usar aceites perfumados que puedan dañar la copa de succión de plástico.**
6. Para unos resultados óptimos, trate diariamente cada zona de 3 a 5 minutos.
7. Cuando ambos botones LIPO y EMS estén encendidos, debería notar la succión en la piel, así como un ligero efecto de la corriente eléctrica. Si alguna de estas sensaciones le resulta incómoda, pulse el botón "Release" (Liberar) para detener la unidad inmediatamente. Ajuste los niveles a una intensidad inferior antes de continuar.
8. Una vez haya acabado, pulse el botón EMS o LIPO durante 3 segundos para apagar el dispositivo. El dispositivo se apaga automáticamente

transcurridos 10 minutos.

9. En la sección dedicada a la limpieza se detalla el procedimiento de cambio de filtro.


Sugerencias de uso

- El Masajeador para Celulitis es particularmente eficaz cuando se utiliza regularmente junto con una dieta equilibrada y saludable, acompañada de la practica ejercicio físico regularmente.
- Cuando lo use, muévelo constantemente por el cuerpo. Sujete la unidad firmemente contra el cuerpo para evitar que se caiga. No es necesario que presione con demasiada fuerza. Si el efecto de succión le resulta incómodo, o demasiado intenso en algún momento, pulse el botón «RELEASE» para despegar la copa del cuerpo.
- Es habitual que se produzca un ligero enrojecimiento o amarotamiento en la zona tratada, que desaparecerá al cabo de pocos días.



Limpieza:

1. Desenchufe el dispositivo antes de limpiarlo.
2. Extraiga la copa de la unidad principal.
3. Con las pinzas incluidas, extraiga el filtro tal y como muestra la ilustración. **N.B.: le aconsejamos que cambie el filtro una vez al mes o cuando empiece a notar que la potencia de la succión haya disminuido.**
4. La copa de succión debería limpiarse con un trapo húmedo después de cada uso.
5. Nunca permita que la unidad principal esté en contacto con agua u otros líquidos. No la sumerja en ningún líquido para limpiarla.
6. Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos, limpiavidrios/lustramuebles, diluyente para pintura, etc. para limpiarla.



CHE COS'È LA CELLULITE?

La cellulite è una condizione per cui la pelle ha un aspetto grumoso, caratterizzato dalla presenza di fossette. Compare soprattutto su natiche e cosce, ma anche sulla parte superiore delle braccia. L'uso di questo prodotto contribuirà a migliorare la circolazione, stimolando il drenaggio linfatico, se associato a una dieta sana ed equilibrata; abbinando inoltre dell'esercizio fisico, aiuterai l'organismo a ridurre il contenuto di grassi nelle cellule e quindi la comparsa della cellulite.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Ricarica

1. Collega lo spinotto del cavo alla porta di ricarica del prodotto.
2. Collega l'estremità USB a una porta di ricarica USB standard.
3. I LED sull'unità principale si accenderanno durante la ricarica e si spengheranno al suo completamento.
4. Un ciclo di ricarica completo richiede fino a 4 ore e offrirà un tempo di funzionamento di 45 minuti.
5. Una volta completata la ricarica, scollegare l'adattatore dalla presa.

Istruzioni Per L'uso

Scegli la ventosa grande o piccola, a seconda delle dimensioni dell'area da trattare. Collega la ventosa premendola con fermezza sul prodotto.

1. Per rimuovere la ventosa, premere il pulsante di rilascio piccolo ed estrarla dal prodotto.
2. Tenere premuto il pulsante LIPO per 3 secondi per attivare la funzione. Premere nuovamente per aumentare il livello di suzione. Sono disponibili 3 livelli indicati dalle 3 spie LED azzurre.
3. Tenere premuto il pulsante EMS per 3 secondi per attivare la stimolazione elettromagnetica (opzionale). Sono disponibili 5 livelli indicati dalle 5 spie LED rosse.

N.B.: Al primo uso, suggeriamo di iniziare con livello 1 per le funzioni EMS e LIPO.

4. Sono disponibili 2 modalità di suzione, selezionabili facendo scorrere il pulsante in alto o in basso. La Modalità 1 è intermittente. La Modalità 2 è continua.
5. Una volta scelte le impostazioni desiderate, posizionare saldamente la ventola sulla parte del corpo desiderata e far scorrere sulla pelle molto lentamente.


N.B.: Applicando una piccola quantità di olio per neonati sulla pelle, è possibile far scivolare meglio l'apparecchio; si raccomanda, tuttavia, di evitare oli profumati capaci di deteriorare la ventola.

6. Per risultati ideali il tempo di trattamento è di 3-5 minuti per zona al giorno.
7. Quando le funzioni LIPO ed EMS sono contemporaneamente attive, dovresti percepire una sensazione di suzione abbinata a una lieve corrente elettrica. Se avverti fastidi, premi il pulsante "Rilascia" grande per arrestare il funzionamento immediatamente. Regola l'intensità a un livello inferiore prima di continuare.
8. Dopodiché, premi il pulsante EMS o LIPO per 3 secondi per spegnere l'apparecchio. Il dispositivo è dotato di sistema di autospegnimento che entrerà in funzione dopo 10 minuti di inattività.

9. Leggi la sezione "pulizia" qui sotto per ottenere consigli su come sostituire il filtro.

Consigli per l'uso

- Il Massaggiatore Anticellulite è particolarmente efficace quando usato in modo regolare e in abbinamento a una dieta sana e bilanciata, oltre a dell'esercizio fisico regolare.
- Durante l'uso, continua a muovere il prodotto sul corpo. Tieni l'unità saldamente premuta sul corpo per evitare di farla cadere. Non occorre premere con forza. Se l'intensità della suzione risulta troppo forte o fastidiosa in qualsiasi punto, premere il pulsante "RELEASE" per allentare la presa sul corpo.
- Può darsi che sull'area trattata appaiano arrossamenti o ecchimosi temporanee, che dovrebbero scomparire entro qualche giorno.




Pulizia:

1. Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio.
2. Rimuovere la ventosa dall'unità principale.
3. Usare le pinzette fornite per rimuovere il filtro, come illustrato nell'immagine sottostante.

N.B.: suggeriamo di sostituire il filtro una volta al mese oppure quando si inizia a percepire un calo nella forza di suzione.

4. Si raccomanda di pulire la ventosa con un panno umido dopo l'uso.
5. Non lasciare che l'acqua o altri liquidi entrino in contatto con l'unità principale. Non pulire mai il prodotto immergendolo in liquidi.
6. Non pulire mai il prodotto con detersivi abrasivi, spazzole, prodotti per la pulizia di vetro/mobili, diluenti, ecc.



O QUE É A CELULITE?

A celulite é um distúrbio que provoca uma aparência irregular e rugosa da pele devido a depósitos de gordura subcutâneos. É mais visível nas nádegas e coxas, mas também ocorre na parte superior dos braços.

Ao utilizar este produto, poderá ajudar a melhorar a circulação e favorecer a drenagem linfática, o que, quando combinado com uma dieta saudável e equilibrada e com exercício, poderá ajudar o seu corpo a reduzir o teor de gordura nas células e o aparecimento de celulite.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Carregamento

1. Ligue a extremidade do cabo que liga à tomada à porta de carregamento do produto.
2. Ligue a extremidade USB do cabo a uma ficha de carregamento USB padrão.
3. Os LED na unidade principal acendem-se durante o carregamento e desligam-se quando a unidade está totalmente carregada.
4. Um carregamento completo demora até quatro horas e proporciona até 45 minutos de utilização.
5. Quando estiver totalmente carregado, desligue o adaptador da tomada.

Instruções De Utilização

Escolha a ventosa maior ou menor em função do tamanho da área a tratar. Prenda a ventosa empurrando-a firmemente no produto.


1. Para retirá-la, prima o botão de libertação da ventosa de pequenas dimensões e puxe-a do produto.
2. Prima o botão LIPO durante três segundos para ativar a sucção. Prima novamente para aumentar o nível de sucção. Existem três níveis indicados pelos três LED azuis.
3. Prima o botão EMS durante três segundos para ativar a estimulação eletromagnética (opcional). Existem cinco níveis indicados pelos cinco LED vermelhos. Nota: aquando da primeira utilização, sugerimos que comece com o nível 1, tanto no caso do EMS quanto no do LIPO.
4. Existem dois modos de sucção, que podem ser selecionados deslizando o botão para cima ou para baixo. O modo de sucção 1 é intermitente, o modo de sucção 2 é contínuo.
5. Quando programar as definições conforme pretendido, coloque firmemente a ventosa na parte do corpo pretendida e faça-a deslizar pela pele muito devagar. **Nota: aplicar uma pequena quantidade de um óleo de bebé simples na pele pode ajudar a deslizar, mas evite utilizar óleos perfumados que possam deteriorar a ventosa de plástico.**
6. Para melhores resultados o tratamento demora três a cinco minutos por área diariamente.
7. Quando os modos LIPO e EMS estiverem ativos ao mesmo tempo, deve sentir sucção na pele e uma ligeira corrente elétrica. Se alguma destas sensações se tornar desconfortável, prima o botão "Release" (Libertar) de grandes dimensões para parar imediatamente. Reduza os níveis antes de continuar.
8. No final, prima o botão EMS ou LIPO durante três segundos para desligar

o dispositivo. O dispositivo desliga-se automaticamente após 10 minutos.

9. Consulte a secção "Limpeza" abaixo para saber como substituir o filtro.


Dicas de utilização

- O massador de celulite é especialmente eficaz quando utilizado regularmente e em conjunto com uma dieta saudável e equilibrada e com a prática de exercício regular.
- Durante a utilização, continue a mover o produto pelo corpo. Mantenha a unidade firmemente no corpo para evitar que caia. Não precisa de fazer muita força. Se a potência de sucção lhe provocar desconforto ou for excessiva em algum ponto, prima o botão "RELEASE" (Libertar) para retirar a ventosa do corpo.
- Não é incomum surgir alguma vermelhidão temporária ou hematoma na área tratada. Deve desaparecer passados alguns dias.



Limpeza:


1. Desligue o aparelho antes da limpeza.
2. Retire a ventosa da unidade principal.
3. Utilize as pinças fornecidas para retirar o filtro, conforme mostrado na imagem abaixo. **Nota: sugerimos substituir o filtro uma vez por mês ou quando começar a sentir que a potência de sucção é menor.**
4. A ventosa deve ser limpa com um pano húmido após a utilização.
5. Nunca permita que água ou qualquer outro líquido entre em contacto com a unidade principal. Não mergulhe em líquido para limpar.
6. Nunca utilize soluções de limpeza abrasivas, escovas, abrillantador de vidros ou cera para mobiliário, diluente, etc., para limpar.



WAT IS CELLULITIS?

Cellulitis is een aandoening waarbij de huid er bubbelig uitziet vanwege onderhuidse vetafzetting. Het is het meest zichtbaar op de billen en dijen, maar komt ook op de bovenarmen voor. Het gebruik van dit product kan de bloedsomloop helpen verbeteren en lymfedrainage bevorderen. Wanneer u het apparaat gebruikt in combinatie met een gezond, uitgebalanceerd dieet en lichaamsbeweging kunt u uw lichaam helpen het vetgehalte in cellen te verlagen en het sinaasappelhuideffect te verminderen.

PRODUCTKENMERKEN



Opladen

1. Steek het uiteinde van de kabel met de stekker in de oplaadpoort van het apparaat.
2. Steek het usb-uiteinde van de kabel in een standaard usb-oplader.
3. De leds op het apparaat zullen oplichten tijdens het laden en zullen uitschakelen als het apparaat volledig opgeladen is.
4. Volledig opladen duurt tot 4 uur en zal tot 45 minuten gebruik opleveren.
5. Als het eenmaal volledig is opgeladen, moet de adapter uit de aansluiting gehaald worden.

Gebruiksaanwijzing


Kies de grotere of kleinere zuignap, afhankelijk van de omvang van het te behandelen gebied. Koppel de zuignap door het stevig op het product te duwen.

1. Om de zuignap te verwijderen, druk je op de kleine zuignap-ontgrendelingsknop en trek je de zuignap van het product.
2. Houd de LIPO-knop ingedrukt gedurende 3 seconden om het zuigen in te schakelen. Druk opnieuw om het zuigniveau te verhogen. Er zijn 3 niveaus, aangegeven met de 3 blauwe leds.
3. Houd de EMS-knop ingedrukt gedurende 3 seconden om de elektromagnetische stimulatie te activeren (optioneel). Er zijn 5 niveaus, aangegeven met de 5 rode leds
NB.: Bij het eerste gebruik adviseren we om te beginnen met niveau 1 voor zowel de EMS als de LIPO.
4. Er zijn 2 zuigstanden, die geselecteerd kunnen worden door de knop omhoog of omlaag te schuiven. Zuigstand 1 is onderbroken, Zuigstand 2 is constant.
5. Als de instellingen eenmaal naar wens zijn, plaats je de zuignap stevig op het gewenste lichaamsdeel en glijd je er heel langzaam mee over de huid.
NB.: Het aanbrengen van een kleine hoeveelheid simpele babyolie op de huid kan het glij-effect helpen, maar vermijd het gebruik van geparfumeerde oliën die de plastic zuignap kunnen schaden.
6. Voor optimale resultaten een typische behandelijd is elke dag 3 tot 5 minuten per zone.
7. Wanneer zowel LIPO als EMS aan staan, dan zul je zowel zuigkracht aan je huid als een lichte elektrische stroom voelen. Als een van beiden ongemakkelijk wordt, druk dan op de grote "Ontspan"-knop om het direct te laten stoppen. Pas de standen aan naar een lagere instelling voordat je verder gaat.
8. Houd, als je klaar bent, de EMS-knop of de LIPO-knop ingedrukt gedurende 3 seconden om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten.

9. Raadpleeg het onderdeel 'reiniging' hieronder voor advies over hoe je het filter kunt vervangen.


Tips voor gebruik

- Het cellulitis-massageapparaat is vooral effectief als hij regelmatig en in combinatie met een gezond, uitgebalanceerd dieet en regelmatige lichaamsbeweging wordt gebruikt.
- Blijf tijdens gebruik het product over je lichaam bewegen. Houd het apparaat stevig tegen je lichaam om te voorkomen dat het valt. Het is niet nodig om te hard te drukken. Als de zuigkracht niet comfortabel en te krachtig aanvoelt op enig moment, druk dan op de "ONTGRENDEL"-knop om de zuignap los van het lichaam te krijgen.
- Het is niet ongevoel als het behandelde gebied tijdelijk rood is of er blauwe plekken ontstaan. Dit moet binnen een paar dagen verdwijnen.



Reinigen:

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact alvorens het te reinigen.
2. Haal de zuignap van het apparaat.
3. Gebruik de meegeleverde pincet om het filter te verwijderen, zoals op de onderstaande afbeelding getoond wordt.
NB.: we adviseren om het filter eens per maand, of wanneer je begint te voelen dat de zuigkracht minder krachtig is, te vervangen.
4. De zuignap moet met een vochtige doek schoongeveegd worden na gebruik.
5. Nooit water of andere vloeistoffen in contact laten komen met het apparaat. Nooit in een vloeistof dompelen om het te reinigen.
6. et apparaat nooit reinigen met schuurmiddelen, borstels, glas- of meubelpoetsmiddel, ververdunders enz.



SELÜLİT NEDİR?

Selülit, alt kısımdaki yağ birikintilerinden dolayı cildin sahip olduğu çukurlu ve pütürlü görünümüdür. En çok kaba etlerde ve kalçalarda fark edilir; ancak üst kollarda da oluşabilir.

Bu ürünü kullanarak kan dolaşımının iyileşmesine, lenfatik süzülmenin sağlanmasına yardımcı olabilir, sağlıklı ve dengeli beslenme ve egzersizle birlikte vücudunuzun hücrelerdeki yağ içeriğini ve selülit görünümünü azaltmaya yardımcı olabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



Şarj Etme

1. Kablonun yuva ucunu ürünün üzerindeki şarj bağlantı noktasına takın.
2. Kablonun USB ucunu standart bir USB şarj fişine takın.
3. Ana ünite üzerindeki LED ışıkları şarj işlemi sırasında yanacak ve tam şarj olduğunda sönecektir.
4. Tam şarj en fazla 4 saat gerektirir ve 45 dakikalık kullanım sağlar.
5. Tam olarak şarj edildiğinde, adaptörü yuvadan çıkartın.

Kullanım Talimatları

Uygulama yapılacak bölgeye göre büyük ya da küçük vakum kupası seçin. Vakum kupasını ürüne sağlam şekilde ittirerek takın.

1. Vakum kupasını çıkarmak için küçük kupa serbest bırakma düğmesine basın ve kupayı üründen uzağa doğru çekin.
2. Vakumu başlatmak için 3 saniye boyunca LIPO düğmesine basın. Vakum seviyesini artırmak için tekrar basın. 3 mavi LED ışığıyla gösterilen 3 seviye vardır.
3. Elektromanyetik uyarımı etkinleştirmek için 3 saniye boyunca EMS düğmesine basın (isteğe bağlı). 5 kırmızı LED ışığıyla gösterilen 5 seviye vardır

Not: İlk kullanım için EMS ve LIPO özelliklerinin her ikisinde de 1. seviyeden başlamanızı öneririz.

4. Düğmeyi yukarı ya da aşağı doğru kaydırarak seçilebilecek 2 vakum modu bulunmaktadır. Vakum Modu 1 aralıklı, Vakum Modu 2 süreklidir.
5. Ayarlar istenildiği gibi yapıldıktan sonra, kupayı vücudun istenilen bölgesine sağlam şekilde yerleştirin ve cilt üzerinde çok yavaş şekilde kaydırın.


Not: Cilde küçük miktarda normal bebek yağı uygulanması kaydırma işlemine yardımcı olabilir, ancak plastik vakum kupasının bozulmasına neden olabilecek parfümlü yağlardan kaçınınız.

6. En iyi sonuçlar için her bir bölge için günlük uygulama süresi 3 ila 5 dakikadır.
7. LIP ve EMS özelliklerinin her ikisi de açık olduğunda, hem cildinizin emildiğini, hem de hafif bir elektrik akımını hissetmeniz gerekir. Rahatsız edici bir duruma gelirse, hemen durdurmak için lütfen "Release"/"Serbest Bırak" düğmesine basın. Devam etmeden önce daha düşük bir seviyeye ayarlayın.
8. Tamamlandığında, cihazı kapatmak için 3 saniye boyunca EMS ya da LIPO düğmesine basın. Cihaz 10 dakika sonra otomatik kapanma özelliğine sahiptir.

9. Filtrenin nasıl değiştirilmesi gerektiğiyle ilgili aşağıdaki "temizlik" bölümüne bakın

Kullanım İpuçları

- Selülit Masaj Aleti özellikle düzenli, sağlıklı ve dengeli beslenme ve düzenli egzersiz ile birlikte kullanıldığında etkilidir.
- Kullanım sırasında ürünü vücut üzerinde hareket ettirin. Düşürmeyi önlemek için üniteyi vücut üzerinde sıkıca tutun; sert şekilde itmenize gerek yok. Vakum gücü rahatsız edici bir his verirse ve herhangi bir aşamada çok güçlü gelirse, kupayı vücuttan ayırmak için "RELEASE"/"SERBEST BIRAK" düğmesine basın.
- Uygulama yapılan bölgede bir miktar geçici kızarıklık ya da morarma görülmesi sıra dışı bir durum değildir. Bu bir kaç gün içerisinde kaybolacaktır.




Temizleme:

1. Temizlemeden önce aleti fişten çekin.
2. Kupayı ana üniteden çıkarın.
3. Filtreyi çıkarmak için birlikte verilen cımbızı aşağıdaki resimde gösterildiği şekilde kullanın.

Not: filtreyi ayda bir defa ya da kullanırken vakum gücünde bir azalma hissetmeye başladığınızda değiştirmenizi öneririz.

4. Vakum kupasının kullanım sonrasında nemli bir bezle silinip temizlenmesi gerekir.
5. Su ya da başka herhangi bir sıvının ana üniteyle temasına asla izin vermeyin. Temizlemek için herhangi bir sıvı içerisine batırmayın.
6. Temizlemek için asla aşındırıcı temizleyiciler, fırçalar, cam/mobilya parlaticıları, tiner vb malzemeleri kullanmayın.



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ;

Η κυτταρίτιδα είναι μια πάθηση, στην οποία η επιδερμίδα αποκτά εμφανείς πτυχώσεις και εξογκώματα, λόγω των υποκείμενων θυλάκων λίπους. Είναι περισσότερο εμφανής στους γλυτούς και τους μπρούς, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στα μπράτσα. Με τη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να διευκολυνθεί η κυκλοφορία του αίματος και να ενθαρρυνθεί η αποστράγγιση των λεμφαδένων και, όταν το συνδυάσετε με υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή, μπορείτε να βοηθήσετε το σώμα σας να μειώσει το λίπος που περιέχουν τα κύτταρα και να μειώσετε την εμφάνιση της κυτταρίτιδας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Φορτίση

1. Συνδέστε το άκρο του καλωδίου με το βύσμα στη θύρα φόρτισης στο προϊόν.
2. Συνδέστε το άκρο USB του καλωδίου σε μια τυπική θύρα φόρτισης USB.
3. Τα LED στην κυρίως συσκευή θα αναφούν κατά τη φόρτιση και θα σβήσουν μόλις η συσκευή φορτίσει πλήρως.
4. Μια πλήρης φόρτιση απαιτεί έως 4 ώρες και παρέχει έως 45 λεπτά χρήσης.
5. Αφού η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.

Οδηγίες Χρήσης

Επιλέξτε τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη βεντούζα, ανάλογα με το μέγεθος της περιοχής που θα περιποιηθείτε. Συνδέστε τη βεντούζα, πείζοντάς τη γερά προς το προϊόν.

1. Για να αφαιρέσετε τη βεντούζα, πατήστε το μικρό κουμπί απελευθέρωσης βεντούζας και τραβήξτε την ώστε να αφαιρεθεί από το προϊόν.
2. Πατήστε το κουμπί LIPO για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η αναρρόφηση. Πατήστε άλλη μια φορά για να αυξηθεί η ένταση της αναρρόφησης. Υπάρχουν 3 εντάσεις, που επισημαίνονται από τα 3 μπλε LED.
3. Πατήστε το κουμπί EMS για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρομαγνητική διέγερση (πρωαιρετικά). Υπάρχουν 5 εντάσεις, που επισημαίνονται από τα 5 κόκκινα LED

Σημ.: Για χρήση για πρώτη φορά, συνιστούμε να αρχίσετε με την ένταση 1 τόσο για τη λειτουργία EMS, όσο και για τη λειτουργία LIPO.


4. Υπάρχουν 2 λειτουργίες αναρρόφησης, οι οποίες μπορούν να επιλεγούν αν σύρετε το κουμπί προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Η λειτουργία αναρρόφησης 1 είναι διακοπτόμενη, η λειτουργία αναρρόφησης 2 είναι συνεχής.
5. Αφού κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, τοποθετήστε γερά τη βεντούζα στο επιθυμητό μέρος του σώματος και ολισθήστε την επάνω στο δέρμα πολύ αργά.
Σημ.: Αν εφαρμόσετε μια μικρή ποσότητα απλού λαδιού για μωρά στο δέρμα ίσως διευκολυνθεί η ολίσθηση, αποφύγετε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε αρωματισμένα έλαια, τα οποία ενδέχεται να υποβαθμίσουν την πλαστική βεντούζα.
6. Για βέλτιστα αποτελέσματα, ο χρόνος θεραπείας είναι 3 με 5 λεπτά ανά περιοχή κάθε μέρα.
7. Όταν έχουν ενεργοποιηθεί τόσο η λειτουργία LIPO, όσο και η λειτουργία EMS, θα πρέπει να αισθάνεστε και αναρρόφηση στο δέρμα σας και ελαφρύ ηλεκτρικό ρεύμα. Αν κάποια από τις δύο αισθήσεις σας προκαλέσει δυσφορία, πατήστε το μεγάλο κουμπί "Release" (Απελευθέρωση), για να διακοπεί αμέσως η λειτουργία. Πριν συνεχίσετε, ρυθμίστε τις εντάσεις σε χαμηλότερο επίπεδο.
8. Αφού τελειώσετε, πατήστε το κουμπί EMS ή το κουμπί LIPO για 3 δευτερόλεπτα, για να σβήσετε τη συσκευή. Η συσκευή διαθέτει αυτόματο τερματισμό λειτουργίας μετά από 10 λεπτά.

9. Για συμβουλές για τον τρόπο αλλαγής του φίλτρου, δείτε παρακάτω την ενότητα 'Καθαρισμός'

Συμβουλές για τη χρήση

- Η συσκευή μασάζ κυτταρίτιδας είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, εφόσον χρησιμοποιείται τακτικά και σε συνδυασμό με υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, διατηρείτε το προϊόν που κινείται σε επαφή με το σώμα σας. Απλά κρατάτε γερά τη συσκευή στο σώμα ώστε να μην πέσει, χωρίς να την πιέζετε υπερβολικά. Αν αισθάνεστε δυσφορία από την ισχύ της αναρρόφησης και την αισθάνεστε υπερβολική σε οποιοδήποτε σημείο, πατήστε το κουμπί "RELEASE" (Απελευθέρωση), για να αποκολληθεί η βεντούζα από το σώμα.
- Ο προσωρινός σχηματισμός κοκκινίλας ή μωλώπων στο σημείο που δεχεται την περιποίηση δεν είναι ασυνήθιστος. Αυτά θα πρέπει να εξαφανιστούν μετά από λίγες ημέρες.

Καθαρισμός:



1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
2. Αφαιρέστε τη βεντούζα από την κυρίως συσκευή.
3. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ταμπλέκι για να αφαιρέσετε το φίλτρο, όπως απεικονίζεται παρακάτω.
Σημ.: Συνιστούμε να αλλάζετε το φίλτρο μία φορά το μήνα ή όταν αισθάνεστε ότι η αναρρόφηση έχει μειωμένη ισχύ.
4. Μετά τη χρήση, η βεντούζα θα πρέπει να καθαρίζεται με ένα υγρό πανί.
5. Ποτέ μην επιτρέπετε την επαφή της κυρίως συσκευής με νερό ή άλλα υγρά. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό για να την καθαρίσετε.
6. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά, βούρτσες, γραστικό τζαμιών / επίπλων, δαυλιτικό κ.λπ. για να καθαρίσετε τη συσκευή.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЛЮЛИТ?

Целлюлит – это состояние, при котором при нажиме на кожу остаются следы-вмятины, вызванные застойными явлениями жировой ткани. Он сильнее всего заметен на ягодицах и бедрах, но также встречается на руках. Используя данное устройство, вы можете улучшить кровообращение, стимулировать лимфатический дренаж, а в сочетании со здоровой, сбалансированной диетой и физическими упражнениями, сможете помочь вашему телу уменьшить содержание жира в клетках и уменьшить проявления целлюлита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА



Зарядка

1. Вставьте штекер в зарядный порт устройства.
2. Подсоедините кабель питания зарядного устройства в разъем USB.
3. На протяжении всего цикла зарядки на основном блоке устройства будут гореть светодиоды, они автоматически отключатся после полной зарядки.
4. Цикл полной зарядки занимает до 4 часов и обеспечивает работу устройства на протяжении 45 минут.
5. После полной зарядки адаптер питания следует отключить.

Инструкция По Эксплуатации

Выберите большую или маленькую насадку с присосками, в зависимости от размера обрабатываемой области. Присоедините насадку к устройству сильно на нее нажав.

1. Чтобы снять насадку, нажмите на маленькую кнопку на насадке и отсоедините ее от устройства.
2. Нажмите и удерживайте кнопку LIPO в течении 3 секунд, для включения режима всасывания. Чтобы увеличить интенсивность всасывания, нажмите на кнопку еще раз. Три уровня интенсивности всасывания – соответствуют трем голубым светодиодным индикаторам.
3. Нажмите и удерживайте кнопку EMS в течении 3 секунд, для включения режима электромагнитной стимуляции (дополнительная опция). Пять уровней интенсивности – соответствуют пяти красным светодиодным индикаторам

Примечание: При первом использовании, рекомендуем установить уровень интенсивности 1 для EMS и LIPO.

4. Существует 2 режима всасывания, выбор между которыми происходит при перемещении кнопки вверх или вниз. Режим всасывания 1 – переменный, режим всасывания 2 – постоянный.
5. Как только вы установите требуемые настройки, поместите насадку на ту часть тела, которую желаете обработать и медленно проведите насадкой по коже.

Примечание: Применение небольшого количества детского масла улучшит скольжение насадки по коже, не используйте ароматизированные масла, которые могут повредить поверхность присоски.


6. Для оптимальных результатов поверхность необходимо обрабатывать 3-5 минут ежедневно.
7. Если включены оба режима LIPO и EMS, вы должны чувствовать всасывание кожи и незначительное покалывание вызванное электрическим током. Если вы почувствуете дискомфорт, немедленно нажмите кнопку «Release» для отключения устройства. Установите уровень интенсивности на более низкое значение.
8. После проведения цикла массажа, для выключения устройства,

нажмите и удерживайте кнопку EMS или LIPO в течении 3 секунд. Устройство оснащено функцией автоматического отключения, которое происходит после 10 минут работы.

9. См. раздел «Очистка» ниже, чтобы узнать, как заменить фильтр


Советы по эксплуатации

- Антицеллюлитный массажер особенно эффективен при регулярном использовании, в сочетании со здоровой сбалансированной диетой и регулярными физическими упражнениями.
- Во время использования устройство следует перемещать по всему телу. Крепко держите устройство прижав к телу, чтобы не уронить его. Также не следует на него сильно давить. Если интенсивность всасывания вызывает неприятные ощущения, нажмите кнопку «RELEASE», чтобы отключить функцию всасывания.
- Некоторое временное покраснение или синяки на обработанной области не является чем-то необычным. Они сойдут через несколько дней.



Очистка.

1. Отключите устройство от сети питания перед очисткой.
2. Отсоедините насадку от устройства.
3. С помощью пинцета, как показано на рис. ниже, снимите фильтр.




- Примечание:** мы рекомендуем менять фильтр один раз в месяц или когда вы начнете ощущать, что сила всасывания стала меньше.
4. После использования, насадку с присоской следует протирать влажной тканью.
 5. Не допускайте контакта прибора с водой и любыми другим жидкостями. Не погружайте прибор в жидкость для его очистки.
 6. Ни в коем случае не используйте для чистки абразивные чистящие средства, щетки, средства для полировки стекла/мебели, растворители и т. п.

CZYM JEST CELLULIT?

Cellulit to zmiany tkanki skórnej uwidaczniające się jako nieregularnie pofałdowana, grudkowata skóra spowodowana nieprawidłowym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej. Są najbardziej widoczne na pośladkach i udach, ale występują również na górnej części ramion. Stosując ten produkt możesz usprawnić krążenie, ułatwić odpływ limfy, a w połączeniu ze stosowaniem zdrowej, zrównoważonej diety i ćwiczeń możesz pomóc swojemu ciału obniżyć zawartość tłuszczu w komórkach i obniżyć występowanie cellulitu.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Ładowanie

1. Podłącz końcówkę przewodu z jackiem do portu ładowania w urządzeniu.
2. Podłącz końcówkę przewodu z USB do standardowej wtyczki ładowarki USB.
3. Kontrolki LED na urządzeniu zaświecą się podczas ładowania, a po osiągnięciu pełnego naładowania zgasną.
4. Pełne ładowanie trwa do 4 godzin i pozwala na 45 minut użytkowania.
5. Po pełnym naładowaniu należy odłączyć zasilacz od gniazda.

Instrukcja użytkownika

Wybierz większą albo mniejszą końcówkę, w zależności od rozmiaru rejonu, który przejdzie zabieg. Podłącz końcówkę ssącą do urządzenia za pomocą mocnego pchnięcia.

1. Aby odłączyć końcówkę ssącą, naciśnij przycisk zwolnienia małej końcówki i wyciągnij końcówkę z urządzenia.
2. Przytrzymaj przycisk LIPO przez 3 sekundy, aby włączyć ssanie. Naciśnij przycisk ponownie, aby podwyższyć natężenie ssania. 3 poziomy natężenia są wskazywane przez 3 niebieskie kontrolki LED.
3. Przytrzymaj przycisk EMS przez 3 sekundy, aby uruchomić stymulację elektromagnetyczną (opcjonalnie). 5 poziomów natężenia jest wskazywanych przez 5 czerwonych kontrolki LED.

Uwaga: Podczas pierwszego stosowania zalecamy rozpocząć od poziomu 1 zarówno dla EMS jak i LIPO.


4. Istnieje 2 tryby ssania, które można wybrać przesuwając suwak w górę lub w dół. Tryb ssania 1 jest przerywany, a tryb ssania 2 jest ciągły.
5. Po wybraniu ustawień należy przycisnąć końcówkę do wybranego rejonu ciała i przejechać końcówką po skórze bardzo powoli.
6. W celu uzyskania najlepszych rezultatów czas zabiegu wynosi 3 do 5 minut na rejon codziennie.
7. Kiedy włączone są zarówno LIPO jak i EMS, powinno zaistnieć odczucie ssania na skórze oraz lekkiego prądu elektrycznego. Jeżeli któreś odczucie stanie się niekomfortowe, należy nacisnąć duży przycisk zwalniający, aby natychmiast przerwać zabieg. Przed kontynuowaniem należy zmniejszyć ustawienie natężenia.

8. Po zakończeniu zabiegu przytrzymaj przycisk EMS lub przycisk LIPO przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 10 minutach.

9. Informacje na temat wymiany filtra znajdują się w dziale "czyszczenie" poniżej.

Porady dla użytkownika

- Masażer cellulitowy jest najbardziej skuteczny podczas regularnego stosowania oraz w połączeniu ze zdrową i zrównoważoną dietą oraz wykonywaniem regularnych ćwiczeń.
- Podczas stosowania należy przez cały czas przesuwać urządzenie na ciele. Przytrzymaj urządzenie przy ciele, aby go nie upuścić. Nie ma potrzeby mocnego dociskania. Jeżeli moc ssąca okaże się niekomfortowa i zbyt silna w jakimkolwiek momencie, należy nacisnąć przycisk "RELEASE", aby oderwać końcówkę od ciała.
- Tymczasowe zaczerwienienie lub posiniaczenie obszaru poddanego zabiegowi jest typowe. Powinno ono zniknąć w ciągu kilku dni.



Czyszczenie:


1. Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
2. Odłącz końcówkę od urządzenia.
3. Użyj dołączonych do zestawu szczypek, aby wyjąć filtr, jak pokazano na poniższym obrazku.
Uwaga: sugerujemy wymianę filtra raz w miesiącu lub kiedy poczujesz, że moc ssąca stała się słabsza.
4. Końcówkę ssącą należy wytrzeć wilgotną szmatką po użyciu.
5. Nigdy nie pozwól, aby urządzenie miało kontakt z wodą lub innym płynem. W celu czyszczenia nie wolno zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
6. Podczas czyszczenia nigdy nie stosuj żrących środków czyszczących, szczotek, lakieru do szkła / mebli, rozpuszczalnika itp.

VAD ÄR CELLULITER?

Celluliter är ett tillstånd i vilket huden har ett gropigt, ojämnt utseende på grund av underliggande fettdepåer. De märks mest på skinkorna och låren, men kan även förekomma på överarmarna.

Genom att använda den här produkten kan du hjälpa till att förbättra cirkulationen, stimulera lymfdräneringen och i kombination med en hälsosam balanserad kost och träning kan du hjälpa din kropp att minska fettinnehållet i cellerna och minska celluliternas utseende.

PRODUKTEGENSKAPER



Laddning

1. Anslut kontakten i kabelns ände till laddningsporten på produkten.
2. Anslut USB-ändan av kabeln till en vanlig USB-laddare.
3. Lysdioden på huvudenheten kommer att tändas vid laddning och den slocknar när enheten är fulladdad.
4. En full laddning kräver upp till fyra timmar och ger 45 minuters användningstid.
5. När den är fulladdad, drar du ur adaptern ur uttaget.

Bruksanvisning

Välj den stora eller lilla sugkoppen beroende på storleken på det område som ska behandlas. Montera sugkoppen genom att trycka fast den ordentligt på produkten.

1. För att avlägsna sugkoppens beroende på storleken på det område som ska behandlas. Montera sugkoppen genom att trycka fast den ordentligt på produkten.
1. För att avlägsna sugkoppens beroende på storleken på det område som ska behandlas. Montera sugkoppen genom att trycka fast den ordentligt på produkten.
2. Tryck på LIPO-knappen i tre sekunder för att slå av sugeffekten. Tryck igen för att öka sugnivån. Det finns tre nivåer som markeras av tre blå lysdioder.
3. Tryck på EMS-knappen i tre sekunder för att aktivera den elektromagnetiska stimuleringen (tillval). Det finns fem nivåer som markeras av fem röda lysdioder.


OBS! Börja på nivå 1 för både EMS och LIPO vid den första användningen

4. Det finns två sugläge, som går att välja genom att dra knappen uppåt och nedåt. Sugläge 1 är intermittert, sugläge 2 är konstant.
5. När du har ställt in de önskade inställningarna trycker du sugkoppens mot kroppsdelen och drar den sakta över huden.
OBS! Om du applicerar en liten mängd babyolja på huden underlättar det glideffekten, men undvik att använda parfymade oljor då dessa kan försämma sugkoppens.
6. För optimalt resultat behandlingstiden är cirka tre till fem minuter per område.
7. När både EMS och LIPS är på, kan du känna suget och den elektriska strömmen mot huden. Om något av det blir obekvämt trycker du på den stora "frigöringsknappen" för omedelbart stopp. Justera nivåerna till en lägre inställning innan du fortsätter.
8. När du är klar, trycker du på EMS-knappen eller LIPO-knappen i tre sekunder för att slå av enheten. Enheten slås av automatiskt efter tio minuter.

9. Se avsnittet om "rengöring för tips om hur du byter filter


Användningstips

- Cellulite Massager är särskilt effektiv när den används regelbundet och i samband med en hälsosam balanserad kost och regelbunden motion.
- Rör produkten över kroppen vid användning. Håll produkten ordentligt mot kroppen för att inte tappa den. Du behöver inte trycka särskilt hårt. Om sugkraften känns obekvämt och för hård vid något tillfälle, trycker du bara på "RELEASE" knappen för att lossa sugkoppens från din kropp.
- Det är inte ovanligt att det behandlade området drabbas av vissa tillfälliga rodnader eller blåmärken. Dessa bör försvinna efter ett par dagar.



Rengöring:


1. Dra ur apparaten före rengöring.
2. Avlägsna sugkoppens från huvudenheten.
3. Använd den medföljande pincetten för att ta bort filtret, såsom visas i bilden nedan.
OBS! Vi föreslår att du byter filtret en gång i månaden eller när du tycker att sugeffekten blivit sämre.
4. Sugkoppens bör torkas av med en fuktig trasa efter varje användning.
5. Låt aldrig vatten eller andra vätskor komma i kontakt med huvudenheten. Sänk inte ner i någon vätska för att rengöra.
6. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, borstar, glas/möbelpolish, förtunningsmedel eller liknande för rengöring.



HVAD ER CELLULITIS?

Cellulitis er en tilstand, hvor huden har et nopret, klumpet udseende på grund af underliggende fedtdepoter. Det er mest synligt på baller og lår, men kan også ses på overarmene. Ved at bruge dette produkt kan du hjælpe med til at forbedre cirkulation, fremme lymfatisk dræning, når du kombinerer dette med en sund, varieret kost og motion. Alt i alt kan dette hjælpe din krop med at reducere fedtindholdet i celler og mindske forekomsten af cellulitis.

PRODUKTFUNKTIONER



Opladning

1. Sæt kablets stik i produktets opladeport.
2. Sæt USB-enden af kablet i en standard USB-oplader.
3. LED-lamperne på apparatet vil lyse op under opladning og gå ud, når apparatet er fuldt opladet.
4. n hel opladning kræver op til 4 timer og vil give op til 45 minutters brug.
5. Når apparatet er fuldt opladet, skal du tage adapteren ud af stikket.

Brugsanvisning

Vælg den store eller den lille sugekop alt efter størrelsen på det område, der skal behandles. Sæt sugekoppen godt fast på apparatet.

1. Når du skal fjerne sugekoppen igen, skal du trykke på den lille kopudløseknop og trække koppen væk fra apparatet.
2. Tryk på LIPO-knappen i 3 sekunder for at tænde for sugningen. Tryk igen for at øge sugeniveauet. Der er 3 niveauer angivet ved de 3 blå LED-lamper.
3. Tryk på EMS-knappen i 3 sekunder for at aktivere den elektromagnetiske stimulering (valgfri). Der er 5 niveauer angivet ved de 5 røde LED-lamper.

NB: Når du bruger apparatet for første gang, anbefaler vi, at du starter med niveau 1 både mht. EMS og LIPO.

4. Der er 2 sugemetoder, som kan vælges ved at bevæge knappen eller ned. Sugemetode 1 er diskontinuerlig, sugemetode 2 er uafbrudt.
5. Når indstillingerne er som ønsket, skal du anbringe koppen på den ønskede del af kroppen og meget langsomt bevæge den rundt på huden.


NB: Hvis du smører lidt babyolie på huden, kan det på koppen til at glide nemmere, men undgå parfumerede olier, da de på sigte kan ødelægge sugekoppen, som er af plastic.

6. For at opnå de mest optimale resultater skal du behandle hvert enkelt område hver dag i 3 til 5 minutter.
7. Når der både er tændt for LIPO og EMS, vil du føle både sugeeffekten på din hud og en følelse af elektrisk strøm. Hvis en af delene bliver ubehagelig, skal du trykke på den store "Udløseknop", som straks stopper behandlingen. Justér niveauerne til en lavere indstilling, før du fortsætter.
8. Når du har gjort det, skal du trykke på enten EMS-knappen eller LIPO-knappen i 3 sekunder for at slukke for apparatet. Apparatet er udstyret med en knop, som automatisk slukker for apparatet efter 10 minutter.
9. Se afsnittet 'rengøring' nedenfor for råd og vejledning om, hvordan du

udskifter filtret.

Tips til brug

- Cellulitemassageapparatet er især effektivt, når det anvendes regelmæssig og sammen med en sund varieret kost og regelmæssig motion.
- Når du bruger apparatet, skal du huske at bevæge koppen hen over kroppen hele tiden. Hold godt fast i koppen, så du ikke taber den. Du behøver ikke trykke særligt hårdt. Hvis kraften fra suget på noget tidspunkt føres ubehageligt eller for kraftigt, skal du trykke på "Udløseknappen", som får koppen til at slippe kroppen.
- En midlertidig rødmen eller blå mærker på det behandlede område er ikke ualmindeligt. Det bør forsvinde i løbet af få dage.




Rengøring:

1. Tag apparatet ud af stikket før rengøring.
2. Fjern proppen fra apparatet.
3. Brug den medfølgende pincet til at fjerne filtret som vist på billedet.

NB: Vi anbefaler, at du skifter filtret en gang om måneden, eller når du begynder at føle, at suget ikke længere er så kraftigt som ellers.

4. Sugekoppen skal tørres af med en fugtig klud efter brug.
5. Lad aldrig vand eller andre væsker komme i kontakt med apparatet. Må ikke nedsænkes i væske for at rengøres.
6. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, børster, poleringsmiddel til glas/møbler, fortynder eller lignende ved rengøring.




HVA ER CELLULITTER?

Cellulitt er en tilstand der huden har et ujevnt, og noe klumpet utseende, på grunn av underliggende fettansamlinger. De legges mest merke til på rumpe og lår, men kan også oppstå på overarmene.

Ved bruk av dette produktet kan du forbedre sirkulasjon og bedre lymfetømming. Når dette kombineres med en sunn, balansert diett og trening kan du bidra til at kroppen reduserer fettinnhold i celler og reduserer forekomsten av cellulitter.

PRODUKTEGENSKAPER



Lading

1. Plugg ladekabelen inn i produktets ladeport.
2. Plugg USB-enden av kabelen i en standard USB-strømadapter.
3. LED lampene vil lyse under lading og skru seg av når enheten er fullt oppladet.
4. Full opplading krever 4 timer og vil gi opp til 45 minutters bruk.
5. Ta ut pluggen når enheten er oppladet.

Brukerveiledning


Velg stor eller liten sugekopp, avhengig av området du ønsker å behandle. Du fester sugekoppen ved presse den på plass på produktet.

1. For å fjerne koppen trykker du inn utløsningsknappen og trekker koppen bort fra enheten.
2. Trykk inn LIPO knappen i tre sekunder for å skru på sugekraften. Trykk en gang til for å øke sugenivået. Det er tre nivåer indikert med tre blå LED-lys.
3. Trykk inn EMS knappen i tre sekunder for å aktivere elektromagnetisk stimulering (valgfritt). Det er fem nivåer indikert med fem røde LED-lys
NB: For førstegangsbruk anbefaler vi å begynne på nivå 1, både for EMS og LIPO.
4. Enheten har to sugeinnstillinger som kan velges ved å føre knappen opp eller ned. Innstilling 1 er pulserende, innstilling 2 er uavbrutt.
5. Når du har satt innstillingene slik du ønsker dem plasserer du koppen på den kroppsdelen du ønsker å behandle, før den så sakte over huden.
NB: Litt babyolje på huden kan gi en bedre glideeffekt, men unngå parfymerte oljer da de kan bryte ned sugekoppen.
6. For best resultat anbefales daglig behandlingstid på to til fem minutter på hvert område.
7. Når du benytter både LIPO og EMS vil du føle sugekraften på huden og sensasjonen av svak elektrisk strøm. Om noen av behandlingene blir ukomfortabel, trykk inn "Slipp ut" knappen for umiddelbar stans. Juster innstillingene til et lavere nivå før du fortsetter.
8. Når du er ferdig holder du enten EMS knappen, eller LIPO knappen, inne i tre sekunder for å skru enheten av. Enheten slår seg automatisk av etter 10 minutter.

9. Se seksjonen om rengjøring for beskrivelse om hvordan man bytter filter


Brukertips

- Cellulite Massager er spesielt effektiv når den brukes regelmessig og sammen med en sunn og balansert diett, i tillegg til jevnlig trening.
- Hold den i bevegelse på kroppen under anvendelse. Hold den fast på kroppen for å unngå å miste den, men det er ingen grunn til å presse for hardt. Om sugekraften føles ukomfortabel og for kraftig, trykk inn "Slipp ut" knappen for å løsne koppen fra kroppen.
- Det er helt normalt å oppleve at huden kan bli noe rød og litt sår. Misfargingen vil forsvinne etter et par dager.



Rengjøring:

1. Koble fra apparatet før rengjøring.
2. Fjern koppen fra enheten.
3. Bruk en pinsett for å fjerne filteret, som på bildet nedenfor.



NB: Vi anbefaler å bytte filteret en gang i måneden, eller når du føler at sugekraften har avtatt i styrke.


4. Sugekoppen bør rengjøres med en fuktig klut etter bruk.
5. Aldri tillat vann eller annen væske i å komme i kontakt med enheten. Ikke senk enheten i noen som helst slags væske for å rengjøre den.
6. Det må aldri brukes abrasive rensmidler, børster, polermiddel for glass/møbel, malingstynner osv. til rengjøring.

MITÄ ON SELLULIITTI?

Selluliitti on ihon epätasaisuutena ja kuhmuruisuutena näkyvä rasvakertymä. Se näkyy ennen kaikkea pakaroissa ja reisissä, mutta myös olkavarsissa.

Tämä tuote auttaa parantamaan verenkiertoa ja edesauttaa lymfajärjestelmän toimintaa. Yhdessä terveellisen ruokavalion ja liikunnan kanssa se auttaa kehoa poistamaan rasvasoluja ja vähentämään näkyvää selluliittia.

TUOTTEEN OMINAISUUDET



Lataus

1. Liitä johto laitteen latausporttiin.
2. Liitä johdon USB-pää USB-virta-adapteriin
3. Laitteen merkivalot vilkkuvat latauksen aikana ja sammuvat kun laite on täysin ladattu.
4. Täyteen lataaminen kestää n. 4 tuntia. Täyteen ladattuna laitteen toiminta-aika on n. 45 minuuttia.
5. Kun laite on täyteen ladattu, irrota adapteri virtalähteestä

Käyttöohjeet

Valitse suuri tai pieni imukuppi käsiteltävästä alasta riippuen Paina imukuppi tiukasti kiinni tuotteeseen.

1. Kuppi irrotetaan painamalla irrotuspainiketta ja vetämällä kuppi irti tuotteesta.
2. Aloita imu painamalla LIPO-painiketta 3 sekunnin ajan. Paina painiketta uudelleen lisätäksesi imuvoimaa. Kolme sinistä merkivaloa ilmaisevat kolmea eri tasoa.
3. Paina EMS-painiketta 3 sekunnin ajan aktivoiaksesi elektromagneettisen stimuloinnin (lisälaitte) Viisi sinistä merkivaloa ilmaisevat viittä eri tasoa.

Huom! Ensimmäisellä käyttökerralla suosittelemme aloittamaan tasosta 1 sekä EMS:ssä että LIPO:ssa

4. Laitteessa on kaksi eri imutoimintoa, jotka valitaan liu'uttamalla painiketta ylös tai alas. Suction Mode 1 (Imutoiminto 1) on jaksottainen, Suction Mode 2 (Imutoiminto 2) on jatkuva.
5. Kun halutut asetukset on valittu, kuppi painetaan tiiviisti haluttuun kehonosaan ja sitä liu'utetaan hitaasti pitkin ihoa.

Huom! Iholle voidaan levittää pieni määrä vauvaöljyä, joka helpottaa liu'uttamista. Vältä hajustettuja öljyjä, jotka voivat vahingoittaa muovista imukuppiä.


6. Parhaat tulokset saadaan hoitamalla jokaista aluetta 3-5 minuuttia päivittäin.
7. Kun sekä LIPO että EMS ovat päällä, sinun pitäisi tuntea ihollasi sekä imuvoima että heikko sähkövirta. Jos jompikumpi alkaa tuntua epämiellyttävältä, paina välittömästi suurta "Release"-painiketta. Säädä asetuksista toiminnot vähemmän tehokkaiksi ennen jatkamista.
8. Kun olet valmis, sammuta laite painamalla EMS- tai LIPO-painiketta button 3 sekunnin ajan. Laite sammuu itsestään automaattisesti 10

minuutin kuluttua.

9. Suodattimen vaihto: katso kohtaa 'Puhdistus' jäljempänä


Käyttövinkejä

- Cellulite Massager on tehokas etenkin säännöllisesti käytettynä ja yhdistettynä tasapainoiseen ruokavalioon sekä säännölliseen liikuntaan.
- Käytön aikana siirrä laitetta jatkuvasti keholla. Pidä laitteesta riittävän hyvin kiinni jottei se putoa, mutta sitä ei tarvitse painaa turhan voimakkaasti. Jos imuvoima tuntuu epämiellyttävältä tai liian voimakkaalta, paina "RELEASE"-painiketta irrottaaksesi kupin.
- Käsiteltävällä alueella esiintyy usein tilapäistä punertumista tai mustelmia. Niiden pitäisi hävitä muutamassa päivässä.



Puhdistus

1. Irrota laite verkkovirrasta ennen puhdistusta.
2. Irrota kuppi pääyksiköstä.
3. Käytä mukana tulevia pinsettejä suodattimen irrottamiseen kuvan mukaisesti. **HUOM! Suosittelemme vaihtamaan suodattimen kerran kuussa tai kun alkaa tuntua siltä, että imuvoima on heikentynyt.**
4. Imukuppi pyyhkiään puhtaalla ja kostealla liinalla käytön jälkeen.
5. Älä koskaan anna veden tai muiden nesteiden päästä kosketukseen laitteen pääyksikön kanssa. Älä upota laitetta mihinkään nesteeseen puhdistussasi sitä.
6. Älä käytä hierovia puhdistusaineita, harjoja, lasin/huonekalujen kiillotusaineita, maalinohennetta jne. laitteen puhdistamiseen.




CO JE CELULITIDA?

Celulitida je stav projevující se hrboľatou kůží s „doličky“, způsobený uloženým podkožním tukem. Nejviditelnější je v oblasti hýždí a stehen, objevuje se však také v horní části paží.

Použitím tohoto produktu můžete zlepšit krevní oběh a podpořit lymfatický systém. V kombinaci se zdravou a vyváženou stravou a cvičením můžete snížit obsah tuku v buňkách a zredukovat projevy celulitidy.

POPIS PRODUKTU



Nabíjení

1. Připojte konevku se zásuvkou konektoru kabelu k portu nabíjení produktu.
2. Připojte USB konevku kabelu ke standardnímu nabíjecímu zástrčce USB.
3. Během nabíjení svítí indikátory LED na hlavní jednotce. Po úplném nabití zhasnou.
4. Plné nabití trvá až 4 hodiny a postačuje až na 45 minut provozu.
5. Po úplném nabití odpojte adaptér od zásuvky.

Návod K Použití

Zvolte větší nebo menší přísavku podle velikosti ošetřované plochy. Připevněte přísavku pevným zatlačením na produkt.

1. Chcete-li přísavku sejmout, stiskněte uvolňovací tlačítko menší přísavky a stáhněte přísavku z produktu.
2. Stisknutím a podržením tlačítka LIPO po dobu 3 sekund zapnete sání. Dalším stisknutím zvýšíte úroveň sání. K dispozici jsou 3 úrovně zobrazené 3 modrými kontrolkami LED.
3. Stisknutím a podržením tlačítka EMS po dobu 3 sekund aktivujete elektromagnetickou stimulaci (volitelně). K dispozici je 5 úrovní zobrazených 5 modrými kontrolkami LED.


POZNÁMKA: Při prvním použití doporučujeme začít na úrovni 1 pro EMS i LIPO.

4. K dispozici jsou 2 režimy sání, které lze vybrat posunutím tlačítka nahoru nebo dolů. Režim sání 1 je přerušovaný, režim sání 2 je plynulý.
5. Po dosažení požadovaných nastavení pevně umístěte přísavku na požadovanou část těla a velmi pomalu posouvejte po kůži.
POZNÁMKA: Pro lepší klouzání lze na kůži nanést malé množství obyčejného dětského oleje. Nepoužívejte parfémované oleje, které způsobují rozklad plastové přísavky.
6. Pro dosažení optimálních výsledků je nezbytné provádět aplikaci každý den po dobu 3 až 5 minut na jednotlivé partii.
7. Když jsou funkce LIPO a EMS zapnuté, měli byste cítit jak sání kůže, tak lehký elektrický proud. Pokud vám některý z těchto efektů není příjemný, stisknutím velkého tlačítka „Uvolnit“ přístroj okamžitě zastavíte. Než budete pokračovat, nastavte nižší úroveň.
8. Po dokončení vypněte přístroj stisknutím a podržením tlačítka EMS nebo tlačítka LIPO po dobu 3 sekund. Toto zařízení se po 10 minutách automaticky vypne.

9. Pokyny pro čištění filtru najdete níže v části „Čištění“

Užitečné rady

- Masážní přístroj proti celulitidě je obzvláště účinný, je-li používán pravidelně a v kombinaci se zdravou, vyváženou stravou a pravidelným cvičením.
- Během používání pohybujte produktem po těle. Přidržujte přístroj pevně na těle, aby se zabránilo jeho pádu. Není nutné příliš tlačít. Pokud je síla sání v jakémkoli okamžiku nepříjemná a příliš vysoká, stisknutím tlačítka „UVOLNIT“ uvolníte přísavku od těla.
- Přechodné zčervenání nebo zmodrání ošetřované části je běžné. Během několika dní zmizí.




Čištění:

1. Před čištěním odpojte přístroj od elektrické zásuvky.
2. Sejměte přísavku z hlavního přístroje.
3. Pomocí přiložené pinzety vyjměte filtr podle obrázku níže.

Poznámka: Doporučujeme vyměnit filtr jednou za měsíc, nebo když začnete mít pocit, že síla sání slabne.


4. Příklad vyčištění filtru pomocí vlhkého hadříku.
5. Zabraňte kontaktu hlavního přístroje s vodou nebo jinými kapalinami. Podložku při čištění neponořujte do kapaliny.
6. K čištění v žádném případě nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, kartáče, leštidla na sklo nebo nábytek, ředidlo apod.



MI A NARANCSBŐR?

A narancsbőr egy olyan állapot, amikor a bőr megjelenése gödörös, göröngyös az alatta lévő zsírlerekódások miatt. A legjobban a fenéken és a combokon vehető észre, de a felkaron is előfordul. A készülék használata javítja a vérkeringést, elősegíti a nyirokfolyadék elvezetését, egészséges étkezéssel és kiegyensúlyozott diétával, valamint gyakorlatokkal kombinálva pedig segít szervezetének a sejtek zsírtartalmának és így a narancsbőr megjelenésének csökkentésében.

A KÉSZÜLÉK TULAJDONSÁGAI



Töltés

1. Csatlakoztassa a kábelt a készülék töltőportjához.
2. Csatlakoztassa a kábel USB-végét egy USB-tápegységhez.
3. A töltés alatt a főegység LED-jei világítanak, és teljes feltöltétségkor kikapcsolnak.
4. A teljes feltöltés akár 4 órát igényelhet, és akár 45 perces használatot tesz lehetővé.
5. Ha a készülék teljesen fel van töltve, húzza ki az adaptert az aljzatból.

Használati Utasítás

Válassza ki a nagyobb vagy kisebb tapadókorongot a kezelendő terület méretétől függően. Nyomja a tapadókorongot szorosan a készülékre.

1. A tapadókorong eltávolításához nyomja meg a kis korongkioldó gombot, és húzza le a tapadókorongot a készülékről.
2. Nyomja meg a LIPO gombot 3 másodpercig a szívás bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a szívóerő növeléséhez. 3 fokozat áll rendelkezésre, amelyeket 3 kék LED jelez.
3. Nyomja meg az EMS gombot 3 másodpercig az elektromágneses stimuláció aktiválásához (opcionális). 5 fokozat áll rendelkezésre, amelyeket 5 kék LED jelez. Az első használatnál javasoljuk, hogy az EMS és a LIPO esetében is az 1. fokozattal kezdjen.
4. A gomb felfelé és lefelé mozgásával 2 szívási üzemmód közül választhat. Az 1. mód szakaszos, a 2. pedig folyamatos.
5. Miután megfelelően beállította a készüléket, helyezze a szívókorongot a kívánt testrészre, és nagyon lassan csúsztassa végig a bőrön.


Megjegyzés: A bőrre felvitt kis mennyiségű babaolajjal segítheti a mozgatót, de ne használjon olyan illatosított olajokat, amelyek károsíthatják a műanyag tapadókorongot.

6. Az optimális eredmény érdekében a kezelési idő naponta 3–5 perc minden kezelt területen.
7. Ha mind a LIPO, mind az EMS be van kapcsolva, szívóhatást és enyhe elektromos stimulációt is fog érezni. Ha bármelyik kellemetlen, nyomja meg a nagy kioldógombot az azonnali leállításhoz. A folytatás előtt állítsa a készüléket alacsonyabb fokozatra.
8. Miután végzett, nyomja meg az EMS gombot vagy a LIPO gombot 3 másodpercig, hogy kikapcsolja a készüléket. A készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

9. A szűrő cseréjéről az alábbi, tisztításról szóló szakaszban olvashat

Felhasználási javaslatok


- A narancsbőr elleni masszírozógép rendszeres használat esetén, az egészséges és kiegyensúlyozott étkezés, valamint a rendszeres testmozgás mellett rendkívül hatékony.
- Használat közben folyamatosan mozgassa a készüléket a testén. A készüléket mindig nyomja határozottan a bőrhöz, hogy elkerülje a leesést. Nem szükséges túl nagy erőt alkalmazni. Ha a szívóerőt kényelmetlenül nagyknak érzi, nyomja meg a RELEASE (Kioldás) gombot, hogy leválassa a szívókorongot a bőréről.
- A kezelt területen ideiglenesen bőrpír vagy véraláfutás jelenhet meg. Ez néhány napon belül elmúlik.



Tisztítás:

1. Húzza ki a készüléket a tisztítás előtt.
2. Távolítsa el a szívókorongot a főegységről.
3. A szűrő eltávolításához használja a mellékelt csipeszket az alábbi képen látható módon.

- Megjegyzés: Javasoljuk, hogy cserélje ki a zúrórt havonta egyszer, vagy amikor a szívóerő érezhetően csökkenni kezd.**
4. Használat után a tapadókorongot nedves ruhával törölje tisztára.
 5. Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék érjen a készülékhez. Ne merítse bele folyadékokba a tisztításához.
 6. Soha ne használjon súrolószereket, kefét, üveg-/bútorfényezőt, hígítót stb. a tisztításhoz.




ČO JE CELULITÍDA?

Celulitída je stav, pri ktorom má povrch pokožky kvôli podkožnému tuku vzhľad pripomínajúci jamky a zvlnenia. Najviac ju vidno na zadku a stehnách, ale vyskytuje sa aj na horných častiach paží.

Používaním tohto prístroja môžete dosiahnuť zlepšenie cirkulácie a podporiť lymfatickú drenáž. V kombinácii s konzumáciou zdravej, vyváženej stravy a cvičenia môžete svojmu telu pomôcť zmenšiť obsah tuku v bunkách a znížiť výskyt celulitídy.

VLASTNOSTI PRÍSTROJA



Nabíjanie

1. Kolíkovú koncovku kábla zasuňte do nabíjacieho portu prístroja.
2. Koncovku USB kábla zasuňte do štandardnej napájacej prípojky USB.
3. Počas nabíjania budú LED diódy na hlavnej jednotke svietiť a po úplnom nabití zhasnú.
4. Úplné nabitie môže trvať až 4 hodiny a prístroj sa potom môže používať až 45 minút.
5. Po úplnom nabití vyťahnite adaptér zo zásuvky.

Pokyny na používanie

V závislosti od veľkosti ošetrovanej plochy si vyberte väčší alebo menší podtlakový pohárik. Podtlakový pohárik pripevnite jeho pevným pritlačením na prístroj.

1. Oddelíte ho stlačením malého tlačidla na uvoľnenie pohárika a odťiahnutím pohárika od prístroja.
2. Podtlak zapnete stlačením tlačidla LIPO na 3 sekundy. Jeho ďalším stlačením zvýšite úroveň podtlaku. Jeho 3 úrovne sú indikované 3 modrými LED diódami.
3. Elektromagnetická stimulácia (voliteľná) sa aktivuje stlačením tlačidla EMS na 3 sekundy. Jej 5 úrovní je indikovaných 5 červenými LED diódami.

Poznámka: Pri prvom použití vám odporúčame začať na úrovni 1 aj pre EMS aj pre LIPO.

4. Preklopením tlačidla nahor lebo nadol si môžete vybrať z 2 režimov podtlaku. Režim podtlaku 1 je prerušovaný, režim podtlaku 2 je nepretržitý.
5. Po vykonaní nastavenia podľa potreby silne pritlačte pohárik na požadovanú časť tela a veľmi pomaly ho posúvajte po pokožke.

Poznámka: nanosenie malého množstva obyčajného detského oleja na pokožku pomôže zlepšiť posúvanie pohárika, nepoužite však parfumovaný olej, ktorý by mohol plastový podtlakový pohárik znehodnotiť.


6. Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je doba ošetrovania jednej plochy 3 až 5 minút každý deň.
7. Ak je zapnutý režim LIPO aj EMS, mali by ste na pokožke cítiť účinky podtlaku aj slabého elektrického prúdu. Ak vám niektorý z účinkov prestane vyhovovať, stlačením veľkého tlačidla „Release“ (Uvoľniť) sa oba režimy okamžite vypnú. Pred pokračovaním nastavte úroveň na najnižšie hodnoty.
8. Po ukončení vypnite prístroj stlačením tlačidla EMS alebo LIPO na 3 sekundy. Prístroj obsahuje funkciu automatického vypnutia po 10

minútach.

9. Postup výmeny filtra je uvedený nižšie v časti „Čistenie“.

Tipy na používanie

- Masážny prístroj Cellulite Massager je obzvlášť účinný, ak ho používate pravidelne a v spojení so zdravou vyváženou stravou a pravidelným pohybom.
- Pri používaní prístroja ním pohybujte po svojom tele. Prístroj držte pevne za jeho telo, aby vám nespadol. Nemusíte ho pritláčať veľmi silne. Ak vám síla podtlaku kedykoľvek prestane vyhovovať, pohárik uvoľnite od tela stlačením tlačidla „RELEASE“ (UVOĽNIŤ).
- Niekedy môže dôjsť k začervenaniu ošetrovanej plochy alebo vzniku podliatiny. Do niekoľkých dní by to však malo zmiznúť.




Čistenie:

1. Prístroj pred čistením odpojte od napájania.
2. Z hlavnej jednotky zložte pohárik.
3. Na odmontovanie filtra použite dodanú pinzetu, zobrazenú na obrázku nižšie.

Poznámka: odporúčame výmenu filtra raz za mesiac alebo keď začnete pociťovať zniženie sily podtlaku.

4. Podtlakový pohárik po použití vytrite vlhkou handričkou.
5. Zabráňte kontaktu hlavnej jednotky s vodou alebo inými kvapalinami. Prístroj pri čistení neponárajte do žiadnej tekutiny.
6. Na čistenie nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kefy, leštiace prípravky na sklo/nábytok, riedidlá a podobne.



HOMEDICS®

LEADERS IN HEALTH & WELLBEING



FKA Brands Ltd

Somerhill Business Park, Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

Customer Support: +44(0) 1732 378557 | support@homedics.co.uk

IB-CELL500EU-0318-01