


KENWOOD

KAT65

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi
instruções



English	2
Nederlands	3
Français	4
Deutsch	5
Italiano	6
Português	7
Español	8
Dansk	9
Svenska	10
Norsk	11
Suomi	12
Türkçe	13
Česky	14
Magyar	15
Polski	16
Ελληνικά	17
Русский	18
Қазақша	19
Slovenčina	20
Українська	21
عربي	۲۲

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com



Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

Le couvercle de tête KAT65 Pop Top™ a été conçu pour être utilisé avec les robots pâtisseries multifonction modèles KVC65, KVL65, KVC85 et TYPE KVL85 uniquement.

Pour obtenir des conseils concernant la sécurité, des informations générales sur l'utilisation et le nettoyage, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre robot pâtisseries multifonction.

Mise en place et retrait du couvercle de la tête Pop Top™

Voir les illustrations A - F

- 1 Retirez les couvercles de sortie à vitesse lente et à vitesse élevée.
- 2 Avec le clip de maintien enfoncé, soulevez le couvercle de la tête et faites-le glisser vers l'avant.
- 3 Pour installer un autre couvercle de tête, insérez les attaches à l'extrémité du couvercle de tête dans les deux trous de la sortie à vitesse lente.
- 4 Tout en appuyant sur le clip de maintien, poussez le couvercle de la tête vers le bas pour le mettre en place sur la tête du robot.
- 5 Remplacez les couvercles de sortie à vitesse lente et à vitesse élevée.

Service après-vente

Pour obtenir des informations concernant le service après-vente, consultez le manuel principal pour votre modèle de robot pâtisseries multifonction ou consultez le site www.kenwoodworld.com.

- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.