

Sacs avec fermeture zip à glissière

FoodSaver®



Les sacs FoodSaver avec fermeture zip à glissière sont spécialement conçus pour une utilisation avec la Machine Fraîcheur de mise sous vide FFS010X. Ces sacs sont destinés à un usage fréquent pour une conservation de vos produits frais dans vos placards ou au réfrigérateur.

- 26 sacs de 0.95L
- Fermeture zip renforcée avec glissière double
- Ouverture facile à la main
- Plusieurs couches pour une mise sous vide plus efficace et durable
- Compatibles au réfrigérateur ou dans les placards
- Sans bisphénol A
- Lavables et réutilisables



*Prix de vente conseillé, ni minimum ni obligatoire

FVB015X-01