

Play 11

Quick Start Guide
Guide de Démarrage Rapide
Schnellstart-Anleitung

Scan for full instructions
 Consultez les instructions complètes
 Scannen für die vollständige Anleitung
www.roberts.support/play11

MAIN SETTINGS /
PARAMÈTRES PRINCIPAUX / HAUPTMENÜ

On (resume last audio mode) / Off
 Marche (Reprendre le dernier mode audio) / Arrêt

Switch DAB+ / FM
 Commutateur DAB+ / FM
 Umschalten DAB+ / FM

Cycle through playback information
 Cycler (Information Lecture)
 Durchlauf Wiedergabeinformationen

Enter menu for settings
 Entrez menu des paramètres
 Menü für Einstellungen aufrufen

ON / OFF
 Marche / Arrêt

Volume
 Lautstärke

Next
 Suivant

Mode
 Modes

Info | Menu
 Info | Menü

Headphone
 Casque

USB-C power inlet
 Entrée d'alimentation USB-C

Select
 Sélectionnez

Station Site
 Station Site

Antenna
 Antenne

Next
 Suivant

Mode
 Modes

Info | Menu
 Info | Menü

Headphone
 Casque

USB-C power inlet
 Entrée d'alimentation USB-C

Back
 Arrière

Return
 Zurück

RADIO MODE (DAB+ / FM) / MODE RADIO (DAB+ / FM) /
RADIO-MODUS (DAB+ / FM)

Display DAB+ stations
 Affichez les stations DAB+

DAB+ Sender anzeigen
 DAB+ Sender anzeigen

Select DAB+ station
 Sélectionnez la station DAB+

DAB+ Sender auswählen
 DAB+ Sender auswählen

PRESETS / PRÉRÉGLAGE / SENDERSPEICHER

Recall favorite radio stations
 Rappeler les stations de radio préférées

Recall favorite radio stations
 Rappeler les stations de radio préférées

Aufrufen der bevorzugten Radiosender
 Favoriten aufrufen

Search favourites
 Rechercher les favoris

Favoriten suchen
 Favoriten suchen

SLEEP TIMER / MINUTIERE DE SOMMEIL /
SCHLAFZEITSCHALTER

Enter menu, select 'Sleep Timer'
 Entrez menu, sélectionnez 'Sleep Timer'

Menu aufrufen, 'Sleep Timer' wählen
 Menü aufrufen, 'Sleep Timer' wählen

Tune FM frequency
 Réglez la fréquence FM

FM-Frequenz einstellen
 FM-Frequenz einstellen

FM auto tuning
 Réglage automatique FM

FM-Selbsttun
 FM-Selbsttun

Save favorite radio stations
 Sauvegardez les stations de radio préférées

Sauvegardez les stations de radio préférées
 Favoriten speichern

Select favourite
 Sélectionner les favoris

Favoriten auswählen
 Favoriten auswählen

Select time
 Sélectionner le temps

Uhrzeit wählen
 Uhrzeit wählen

© 2023 Roberts Radio Limited
www.robertsradio.com

Artwork on Quick Start Guide to be:
PANTONE Black c



Artwork Name: **ROBERTS Play 11 OSG**
 Artwork No: **RP11 003 - V3**
 Issued By: **Tristian Thornhill - 21/11/2022**

Roberts House, Hamworth Lane, Chertsey, Surrey, KT16 9JX, UK
 Tel.0333 014.2505