

CE LIVRET CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ.  
VEUILLEZ LE LIRE ET LE CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



  
HOME · BODY · SOUL

**Viminal**

FR

Oreiller de voyage massant sans fil


# LIRE L'ENSEMBLE DES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. CONSERVER CE DOCUMENT POUR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des adultes. Il peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un évier. Ne pas l'immerger dans l'eau ou dans un autre liquide.
- NE PAS saisir un appareil tombé dans l'eau ou dans d'autres liquides. Éteindre l'appareil et le débrancher immédiatement. Garder au sec - NE PAS utiliser l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.
- N'insérez JAMAIS d'épingles, d'attaches métalliques ou d'objets dans l'appareil ou dans une quelconque ouverture.
- Utilisez cet appareil pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce livret. N'utilisez PAS d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne faites JAMAIS fonctionner l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le au point de vente pour qu'il soit examiné et réparé.
- NE PAS utiliser l'appareil dans des endroits où des produits en aérosol sont utilisés ou dans des endroits où de l'oxygène est administré.
- NE PAS faire fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'écrasez pas.
- N'essayez PAS de réparer l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur. Tout entretien de cet appareil doit être effectué par un centre de service agréé.

- Une utilisation incorrecte peut entraîner des brûlures.
- Si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Il s'agit d'un appareil non professionnel, conçu pour un usage personnel et destiné à fournir un massage apaisant aux muscles usés. Il ne doit pas être utilisé comme substitut à un traitement médical. L'utilisation de ce produit doit être agréable et confortable. En cas de douleur ou d'inconfort, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
- Les femmes enceintes, les diabétiques et les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil. L'utilisation de cet appareil est déconseillée aux personnes souffrant de déficiences sensorielles, notamment de neuropathie diabétique.
- NE PAS utiliser sur un nourrisson, un infirme ou une personne endormie ou inconsciente. NE PAS utiliser sur une peau sensible ou sur une personne ayant une mauvaise circulation sanguine.
- Cet appareil ne doit JAMAIS être utilisé par une personne souffrant d'une affection physique qui limiterait sa capacité à utiliser les commandes.
- Ne JAMAIS utiliser directement sur des zones gonflées ou enflammées ou sur des éruptions cutanées.
- NE PAS utiliser avant d'aller se coucher. Le massage a un effet stimulant et peut retarder le sommeil.
- Ne pas utiliser l'appareil plus longtemps que la durée recommandée.
- Le non-respect de ces consignes peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.

Nous vous remercions d'avoir acheté l'oreiller de voyage massant Viminal. Ce manuel vous explique comment utiliser et tirer le meilleur parti de votre appareil.

## Aperçu du produit




## Configuration de l'appareil

1. Cet appareil fonctionne avec deux piles AA.
2. Détachez la fermeture éclair pour accéder à la batterie.
3. Insérez les piles dans le sens indiqué, puis refermez la fermeture éclair. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

## Clip de fixation

- Pour ouvrir la fermeture : Appuyer sur 1
- Pour régler la fixation : Pousser et maintenir les côtés gauche et droit de l'attache (2 et 3). Ajustez les cordons à la longueur souhaitée.





# Utilisation de l'oreiller de voyage massant Viminal

## Guide d'utilisation du produit

### Étape 1

Placez Viminal autour de votre cou.

1



### Étape 2

Ajustez l'attache à une position qui vous convient.

### Étape 3

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'appareil.



## Changement de mode


Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer d'un mode de massage à l'autre :



## Arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes à tout moment pour arrêter le massage et éteindre l'appareil.


Par mesure de sécurité, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.



## ⚠ Dépannage

Si l'appareil ne s'allume pas, s'arrête brusquement de fonctionner ou si l'intensité du massage diminue, remplacez les piles par des piles neuves.

Maintenir le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour redémarrer l'appareil. Si l'appareil continue à mal fonctionner, retournez au point de vente.





## Entretien



Éteindre l'appareil avant de le nettoyer.

Peut être nettoyé avec un chiffon doux ou une éponge.



Évitez de mettre l'appareil en contact avec des liquides ou une forte humidité et ne l'immergez jamais dans un liquide.

Ne pas appliquer de produits de nettoyage sur l'appareil, ni d'appareils de nettoyage abrasifs.



## Spécifications

**Modèle :** Viminal

**Dimensions du produit :** L217xW113xH235mm

**Tension nominale :** 3V

**Alimentation électrique :** 2pcs AA battery

**Puissance nominale :** 0.75W

**Durée d'utilisation :** 15 minutes



Distributeur : QHI  
Service clientèle : [support@zenmassage.shop](mailto:support@zenmassage.shop)



WEEE

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.