

LANAFORM

SLIMMING

Skin Mass

SQUEEZING-ROLLING



SQUEEZING-ROLLING



TUNABLE INTENSITIES

PALPER ROULER

AANRAAK-ROLTECHNIEK

PALPIER-ROLL-MASSAGE

MASAJE ENDODÉRMICO

MASAJE ENDOÉRMICO

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



ENGLISH

The photographs and other images of the product in these instructions and on the packaging are as accurate as possible but do not claim to be a perfect reproduction of the product.

We would like to thank you for choosing «Skin Mass» by LANAFORM. This massaging device will prove to be an essential ally in regaining or keeping the figure of your dreams. «Skin Mass» not only helps eliminate orange peel skin but also enables you to regain skin that is smoother and more toned. The positive effect of a Skin Mass massage lies in its technique, that is squeezing-rolling. This massage technique, well known for many years to the institutes, guarantees better results when carried out over a long period. But as everyone knows, this practice can soon become long, tedious and costly. With LANAFORM's Skin Mass you can enjoy a massage when you want to depending on your schedule. Skin Mass has been specially developed for areas where grease collects rapidly such as the thighs, buttocks and stomach. To start with, we recommend using Skin Mass and a slimming cream (not supplied) every day for about 10 minutes. When you first begin to see results, use it approximately three times per week.

USING THE MASSAGER:

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTION PRIOR TO USING THE «SKIN MASS», IN PARTICULAR THESE FEW BASIC SAFETY

- 1 Only use this appliance for the purposes described in this manual.
- 2 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
- 3 Please use the adaptor supplied with the appliance only. Using any other adapter risks harming the proper operation of the appliance.
- 4 Please do not use accessories which are not recommended by LANAFORM or which are not supplied with this appliance.
- 5 If it does not operate correctly, if it falls on the floor or if it is damaged or falls into water, have the appliance examined and repaired by the supplier or its after sales department.
- 6 Do not carry this appliance by its power supply lead or use this lead as a handle.
- 7 If the power lead is damaged, it must be replaced by a special or similar lead available from the supplier or after-sales department.
- 8 Do not use this product before going to bed. Massage has a stimulating effect which may inhibit sleep.
- 9 Never use this appliance in a room where aerosol products (sprays) are used or in a room where oxygen is administered.
- 10 Do not use the appliance on or close to the eyes or other sensitive areas.
- 11 Do not wrap the power lead around the appliance.
- 12 Make sure the product is not damaged before using it.
- 13 «Skin Mass» is a massaging appliance designed for non-professional use. Do not use this appliance as a substitute for proper medical care.
- 14 Keep the appliance in motion when using it.

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- 15 The appliance is not watertight and cannot be used under the shower.
- 16 Use «Skin Mass» on clean, dry skin.
- 17 Never use the appliance if it has fallen into water.
- 18 Regular cleaning of the filter is essential because it can harm the suction.
- 19 Never operate the appliance under a blanket or pillow. Excessive heat may be created and cause a fire, electrocution or injury.
- 20 Always unplug the appliance from the power supply immediately after use and before cleaning.
- 21 Never insert objects into openings in the appliance.
- 22 Before unplugging the appliance, please be sure to set the control button to the «0» position.
- 23 An appliance should never be left unsupervised when it is plugged in.
- 24 If you are worried about your health, consult a doctor before using this appliance.
- 25 If you feel any pain while using this appliance, stop using it immediately and consult your doctor.
- 26 People fitted with a heart pacemaker should consult a doctor before using this device.
- 27 Never use this product directly on inflammation or swollen areas or where there is a skin rash.
- 28 Long use may lead to the production of excessive heat and shorten the life of the appliance. Consequently we advise using the appliance for a period of 10 minutes and then it should be left to cool down between sessions.

DESCRIPTION OF THE «SKIN MASS»:

A few words concerning the squeezing-rolling technique...

Excess fats make skin look uneven and make the figure look unpleasing, but the practice of squeezing and rolling helps disperse this

fat and even prevents it from forming. It is a matter of carrying out a continuous action of pressure and pinching accompanied by progressive movement from bottom to top (in the direction of blood circulation) on the area to be treated, so as to cause a sort of rolling. The pressure and pinching knead and break the fat nodes and the heat created by this friction then helps the body remove them from the part being massaged. This technique also acts on blood microcirculation which promotes lymph drainage.

HOW TO HOLD THE APPLIANCE

The «Skin Mass» operates via a 100~240 volts AC adapter. Connect the adapter to a plug socket and the other end to the female input connector located on the front of the appliance.

Hold the unit in the palm of your hand using the strap in the direction of the STOP button and the cable.

ADJUSTING THE STRAP (FIG.1):

The strap can be adjusted to make using the massager more comfortable. Press the two ribbed buttons inside the strap and slide them away from the appliance. Raise the metal stem located inside the strap and select one of the three positioning slots. The strap can be adjusted on both sides of the appliance.

After adjusting the strap, replace the clip sliding it into the appliance until you hear a click.

OPERATION (FIG 2):

- 1 In order to understand how the product operates better, place it in front of you as shown in the photo.
1. «High» - «Low» wheel indicating the intensity.
2. ON / OFF (0) switch which also includes the 1, 2 and 3 functions of the

squeezing-rolling system.
3. Indicator light to show which program is being used.

POSITION (FIG 3):

Position 0 :

The red light comes on when the appliance is plugged in and operational.

Position 1 :

This first position on your appliance starts the movement of the gentle roller that makes your skin more supple and gently raises it (The red light and green light 1 come on).

Position 2 :

This starts the adjustment of the «Skin Mass»' suction mode as well as the movement of the gentle roller (The red light as well as the green lights 1 and 2 come on).

Position 3 :

This program adds vibration mode for a deep and even more pleasant massage (All the lights are on).

During operation of programs 2 and 3, you can adjust the suction intensity using the «high-low» wheel.

Note : We always advise starting your session using the lowest intensity and then progressively increasing it.

STOP BUTTON (FIG 4):

By pressing the central button you can switch off the suction and the movement of the rollers when you so wish.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Step 1

Make sure that your skin is clean and dry. Apply cream to the areas to be treated, area

by area so as to ensure that it does not penetrate into your skin before you can use the «Skin Mass».

Find a comfortable position and place the «Skin Mass» on your skin on the desired part of your body.

Switch the «Skin Mass» on and start your massage in position 1. The rollers will massage your skin and prepare it for the session.

Use the appliance from bottom to top towards your heart.

Step 2

Switch on the appliance's suction mode and adjust it. Always start with a low suction setting!

Now you can slowly adjust the intensity of the suction until you find the setting that is most comfortable for your massage.

The suction stop button must be used when you feel that suction has become too strong.

Step 3

After a few minutes use, switch on and adjust vibration mode for an even deeper and more effective massage.

NOTE : When using the Skin Mass, only the small roller located under the device rotates automatically. On the other hand, the larger roller rotates when the Skin Mass is in motion and in contact with the skin.

CLEANING AND STORAGE:

- Use a dry cloth to wipe off any residues of cream.
- Always use a damp cloth to clean the appliance; do not use alcohol, acetone, abrasive products etc.



ADVICE ON WASTE DISPOSAL

The packaging consists entirely of materials which do not pose any threat to the environment and which can be taken to your nearest sorting centre to be used as recycled material. Cardboard can be placed in a paper collection skip. Packaging films should be delivered to your district sorting and recycling centre. If you are no longer using the appliance, dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the legal guidelines.

LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below. The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control. LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage. All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied. On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.

FRANÇAIS

Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.

Nous vous remercions d'avoir choisi le « Skin Mass » de LANAFORM. Cet appareil de massage se révèle être un allié indispensable pour retrouver ou garder la silhouette de vos rêves. Le « Skin mass » aide non seulement à éliminer la peau d'orange mais également à retrouver une peau plus lisse et tonique.

L'effet positif du massage du « Skin Mass » réside dans sa technique, à savoir le palper rouler.

Cette technique de massage, connue depuis de nombreuses années en instituts, garantit de meilleurs résultats lorsqu'il est effectué sur une longue période. Mais comme chacun le sait, cette pratique peut vite devenir longue, fastidieuse et coûteuse.

Avec le « Skin Mass » de LANAFORM vous pouvez effectuer ce massage quand vous le désirez suivant votre emploi du temps. Le « Skin Mass » a été spécialement développé pour les zones où la graisse se localise rapidement telles que les cuisses, les fessiers et le ventre.

Au départ, nous recommandons l'utilisation du « Skin Mass » et d'une crème amincissante (non fournie) chaque jour pendant environ 10 minutes. Lorsque les premiers résultats se font ressentir, utilisez-le trois fois par semaine environ.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION:

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE « SKIN MASS », EN PARTICULIER CES QUELQUES CONSIGNES DE SECURITÉ FONDAMENTALES :

- 1 N'utilisez cet appareil que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel.
- 2 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 3 Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil. L'emploi de tout autre adaptateur risquerait d'altérer le bon fonctionnement de l'appareil.
- 4 N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas recommandés par LANAFORM ou qui ne soient pas fournis avec cet appareil.
- 5 S'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé sur le sol ou s'il est endommagé ou encore s'il est tombé dans l'eau, faites alors examiner et réparer l'appareil auprès du fournisseur ou de son service après-vente.
- 6 Ne transportez pas cet appareil par son cordon d'alimentation et n'utilisez pas le cordon comme une poignée.
- 7 Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial ou similaire disponible chez le fournisseur ou son service après-vente.

- 8 N'utilisez pas ce produit avant d'aller dormir. Le massage a un effet stimulant qui peut retarder le sommeil.
- 9 N'utilisez jamais cet appareil dans une pièce où des produits aérosols (sprays) sont employés ou dans une pièce où de l'oxygène est administré.
- 10 Ne l'utilisez pas sur ou près des yeux ou de zones sensibles.
- 11 N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- 12 Assurez-vous que le produit n'ait subi aucun dommage avant de l'utiliser.
- 13 Le « Skin Mass » est un appareil de massage non professionnel. N'utilisez pas cet appareil en remplacement de soins médicaux.
- 14 Gardez l'appareil en mouvement lors de son utilisation
- 15 L'appareil n'est pas étanche et ne peut pas être utilisé sous la douche
- 16 Utilisez le « Skin Mass » sur une peau propre et sèche.
- 17 Ne faites jamais fonctionner l'appareil s'il est tombé dans l'eau.
- 18 Un nettoyage régulier du filtre s'impose car il pourrait altérer l'aspiration.
- 19 Ne faites pas fonctionner l'appareil sous une couverture ou un oreiller. Une chaleur excessive peut se produire et provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- 20 Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après son utilisation et avant de le nettoyer.
- 21 N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
- 22 Avant de débrancher l'appareil, veillez à mettre le bouton de contrôle sur la position «0».
- 23 Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 24 Si votre santé vous préoccupe, consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil.
- 25 Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation

- de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et consultez votre médecin.
- 26 Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter un médecin avant d'utiliser.
 - 27 N'utilisez pas ce produit directement sur l'inflammation ou des zones enflées ou des éruptions cutanées.
 - 28 Une longue utilisation peut conduire à une production de chaleur excessive et une durée de vie plus courte de l'appareil. Il est dès lors conseillé d'utiliser l'appareil pendant une période de 10 minutes et de le laisser refroidir entre deux séances.

DESCRIPTION DU «SKIN MASS» :

Quelques mots sur la technique du palper rouler...

Le superflu de graisses donne un aspect irrégulier à la peau et une forme inesthétique à la silhouette mais la pratique du palper rouler aide à les faire disparaître et même à en prévenir la formation. Il s'agit d'exercer une action continue de pressions et de pinçements accompagnée d'un déplacement progressif allant du bas vers le haut (dans le sens de la circulation sanguine) sur la zone à traiter, de façon à provoquer une sorte de roulage. La pression et le pinçement pétissent et cassent les capitons graisseux et la chaleur émise par cette friction par la suite aidera le corps à les décoller de la partie à masser. Cette technique agit également sur la micro circulation sanguine qui active le drainage lymphatique.

COMMENT TENIR L'APPAREIL ?

Le Skin mass s'utilise grâce à un adaptateur 220 volts AC. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant et l'autre extrémité dans le connecteur femelle d'entrée, situé à l'avant de l'appareil. Tenez l'unité dans la

paume de votre main à l'aide de la sangle en direction du bouton STOP et du câble.

AJUSTEMENT DE LA SANGLE (FIG.1) :

La sangle peut être ajustée et permet une utilisation confortable. Appuyez sur les deux boutons nervurés situés à l'intérieur de la sangle et faites les glisser hors de l'appareil. Soulevez la tige métallique située à l'intérieur de la sangle et sélectionnez l'une des trois fentes de positionnement. La sangle peut être ajustée sur les deux côtés de l'appareil. Après le réglage de la sangle, replacez l'attache en la glissant dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

FONCTIONNEMENT (FIG.2) :

Pour mieux comprendre le fonctionnement du produit, placez le produit devant vous comme illustré sur la photo.

- 1 Roulette « High » - « haut » et « Low » - « bas » indiquant l'intensité.
- 2 Interrupteur ON / OFF (0) qui comprend également les fonctions 1,2 et 3 du système palper rouler.
- 3 Témoin indiquant le programme utilisé.

POSITION (FIG.3) :

Position 0 :

La lumière rouge s'allume quand l'appareil est branché et opérationnel.

Position 1 :

Cette première position sur votre appareil déclenche le mouvement du rouleau doux, qui assouplit et soulève votre peau en douceur. (La lumière rouge et verte s'allument)

Position 2 :

Elle déclenche le réglage du mode d'aspiration du « Skin Mass » ainsi que le mouvement

du rouleau doux. (La lumière rouge ainsi que les vertes 1 et 2 s'allument)

Position 3 :

Ce programme ajoute le mode de vibration pour un massage profond et encore plus agréable. (Toutes les lumières sont allumées)

Lors du fonctionnement des programmes 2 et 3, vous pouvez régler l'intensité d'aspiration à l'aide de la molette « high-low ».

Note : Il est conseillé de toujours commencer votre séance sur l'intensité la plus basse et d'augmenter progressivement par la suite.

Bouton Stop (Fig 4) :

En pressant le bouton central, vous pouvez interrompre l'aspiration et le mouvement des rouleaux quand vous le souhaitez.

MODE D'EMPLOI :

Etape 1

Assurez-vous que votre peau soit propre et sèche. Appliquez une crème sur les zones à traiter, zone par zone pour éviter que celle-ci ne pénètre dans votre peau avant d'avoir utilisé le « Skin Mass ».

Placez-vous dans une position confortable et placez le « Skin Mass » sur votre peau à l'endroit du corps souhaité.

Allumez le « Skin Mass » et commencez votre massage en position 1. Les rouleaux vont masser votre peau et la préparer à la séance.

Utilisez l'appareil de bas en haut en direction de votre cœur.

Etape 2

Déclenchez le réglage du mode d'aspiration de l'appareil. Toujours commencer avec un réglage de basse aspiration!

Maintenant vous pouvez régler lentement l'intensité d'aspiration jusqu'à trouver le réglage le plus confortable pour votre massage.

Le bouton d'arrêt d'aspiration doit être utilisé lorsque vous sentez que l'aspiration obtenue est trop forte.

Etape 3

Après quelques minutes d'utilisation, déclenchez le réglage du mode vibratoire pour un massage encore plus profond et plus efficace.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez le Skin Mass, seul le petit rouleau situé sous l'appareil tourne de manière automatique. Le grand rouleau tourne quant à lui lorsque le Skin Mass est en mouvement et au contact de la peau.

NETTOYAGE ET RANGEMENT:

- Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les résidus de crème.
- Nettoyez toujours l'appareil à l'aide d'un chiffon humide, n'utilisez pas d'alcool, d'acétone, de produits abrasifs, etc...



CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de la ville la plus proche pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales.

GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

NEDERLANDS

De foto's en andere afbeeldingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn bedoeld om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van het product, maar komen mogelijk niet helemaal overeen met de werkelijkheid.

Wij danken u omdat u voor de "Skin Mass" LANAFORM koos. Dit massagetoestel is de onmisbare bondgenoot om weer het silhouet van uw dromen te krijgen of te behouden. De "Skin Mass" helpt niet alleen de sinaasappelhuid te elimineren, maar helpt ook weer een gladdere en veerkrachtige huid te krijgen. De positieve werking van de massage met de Skin Mass zit hem in zijn techniek, de aanraak-roltechniek.

Deze massagetechniek, die al jaren bekend is in de schoonheidsinstituten, garandeert de beste resultaten wanneer deze over een lange periode wordt uitgevoerd. Maar zoals iedereen weet, kan dit al snel een lange, vervelende en kostbare gebeurtenis worden.

Met de Skin Mass van LANAFORM kunt u deze massage uitvoeren wanneer u wilt, wanneer u tijd heeft. De Skin Mass is speciaal ontwikkeld voor de zones waar vet zich snel nestelt, zoals de dijen, de billen en de buik.

Om te beginnen, raden wij aan om de Skin Mass iedere dag samen met een afslankende crème (niet meegeleverd) ca. 10 minuten te gebruiken. Wanneer u de eerste resultaten bereikt heeft, kunt u hem vervolgens ca. drie keer per week gebruiken.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

GELIEVE ALLE INSTRUCTIES TE LEZEN VOORDAT U DE "SKIN MASS" GEBRUIKT EN IN HET BIJZONDER DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

- Gebruik dit toestel alleen volgens de gebruiksvoorschriften in deze handleiding.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of geïnstructeerd zijn in het veilige

gebruik van het apparaat en dat zij de risico's ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikeronderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Gelieve uitsluitend de met het toestel meegeleverde adapter te gebruiken. Het gebruik van een andere adapter zou de goede werking van het toestel kunnen aantasten.
- Gebruik geen hulpstukken die niet door LANAFORM zijn aanbevolen of die niet met het toestel zijn meegeleverd.
- Als het niet goed werkt, op de grond gevallen of beschadigd is of in het water gevallen is, laat het toestel dan nakijken en repareren door de leverancier of zijn servicedienst.
- Verplaats dit toestel niet door het aan het netsnoer vast te nemen en gebruik het netsnoer niet als handgreep.
- Indien het netsnoer beschadigd is, dient het vervangen te worden door een speciaal of soortgelijk snoer dat beschikbaar is bij de leverancier of de servicedienst.
- Gebruik dit product niet voordat u gaat slapen. De massage werkt immers stimulerend, waardoor u eventueel moeilijk kunt inslapen.
- Gebruik dit toestel nooit in een ruimte waar met een sproeibus (spray) is gespoten of in een ruimte die van extra zuurstof is voorzien.
- Gebruik het niet op of in de buurt van de ogen of gevoelige zones.
- Rol het netsnoer niet om het toestel heen.
- Controleer voor het gebruik of het product niet beschadigd is.
- De "Skin Mass" is een niet professioneel massagetoe-stel. Gebruik dit toestel niet als vervanger van medische zorg.
- Houd het toestel tijdens het gebruik in beweging
- Het apparaat is niet waterdicht en mag niet onder de douche gebruikt worden
- Gebruik de "Skin Mass" op een schone, droge huid.
- Laat het toestel nooit werken als dit in het water gevallen is.
- Het filter dient regelmatig gereinigd te worden, omdat dit invloed heeft op de aanzuiging.
- Laat het toestel niet werken onder een deken of een hoofdkussen. Er kan extreme hitte ontstaan en brand, elektrocutie of verwondingen veroorzaken.
- Trek de stekker van het toestel steeds uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik en voor elke reiniging.
- Steek geen voorwerpen in de openingen van het toestel.
- Zorg dat de controleschakelaar op « 0 » staat, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Het toestel mag nooit zonder toezicht gelaten worden wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Als u geen goede gezondheid heeft, dient u eerst een arts te raadplegen alvorens dit toestel te gebruiken.
- Als u pijn voelt terwijl u het toestel gebruikt, stop dan onmiddellijk het gebruik en raadpleeg uw arts.
- Personen met een hartstimulator dienen eerst een arts te raadplegen alvorens dit toestel te gebruiken.
- Gebruik dit product niet rechtstreeks op een ontsteking, op opgezwollen zones of op huiduitslag.
- Bij een langdurig gebruik kan extreme hitte geproduceerd worden, waardoor de levensduur van het toestel ingekort wordt. Het is in dat geval aan te raden het toestel 10 minuten te gebruiken en tussen twee sessies te laten afkoelen.

OMSCHRIJVING VAN DE "SKIN MASS":

Enige informatie over de aanraak-roltechniek...

Overtollig vet geeft de huid een onregelmatig uiterlijk en het silhouet een lelijke vorm, maar toepassing van de aanraak-roltechniek helpt dit te verdwijnen en zelfs de vorming hiervan te voorkomen. Bij deze techniek wordt continu gedrukt en geknepen onder een geleidelijke verplaatsing van onder naar boven (in de richting van de bloedsomloop) op de te behandelen zone, zodat een soort rollen plaatsvindt. Door het drukken en knijpen worden de vetkussentjes gekneed en gebroken en de door deze wrijving veroorzaakte warmte helpt vervolgens het lichaam deze van het te masseren gedeelte los te wiken. Deze techniek heeft eveneens invloed op de microcirculatie van het bloed die het draineren van de lymfen activeert.

HOE HOUTD U HET TOESTEL VAST?

De Skin mass wordt gebruikt met een adapter van 220 volt wisselstroom. Plaats de adapter in een stopcontact en sluit het andere uiteinde aan op de opening van de stroomaansluiting, die zich aan de voorzijde van het toestel bevindt. Houd de unit in uw handpalm met behulp van de riem in de richting van de STOP-knop en de kabel.

VERSTELLEN VAN DE RIEM (FIG 1):

De riem kan versteld worden om een comfortabel gebruik mogelijk te maken. Druk op de twee geribde knoppen aan de binnenzijde van de riem en schuif deze buiten het toestel. Til het metalen stangje aan de binnenzijde van de riem op en selecteer één van de drie positiegroeven. De riem kan aan beide zijden van het toestel versteld worden.

Zet na het afstellen van de riem het haakje terug door dit in het toestel te schuiven tot u een klik hoort.

WERKING (FIG 2):

Om de werking van het product beter te begrijpen, plaatst u dit voor u, zoals op de foto geïllustreerd wordt.

- 1 Wielje « High » - « hoog » en « Low » - « laag » voor de stroomsterkte.
- 2 ON / OFF (0) schakelaar, met de functies 1,2 en 3 van het aanraak-rolsysteem.
- 3 Controlelampjes die het gebruik-te programma aangeven.

STAND (FIG. 3):

Stand 0:

Het rode lampje gaat branden wanneer de stekker in het stopcontact zit en het toestel operationeel is.

Stand 1:

Deze eerste stand op uw toestel schakelt de beweging van de zachte rol in, die uw huid op zachte wijze soepel maakt en oplicht. (Het rode en groene lampje 1 gaan branden).

Stand 2:

Deze schakelt het afstellen van de afzuigmodus van de "Skin Mass" en het bewegen van de zachte rol in. (Het rode lampje en de groene lampjes 1 en 2 gaan branden).

Stand 3:

Dit programma voegt de trilmodus toe voor een grondige, nog aangenamere massage. (Alle lampjes branden)

Wanneer de programma's 2 en 3 werken, kunt u de intensiteit van de aanzuiging

instellen met behulp van het wielje «high-low ».

N.B.: Het wordt aangeraden uw sessie altijd op de laagste stand en verhoog de intensiteit vervolgens geleidelijk aan.

STOPKNOP (FIG 4):

Door op de middelste knop te drukken, kunt u het aanzuigen en de beweging van de rollen onderbreken wanneer u maar wilt.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Stap 1

Zorg dat uw huid schoon en droog is. Breng een crème aan op de te behandelen zones, zone na zone om te voorkomen dat deze in de huid trekt voordat u de Skin Mass gebruikt heeft.

Neem een comfortabele houding aan en plaats de Skin Mass op uw huid op het gewenste deel van uw lichaam. Zet de Skin Mass aan en begin uw massage in stand 1. De rollen masseren uw huid en bereiden deze voor op de sessie. Gebruik het apparaat van beneden naar boven in de richting van uw hart.

Stap 2

Zet het toestel aan in de aanzuigmodus. Begin altijd met een zachte aanzuiging!

U kunt nu de aanzuigsterkte langzaam verhogen tot de meest aangename stand voor uw massage.

Gebruik de stopknop voor de aanzuiging wanneer u voelt dat de aanzuiging te sterk is.

Stap 3

Schakel na een gebruik van enkele minuten de trilmodus in voor een nog grondigere en efficiëntere massage.

OPMERKING: Bij gebruik van de Skin Mass, alleen de kleine rol die

onder het toestel zich bevindt draait automatisch. Aan de andere kant, draait de grote rol wanneer de Skin Mass in beweging is en bij contact met de huid.

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN:

- Gebruik een droge doek om de achtergelaten crème weg te halen.
- Gebruik altijd een vochtige doek om het toestel schoon te maken, gebruik geen alcohol, acetone of andere bijtende producten.



ADVIEZEN IN VERBAND MET HET OPRUIMEN VAN HET AFVAL

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingsfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen.

BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

De garantie LANAFORM geldt niet voor schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product. Deze garantie op een product van LANAFORM dekt boven dien geen schade veroorzaakt door een slecht of oneigenlijk gebruik of een verkeerde

toepassing van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, onrechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, mits een kopie van het aankoopbewijs overlegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM uw toestel herstellen of vervangen, al naargelang het geval en naar terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

Die positive Wirkung der Massage des „Skin Mass“ beruht auf seiner Technik, nämlich der Palpier-Roll-Massage.

Diese seit vielen Jahren in Schönheitssalons bekannte Massagetechnik garantiert bessere Ergebnisse, wenn sie über einen langen Zeitraum angewendet wird. Aber wie wir alle wissen, kann diese Praxis schnell lang, mühsam und teuer werden.

Mit dem „Skin Mass“ von LANAFORM können Sie diese Massage vornehmen, wann immer Sie wollen und entsprechend ihres Zeitplans. Das „Skin Mass“ wurde speziell für jene Bereiche entwickelt, an denen sich das Fett schnell lokalisert, wie Oberschenkel, Gesäß und Bauch.

Anfänglich empfehlen wir, das „Skin Mass“ und eine Schlankheits-Creme (nicht enthalten) täglich für ca. 10 Minuten anzuwenden. Wenn die ersten Ergebnisse spürbar werden, verwenden Sie es ca. drei Mal pro Woche.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG:

DEUTSCH

- Die Fotos und anderen Produktabbildungen in dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung sollen eine möglichst genaue Wiedergabe des Produkts sein, können jedoch nicht perfekt mit dem Produkt übereinstimmen.**

Vielen Dank, dass Sie sich für das „Skin Mass“ von LANAFORM entschieden haben. Dieses Massagegerät wird sich als ein unentbehrlicher Verbündeter erweisen, um Ihre Traum-Silhouette wieder zu erlangen oder beizubehalten. Das „Skin Mass“ trägt nicht nur zur Beseitigung der Orangenhaut bei, sondern auch, um wieder eine glattere und straffere Haut zu erlangen.

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DES „SKIN MASS“, INSbesondere DIE WENIGEN GRUNDLEGENDEN

SICHERHEITSHINWEISE:

- Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß dem bestimmungsgemäßen Gebrauch, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Dieses Gerät eignet sich für eine Nutzung für Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen, wenn sie von einer Person überwacht werden oder wenn sie die entsprechenden Anweisungen für eine sichere Nutzung

- des Geräts bekommen haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts durch Kinder sollte nur unter Aufsicht erfolgen.
- 3 Bitte nur den mit dem Gerät gelieferten Adapter verwenden. Die Verwendung eines anderen Adapters kann das ordnungsgemäße Funktionieren des Gerätes beeinträchtigen.
- 4 Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von LANAFORM empfohlen wurde oder das nicht zum Lieferumfang des Gerätes gehört.
- 5 Lassen Sie das Gerät vom Anbieter oder dessen Kundendienst prüfen und reparieren, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es auf den Boden gefallen ist, Schäden aufweist oder ins Wasser gefallen ist.
- 6 Nutzen Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät zu heben und zu ziehen.
- 7 Schadhafte Netzkabel müssen unverzüglich durch ein passendes Spezialkabel bzw. ein gleichwertiges Kabel erneuert werden. Solche Kabel sind direkt beim Hersteller oder bei dessen Kundendienst-Niederlassungen erhältlich.
- 8 Verwenden Sie das Massagegerät nicht vor dem Zubettgehen. Die Massage hat eine stimulierende Wirkung und kann daher das Einschlafen behindern.
- 9 Verwenden Sie dieses Gerät niemals in Räumen, in denen Sprays zum Einsatz kommen oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- 10 Verwenden Sie es nicht auf oder in der Nähe der Augen bzw. empfindlicher Bereiche.
- 11 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- 12 Prüfen Sie das Gerät vor Verwendung auf eventuelle Schäden.
- 13 Das „Skin Mass“ ist ein Gerät, das nicht für den gewerblichen Ge-
- brauch gedacht ist. Verwenden Sie dieses Gerät nicht anstelle einer medizinischen Behandlung.
- 14 Halten Sie das Gerät bei seiner Benutzung ständig in Bewegung.
- 15 Das Gerät ist nicht wasser-tight und kann nicht unter der Dusche verwendet werden.
- 16 Benutzen Sie das „Skin Mass“ auf einer sauberen und trockenen Haut.
- 17 Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- 18 Eine regelmäßige Reinigung des Filters ist notwendig, da er das Ansaugen beeinträchtigen kann.
- 19 Verwenden Sie das Gerät nicht unter einer Decke oder einem Kissen. Es kann zu einem Hitzestau kommen, durch den Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr entstehen kann.
- 20 Stecken Sie das Gerät immer sofort nach seiner Verwendung aus oder bevor Sie es reinigen.
- 21 Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes ein.
- 22 Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Ausstecken des Gerätes die Kontrolltaste auf „0“ stellen.
- 23 Ein eingestecktes Gerät sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden.
- 24 Sollten Sie gesundheitliche Probleme haben, befragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Gerät nutzen.
- 25 Sollten Sie bei Anwendung dieses Geräts Schmerzen verspüren, stoppen Sie die Anwendung bitte sofort und ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate.
- 26 Personen, die einen Herzschrittmacher tragen, sollten vor der Verwendung des Gerätes einen Arzt befragen.
- 27 Verwenden Sie das Gerät nicht unmittelbar auf Entzündungen, Schwellungen oder Hautausschlägen.
- 28 Eine langzeitige Verwendung kann zu einer übermäßigen Wärmeentwicklung führen und zu einer kürzeren Lebensdauer des Geräts. Es wird deshalb empfohlen, das Gerät für eine Zeitspanne von 10 Minuten zu verwenden und es zwischen zwei Anwendungen abkühlen zu lassen.

BESCHREIBUNG DES „SKIN MASS“:

Einige Worte über die Technik der Palpier-Roll-Massage...

Das überflüssige Fett gibt der Haut ein unregelmäßiges Aussehen und der Silhouette eine unschöne Form, aber die Anwendung der Palpier-Roll-Massage trägt zu deren Beseitigung und sogar zur Verhinderung ihrer Bildung bei. Es geht darum, auf den zu behandelnden Bereich eine kontinuierliche Anwendung von Druck und Kneifen mit einer gleichzeitigen allmählichen Verschiebung von unten nach oben (in Richtung der Blutzirkulation) auszuüben, um eine Art Rollen zu verursachen. Durch den Druck und das Kneifen werden die Fettpolster geknetet und aufgebrochen und die durch diese Reibung erzeugte Wärme wird dem Körper nachfolgend helfen, sie von dem zu massierenden Bereich abzulösen. Diese Technik wirkt ebenfalls auf die Mikrozirkulation des Blutes, welche die Lymphdrainage aktiviert.

WIE SOLLTE DAS GERÄT GEHALTEN WERDEN?

Das Skin Mass wird mit einem Netzteil (220 V Wechselstrom) betrieben. Schließen Sie den Netzstecker des Netzteils an eine Steckdose an und stecken Sie das zweite Ende des Kabels in die Buchse an der Vorderseite des Geräts ein.

Halten Sie das Gerät mithilfe des Gurtes in Richtung der STOP-Taste und des Kabels in Ihrer Handfläche.

EINSTELLUNG DES GURTES (FIG 1):

Der Gurt kann eingestellt werden und ermöglicht eine bequeme Benutzung. Drücken Sie auf die beiden gerippten Tasten,

die sich auf der Innenseite des Gurtes befinden, und ziehen Sie sie aus dem Gerät heraus. Heben Sie die Metallstrebe an der Innenseite des Gurtes an und wählen Sie einen der drei Führungsschlitz. Der Gurt kann an beiden Seiten des Gerätes eingeschaltet werden.

Schieben Sie die Befestigung nach dem Einstellen des Gurtes wieder in das Gerät, bis Sie ein Klicken hören.

FUNKTIONSWEISE (FIG 2):

Um die Funktionsweise des Gerätes besser zu verstehen, legen Sie es, wie auf dem Foto dargestellt, vor sich hin.

- 1 Drehknopf «High» - «hoch» und «Low» - «niedrig» zur Anzeige der Intensität.
- 2 EIN/AUS (0)-Schalter, der ebenfalls die Funktionen 1, 2 und 3 des Systems für die Palpier-Roll-Massage umfasst.
- 3 Anzeige für das verwendete Programm.

POSITION (FIG 3):

Position 0:

Wenn das Gerät angeschlossen und betriebsbereit ist, leuchtet die rote Leuchte auf.

Position 1:

Diese erste Position Ihres Gerätes schaltet die sanfte Rollbewegung ein, die Ihre Haut auf sanfte Art und Weise anhebt und geschmeidig macht. (Die rote Leuchte und die grüne Leuchte 1 leuchten auf).

Position 2:

Sie schaltet die Skin-Mass-Betriebsart für das Ansaugen sowie die sanfte Rollbewegung ein. (Die rote Leuchte sowie die grünen Leuchten 1 und 2 leuchten auf).

Position 3:

Dieses Programm fügt für eine tiefgründige und noch angenehmere Massage die Betriebsart Vibration hinzu. (Alle Leuchten sind eingeschaltet).

Bei Benutzung der Programme 2 und 3 können Sie mithilfe des Drehknopfes „High-Low“ die Intensität des Ansaugens einstellen.

Hinweis: Es wird empfohlen, das

Gerät bei jeder Anwendung stets zuerst mit der niedrigsten

Intensität zu benutzen und diese danach schrittweise zu erhöhen.

Einstellung für ein geringes Ansaugen! Jetzt können Sie die Intensität des Ansaugens langsam steigern, bis Sie die für Ihre Massage angenehmste Intensität gefunden haben.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass das eingestellte Ansaugen zu stark ist, sollten Sie die Taste zum Anhalten des Ansaugens verwenden.

Schritt 3

Schalten Sie nach einigen Minuten der Anwendung die Betriebsart Vibration ein, um eine noch tiefgründigere und effizientere Massage zu erhalten.

STOPP-TASTE (FIG 4) :

Durch Drücken der mittleren Taste können Sie das Ansaugen und die Bewegung der Rollen jederzeit nach Belieben unterbrechen.

HINWEIS: Bei Verwendung des Skin Mass, dreht nur die kleine Rolle, die unter dem Gerät sich befindet, automatisch. Auf der anderen Seite, dreht die große Rolle wenn das Skin Mass in Bewegung ist und bei Berührung mit der Haut.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut sauber und trocken ist. Tragen Sie auf die zu behandelnden Bereiche eine Creme auf (Bereich für Bereich), um zu verhindern, dass letztere in Ihre Haut eindringt, bevor Sie das „Skin Mass“ verwendet haben.

Begeben Sie sich in eine bequeme Position und legen Sie das „Skin Mass“ an der gewünschten Körperstelle auf Ihre Haut.

Schalten Sie das „Skin Mass“ ein und beginnen Sie Ihre Massage mit der Position 1. Die Rollen werden Ihre Haut massieren und sie für die Anwendung vorbereiten.

Verwenden Sie das Gerät von unten nach oben in Richtung Ihres Herzens.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

- Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Rückstände der Creme zu reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät jedes Mal mit einem feuchten Tuch, verwenden Sie niemals Alkohol, Azeton, Scheuermittel, etc...



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER UMVERPACKUNG

Die Unverpackung besteht ausschließlich aus nicht umweltgefährdenden Materialien, die Sie zur Wiederverwertung in der Recyclingstelle Ihrer Gemeinde abgeben können. Der Karton kann in einen Altpapier-Container gegeben werden. Die Verpackungsfolien müssen der Recyclingstelle Ihrer Gemeinde zugeführt werden.

Schritt 2

Stellen Sie das Gerät auf die Betriebsart für das Ansaugen. Beginnen Sie immer mit einer

Das Gerät selbst muss ebenfalls unter Rück-sichtnahme auf die Umwelt und unter Ein-haltung der gesetzlichen Entsorgungsvor-schriften entsorgt werden.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LANAFORM garantiert die Freiheit von Mate-rial- und Fabrikationsfehlern des Geräts für eine Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Dabei gelten folgende Ausnahmen:

Die Garantie von LANAFORM deckt keine Schäden ab, die durch eine normale Ver-wendung dieses Produkts verursacht wor-den sind. Darüber hinaus erstreckt sich die Garantie auf das LANAFORM -Gerät nicht auf Schäden, die auf unsachgemäßem oder übermäßigen Gebrauch, Unfälle, die Ver-wendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehörteile, Umbauten am Gerät oder auf sonstige Umstände gleich welcher Art zurückzuführen sind, die sich dem Wissen und dem Einfluss von LANAFORM entziehen.

LANAFORM haftet nicht für Begleit-, Folge- und besondere Schäden.

Alle impliziten Garantien der Produkteig-nung sind auf eine Dauer von zwei Jahren ab Datum des Erstkaufs beschränkt, so-fern eine Kopie des Kaufbelegs vorgelegt werden kann.

Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantie gilt nur bei Reparatur im LANAFORM Kundendienst-zentrum. Bei Reparatur durch einen anderen Kundendienstanbieter erlischt die Garantie.

ESPAÑOL

■ Las fotografías y otras representaciones del producto en el presente manual y en el embalaje intentan ser lo más fieles posible, pero puede que no guarden una similitud perfecta con el producto.

Le agradecemos que haya elegido «Skin Mass» de LANAFORM . Este aparato de ma-saje se convertirá en su aliado indispensables para recuperar o mantener la silueta de sus sueños. «Skin Mass» no solo ayuda a eliminar la piel de naranja sino también a recuperar una piel más lisa y tonificada.

El efecto positivo del masaje de «Skin Mass» reside en la técnica del «palper-rouler» o masaje endodérmico.

Esta técnica de masaje, utilizada hace varios años en institutos de belleza, garantiza los mejores resultados cuando se aplica duran-te un periodo de tiempo prolongado. Pero, como todos sabemos, esta práctica puede hacerse larga, molesta y costosa.

Con «Skin Mass» de LANAFORM , usted podrá realizar este masaje cuando lo deseé, adaptándolo a su propio horario. «Skin Mass» ha sido desarrollado especialmente para las zonas donde la grasa se localiza más rápidamente, como muslos, glúteos y abdomen.

Para empezar, recomendamos utilizar «Skin Mass» con una crema reductora (no incluida) todos los días durante unos 10 minutos. Cuando empiecen a apreciarse los primeros resultados, utilícelo unas tres veces por semana.

PRECAUCIONES DE USO:

LEA TOTALMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR «Skin Mass», PARTICULARMENTE LAS INDICACIONES ESENCIALES

SOBRE SEGURIDAD:

- 1 Utilice este aparato únicamen-te como se indica en el modo de empleo de este manual.
- 2 Este aparato puede ser utilizado por niños de ocho o más años y por perso-nas con habilidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, siempre que hayan sido supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de forma segura y comprenden los consiguientes peligros. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y el maneni-miento del mismo sin supervisión.
- 3 Utilice únicamente el adaptador sumi-nistrado con el aparato. El uso de cual-quier otro adaptador podría alterar el buen funcionamiento del aparato.
- 4 No utilice accesorios no recomen-dados por LANAFORM o que no se suministren con el aparato.
- 5 Si no funciona correctamente, si ha caído directamente al suelo o parece dañado, o bien si ha caído dentro del agua, lleve el aparato a su proveedor o al servicio técnico para su examen y reparación.
- 6 No transporte el aparato sujetán-dolo del cable de alimentación, ni utilice dicho cable como asa.
- 7 Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable especial o similar, disponible en su proveedor o en el servicio técnico.
- 8 No utilice este producto antes de irse a dormir. El masaje tiene un efecto esti-mulante que puede retrasar el sueño.

- 9 No utilice nunca este aparato en estancias donde se utilicen productos en aerosol (spray) o en habitaciones con administración de oxígeno.
- 10 No utilizar en zonas sensibles, ni sobre los ojos o alrededor de los mismos.
- 11 No enrolle el cable alrededor del aparato.
- 12 Asegúrese de que el producto no haya sufrido daño alguno antes de su uso.
- 13 «Skin Mass» es un aparato de masaje no profesional. No utilice este aparato como sustitutivo de tratamientos médicos.
- 14 Mantenga el aparato en movimiento durante su uso.
- 15 El aparato no es impermeable y no puede utilizarse en la ducha.
- 16 Utilice «Skin Mass» sobre piel limpia y seca.
- 17 Nunca ponga el aparato en marcha si este ha caído dentro del agua.
- 18 Es necesario limpiar regularmente el filtro, ya que podría alterar la aspiración.
- 19 No ponga en marcha el aparato debajo de una manta o cojín. Podría acumularse un exceso de calor, con peligro de incendio, lesiones o electrocución.
- 20 Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica inmediatamente después de utilizarlo y antes de proceder a limpiarlo.
- 21 No introduzca objetos por las aberturas del aparato.
- 22 Antes de desenchufar el aparato, compruebe que el botón de funcionamiento está en la posición «0».
- 23 Los aparatos nunca deben dejarse enchufados a la red eléctrica sin supervisión.
- 24 Si le preocupa su salud, consulte con un médico antes de utilizar este aparato.
- 25 Si padece usted cualquier tipo de dolor durante la utilización de este aparato, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte con su médico.

- 26 Las personas con marcapasos deben consultar con un médico antes de utilizar el aparato.
- 27 No utilice este producto directamente sobre zonas hinchadas, inflamadas, o con erupciones cutáneas.
- 28 La utilización durante tiempos prolongados puede producir un calentamiento excesivo, reduciéndose la vida útil del aparato. Por ello, se aconseja utilizar el aparato durante períodos de 10 minutos, dejándolo enfriar entre cada aplicación.

DESCRIPCIÓN DE «SKIN MASS»:

La técnica del masaje endodérmico o «palper-rouler»

La grasa superflua da un aspecto irregular a la piel y una forma inestética a la silueta, pero la aplicación del masaje endodérmico ayuda a eliminarla e incluso a prevenir su formación. La técnica consiste en ejercer una acción continua de presiones y pellizcos, acompañada de un movimiento progresivo de abajo arriba (en el sentido de la circulación sanguínea) sobre la zona a tratar, con la finalidad de producir un alisado eficaz. La presión y el pellizco sirven para amasar y romper los depósitos grasos, mientras que el calor emitido por la fricción ayudará además a que la grasa se separe de la zona masajeada. Esta técnica también actúa sobre la microcirculación sanguínea, lo que activa el drenaje linfático.

CÓMO SUJETAR EL APARATO

Skin Mass funciona gracias a un adaptador de 220 V CA. Enchufe el adaptador a una toma de corriente y conecte el otro extremo a la entrada hembra de alimentación, situada en la parte delantera del aparato. Sujete la unidad en la palma de la mano, con ayuda de la correa, en la dirección del botón STOP y del cable de alimentación.

AJUSTE DE LA CORREA (FIG 1):

La correa es ajustable y permite un uso confortable. Pulse los dos botones situados en el interior de la correa y hágalos deslizar para sacarlos del aparato. Levante el vástago metálico situado en el interior de la correa y seleccione una de las tres ranuras de posicionamiento. La correa puede ajustarse por ambos lados del aparato. Después de regular la correa, vuelva a colocar la sujeción, introduciéndola en el aparato hasta que se oiga un clic.

FUNCIONAMIENTO (FIG 2):

Para comprender mejor el funcionamiento del producto, colóquelo delante de usted como ilustra la fotografía.

- 1 Regulador «High» (alta) y «Low» (baja), que indica la intensidad.
- 2 Interruptor ON/OFF (0), que incluye asimismo las posiciones 1, 2 y 3 del sistema de masaje endodérmico.
- 3 Testigos de indicación del programa utilizado.

POSICIÓN(FIG 3):

Posición 0:

La luz roja se enciende cuando el aparato está conectado a la red y listo para su uso.

Posición 1:

Esta primera posición del aparato activa el movimiento del rodillo suave, que ablanda y levanta la piel con suavidad. (Se enciende la luz roja y la luz verde número 1).

Posición 2:

Activa el funcionamiento del modo de aspiración de «Skin Mass», así como el movimiento del rodillo suave. (Se enciende la luz roja y las luces verdes 1 y 2).

Posición 3:

Este programa añade el modo de vibración, para un masaje profundo y todavía más agradable. (Se encienden todas las luces).

Durante el funcionamiento de los programas 2 y 3, usted podrá modular la intensidad de la aspiración con ayuda del regulador «high-low».

Nota: se aconseja comenzar la sesión siempre con la intensidad más baja, y aumentarla después progresivamente.

BOTÓN STOP (FIG 4):

Pulsando el botón central, usted puede interrumpir la aspiración y el movimiento de los rodillos siempre que lo deseé.

MODO DE EMPLEO:**Etapa 1**

Asegúrese de que su piel está limpia y seca. Aplique una crema sobre las zonas a tratar, procediendo zona por zona para evitar que la piel absorba la crema antes de utilizar «Skin Mass».

Colóquese en una posición confortable y apoye el «Skin Mass» sobre la piel, en la zona deseada.

Conecte el «Skin Mass» y comience el masaje con la posición 1. Los rodillos masajearán su piel y la prepararán para la sesión.

Utilice el aparato de abajo arriba, en dirección al corazón.

Etapa 2

Active el funcionamiento del modo de aspiración del aparato. ¡Comience siempre con la aspiración más baja!

A continuación podrá aumentar lentamente la intensidad de aspiración, hasta encontrar la potencia más confortable para su masaje.

El botón de parada de la aspiración (STOP) se deberá utilizar cuando note que la aspiración es demasiado fuerte.

Etapa 3

Tras unos minutos de utilización, active el funcionamiento del modo vibratorio para un masaje aún más profundo y eficaz.

OBSERVACIÓN: Cuando se utiliza el Skin Mass, sólo el rodillo pequeño situado bajo el dispositivo gira de forma automática. Por el contrario, el grande rodillo gira cuando el Skin Mass está en movimiento y en contacto con la piel.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

- Utilice un paño seco para limpiar los restos de crema.
- Limpie siempre el aparato con ayuda de un paño húmedo, no utilice alcohol, acetona, productos abrasivos, etc...

**CONSEJOS SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS**

El embalaje está compuesto íntegramente por materiales que no suponen peligro para el medio ambiente, que pueden depositarse en el centro de recogida selectiva de su municipio para su uso como materiales secundarios. El cartón puede depositarse en un contenedor de recogida de papel. Los plásticos de embalaje deben depositarse en el centro de recogida selectiva y reciclaje de su municipio.

Cuando el aparato ya no le sirva, elimínelo de manera respetuosa con el medio ambiente y de acuerdo con la normativa.

GARANTÍA LIMITADA

LANAFORM garantiza que este producto no presenta ningún defecto de material ni de fabricación durante un período de dos años a partir de la fecha de compra, con excepción de los casos que se indican a continuación.

La garantía LANAFORM no cubre los daños debidos a un desgaste normal por el uso del producto. Además, la garantía sobre este producto LANAFORM no cubre los daños causados por un uso abusivo o inapropiado, ni en caso de mala utilización, accidente, colocación de un accesorio no autorizado, modificación introducida en el producto o cualquier otra situación, de cualquier naturaleza, ajena al control de LANAFORM.

LANAFORM no será considerada responsable de ningún tipo de daño indirecto, consecutivo o especial. Todas las garantías implícitas de aptitud del producto se limitan a un período de dos años a partir de la fecha de compra inicial, siempre que pueda presentarse copia del justificante de compra.

Una vez recibido el aparato, LANAFORM procederá a repararlo o sustituirlo, según el caso, y seguidamente se lo devolverá. La garantía solo puede reclamarse a través del Centro de Asistencia Técnica de LANAFORM. Toda actividad de mantenimiento de este producto no realizada por el Centro de Asistencia Técnica de LANAFORM anula la presente garantía.

ITALIANO

Le fotografie e altre rappresentazioni del prodotto nel presente manuale e sull'imballaggio vogliono essere il più fedele possibile ma possono non garantire una somiglianza perfetta con il prodotto.

Vi ringraziamo per aver scelto « Skin Mass » di LANAFORM . Questo apparecchio per massaggi si rivelerà un alleato indispensabile per ritrovare o ottenere la linea che avete sempre sognato. « Skin mass » aiuta non solo ad eliminare la pelle a buccia d'arancia ma anche a ritrovare una pelle liscia e tonica.

Il positivo effetto del massaggio « Skin Mass » si basa sulla sua tecnica, definita « palper-rouler ».

Questa tecnica di massaggio nota ormai da diversi anni presso i centri estetici, garantisce dei risultati migliori se viene eseguita sul lungo periodo. Ma come tutti sanno, questa pratica può divenire presa lunga, fastidiosa e costosa.

Con « Skin Mass » di LANAFORM potrete effettuare questo massaggio quando vorrete nei vostri momenti liberi. « Skin Mass » è stato sviluppato per le zone in cui il grasso si localizza rapidamente, come cosce, glutei e pancia.

Al primo utilizzo consigliamo di utilizzare « Skin Mass » insieme ad una crema snellente (non fornita) ogni giorno per circa 10 minuti. Una volta ottenuti i primi risultati, utilizzarla tre volte a settimana.

PRECAUZIONI PER L'USO:

**LEGGERE ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARE «SKIN MASS»,
IN PARTICOLARE PER
QUANTO RIGUARDA LE
AVVERTENZE FONDAMENTALI
PER LA SICUREZZA:**

- 1 Non utilizzare l'apparecchio per utilizzi diversi da quelli descritti in questo manuale.
- 2 Questo apparecchio può essere utilizzato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o carenza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni

relative all'utilizzo sicuro dell'elettrodomestico e hanno compreso i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- 3 Utilizzare solo l'adattatore fornito con l'apparecchio. L'utilizzo di altri adattatori potrebbe alterare il funzionamento del dispositivo.
- 4 Non utilizzare accessori che non siano raccomandati da LANAFORM o forniti insieme a questo apparecchio.
- 5 In caso di malfunzionamento, caduta o se l'apparecchio è danneggiato o se è caduto in acqua, farlo esaminare e riparare dal fornitore o dal rispettivo un centro di assistenza.
- 6 Non trasportate l'apparecchio tenendolo per il cavo di alimentazione e non utilizzare il cavo come impugnatura.
- 7 Se il cavo di alimentazione è danneggiato, occorre sostituirlo con un cavo speciale o simile disponibile presso il fornitore o il servizio di post-vendita.
- 8 Non utilizzate questo prodotto prima di andare a dormire. Il massaggio ha un effetto stimolante che può ritardare il sonno.
- 9 Non utilizzare mai questo apparecchio in una stanza dove si impiegano prodotti aerosol (spray) o in una stanza dove si somministra ossigeno.
- 10 Non utilizzarlo su o in prossimità degli occhi o di zone sensibili.
- 11 Non arrotolare il cavo dell'apparecchio.
- 12 Assicurarsi che il prodotto non abbia subito danni prima di assemblarlo.
- 13 « Skin Mass » è un dispositivo per massaggi non professionale. Non utilizzare questo apparecchio in sostituzione di trattamenti medici.
- 14 Mantenere l'apparecchio in movimento durante l'uso
- 15 L'apparecchio non è impermeabile e non può essere utilizzato sotto la doccia
- 16 Utilizzare « Skin Mass » su pelle asciutta e pulita.
- 17 Non utilizzare mai l'apparecchio se è caduto in acqua.
- 18 È necessario pulire regolarmente il filtro perché potrebbe alterare l'aspirazione.
- 19 Non utilizzare questo apparecchio sotto una coperta o un cuscino. Può svilupparsi calore eccessivo che può causare un incendio, shock elettrico o ferimento.
- 20 Collegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente subito dopo l'uso e prima di pulirlo.
- 21 Non inserire oggetti nelle aperture del dispositivo.
- 22 Prima di scollare l'apparecchio, spostare il tasto di comando in posizione « 0 ».
- 23 Il dispositivo non deve mai essere lasciato incustodito se è collegato alla rete elettrica.
- 24 In caso di dubbi sulla vostra salute, consultare un medico prima di utilizzare l'apparecchio.
- 25 Se l'uso di questo apparecchio provoca dolore di qualsiasi tipo, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultate il medico.
- 26 I portatori di stimolatori cardiaci devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- 27 Non utilizzare questo prodotto direttamente sull'inflammazione o su zone gonfie o su eruzioni cutanee.
- 28 L'utilizzo prolungato può comportare una eccessiva produzione di calore e ridurre la vita del dispositivo. Si consiglia quindi di utilizzare l'apparecchio per intervalli di 10 minuti e lasciarlo raffreddare tra una seduta e l'altra.

DESCRIZIONE DI «SKIN MASS» :

**Alcune parole sulla
tecnica palper-rouler...**

La presenza di grassi superfluo conferisce alla pelle un aspetto irregolare e nuoce alla linea, ma la pratica del palper-rouler aiuta a far sparire il grasso e anche a prevenirne la formazione. Si tratta di esercitare una continua azione di pressione unita a pizzicotti accompagnati da un progressivo spostamento dal basso verso l'alto (nel senso della circolazione sanguigna) sulla zona da trattare, in modo da provocare una sorta di scorrimento. La pressione e l'effetto pizzicottato cristallizzano e frantumano i cuscinetti di cellulite e il calore emesso dalla frizione aiuterà il corpo a scollarla dalla parte interessata. Questa tecnica agisce sulla microcircolazione sanguigna e attiva il drenaggio linfatico.

COME TENERE L'APPARECCHIO ?

Skin mass si utilizza con un adattatore da 220 volts AC. Collegare l'adattatore ad una presa a corrente alternata e l'altra estremità al connettore di ingresso situato sul lato anteriore del dispositivo.

Tenere l'unità nel palmo della mano con la cinghia in direzione del tasto STOP e del cavo.

REGOLAZIONE DEL CINTURINO (FIG 1):

Il cinturino può essere regolato per un utilizzo più confortevole. Premere sui due tasti scanalati posti all'interno del cinturino e farli scorrere fuori dall'apparecchio. Sollevare il coperchio metallico all'interno del cinturino e selezionare una delle tre opzioni di posizionamento. Il cinturino può essere regolato su entrambi i lati del dispositivo.

Dopo la regolazione del cinturino riposizionare la chiusura lasciandola scorrere nell'apparecchio fino a che non sentite un clic.

FUNZIONAMENTO (FIG 2) :

Per comprendere meglio il funzionamento del prodotto, collocarlo di fronte a voi come illustrato nelle foto.

- 1 Ghiera « High » - « alto » e « Low » - « basso » che indica l'intensità.
- 2 Interruttore ON / OFF (0) che comprende ugualmente le funzioni 1,2 e 3 del sistema palper-rouler.
- 3 Spie che indicano il programma utilizzato.

POSIZIONE (FIG 3) :

Posizione 0:

La spia rossa si accende quando l'apparecchio è collegato e funzionante.

Posizione 1:

Questa prima posizione del dispositivo permette un movimento dolce del rullo che ammorbidisce e solleva la pelle in modo delicato. (si accendono la spia rossa e la spia verde).

Posizione 2:

Attiva la regolazione della modalità di aspirazione di « Skin Mass » e il movimento del rullo morbido. (si accendono la spia rossa e le spie verdi 1 e 2).

Posizione 3:

Questo programma aggiunge la modalità vibrazione per un messaggio profondo e ancora più piacevole. (Si accendono tutte le spie)

Con le modalità di utilizzo 2 e 3 è possibile regolare l'intensità dell'aspirazione con l'indicatore « high-low ».

Nota : Si consiglia sempre di iniziare la seduta a bassa intensità ed aumentare progressivamente in seguito.

TASTO STOP (FIG 4) :

Premendo il tasto centrale si possono interrompere l'aspirazione e il movimento dei rulli in qualsiasi momento.

UTILIZZO:

Passaggio 1

Assicurarsi che la priorità pelle sia asciutta e pulita. Applicare una crema sulle zone da trattare, zona per zona per evitare che questa penetri nella vostra pelle prima di aver utilizzato « Skin Mass ».

Scegliere una posizione comoda e appoggiare Skin Mas sulla pelle nella zona desiderata.

Accendere « Skin Mass » ed iniziare il massaggio in posizione 1. I rulli massaggeranno la pelle per prepararla alla seduta.

Utilizzare l'apparecchio dal basso verso l'alto in direzione del cuore.

Passaggio 2

Attivare la regolazione della modalità di aspirazione. Cominciare sempre con un livello di aspirazione basso!

Ora è possibile regolare lentamente l'intensità di aspirazione fino a trovare la regolazione migliore per il vostro massaggio.

Utilizzare il pulsante di arresto se l'aspirazione ottenuta è troppo forte.

Passaggio 3

Dopo qualche minuto di utilizzo attivare anche la regolazione della vibrazione per un massaggio ancora più profondo ed efficace.

NOTA : Quando si utilizza il Skin Mass, solo il rullo piccolo che si trova sotto il dispositivo ruota automaticamente. Dall'altra parte, il rullo grande ruota

quando il Skin Mass è in movimento ed in contatto con la pelle.

PULIZIA E RITIRO

- Utilizzare un panno asciutto per pulire i residui di crema.
- Pulire sempre l'apparecchio con un panno umido, non utilizzare alcol, acetone, prodotti abrasivi, ecc...



CONSIGLI PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI

L'imballaggio è composto interamente di materiale che non comporta pericoli per l'ambiente è che può essere smaltito dal centro di smaltimento comunale per essere utilizzato come materiale riciclato. Il cartone può essere smaltito tramite raccolta differenziata. Le pellicole di imballaggio devono essere portate al centro di riciclaggio e smaltimento del comune.

Se desiderate gettare via l'apparecchio, smaltitelo in maniera rispettosa dell'ambiente e secondo le direttive di legge.

GARANZIA LIMITATA

LANAFORM garantisce che questo prodotto è esente da vizi materiali e di fabbricazione per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto, fatta eccezione per le seguenti condizioni specifiche.

La garanzia LANAFORM non copre i danni causati da una normale usura di questo prodotto. Inoltre, la garanzia su questo prodotto LANAFORM non copre danni causati in seguito ad utilizzo improprio o abusivo o di qualsiasi uso errato, incidenti dovuti al collegamento di accessori non autorizzati, modifiche apportate al prodotto o di qualsiasi altra condizione di qualsiasi natura, che sfugga al controllo di LANAFORM.

LANAFORM non è responsabile per qualsiasi danno accessorio, consecutivo o speciale.

Qualsiasi garanzia implicita o esplicita di conformità del prodotto è limitata ad un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto iniziale e laddove sia disponibile una copia della prova di acquisto.

Una volta ricevuto l'apparecchio, LANAFORM si riserva di ripararlo o sostituirlo a seconda da del caso e di rispedirlo

al cliente. La garanzia vale solo per interventi tramite il Centro Assistenza LANAFORM.

Qualsiasi intervento di manutenzione del prodotto affidate a persone esterne al Centro assistenza LANAFORM invalidano la presente garanzia.

Pre začiatok odporúčame používať Skin Mass a zoštihlujúci krém (nie je súčasťou balenia) každý deň počas asi 10 minút. Keď pocitíte prvé výsledky, používajte trikrát do týždňa.

UPOZORNENIA PRI POUŽÍVANÍ:

PRED POUŽITÍM SKIN MASS SI PRECÍTAJTE VŠETKY INŠTRUKCIE, OBZVLÁŠŤ TIETO ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- 1 Prístroj používajte výhradne podľa návodu na použitie popísaného v tomto manuáli.
- 2 Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zniženými fyzičkými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli pod dohľadom alebo poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- 3 Používajte výlučne adaptér dodaný s prístrojom. Použitím akéhokoľvek iného adaptéra riskujete poškodenie riadneho fungovania prístroja.
- 4 Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo odporúčané spoločnosťou LANAFORM alebo ktoré nebolo dodané s týmto prístrojom.
- 5 Ak prístroje nepracuje správne, ak spadol na zem, ak sa poškodil alebo ak dokonca spadol do vody, dajte ho prezrieť a opraviť u dodávateľa alebo v jeho záručnom a pozáručnom servise.
- 6 Prístroj neprenášajte držaním za prívodnú šnúru a ani ju nepoužívajte ako rukoväť.
- 7 Ak je prívodná šnúra poškodená, je nutné ju vymeniť za špeciálnu alebo podobnú šnúru dostupnú u dodávateľa alebo v jeho záručnom a pozáručnom servise.

SLOVENČINA

Fotografie a iné zobrazenia výrobku v tejto príručke a na obale sú určené na to, aby boli čo najvernejšie, ale nemusia zabezpečiť perfektnú podobnosť s výrobkom.

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali „Skin Mass“ od LANAFORM . Tento masážny prístroj pre vás bude nevyhnutným spojencom pri získavaní alebo udržiavaní vašej vysnívanej postavy. „Skin Mass“ pomáha nielen odstrániť celulítidu, ale tiež zanecháva pokožku hladšiu a pevnnejšiu.

Pozitívny účinok masáže pomocou prístroja Skin Mass spočíva v jeho technike prehmatávacej rolovacej masáže.

Táto technika masáže známa v salónoch už mnoho rokov zaručuje najlepšie výsledky pri dlhodobom používaní. Avšak ako všetci vieme, táto metóda môže byť zdľhavá, únavná a nákladná.

S prístrojom Skin Mass od LANAFORM si môžete masáž urobiť, kedy vám to vyhovuje.

Prístroj Skin Mass bol špeciálne vyvinutý pre oblasti, kde sa rýchlo hromadiť tuk: stehná, zadok a bricho.

- 8 Prístroj nepoužívajte pred spaním. Masáž má stimulačný účinok, ktorý by mohol oddaliť spánok.
- 9 Prístroj nikdy nepoužívajte v miestnosti, kde sa používajú aerosolové prípravky (spreje), alebo v miestnosti, kam sa privádza kyslík.
- 10 Nepoužívajte na alebo v blízkosti očí alebo citlivých oblastí.
- 11 Neobmotávajte šnúru okolo prístroja.
- 12 Pred použitím sa uistite, že prístroj nebol poškodený.
- 13 „Skin Mass“ je masážny prístroj určený na domáce použitie. Tento prístroj nepoužívajte ako náhradu za zdravotnú starostlivosť.
- 14 Počas používania s prístrojom pohybujte.
- 15 Prístroj nie je vodotesný a nesmiete ho používať pod sprchou.
- 16 „Skin Mass“ používajte na čistú a suchú pokožku.
- 17 Ak prístroj spadol do vody, v žiadnom prípade ho nezapínajte.
- 18 Je nutné pravidelne čistiť filter, pretože zanesený by mohol zhoršíť sanie.
- 19 Prístroj nepoužívajte pod pokrývkou alebo vankúšom. Mohlo by sa tvoriť nadmerné teplo a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 20 Po použití a pred čistením prístroj okamžite vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- 21 Do otvorov prístroja nevkladajte žiadne predmety.
- 22 Pred odpojením prístroja zo siete nastavte ovládacie tlačidlo do polohy „0“.
- 23 Keďže prístroj zapojený do siete, nikdy ho nenechávajte bez dohladu.
- 24 Ak máte obavy o svoje zdravie, poradte sa pred použitím prístroja s lekárom.
- 25 Ak počas používania tohto prístroja pocítíte akúkolvek bolest, okamžite ho prestanete používať a poradte sa s lekárom.
- 26 Ľudia s kardiostimulátorm by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.

- 27 Prístroj nepoužívajte priamo na zapálené alebo opuchnuté oblasti alebo na kožné výrážky.
- 28 Dlhé používanie môže viest k tvorbe nadmerného tepla a skrátenej životnosti prístroja. Z tohto dôvodu preto odporúčame prístroj používať 10 minút a pred ďalším použitím ho nechať vychladnúť.

tyčinku vnútri popruhu a vyberte jednu z troch polohovacích drážok. Popruh je možné upraviť na oboch stranach prístroja.

Po nastavení popruhu premiestnite sponu vsunutím do prístroja, až kým nezačujete cvaknutie.

PREVÁDZKA (FIG 2):

Pre lepšie pochopenie fungovania výrobku si ho položte pred seba, ako je to znázornené na fotografiu.

- 1 Koliesko „High“ - „vysoká“ a „Low“ - „nízka“ označuje intenzitu.
- 2 Vypínač ON / OFF (0) obsahuje tiež funkcie 1, 2, a 3 systému prehmatávacej rolovacej masáže.
- 3 Indikátory označujúce používaný program.

POLOHA (FIG 3):

Poloha 0:

Ked'je prístroj zapojený a schopný prevádzky, rozsvieti sa červené svetlo.

Poloha 1:

Prvá poloha na vašom prístroji spĺňa jemný pohyb valčeka, ktorý zvláčňuje a jemne nadvihuje vašu pokožku. (Rozsvieti sa červené a zelené svetlo 1.)

Poloha 2:

Spúšta nastavenie režimu sania Skin Mass, ako aj jemný pohyb valčeka. (Rozsvieti sa červené svetlo i zelené svetlá 1 a 2.)

Poloha 3:

Tento program pridáva režim vibrácie pre hlbokú a ešte príjemnejšiu masáž. (Svetia všetky svetlá.)

POPIS „SKIN MASS“:

Niekoľko slov o technike prehmatávacej rolovacej masáže...

Nadbytok tuku dáva pokožke vzhľad pomarančovej kôry a postave neestetický tvar, ale metóda prehmatávacej rolovacej masáže pomáha jeho odstráneniu a dokonca aj bráni jeho vzniku. Ide o priebežnú činnosť tlakov a zovretí sprevádzaných postupným presúvaním odspodu nahor (v smere prúdenia krvi) po ošetrovanej oblasti takým spôsobom, že vyvoláva istý druh rolovania. Tlak a zovretie masíruje a narúša tukové vankúšiky a teplo vylučované pri tejto masáži ich následne pomáha uvoľniť z masírovanej oblasti. Táto technika pôsobí aj na mikrocirkuláciu krvi, ktorá aktivuje lymfatickú drenáž.

AKO PRÍSTROJ POUŽÍVAŤ?

Skin Mass sa používa vďaka adaptéru na 220 voltom AC. Pripojte adaptér do elektrickej zásuvky, druhý koniec do vstupného konektora umiestneného na prednej strane prístroja.

Prístroj držte dlaňou svojej ruky pomocou popruhu v smere k tlačidlu STOP a šnúre.

NASTAVENIE POPRUHU (FIG 1):

Popruh sa dá nastaviť a umožňuje pohodlné používanie. Sťačte obe rebrované tlačidlá umiestnené v vnútorej strane popruhu a zosuňte ich z prístroja. Nadvihnite kovovú

Počas používania programov 2 a 3 si môžete nastaviť intenzitu sania pomocou kolieska „high-low“.

POZNÁMKA: ODPORÚČAME MASÁŽ VŽDY ZAČAŤ S NAJNÍŽSOU INTENZITOU A POSTUPNE JU ZVÝŠOVAŤ.

TLAČIDLO STOP (FIG 4):

Ked' chcete, sanie a pohyb valčekov môžete prerušiť stlačením stredového tlačidla.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Fáza 1

Uistite sa, že vaša pokožka je čistá a suchá. Na ošetrované oblasti nanášajte krém postupne, aby ste predišli jeho všíaknutiu do pokožky skôr, ako použijete Skin Mass.

Uložte sa do pohodnejnej polohy a priložte Skin Mass na pokožku na požadované miesto na tele.

Zapnite Skin Mass a svoju masáž začnite v polohe 1. Valčeky budú masírovať vašu pokožku a pripravia ju na procedúru.

Pri stroj používajte od spodu nahor smerom k srdcu.

Fáza 2

Spustite nastavenie režimu sania prístroja. Vždy začínajte s nízkou intenzitou sania!

Teraz si môžete pomaly nastaviť intenzitu sania, až kým pre svoju masáž nenájdete najpohodnejšie nastavenie.

Ak cítite, že intenzita sania je príliš vysoká, stlačte tlačidlo zastavenia sania.

Fáza 3

Po niekoľkých minútach masírovania spusťte nastavenie vibračného režimu pre ēšte hlbšiu a ēšte účinnejšiu masáž.

POZNÁMKA: KEĎ POUŽIVATE SKIN MASS, AUTOMATICKY SA OTÁČA IBA

MALÝ VALČEK UMIESTNENÝ POD PRÍSTROJOM. VEĽKÝ VALČEK SA OTÁČA IBA V PRÍPADE, ŽE JE SKIN MASS V POHYBE A V KONTAKTE S POKOŽKOU.

ČISTENIE A SKLADOVANIE:

- Na vyčistenie zvyškov krému použite suchú handričku.
- Prístroj vždy čistite vlhkou handričkou, nepoužívajte alkohol, acetón, abrazívne prostriedky, atď.



RADY Z OBLASTI LIKVIDÁCIE ODPADU:

Obal pozostáva výlučne z materiálov bezpečných z hľadiska ochrany životného prostredia, ktoré sa môžu skladovať v triedacom stredisku vašej obce pre opäťovné používanie ako sekundárne materiály. Kartón možno vyhodiť do príslušných kontajnerov na zber papiera. Ochranné baliacie fólie treba previesť do triadiaceho a recyklačného strediska vašej obce.

Po skončení používania prístroj zlikvidujte v súlade s principmi ochrany životného prostredia a v súlade s právnymi predpismi.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť LANAFORM sa zaručuje, že tento výrobok je bez akejkoľvek chyby materiálu či spracovania, a to od dátumu predaja po dobu dvoch rokov, s výnimkou nižšie uvedených prípadov.

Záruka spoločnosti LANAFORM sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným používaním tohto výrobku. Okrem iného sa záruka v rámci tohto výroku spoločnosti LANAFORM nevzťahuje na škody spôsobené chybňom nebo nevhodným používaním či akýmkolvek chybňom užívaniem, nehdou, pripojením nedovolených doplnkov, zmenou realizovanou na výrobku či iným zásahom akejkoľvek povahy, na ktorý nemá spoločnosť LANAFORM vplyv.

Spoločnosť LANAFORM nebude zodpovedať za žiadny druh poškodenia príslušenstva (následný alebo špeciálny).

Všetky záruky týkajúce sa spôsobilosti výrobku sú obmedzené na obdobie dvoch rokov od prvej kúpy pod podmienkou, že pri reklamácii je treba predložiť doklad o kúpe tohto tovaru.

Po prijatí prístroja ho spoločnosť LANAFORM opraví alebo vymení v závislosti od prípadu a následne vám ho vráti. Záručný servis poskytuje iba servisné stredisko spoločnosti LANAFORM. V prípade, že akúkoľvek údržbu tohto prístroja zveríte inej osobe ako servisnému stredisku spoločnosti LANAFORM, táto záruka stráca platnosť.

SLOVENŠCINA

Fotografije in druge predstavitve izdelka v teh navodilih in na embalaži so kar se da zveste, vendar morebiti kljub temu ne zagotavljajo popolne podobnosti z izdelkom.

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali Lanafom-ov Skin Mass. Ta masažni aparát je nepogrešljiv prípomoček za pridobivanje in ohranjanje zunanje podobe, ki si jo želite. Skin Mass ne pomaga le pri odstranjevanju pomarančne kože, ampak kožo naredi tudi bolj gladko in svežo.

Pozitiven učinek masaže s Skin Mass namreč izhaja iz tehnike stiskanje-valjčkanje.

Ta masažna tehnika, znana že več let na inštitutih, zagotavlja najboljše rezultate, če se izvaja daljše obdobje. Toda kot vemo, lahko ta praksa hitro postane dolgočasna, enolična in draga.

Z Lanafomovim Skin Mass lahko to masažo izvajate, kadar želite, odvisno od vašega urnika. Skin Mass smo posebej razvili za

območja, kjer se hitro nabira maščoba, npr. za stegna, zadnjico in trebuh.

V začetku priporočamo uporabo Skin Mass in shujševalne kreme (ni dobavljena) vsak dan okoli 10 minut. Ko zaznate prve rezultate, ga uporabljajte približno trikrat na teden.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI :

PRED UPORABO SKIN MASS

PREBERITE CELOTNA NAVODILA,

ŠE POSEBEJ TISTA, KI ZADEVAJO

OSNOVNO VARNOST:

- 1 Uporabljajte ta aparat samo v mejah načinov uporabe, opisanih v teh navodilih.
- 2 apravo smejo uporabljati tudi otroci, starci vsaj osem let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutilinskimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so poučeni o njeni varni uporabi oziroma kadar se jih pri tem nadzoruje in če razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja ali uporabniškega vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- 3 Uporabljajte samo adapter, ki je dobavljen z aparatom. Uporaba vsakega drugega adapterja je nevarna za pravilno delovanje aparata.
- 4 Ne uporabljajte dodatne opreme, ki je ne priporoča LANAFORM ali ki ni bila dobavljena s tem aparatom.
- 5 Če aparat ne deluje pravilno, če je padel na tla ali se poškodoval ali celo padel v vodo, naj ga pregleda in popravi dobavitelj ali njegov poprodajni servis.
- 6 Ne prenašajte tega aparata tako, da ga držite za njegov napajalni kabel, oz. ne uporabljajte tega kabla kot ročaj.
- 7 Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati s specialnim ali podobnim kablom, ki je na voljo pri dobavitelju ali njegovem poprodajnem servisu.
- 8 Ne uporabljajte tega izdelka pred spanjem. Masaža ima vzbujevalni učinek, ki lahko odvrne spanec.
- 9 Nikoli ne uporabljajte tega aparata v prostoru, kjer se uporablajo proizvodi z aerosoli (razpršili) ali v prostoru, kjer se daje kisik.
- 10 Ne uporabljajte ga na ali v bližini oči ali na občutljivih območjih.
- 11 Ne ovijajte kabla okoli aparata.
- 12 Pred uporabo preverite, ali proizvod morda ni poškodovan.
- 13 Skin Mass je neprofesionalen masażni aparat. Ne uporabljajte ga kot nadomestilo za medicinsko nego.
- 14 Pazite, da se bo aparat med uporabo premikal.
- 15 Aparat ni vodotesen in ga ne smete uporabljati pod prho.
- 16 Uporabljajte Skin Mass na čisti in suhi koži.
- 17 Nikoli ne vklopite aparata, če je padel v vodo.
- 18 Nujno je redno čiščenje filtra, ker je lahko ovirano sesanje.
- 19 Ne vklopite aparata pod odejo ali vzglavnikom. Lahko se razvije prevelika vročina in povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- 20 Takoj po uporabi in pred čiščenjem vedno odklopite aparat iz električne vtičnice.
- 21 Ne vstavljaljte predmetov v odprtine aparata.
- 22 Pred odklopmenjem aparata z omrežja premaknite gumb za upravljanje v položaj «0».
- 23 Ko je aparat priklopljen na omrežje, ga ne smete nikoli pustiti brez nadzora.
- 24 Če vas skrbi za zdravje, se pred uporabo aparata posvetujte z zdravnikom.
- 25 Če med uporabo aparata občutite kakršnokoli bolečino, takoj prekinite njegovo uporabo in se posvetujte z vašim zdravnikom.
- 26 Osebe s srčnim spodbujevalnikom se morajo pred uporabo posvetovati z zdravnikom.

27 Ne uporabljajte tega proizvoda neposredno na vnetih ali otečenih mestih ali mestih z izpuščajem.

28 Dolgotrajna uporaba aparata lahko povzroči pretirano razvijanje topote in skrajšanje njegove dobe uporabe. Zato priporočamo 10-minutno uporabo aparata in njegovo ohlajanje med dvema masažama.

OPIS SKIN MASS :

Nekaj besed o tehniki stiskanje-valjkanje...

Odvečna maščoba daje koži neenakomeren videz in neestetsko obliko, a tehnika stiskanje-valjkanje pripomore k temu, da izgine in sploh ne nastaja. Gre za neprestano prijemanje in stiskanje s hkratnim postopnim premikanjem od spodaj navzgor (v smeri cirkulacije krvi) na območju obdelave, ki deluje kot neke vrste valjkanje. S prijemanjem in stiskanjem se zgnetejo in zdrobijo maščobne kepice in topota, ki se sprosti s trenjem, jih potem pomaga telesu odstraniti z masiranega območja. Ta tehnika deluje tudi na lokalno cirkulacijo krvi, ki pospeši odpavljanje z limfo.

KAKO DRŽIMO APARAT ?

Skin Mass se uporablja s svojim adapterjem za izmenično napetost 220 volтов. Priključite adapter v omrežno vtičnico, drugi konec pa v vhodno vtičnico na sprednji strani aparata.

Držite enoto s pomočjo pasu v dlani roke v smeri gumba STOP in kabla.

NASTAVLJANJE PASU (FIG 1) :

Pas lahko nastavite, da bo omogočal udobno uporabo. Pritisnite dva narebričena gumba na notranji strani pasu, da bosta zdrsnila stran od aparata. Privzdignite kovinsko palčko na notranji strani pasu in izberite eno izmed treh položajnih zarez. Pas lahko nastavite na obeh straneh aparata.

Po nastavitevi pasu znova namestite zaponko, tako da jo potisnete v aparato do slišnega klika.

DELOVANJE (FIG 2) :

Za boljše razumevanje delovanja proizvoda ga postavite predse, kot je prikazano na fotografiji.

- 1 Kolesce za izbiro jakosti : « High » - « velika » in « Low » - « majhna ».
- 2 Stikalo ON/OFF (0), ki hkrati obsegajo funkcije 1, 2 in 3 sistema stiskanje-valjčkanje.
- 3 Kontrolne lučke, ki označujejo uporabljeni program.

POLOŽAJ (FIG 3) :

Položaj 0 :

Rdeča lučka se prizge, ko je aparat priklopljen na omrežje in pripravljen za uporabo.

Položaj 1 :

Ta prvi položaj na aparatu sproži rahlo valjčkanje, ki nežno mehča in dviguje vašo kožo. (Prizgeta se rdeča in zelena lučka 1)

Položaj 2 :

Ta v Skin Mass sproži regulacijo sesalnega načina in pa rahlo valjčkanje. (Prizgeto se rdeča lučka in zeleni lučki 1 in 2)

Položaj 3 :

Ta program doda vibracijski način za globinsko in še bolj prijetno masažo. (Prizgane so vse lučke).

Med delovanjem programov 2 in 3 lahko regulirate jakost sesanja s pomočjo kolesca « high-low ».

Opomba : Priporočamo, da vašo masažo vedno začnete z najmanjšo jakostjo in jo kasneje postopoma povečujete.

GUMB STOP (FIG 4) :

S pritiskom osrednjega gumba lahko prekinete sesanje in valjčkanje, kadar želite.

NAČIN UPORABE :

1. korak

Poskrbite, da bo vaša koža čista in suha. Nanesite krema na mesta masaže, in sicer mesto za mestom, da je koža ne bo vsrkala, preden boste uporabili Skin Mass.

Namestite se v udoben položaj in postavite Skin Mass na kožo na želenem mestu telesa.

Vklopite Skin Mass in začnite z masažo v položaju 1. Valjčki vam masirajo kožo in jo pripravljajo za obdelavo.

Uporabljajte aparat od spodaj navzgor v smeri srca.

2. korak

Sprožite regulacijo sesalnega načina aparata. Vedno začnite z nastavitevijo na blago sesanje!

Sedaj lahko počasi nastavite sesanje na jakost, ki je najbolj udobna za vašo masažo.

Uporabite gumb za ustavitev sesanja, če čutite, da je doseženo sesanje premočno.

3. korak

Po nekaj minutah uporabe sprožite regulacijo vibracijskega načina za še bolj globoko in učinkovito masažo.

OPOMBA : Med uporabo Skin Mass se samodejno vrati samo majhen valjček, ki se nahaja pod aparatom. Velik valjček se vrati samo, kadar se Skin Mass premika in je v stiku s kožo.

ČIŠČENJE IN SHRANJEVANJE :

Embalaža je v celoti sestavljena iz materialov, ki niso nevarni okolju in v kih lahko odlagate kot sekundarne materiale v najbližjem komunalnem centru za sortiranje. Karton lahko odložite v zbiralni zabojnički za papir. Ovojne folije je treba odlagati v vašem komunalnem centru za sortiranje in recikliranje.

Ko ne boste več uporabljali aparata, ga odstranite na okolju ustrezni način in v skladu z zakonskimi predpisi.

OMEJENA GARANCIJA

LANAFORM garantiра za obdobje dveh let od datuma nakupa, da ta izdelek nima nobene napake v materialu in izdelavi, razen v spodnjih natančno navedenih primerih.

Garancija LANAFORM ne krije škode, ki bi nastala ob normalni uporabi tega proizvoda.

Poleg tega garancija za ta LANAFORM-ov izdelek ne pokriva škode, ki je posledica kakršnekoli zlonamerne ali nepravilne ali pa tudi slabe uporabe, nezgode, namestitve neodobrene dodatne opreme, modifikacije izdelka ali kakršnekoli druge situacije, na katero LANAFORM ne more vplivati.

LANAFORM ne bo odgovarjal za kakršnokoli vrsto naključne, posledične ali posebne škode.

Vse garancije v zvezi s proizvodom o njegovi ustreznosti so omejene na dobo dveh let od dneva prvega nakupa pod pogojem, da predložite dokazilo o nakupu.

Po sprejemu bo LANAFORM popravil ali zamenjal vaš aparat, odvisno od primera, in vam ga poslal nazaj. Garancija se izpolni samo preko servisnega centra LANAFORM.

Ta garancija ne velja v primeru kakršnegakoli vzdrževanja tega izdelka, ki bi bilo poverjeno katerikoli drugi osebi razen servisnemu centru LANAFORM.

HRVATSKI

Fotografije i ostali prikazi proizvoda u ovom priručniku i na pakiranju trebaju biti što vjerniji, ali ne moraju osigurati savršenu sličnost s proizvodom.

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali masažer «Skin Mass» tvrtke LANAFORM. Ovaj masični aparat pokazat će se kao neophodni saveznik pri vraćanju i zadržavanju figure iz snova. «Skin mass» pomaže ne samo pri uklanjanju narančine kože nego i vraća koži glatkoću i tonus.

Pozitivni učinak masaže uređaja «skin mass» postiže se zahvaljujući njegovo tehnici, odnosno hvatanja i valjanja kože.

Ova tehnika masaže, poznat u salonima lje-pote već godinama, jamči najbolje rezultate ako se primjenjuje duže razdoblje. Međutim, kao što znate, ta praksa može brzo postati vremenski dugačka, dosadna i skupa.

Zahvaljujući Skin Mass tvrtke LANAFORM tu masažu možete obavljati kada želite, ovisno o vremenu kojim raspolažete. Skin Mass specijalno je razvijen za područja na kojima se masnoća brzo nakuplja kao što su bedra, stražnjica i trbuhi.

Na početku preporučujemo uporabu Skin Mass i krema za oblikovanje tijela (nije isporučena) svaki dan tijekom 10 minuta. Kada će se vidjeti prvi rezultati, koristite ga tri puta tjedno.

TEMPERATURA KORIŠTENJA:

MOLIMO PROČITAJTE SVE UPUTE ZA UPORABU «SKIN MASS-A», A POSEBNO OVE OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE:

- 1 Ovaj uređaj koristite samo u okviru načina korištenja opisanog u ovom priručniku.

- 2 Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca stara najmanje 8 godina te osobe smanjene tjelesne, senzorne ili mentalne sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako ih se nadzire ili ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te ako shvaćaju opasnosti koje upotreba uključuje. Djeca se ne smiju igратi s uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- 3 Molimo koristiti samo adapter isporučen s uređajem. Uporaba bilo kojeg drugog adaptera može negativno utjecati na dobar rad uređaja.
- 4 Nemojte koristiti pribor koji ne preporučuje tvrtka LANAFORM ili koji nije isporučen s uređajem.
- 5 Ako uređaj ne radi ispravno, ako je pao na pod ili u vodu ili se ošteatio, odnesite ga na provjeru i popravak dobavljaču ili u ovlašteni servis.
- 6 Ne prenosite uređaj držeći ga za napojni kabel i ne koristite kabel kao dršku.
- 7 Ako je napojni kabel oštećen, trebate ga zamijeniti specijalnim kablom ili sličnim kablom kojeg možete nabaviti kod svog dobavljača ili postprodajnog servisa.
- 8 Ne koristite ovaj proizvod prije odlaska na spavanje. Masaža ima stimulirajući učinak i može Vas razbuditi.
- 9 Ovaj uređaj nemojte nikada koristiti u prostoriji u kojoj se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili u prostoriji u kojoj se regulira kisik.
- 10 Ne koristite ga na ili blizu očiju ili osjetljivih područja.
- 11 Ne omatajte kabel oko aparata.
- 12 Prije uporabe uvjerite se da proizvod nije oštećen.
- 13 «Skin Mass» nije profesionalni aparat za masažu. Ne koristite ovaj masažni aparat umjesto medicinske njege.
- 14 Tijekom uporabe aparat trebate uvijek pomicati.
- 15 Uređaj nije vodonepropustan i ne može se koristiti pod tušem.
- 16 Koristite «Skin Mass» na čistoj i suhoj koži.
- 17 Ne koristite aparat ako je pao u vodu.
- 18 Obavezno treba redovito čistiti filter jer u suprotnom slučaju usis ne bi radio ispravno.
- 19 Uredaj nemojte koristiti ispod prekrivača ili jastuka. Prevelika toplina može uzrokovati požar, električni udar ili ozljede.
- 20 Uvijek odspojite uređaj iz utičnice odmah nakon njegovog korištenja i prije svakog čišćenja.
- 21 Ne umećite predmete u otvore uređaja.
- 22 Prije odspajanja uređaja iz struje, kontrolni gumb okrenite na položaj «0».
- 23 Uredaj nikada ne ostavljati bez nadzora kada je spojen u struju.
- 24 Ako ste zabrinuti za zdravlje, molimo da prije uporabe ovog proizvoda potražite savjet liječnika.
- 25 Ako osjetite bilo kakvu bol tijekom uporabe uređaja, odmah ga prestanite koristiti i potražite savjet liječnika.
- 26 Osobe sa stimulatorom srca prije uporabe trebaju potražiti savjet liječnika.
- 27 Ne koristite proizvod izravno na upaljenim ili natečenim područjima ili na područjima s kožnim osipima.
- 28 Zbog duge uporabe može doći do stvaranja prevelike topline i skraćenja vijeka trajanja uređaja. Zbog toga preporučujemo da uređaj koristite oko 10 minuta i da ga ostavite da se ohladi između dva tretmana.

OPIS SKIN MASS:

Nekoliko riječi o tehnici hvatanja i valjanja kože ...

Višak masnih naslaga daje nepravilan izgled kože, a figura poprima neestetski izgled, međutim masaža hvatanja i valjanja kože pomaže pri uklanjanju masnih naslaga, čak i sprječava njihovo nastajanje. Radi se o kontinuiranim pritiscima i štipanjima uz postepeno pomicanje masažera odozdo

prema gore (u smjeru cirkulacije krvi) na području koje želite tretirati, a na način da se postigne neka vrsta valjanja. Pritisici i štipanja oblikuju i razbijaju jastučiće celulita, a toplina koju stvara to trenje pomoći će tijelu pri njihovom odvajaju od dijela koji se masira. Ta tehnika također djeluje na mikro cirkulaciju krvi i aktivira izbacivanje viške vode putem limfe.

KAKO DRŽATI APARAT?

Skin mass koristi se pomoću adaptera od 220 volta AC. Spojite adapter u utičnicu, a drugi kraj u ženski ulazni konektor smješten s prednje strane aparata.

Držite aparat u dlanu ruke pomoću remena u smjeru gumba STOP i kabla.

NAMJEŠTANJE REMENA (FIG 1):

Remen se može namjestiti i omogućuje lako rukovanje. Pritisnite dva izbrazdana gumba koji se nalaze s nutarnje strane remena i pomaknite ih suprotno od uređaja. Podignite metalnu šipku smještenu unutar remena i odaberite jedan od tri proreza za položaj. Remen se može namjestiti s obje strane uređaja.

Nakon namještanja remena, vratite kopču pomicući je u uređaj sve dok ne čujete klik.

RAD (FIG 2):

Za bolje razumijevanje rada proizvoda, stavite proizvod ispred vas kako je prikazano na slici.

- 1 kotačić « High » - « jako » i « Low »
- « slabo » označava jačinu.
- 2 Prekidač ON / OFF (0) također obuhvaća funkcije 1,2 i 3 sustava hvatanja i valjanja kože.
- 3 Indikatori koji pokazuju koji program se koristi.

POLOŽAJ (FIG 3):

Položaj 0:

Crveno svjetlo pali se kada je uređaj uključen u struju i spreman za rad.

Položaj 1:

Ovaj prvi položaj na Vašem uređaju uključuje blago pokretanje valjka koji blago omekšava i podiže kožu. (pale se crveno i zeleno svjetlo 1)

Položaj 2:

Ono uključuje namještanje načina usisa Skin Mass uređaja kao i blago pomicanje valjka. (pale se crveno svjetlo i zelena svjetla 1 i 2)

Položaj 3:

Ovaj program dodaje način vibriranja za duboku i još ugodniju masažu. (sva svjetla su upaljena)

Tijekom rada programa 2 i 3 možete namjestiti jačinu usisa pomoću kotačića «high-low».

Napomena: preporučujemo da svoj tretman uvijek započnete s najmanjom jačinom i postepeno je povećavajte.

Udobno se smjestite i stavite Skin Mass na kožu, na željeno područje tijela.

Upalite Skin Mass i započnite masažu u položaju 1. Valjci će masirati kožu i pripremit će je za tretman.

Uredaj koristiti od najnižeg prema najvišem položaju tijela, u smjeru srca.

Faza 2

Uključite namještanje načina usisa uređaja. Uvijek započnite s najmanjim usisom!

Sada možete lagano namjestiti jačinu sve dok ne pronadete najugodniju postavku za svoju masažu.

Gumb za zaustavljanje usisa trebate upotrijebiti ako osjetite da je postignuti način usisa prejak.

Faza 3

Nakon nekoliko minuta upotrebe, uključite namještanje vibriranja za još dublju i učinkovitiju masažu.

NAPOMENA: Kada koristite Skin Mass, samo se mali valjak ispod aparata okreće automatski. Veliki valjak okreće se samo kada se Skin Mass pomiče i u dodiru je s kožom.

Gumb za zaustavljanje (Fig 4): Čišćenje i spremanje:

Kada pritisnete srednji gumb, možete prekinuti usis i pomicanje valjaka kada to želite.

UPUTE:

Faza 1

Uvjerite se da je koža čista i suha. Nanesite krema na područje koje želite masirati, dio po dio kako biste izbjegli da se krema upije u kožu prije nego počnete koristiti masažer «Skin Mass».

- Za čišćenje ostataka kreme koristite suhu krpu.
- Uredaj uvijek čistite vlažnom krpom, ne koristite alkohol, aceton, abrazivna sredstva, itd...



SAVJETI O UKLANJANJU OTPADA:

Ambalaža se u potpunosti sastoji od materijala koji nisu opasni po okoliš i mogu se predati u sabirni centar u Vašoj općini kako bi se upotrijebili kao sekundarni materijali. Karton se može baciti u kontejner za skupljanje otpada.

janje papira. Ambalažnu foliju potrebno je predati sabirnom i reciklažnom centru u Vašoj općini.

Kada više nećete upotrebljavati aparat, zbrinjite ga neškodljivo po okoliš i u skladu sa zakonskim odredbama.

OGRANIČENO JAMSTVO

LANAFORM jamči da ovaj proizvod nema nikakve greške u materijalu ni proizvodne greške za razdoblje od dvije godine od datuma kupnje proizvoda, osim u niže navedenim slučajevima.

Jamstvo tvrtke LANAFORM ne pokriva štete nastale uslijed normalnog habanja ovog proizvoda. Osim toga, ovo jamstvo na ovaj proizvod tvrtke LANAFORM ne pokriva štete nastale uslijed pretjeranog ili nepravilnog korištenja, nesreće, nadogradnje nedoporučenih nastavaka, neovlaštene modifikacije proizvoda ili u bilo kojim situacijama neovisnim od volje LANAFORM.

Tvrтka LANAFORM ne može se smatrati odgovornom za bilo kakvo posljedično ili posebno oštećivanje nastavaka.

Sva jamstva koja se odnose na sposobnost proizvoda ograničena su na razdoblje od dvije godine od početnog datuma kupnje samo uz predočenje kopije dokaza o kupnji.

Po prijemu, tvrtka LANAFORM će, ovisno o vašem slučaju, popraviti ili zamjeniti uredaj i vratiti ga. Jamstvo se ostvaruje putem servisnog centra tvrtke LANAFORM. Bilo kakva radnja održavanja ovog proizvoda povjerena nekoj drugoj osobi osim Servisnom centru tvrtke LANAFORM poništava ovo jamstvo.

РУССКИЙ

Фотографии и другие изображения продукта, использующиеся в данном пособии и на упаковке, максимально сходны с оригиналом, не гарантируя при этом абсолютное ему соответствие.

Поздравляем вас с покупкой вибромассажера Skin Mass производства фирмы LANAFORM. Этот прибор станет Вашим надежным союзником и поможет Вам снова обрести или сохранить фигуру, о которой Вы мечтаете. Массажер Skin Mass поможет вам не только устранить эффект «апельсиновой кожуры», но и сделать кожу более гладкой и подтянутой.

Благотворный эффект массажа достигается посредством техники пальпирования-накатывания.

Эта техника массажа, известная в течение долгих лет в институтах здоровья, гарантирует лучшие результаты при длительном применении. Но как все знают, эта техника может быстро стать утомительной и дорогостоящей.

С помощью массажёра Skin Mass от LANAFORM Вы можете осуществлять такой массаж когда пожелаете, в зависимости от Вашего распорядка дня. Массажёр Skin Mass разработан специально для зон, где быстро скапливается жир, таких как бёдра, ягодицы и живот.

Сначала рекомендуется использовать вместе с массажёром Skin Mass мазь для похудания (не поставляется в комплекте с массажёром) каждый день в течение около 10 минут. После появления первых положительных результатов пользуйтесь массажёром около 3 раз в неделю.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА SKIN MASS ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ, В ЧАСТНОСТИ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

- 1 Используйте данный прибор исключительно по назначению, согласно рекомендациям настоящего руководства.
- 2 Этим прибором могут пользоваться дети 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, когнитивными или умственными способностями либо с недостаточным опытом и знаниями, если будут находиться под наблюдением или пройдут обучение по безопасному пользованию прибором и поймут связанные с этим риски. Детям запрещено играть с прибором. Дети не должны чистить и обслуживать прибор без присмотра.
- 3 Пожалуйста, используйте только адаптер, поставляемый вместе с устройством. Использование любого другого адаптера повышает риск нарушения корректной работы устройства.
- 4 Пользуйтесь только принадлежностями, рекомендованными производителем LANAFORM, или теми, которые поставлены в комплекте с прибором.
- 5 Не используйте прибор, если он работает неправильно, поврежден, упал на землю или в воду. В вышеперечисленных случаях следует передать прибор для контроля и ремонта непосредственно к поставщику или в его отдел послегарантийного обслуживания.

- 6 Не переносите прибор, удерживая его за шнур питания, и не используйте шнур вместо рукоятки.
- 7 Если кабель питания поврежден, его необходимо заменить на аналогичный, обратившись к поставщику или в отдел гарантийного обслуживания.
- 8 Не пользуйтесь прибором перед сном. Массаж оказывает стимулирующее воздействие, которое может привести к нарушению сна.
- 9 Никогда не пользуйтесь этим прибором в помещении, где используются аэрозоли (спреи), или в помещении, где воздух обогащен кислородом.
- 10 Не применяйте прибор на или в области вокруг глаз, а также в других чувствительных зонах тела.
- 11 Не наматывайте шнур питания на прибор.
- 12 Перед использованием прибора убедитесь в отсутствии его повреждений.
- 13 Skin Mass является непрофессиональным массажёром. Не используйте данный прибор вместо лечебных процедур.
- 14 Удерживайте массажёр в движении при его использовании.
- 15 Прибор не является герметичным и его нельзя использовать в душе.
- 16 При пользовании массажёром Ваша кожа должна быть сухой и чистой.
- 17 Запрещается пользоваться прибором при его падении в воду.
- 18 Необходимо периодически проводить чистку фильтра прибора, так как в противном случае функция дренажа может стать менее эффективной.
- 19 Не пользуйтесь прибором, накрывшись одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание прибора может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- 20 Всегда отключайте прибор от электросети после использования или перед чисткой.
- 21 Не допускайте попадания предметов в вентиляционные отверстия прибора.
- 22 Перед отключением прибора от электросети убедитесь, что выключатель находится в положении «0».
- 23 Никогда не оставляйте электроприбор включенным без присмотра.
- 24 Если у вас есть проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пользоваться прибором.
- 25 Если при использовании прибора у вас возникнут болезненные ощущения, немедленно прекратите использование и проконсультируйтесь с Вашим врачом.
- 26 Лицам, у которых присутствует сердечный имплантат, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем пользоваться прибором.
- 27 Запрещается использовать прибор непосредственно в зоне отека или воспаления, а также на участках с кожной сыпью.
- 28 Длительные сеансы использования прибора могут привести к его чрезмерному нагреванию и уменьшению срока службы. Следует использовать прибор в течение не более 10 минут за сеанс и дать ему остыть между сеансами.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА SKIN MASS:

Несколько слов о технике пальпирования-накатывания.

Излишек жиров придаёт неравномерный внешний вид коже и неэстетическую форму фигуре, но техника пальпирования-накатывания помогает убрать жиры и предотвратить их образование. Эта техника заключается в постоянном надавливании и пощипывании с постепенным перемещением снизу вверх (в направлении кровообращения) в

пределах обрабатываемой зоны тела, создавая накатывание. Надавливание и пощипывание разминают и раздавливают целлюлитные узлы, а тепло выделяемое при трении помогает отделять их от тела в массируемой зоне. Эта техника также способствует также улучшению микроциркуляции крови, которая активирует лимфодренаж.

КАК ДЕРЖАТЬ ПРИБОР?

Массажёр Skin Mass работает от блока питания 220 в (переменный ток). Включите блок питания в электрическую сеть, а другой разъем вставьте во входное гнездо, расположенное спереди на приборе.

Удерживайте массажёр в ладони с помощью ремня в направлении кнопки «STOP» («СТОП») и кабеля.

РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ (FIG 1):

Схема или фото

Ремень можно регулировать, что позволяет комфортное использование прибора. Нажмите на две ребристые кнопки, расположенные на внутренней стороне ремня и дайте им продвинуться наружу из прибора. Приподнимите металлический стержень, расположенный на внутренней стороне ремня и вставьте его в одну из трёх отверстий для фиксации ремня. Ремень можно регулировать с обеих сторон прибора.

После регулировки ремня вставьте на место защёлку (ввести в прибор до щелчка).

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРИБОРА (FIG 2):

Чтобы лучше понять, как работает прибор, расположите его перед собой, как указано на иллюстрации.

1 Регулятор интенсивности «High» («Высокая») и «Low» («Низкая»).

- 2 Переключатель ON (Вкл.) /OFF (Выкл.) (0), также включающий в себя функции 1,2 и 3 системы пальпирования-накатывания.
- 3 Индикаторы используемой программы массажа.

ПОЛОЖЕНИЕ (FIG 3):

Положение 0:

При включении прибора загорается красный светодиод, прибор готов к работе.

Положение 1:

В этом положении переключателя начинает работать мягкий ролик, придающий Вашей коже эластичность. Загораются красный и зелёный светодиоды.

Положение 2:

В этом положении возможна регулировка режима дренажа и движение мягкого ролика. Загораются красный и зелёные светодиоды 1 и 2.

Положение 3:

В этой программе добавлен виброрежим, позволяющий осуществлять более глубокий и приятный массаж. Загораются все светодиоды.

Во время работы программ 2 и 3 Вы можете регулировать интенсивность дренажа с помощью регулирующего колесика «high-low» («высокая-низкая»).

Примечание: Рекомендуется всегда начинать сеанс на самой низкой интенсивности, и постепенно увеличивать её.

КНОПКА «STOP» «(СТОП)» (FIG 4):

Нажатием центральной кнопки Вы в любое время можете выключить дренаж и движение роликов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Этап 1

Убедитесь, что Ваша кожа сухая и чистая. Нанесите мазь на обрабатываемые зоны тела по очереди, так чтобы она не впиталась в кожу до начала использования массажёра Skin Mass.

Примите удобное положение и расположите массажёр на коже в необходимом направлении.

Включите массажёр и начните массаж в положении «». Ролики начнут массировать Вашу кожу, подготавливая её к сеансу. Используйте прибор, перемещая его сверху вниз, в направлении сердца.

Этап 2

Включите регулировку режима дренажа прибора. Всегда запускайте прибор с низкой интенсивностью дренажа!

Затем можно отрегулировать требуемую интенсивность дренажа плавным вращением кнопки управления для обеспечения максимального комфорта при массаже.

Воспользуйтесь кнопкой остановки дренажа, если Вы чувствуете, что интенсивность дренажа слишком высокая.

Этап 3

Через несколько минут использования включите регулировку виброрежима для обеспечения ещё более глубокого и эффективного массажа.

ЗАМЕЧАНИЕ: При использовании массажёра Skin Mass только маленький ролик, расположенный под прибором, вращается автоматически. Большой ролик вращается только при работе массажёра и его контакте с кожей.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА:

- Вытрите с прибора остатки мази сухой тряпкой.
- Всегда очищайте прибор влажной тканью. Запрещается использовать спирт, ацетон, абразивные материалы, и т.п.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ

Упаковка полностью состоит из материалов, безвредных для окружающей среды, и её можно сдавать в местный сортировочный центр для использования в качестве вторичного сырья. Картон можно помещать в бак для сбора бумаги. Упаковочную пленку нужно сдавать в местный сортировочный центр для повторного использования.

Если вы уже не пользуетесь прибором, избавьтесь от него экологически приемлемым способом в соответствии с правовыми нормами.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

LANAFORM гарантирует отсутствие каких-либо дефектов материала и сборки прибора в течение двух лет с даты его продажи со следующими исключениями.

Гарантия LANAFORM не распространяется на повреждения в результате обычного износа данного товара. Гарантия для данного товара марки LANAFORM не распространяется на случаи, когда товар пришел в негодность в результате любого недолежащего или неправильного использования, аварии, крепления любых неоригинальных принадлежностей, переделки товара или в любом другом не указанном здесь случае вне контроля LANAFORM.

LANAFORM не несет какой-либо ответственности в связи с любыми побочными,

косвенными или специальными повреждениями прибора.

Все подразумеваемые гарантии относительно работоспособности товара ограничены двухлетним сроком с даты изначальной покупки товара при условии предоставления копии документа, подтверждающего покупку.

Получив ваш прибор, компания LANAFORM в зависимости от обстоятельств отремонтирует его или произведет замену деталей, а затем возвратит его Вам. Гарантийное обслуживание осуществляют только сервисные центры LANAFORM. Если техническое обслуживание данного товара было выполнено не сервисным центром LANAFORM, а каким-либо другим лицом, настоящие гарантийные обязательства считаются недействительными.

Тази техника на масаж, добре известна от много години в институтите, гарантира по-добри резултати, когато се изпълнява в продължение на дълъг период от време. Но както всеки знае, тази практика може скоро да се превърне в дълга, досадна и скъпа.

С масажора Skin Mass на LANAFORM можете да се отдавате на масаж, когато искате, в зависимост от вашия график. Skin Mass е разработен специално за областите, в които мазнината се натрупва бързо, като например бедрата, седалището и корема.

Като начало ние ви препоръчваме да използвате Skin Mass и антицелулитен крем (не е включен в комплекта) всеки ден в продължение на около 10 минути.

Когато за първи път видите никакви резултати, започнете да го използвате приблизително три пъти седмично.

телската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

3 Използвайте уреда само с доставения адаптер. Използването на каквото и да било друг адаптер крие рискове за добрата работа на уреда.

4 Не използвайте принадлежности, които не се препоръчват от LANAFORM или не са предоставени с този уред.

5 Ако той не работи правилно, ако падне на пода или се повреди, или падне във вода, занесете го за преглед и ремонт при доставчика или в негов сервис за следпродажбена поддръжка.

6 Не носете този уред, като го държите за захранващия кабел или като използвате този кабел като дръжка.

7 Ако кабелът на захранването е повреден, той трябва да бъде заменен със специален или сходен кабел, предлаган от доставчика или сервис за следпродажбена поддръжка.

8 Не използвайте този продукт, преди лягане. Масажът има стимулиращо въздействие, което може да попречи на съння.

9 Никога не използвайте този уред в помещение, в което се използват аерозолни продукти (спрейове) или в помещение, в което се подава кислород.

10 Не използвайте уреда върху или близо до очите, или други чувствителни зони.

11 Не навивайте захранващия кабел около уреда.

12 Уверете се, че продуктът не е повреден преди да го използвате.

13 «Skin Mass» е масажиращ уред, предназначен за непрофесионална употреба. Не използвайте този уред като заместител на подходяща медицинска помощ.

14 Постоянно движете уреда, когато го използвате.

БЪЛГАРСКИ

Фотографиите и другите представяния на продукта в това ръководство и върху опаковката показват продукта възможно най-точно, но не може да се гарантира перфектна еднаквост с продукта.

Искаме да ви благодарим, че избрахте масажора «Skin Mass» на LANAFORM. Това масажиращо устройство ще докаже, че е основен съюзник за възвърщането или поддържането на фигурата на вашите мечти. «Skin Mass» не само помага за премахване на «портокаловата» кожа, но също така ви позволява да получите отново по-гладка и по-тонизирана кожа.

Положителният ефект на масажа със Skin Mass се заключава в неговата техника, която е стискане-валиране.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАСАЖОРА:

ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ДОКРАЙ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАСАЖОРА «SKIN MASS», ОСОБЕНО СЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- 1 Използвайте този уред само за целите, описани в това ръководство.
- 2 Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или нямащи необходимите опит и знания, ако те са под надзор или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират възможните опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и потреби-

- 15 Уредът не е водоустойчив и не може да се използва под душа.
- 16 Използвайте «Skin Mass» върху чиста и суха кожа.
- 17 Никога не използвайте уреда, ако той е падал във вода.
- 18 Редовното почистване на филътра е от съществено значение, защото иначе може да се затрудни всмукването.
- 19 Никога не работете с уреда под одеяло или възглавница. Може да се нагрее прекалено и да причини пожар, изгаряне или друго нараняване.
- 20 Винаги изключвайте уреда от захранването веднага след употреба и преди почистване.
- 21 Никога не поставяйте предмети в отворите на уреда.
- 22 Преди да изключите уреда, не забравяйте да поставите бутона за управление в положение «0».
- 23 Един уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен.
- 24 Ако се беспокойте за здравето си, консултирайте се с лекар, преди да използвате този уред.
- 25 Ако усетите болка, докато използвате този уред, веднага спрете да го използвате и се консултирайте с вашия лекар.
- 26 Хората, които имат сърденчен пейсмейкър, трябва да се консултират с лекар, преди да използват този уред.
- 27 Никога не използвайте този продукт директно върху възпалени или подути места, или където има кожен обрив.
- 28 Продължителната употреба може да доведе до прекомерно загряване и да съкрати експлатационния живот на уреда. Ето защо ви съветваме да използвате уреда за периоди от по 10 минути, между които трябва да го оставяте да се охлади.

ОПИСАНИЕ НА МАСАЖОРА «SKIN MASS»:

Няколко думи относно техниката за стискане-валиране...

Излишните мазнини карат кожата да изглежда неравна и правят фигурата неприятна за гледане, но техниката на стискане и валиране помага за разпърскване на тези мазнини и дори предотвръща тяхното образуване. Въщността става въпрос за извършване на непрекъснато натискане и пощипване, придружени от непрекъснато движение отдолу нагоре (в посока на циркуляцията на кръвта) в третираната зона, така че да се предизвика нещо като валиране. Натискането и пощипването месят и разбиват възлите от мазнина, а топлината, създадена от тези фрикции, помага на тялото да премахне мазнината от масажираната част. Тази техника също така действа и на микрочиркулацията на кръвта, която подпомага лимфния дренаж.

КАК ДА ДЪРЖИТЕ УРЕДА:

Масажорът Skin Mass работи с променливотоков адаптер на 220 волта. Свържете адаптера към щепселен контакт, а другия му край към женския входен конектор, разположен отпред на уреда.

Дръжте уреда в длани на ръката си, като използвате ремъка по посока на бутона STOP и кабела.

РЕГУЛИРАНЕ НА РЕМЪКА (FIG 1):

Ремъкът може да се регулира, за да използвате по-удобно масажора.

Натиснете двете оребрени кончета отвътре на ремъка и ги пълзнете към краишата на уреда. Повдигнете металното стъбло вътре в ремъка и изберете едно от трите позициониращи гнезда. Ремъкът може да се регулира от двете страни на уреда.

След като регулирате ремъка, поставете отново скобата, като я пълзнете към уреда до чуване на прищракване.

РАБОТА (FIG 2):

За да разберете как продуктът работи по-добре, поставете го пред себе си, както е показано на снимката.

- 1 Копчето «High» - «Low» (силно - слабо) показва интензитета.
- 2 Ключът ON/OFF (0) (вкл./изкл.), който също така съдържа и програмите 1, 2 и 3 на системата за стискане-валиране.
- 3 Светлинен индикатор за показване на използвана-та в момента програма.

ПОЛОЖЕНИЕ (FIG 3) :

Положение 0:

Червената лампичка светва, когато уредът е включен в електрическата мрежа и работи.

Положение 1:

При това първо положение на уреда се стартира движението на нежния вал, който прави кожата ви по-еластична и леко я повдига (Светват червената лампичка и зелената лампичка 1).

Положение 2:

При това положение започва регулирането на режима на засмукване на Skin Mass, както и движението на нежния вал (Светват червената лампичка и зелените лампички 1 и 2).

Положение 3:

Тази програма добавя режим на вибрация задълбок и още по-приятен масаж (Всички лампички светят).

По време на работа на програмите 2 и 3, можете да регулирате интензивността на засмукване с помощта на копчето «силно-слабо».

ЗАБЕЛЕЖКА: НИЕ ВИНАГИ СЪВЕТВАМЕ ДА СТАРТИРАТЕ СВОЯТА СЕСИЯ, КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-СЛАБИЯ ИНТЕНЗИТЕТ И СЛЕД ТОВА ПОСТЕПЕНО ДА ГО УВЕЛИЧАВАТЕ.

БУТОН ЗА СПИРАНЕ (FIG 4) :

Натискайки централния бутон, можете да изключите засмукването и движението на ролките, когато пожелаете.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Стъпка 1

Уверете се, че кожата ви е суха и чиста. Нанесете крем в зоните, които ще се третират, зона по зона, така че да сте сигурни, че той няма да проникне в кожата ви, преди да можете да използвате Skin Mass.

Намерете удобна позиция и поставете Skin Mass върху кожата, на желаната част от тялото ви.

Включете Skin Mass и започнете масажа от положение 1. Ролките ще масажират кожата ви и ще я подгответ за сесията.

Използвайте уреда отдолу нагоре - към сърцето ви.

Стъпка 2

Включете режима на засмукване на уреда и го регулирайте. Винаги започвайте със слаб интензитет на засмукването!

Сега вече можете бавно да регулирате интензитета на засмукването, докато не намерите нивото, което е най-удобно за вашия масаж.

Трябва да използвате бутона за спиране на засмукването, когато усетите, че засмукването е станало прекалено силно.

Стъпка 3

След няколко минути използвайте включете и регулирайте режима с вибрации, за да получите още по-дълбок и по-ефикасен масаж. **ЗАБЕЛЕЖКА: ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА SKIN MASS САМО МАЛКАТА РОЛКА, НАМИРАЩА СЕ ОТДОЛУ НА УРЕДА, СЕ ВЪРТИ ПОСТОЯННО. А ПО-ГОЛЯМАТА РОЛКА СЕ ВЪРТИ, КОГАТО SKIN MASS Е В ДВИЖЕНИЕ И В КОНТАКТ С КОЖАТА.**

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

- Използвайте суха кърпа, за да избръшите всички остатъци от крем.
- Винаги използвайте влажна кърпа за почистване на уреда; не използвайте спирт, ацетон, абразивни продукти и други подобни.



СЪВЕТИ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ:

Опаковката е направена изцяло от материали, които не представляват опасност за околната среда и които могат да бъдат предадени в центъра за преработване на отпадъци във вашата община, за да бъдат използвани като вторични сировини. Можете да оставите кашона в контейнер за събиране на хартия. Опаковъчното фолио трябва да предадете в центъра за преработване и рециклиране на отпадъци във вашата община.

След като престанете да използвате устройството, изхвърлете го по начин, който не вреди на околната среда и е в съответствие с изискванията на законодателството.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

LANAFORM гарантира, че този продукт не притежава материални и фабрични дефе-

кти, считано от датата на закупуването му за период от две години, с изключение на уточненията по-долу.

Гаранцията LANAFORM не покрива щетите, които са причинени от нормалното износване на продукта. Гаранцията на продукта LANAFORM не покрива също и щетите, които са причинени от неправилното или неподходящото му използване, както и от всяка друга неправилна употреба, злополука, закрепване на неразрешени аксесоари, изменение, извършено върху продукта, или при всяко друго условие, независимо от неговото естество, което не може да се контролира от LANAFORM.

LANAFORM не носи отговорност за никаква допълнителна, последваща или специална щета.

Всяка друга имплицитна гаранция за годност на продукта се ограничава за период от две години, считано от датата на първоначалното му закупуване, с изискване за представяне на копие от документа, удостоверяващ продажбата.

След като получи Вашия уред, LANAFORM ще го поправи или подмени, в зависимост от обстоятелствата, и ще Ви го върне. Гаранцията се прилага единствено посредством Сервизния център на LANAFORM. Всяка дейност по поддръжката на този продукт, която е възложена на друго, различно от Сервизния център на LANAFORM, лице, анулира настоящата гаранция.

العربية

- إن الصور والرسومات الأخرى للمنتج المبينة بهذا الدليل على العبوة تمثل المنتج قدر المستطاع ولكنها قد لا تتوفر التشابه التام مع المنتج.

شكرا لكم على اختياركم الجهاز Skin Mass « من جهاز التدليك هذا سوف

يُبيّن لكم أنه حليفك الذي غنى عنه لاسترجاع شكل الجسم الذي تحملون به والحفاظ عليه. لا يساعدكم الجهاز «Skin mass» فقط على التخلص من مظهر «فقرة البرتقال»، لكنه يعينكم أيضاً على استعادة بشرة أملس وأكثر انداداً.

يمكن الأثر الإيجابي للجهازSkin Mass في التقنية التي يستخدمها للتوليد، والمتمثلة في الضغط والتدوير.

تقنية التوليد هذه معروفة منذ سنوات عديدة في مراكز التجميل، وهي تحقق نتائج أفضل عندما تتم ممارستها لمدة طويلة من الزمن. لكن، وكما يعلم الجميع، قد تصبح تلك الممارسة طويلة وشاقة ومكلفة.

بواسطة الجهازSkin Mass منLANAFORM ، يمكنكم القيام بهذا التوليد، وقتما شئتم وحسب جدولكم الزمني. تم تصميم الجهاز Skin Mass خصوصاً من أجل معالجة المناطق التي تتمرّكز فيها الدهون بسرعة مثل الفخذين والإلبيتين والبطن.

في البداية، ننصحكم باستعمال الجهاز مع كريم للتحبيب (غير منتوح مع الجهاز) كل يوم لمدة 10 دقائق. عندما تشعرون بظهور النتائج الأولى، استعملوه حوالي ثلث مرات في الأسبوع.

احتياطات الاستعمال:

إقرأوا من فضلكم كل التعليمات قبل استعمال الجهاز «SKIN MASS»، وخاصة هذه التعليمات الأمنية الأساسية:

1. لا تستعملوا هذا الجهاز إلا في الإطار الذي يحدده هذا الدليل.

2. لم يُصمّم هذا الجهاز ليُستعمل من طرف أشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة، ولا من طرف أشخاص عديمي التجربة أو المعرفة اللتين تؤهلهنّ لهذك، إلا إذا استفادوا من مراقبة شخص مسؤول عن أنفسهم أو من تعليمات سابقة تخص استعمال الجهاز يكون قد قدمها لهم. تجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.

3. احرصوا على أن لا تستعملوا سوى المحول الكهربائي المرافق للجهاز استخدمو أي محول آخر قد يؤثّر سلباً في عمل الجهاز بشكل جيد.

4. لا تستعملوا ملحقات لم تنصح بها LANAFORM أو لم تأت رفقة هذا الجهاز.

5. إذا صار الجهاز لا يعمل بشكل جيد، أو إذا سقط على الأرض، أو إذا تلف، أو إذا وقع في الماء، خذوه إلى بائعكم أو إلى خدمته لما بعد البيع لمعاينته وإصلاحه.

6. لا تستعملوا هذا الجهاز من جبله الكهربائي ولا تستعملوا ذلك الجبل مقبض له.

7. إذا تلف جبل الكهرباء، يجب تبديلة بجمل خاص أو مماثل متوفّر عند البائع أو عند مصلحته لما بعد البيع.

8. لا تستعملوا هذا المنتج قبل الذهاب إلى النوم. للتوليد أثر مُنشط قد يؤخر ساعة النوم.

9. لا تستخدموا أبداً هذا الجهاز في حجرة تُستخدم فيها منتجات في بخاخات أو في غرفة فيها تزويد بالأكسجين.

10. لا تستعملوا على العينين أو بالقرب منها، ولا على أي مناطق حساسة من الجسم.

11. لا تلتفوا الجبل الكهربائي حول الجهاز.

12. تأدوا من أن الجهاز لم يُصب بأي تلف قبل الشروع في استعماله.

13. الجهاز «Skin Mass» أداة توليد غير احترافية. لا تستخدموه عوضاً عن العناية الطبيعية.

14. لا تكتفوا عن تحريك الجهاز أثناء استعماله.

15. هذا الجهاز غير مانع لتسرب الماء ولا يمكن استعماله تحت مرض الحمام.

16. لا تستعملوا الجهاز «ssAM nik5» إلا علىبشرة نظيفة وجافة.

17. لا تحاولوا أبداً تشغيل الجهاز إذا وقع في الماء.

18. يجب تنظيف المصفاة بانتظام، فقد تؤثر سلباً في عملية الامتصاص.

19. لا تشغّلوا الجهاز تحت بطانية أو وسادة. قد يُسبّب ذلك ارتفاعاً في الحرارة يمكن أن يحدث حريراً أو صدمة كهربائية أو قد يصيب أحداً ما بجروح.

20. افضلوا الجهاز دائمًا عن التيار الكهربائي. ميّاً بعد استعماله أو قبل تنظيفه.

21. لا تدخلوا أي شيء في فتحات الجهاز.

22. قبل فصل الجهاز عن التيار، يُرجى تحويل زر التحكم إلى الوضعية «0».

23. يجب أن لا يُترك أي جهاز كهربائي دون مراقبة إذا كان موصولاً بالتيار.

24. إذا كانت حالتكم الصحية محل انشغالكم، استشيرو الطبيب قبل استخدام هذا الجهاز.

25. إذا شعرتم بأي أمر أثناء استعمال هذا الجهاز، توقفوا فوراً عن استخدامه واستشيروا الطبيب.

26. على الأشخاص الذين يحملون جهازاً لتنظيم ضربات القلب أن يستشيروا الطبيب قبل استعمال هذا الجهاز.

27. لا تستعملوا هذا المنتج بشكل مبالغ على مناطق متغيرة أو بها التهابات أو طفح جلدي.

28. استخدام الجهاز لمدة طويلة قد يؤدي إلى إنتاج مفرط للحرارة وبالتالي إلى إنفاس عمره. لذلك، يُنصح باستعماله مدة 01 دقيقة ثم تركه ليُبرد بين كل حضي توليد.

أوصاف الجهاز : Skin Mass

نبذة عن تقنية الضغط والتدوير...

تعطي الدهون الزائدة مظهراً غير منظم للبشرة وشكلًا غير جميل للجسم، لكن ممارسة تقنية الضغط والتدوير تساعده على التخلص منها حتى الوقاية من ظهورها. تتمثل هذه التقنية في إحداث حركة مستمرة من الضغط والقرص اللذين ترافقاًهما حركة تدريجية من أسفل المنطقة المراد معالجتها إلى أعلىها (في اتجاه الدورة الدموية)، بحيث تُسيّب نوعاً من التدوير. الضغط والقرص يعجنان الانتفاخات الدهنية ويفتحانها بينما الحرارة الناتجة عن ذلك الاحتكاك تساعد الجسم على فصل تلك الدهون عن المنطقة التي يتم توليدتها. تؤثّر هذه التقنية أيضاً في الدورة الدموية الدقيقة التي تنشط التصريف الملمواني.

كيفية حمل الجهاز

يتم تشغيل الجهازSkin mass بواسطة مُحول للتيار المتناوب 220 فولط. أصلوا المُحول بمقبس كهربائي وأدخلوا طرفه الآخر في المقبس الأنثى الموجود في مقدمة الجهاز.

احملوا الوحدة في كفكم بواسطة الحزام وفي اتجاه الزر STOP والجبل الكهربائي.

ضبط الحزام: (Fig 1)

الرسم البياني أو الصورة

الحزام قابل للضغط ويسمح باستعمال الجهاز بطريقة مريحة. اضغطوا على الزرين المضلعين الموجودين في باطن الجهاز وزلقوهما خارج الجهاز، ارفعوا القصبة المعدنية الموجودة داخل الحزام واحتاروا لها واحدة من الفتحات الثلاث، يمكنكم ضبط الجهاز على كل جهتي الجهاز، أعيدوا المشبك إلى مكانه بعد ضبط الجهاز، أعيدوا المشبك إلى مكانه بتزليقه في الجهاز إلى أن تسمعوا له طرفة.

ملاحظة: يُنصح بهذه حصة التدليك دائمًا بأقل قوة ثم الزيادة فيها بعد ذلك بالتدريج.

ذر التوقف (Fig 4) STOP

الرسم البياني

بالضغط على الزر الأوسط، يمكنكم توقف الامتصاص وحركة الأسطوانات متى أردتم ذلك.

كيفية عمل الجهاز: (Fig 42)

من أجل فهم أفضل لكيفية عمل الجهاز، ضعوا هذا الأخير أمامكم كما هو موضح في الصورة.

الرسم البياني

1. العجلة «High» (عالية) و «Low» (منخفضة) الدالة على قوة التدليك.
2. الزر (0) ON / OFF الذي يضم أيضا الوظائف 1 و 2 و 3 لنظام الضغط والتذوير.
3. مؤشرات تدل على برنامج التدليك المستعمل.

الوضعية (Fig 3)

الوضعية :0

يشتعل الضوء الأحمر عندما يكون الجهاز موصولا بالتيار وجاهزا للاستعمال.

الوضعية :1

تقوم هذه الوضعية الأولى بتشغيل حركة الأسطوانة الثانية التي تمّن جلكم وتترفع في رفق. (الضوءان الأحمر والأخضر 1 يشعّلان

الوضعية :2

تشغل وظيفة ضبط قوة الامتصاص للجهاز (الضوءان الأحمر والأخضر 2 و 3 تشتعل).

الوضعية :3

يضيف هذا البرنامج النمط الاهتزازي من أجل تدليك أعمق وأكثر إمكاناً. (جميع الأضواء مشتعلة)، أثناء تشغيل الجهاز في الوضعيتين 2 و 3، يمكنكم ضبط قوة الامتصاص بواسطة العجلة low - high». الرسم البياني

طريقة الاستعمال:

المرحلة 1

تأدوا من أن يشتراكم نظيفة وجافة، ضعوا كريما على المناطق المراد معالجتها، واحدة واحدة، في لا يتغلغل الكريما في جلدكم قبل أن تستعملوا الجهاز.

Skin Mass

اتخذوا لأنفسكم وضعية مريحة وضعوا الجهاز Skin Mass على بشرتكم في الموضع المرغوب من الجسم.

أشعلوا الجهاز Skin Mass وابدؤوا التدليك بالوضعية 1. سوف تقوم الأسطوانات بتدليك جلدكم وتحضيره للخضة.

استعملوا الجهاز من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه قلبكم.

المرحلة 2

شغلوا وظيفة ضبط قوة الامتصاص، ابدؤوا دائمًا بامتصاص منخفض القوة، يمكنكم الآن ضبط قوة الامتصاص بتأأن إلى أن تحصلوا على المستوى الأكثـر إراحة بالنسبة لتدليكم.

يجب استخدام ذر توقف الامتصاص إذا شعرتم بأن الامتصاص الذي حصلتم عليه أقوى من اللازم.

المرحلة 3

بعد بضع دقائق من الاستعمال، شغلوا وظيفة ضبط الاهتزاز من أجل تدليك أعمق وذو فعالية أكبر.

ملاحظة: عندما تستعملون الجهاز Skin Mass، الأسطوانة الصغيرة الموجودة أسفل الجهاز هي الوحيدة التي تدور تلقائياً. لا تدور الأسطوانة الكبيرة إلا عندما يحرك الجهاز وهو يلامس البشرة.

تنظيف وتخزين الجهاز:



نصائح تتعلق بالتخلص من النفايات

يتكون التعليب بكامله من مواد لا تشكل خطرا على البيئة ويمكن وضعها في مركز فرز النفايات الموجود في أقرب مدينة إلبيكم، وذلك لاستعمالها لاحقا كمواد أولية ثانوية، يمكن وضع الورق المقوى في حاوية لجمع الورق، يجب تسليم الألثلفة البلاستيكية إلى مركز فرز إعادة تدوير النفايات التابع لبلديتك، إذا استغنتم عن هذا الجهاز وصرتم لا تستعملونه، تخلصوا منه بطريقة تراعي البيئة وطبقا للتعليمات القانونية.

ضمان محدود

تضمن لكم LANAFORM خلو هذا المنتج من أي عيب في مادته أو صنعه لمدة عامين ابتداءً من تاريخ شرائه، وباستثناء الحالات المذكورة أدناه.

ضمان LANAFORM لا يغطي الأضرار الناجمة عن البلى العادي لهذا المنتج. إلى جانب ذلك، ضمان هذا المنتج من طرف LANAFORM لا يغطي التلف المترتب عن أي استعمال مفروط أو غير لائق، أو الذي تسببه الحوادث، أو الذي يعقب تركيب أي ملحق غير مسموح به، أو الذي ينتج عن إحداث تغييرات في الجهاز، أو أي تلف آخر يخرج سببه عن إرادة الشركة، لANAFORM مهما كانت طبيعته.

لن تكون مسؤولة عن أي ضرر جانبي أو تابع أو خاص.

تحصر مدة جميع الضمانات الضمنية المتعلقة بكفاءة هذا المنتج في سنتين، ابتداءً من تاريخ شرائه وشرط ظهار نسخة من الوثيقة الدالة على الشراء.

فور استقبال جهازك، سوف تقوم LANAFORM بإصلاحه أو تعويضك إياه حسب الحالة، ثم ترسله إليك. لا يتم تطبيق الضمان إلا عن طريق مركز خدمات LANAFORM، أي أعمال تتعلق بصيانة هذا المنتج ويقوم بها طرف آخر غير مركز خدمات LANAFORM لتغفي هذا الضمان.

الفارسی

FA عکس ها و نوشته های مربوط به فرآورده در دستورالعمل حاضر و روی بسته بندی در پیشترین حد ممکن مربوط به خود فرآورده می باشد و لی امکان این هست که تشابه کامل با فرآورده نداشته باشند.

از شما با خاطر انتخاب «Skin Mass» تولید شرکت LANAFORM تشكیل می کنیم. این دستگاه ماساژ یک پار واقعی در دستیابی مجدد یا حفظ چهره ای که در روابط خود من پیشید، من باشد. «Skin Mass» نه تنها به رفع حالت پوست پرتوال کمک می کند، بلکه به شما کمک می کند تا پوستی نرمتر را رنگ مناسب تر از گذشته را به دست آورید.

تأثیر مثبت ماساژ با Skin Mass در تکنیک این دستگاه یعنی فشار دادن-غلطتاندن نهفته های باشد.

این تکنیک ماساژ که مؤسسه ماساژ سالهای آن آشنا هستند، هنگامی که برای مدت طولانی انجام داده شود، کسب نتیجه بهتر را تضمین می کند. اما همه ممنون این روش ممکن است بسیار طولانی، خسته کننده و گران قیمت تمام شود.

با استفاده است Skin Mass ساخت Lanafoma من توانید از ماساژ خود در هر زمان بسته به برنامه روانه خود لذت ببرید. Skin Mass به طرز ویژه برای مناطقی که در آن چری سریع جمع می شود مانند رانها، گلفلاها و شکم طراحی شده است.

برای شروع، توصیه می کنیم از Skin Mass کرم لاغری (ارائه نشده است) هر روز به مدت ۱۰ دقیقه استفاده کنید.

هنگامی که تابیخ کار را مشاهده نمودید، از دستگاه حdorf سه بار در هفته استفاده کنید.

استفاده از دستگاه ماساژ دهنده:

لطفاً کلیه دستورالعملها را قبل از استفاده از «SKIN MASS» مطالعه کنید خصوصاً چند دستورالعمل که به مواد ایمی مربوط می شود:

1. از دستگاه فقط برای مواردی که در این دفترچه راهنمای ذکر شده است، استفاده کنید.
 2. این دستگاه برای استفاده اشخاصی که دارای وضعیت ضعیفی جسمانی (شامل کودکان هم می شود)، یا عقب ماندگی دهنی و یا عدم داشتن تجربه و درک صحیح از آن هستند نمی باشد، مگر اینکه اینگونه اشخاص تحت آموزش و یا سپریتی نوتس افرادی که مستولیت حفاظت از آنها را دارند در رابطه با این دستگاه قرار داشته باشند. کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.
 3. فقط لطفاً از آداتور ارائه شده همراه با دستگاه استفاده کنید استفاده از هرگونه آداتور دیگر خطرو آسیب رسانی به دستگاه افزایش می دهد.
 4. لطفاً از لوازم جانبی که LANAFORM توصیه نمی کند است یا همراه با این دستگاه ارائه نشده است، استفاده نکنید.
 5. اگر دستگاه به طرز صحیح کار نکردد، اگر روی زمین افتاده با اگر آسیب دید یا اگر در آب افتاده، دستگاه را نزد سازنده به اداره خدمات پس از فروش برای آزمایش و تعمیر ببرید.
 6. این دستگاه را با استفاده از سیم برق حمل نکنید یا از سیم برق به عنوان سسته استفاده نکنید.
 7. اگر سیم برق صدمه بینند باید آن را با سیم ویژه یا مشابه که از تولید کننده یا اداره خدمات پس از فروش خریده اید، تعویض کنید.
 8. از این دستگاه قبیل از خوبیدن استفاده نکنید. ماساژ تأثیر تحریک کننده دارد و ممکن است مانع خوبیدن شود.
 9. هرگز از این دستگاه در اتاق که محصولات پاکیدن (اسپری) استفاده شده است یا در اتاق که اکسیژن در آن استفاده می شود، استفاده نکنید.
 10. از این دستگاه در نزدیک چشمها یا سایر مناطق حساس استفاده نکنید.
 11. سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
 12. قبل از استفاده از دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه آسیب ندیده است.
 13. «Skin Mass» یک دستگاه ماساژ است که برای استفاده غیر حرفة ای طراحی شده است.
- از این دستگاه به عنوان جایگزین دستگاههای مراقبت پزشک استفاده نکنید.
14. دستگاه را هنگام استفاده در حرکت نگاه دارید.
 15. دستگاه ضد اب بوده نمی باشد و نباید آن را زیر شر آب تمیز کرد.
 16. از «Skin Mass» روی پوست تمیز و خشک استفاده کنید.
 17. هرگز از دستگاه در صورت که در آب افتاده باشد استفاده نکنید.
 18. تمیز کردن منظمه فیلتر ضروری است چون ممکن است به عمل مکش دستگاه آسیب براند.
 19. هرگز از دستگاه زیر بالش یا پتو استفاده نکنید. این کار ممکن است حرارت بیش از حد تولید کرده یا باعث آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت گردد.
 20. همیشه پس از استفاده یا قبل از تمیز کردن دوشاخه دستگاه را فوراً از پریز بپرون بکشید.
 21. هرگز شیءی را وارد روزنیه های دستگاه نکنید.
 22. قبل از خارج کردن دوشاخه از پریز، مطمئن شوید که دکمه کنترل روی وضعیت «قرار داده شده است».
 23. دستگاه هنگامی که به برق وصل شده است، هرگز نباید بدون نظرات رها شود.
 24. اگر نگران وضعیت سلامت خود هستید، قبل از استفاده از دستگاه با پزشک تماش بگیرید.
 25. اگر هنگام استفاده از دستگاه احساس درد نمودید، استفاده از دستگاه را فوراً متوقف کرده و با پزشک خود مشورت کنید.
 26. افرادی که دارای دستگاه ضربان ساز قلب هستند قبل از استفاده از دستگاه باید با پزشک مشورت کنند.
 27. هرگز از این دستگاه به طور مستقیم روی التهاب یا مناطق ورم کرده یا جایی که کهیر زده شده است، استفاده نکنید.
 28. استفاده طولانی از دستگاه ممکن است حرارت بیش از حد تولید نموده و طول عمر دستگاه را کوتاه کند.
 29. به همین خاطر توصیه می کنیم از دستگاه در فواصل 10 دقیقه ای استفاده کردن و قبل

از نوبت بعدی استفاده اجازه دهد، دستگاه خنک شود.

شرح دستگاه «SKIN MASS»:

چند نکته در مورد تکنیک فشار دادن-غلطاندن ...

چرخ بیش از حد پوست را ناهموار کرده و باعث می شود شکل بدن ناخوشایند شود، اما استفاده از تکنیک فشار دادن و غلطاندن به پخش شدن این چرخ و حتی جلوگیری از تشکیل آن کمک می کند. این تکنیک انجام مستمر فشار دادن و نیشگون گرفتن همراه با جابجایی تدریجی از پایین به بالا (در جهت گردش خون) در مناطقی که باید درمان شود می باشد تا باعث نوعی غلطاندن شوند. فشار دادن و نیشگون گرفتن باعث وزد دادن و شکسته شدن چربی شده و حرارت ایجاد شده توسط این اسکاتکا به بدن کمک می کند این چرخ را از بخش ماساژ دادن پاک کند. این تکنیک همچنین به گردش خون میکرو که تخلیه لنفا افزایش می دهد، کمک می کند.

روش نگاه داشتن دستگاه:

با استفاده از آداتپور برق 240-100 ولت کار می کند. آداتپور را به پریز و سر دیگر را به بادگی اتصال وروید که در بخش جلوی دستگاه قرار دارد وصل کنید.

دستگاه را در کف دست خود با استفاده از نوار در جهت دکمه STOP و کابل نگاه دارید.

(Fig 1) تنظیم نوار:

نوار را می توان برای استفاده راحت تر تنظیم کرد.

دو دکمه دارد داخل نوار را فشار داده و آنها را از دستگاه دور کنید. بخش فلزی قرار گرفته در داخل نوار را بلند کرده و یکی از سه شکاف را انتخاب کنید. نوار را می توان در هر دو طرف دستگاه تنظیم کرد.

پس از تنظیم کردن نوار، گیره کشویی در دستگاه را حرکت دهید تا صدای کلیک به گوشتن برسد.

(Fig 2) عملیات:

برای درک روش کار دستگاه، آن را در جلوی خود به نحوی که در تصویر نمایش داده شده است، قرار دهید.

1. چرخ «High»-«Low» که نشانده شد من باشد.

2. سوچیج (0) OFF/On که همچنین شامل عملکردهای 1، 2 و 3 سیستم فشار دادن-غلطاندن می باشد.

3. چراغ نشانگر برنامه ای که استفاده می شود را نشان می دهد.

دستورالعملهای استفاده:

مرحله 1

مطمئن شوید پوستان مو تمیز و خشک است، به مناطق که باید درمان شوند کرم بزنید، منطقه به منطقه تا مطمئن شوید که کرم قبل از استفاده از Skin Mass جذب پوست نمی شود.

یک وضعیت راحت را انتخاب کرده و Skin Mass را روی پوست بخش مورد نظر بدن خود قرار دهید.

(Fig 3) وضعیت 0: چراغ قرمز هنگامی که دستگاه به برق وصل می شود و آماده استفاده است، روشن می شود.

وضعیت 1:

اولین حالت دستگاه باعث حرکت آرام غلطک شده که باعث می شود پوست شما اعطاپنیر شده و آن را به نرمی بلند می کند (چراغ قرمز و چراغ سبز 1 روشن می شوند).

وضعیت 2:

این عمل تنظیم حالت مکش Skin Mass و همچنین حرکت آرام غلطک را آغاز می کند (چراغ قرمز و همچنین چراگهای سبز 1 و 2 روشن می شوند).

وضعیت 3:

این برنامه حالت لرزش را اضافه می کند و ماساژ عمیق و لذت بخش تر را اغفار می کند (کلیه چراگهای روشن می شوند).

در خلال عملیات برنامه های 2 و 3 می توانید شدت مکش را با استفاده از چرخ «high - Low» تنظیم کنید.

وضعیت 4:

توجه: همیشه نوصیه می کنیم جلسه را با استفاده از ضعیف ترین شدت شروع کرده و بتدریج شدت را اضافه کنید.

دکمه توقف:

هر زمان که بخواهید، با فشار دادن دکمه مرکزی می توانید مکش را متوقف کرده و حرکت غلطکها را متوقف کنید.

پس از چند دقیقه استفاده، حالت لرزش را برای ماساژ عمیق تر و مؤثر تر روشن کنید.

تمیز کردن و ذخیره کردن

از یک پارچه خشک برای تمیز کردن هر گونه باقیمانده کرم استفاده کنید.

همیشه از یک پارچه تمیز برای تمیز کردن

دستگاه استفاده کنید. از الکل، است، مخصوصات

ساینده برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.



راه های از بین بردن زباله

ساکهای زباله از موادی تهیه شده اند که برای محیط زیست خطری ایجاد نمی کنند و میتوانند آنها را در مرکز جداسازی زباله شهرتان برای استفاده مجدد بعنوان مواد اولیه قرار دهید. کارتن ها را میتوان در محل

مخصوص جمع آوری کاغذ قرار داد. بسته
بندی با نایلون در مرکز جدا سازی و بازیابی
زباله شهرستان انجام خواهد شد.

زمان که دیگر از دستگاه استفاده نمی کنید،
با توجه خاص به حفاظت محیط زیست و
دستورالعمل های قانونی آنرا از بین ببرید.

ضمانت محدود

ضمانت می کند که این دستگاه LANAFORM هیچ گونه نقص تولیدی و فیزیکی در مدت زمان دو سال از تاریخ خرید نداشته باشد، مگر در موارد زیر.

ضمانت آسیب های ناشی از فرسودگی این محصول را پوشش نمی دهد.
علاوه، ضمانت این محصول LANAFORM آسیب های ناشی از هرگونه استفاده بیش از حد و همچنین استفاده نامناسب، حاده ی پیش بینی نشده، نصب وسائل غیر مجاز، ایجاد تغییر در محصول یا هر گونه وضعیت دیگر را که مورد تایید LANAFORM نباشد، به هر شکل که صورت گیرد، شامل نمی شود.

هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های تصادفی پی در پی و خاص تقبل نمی کند.

تمامی ضمانت ها ی کاربری محصول به مدت دو سال از تاریخ خرید اولیه و با ارائه یک کپی از مدرک خرید معتبر می باشند.

به محض دریافت، حسب مورد، دستگاه شما را تعمیر و یا جایگزین ساخته و برای شما ارسال می نماید. ضمانت تنها از طریق مرکز خدمات مجاز LANAFORM عرضه می شود.

هر گونه عمل نگهداری از این دستگاه توسط اشخاص دیگر از مرکز خدمات مجاز LANAFORM بعث ابطال ضمانت حاضر من شود.

Skin Mass
LA110220/012

MANUFACTURER & IMPORTER
LANAFORM SA

POSTAL ADDRESS
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel. ±32 4 360 92 91
info@lanaform.com
www.lanaform.com



2 YEAR WARRANTY

LANAFORM