



KitchenAid Go Gamme sans fil

Aspirateur à main sans fil

5KKVR100BM* - 5KKVR121BM



- **Outil à embout plat conçu par des experts**
Pour nettoyer les endroits les plus difficiles d'accès de la cuisine
- **Accessoire 2-en-1 réversible à embout large**
À utiliser comme outil à large ouverture ou de raclage
Polyvalent
- **Réservoir à saletés/poussière de 130 ml et 1 filtre remplaçable**
Pour nettoyer et maintenir l'aspirateur à des performances optimales

- **Aspirateur à main sans fil KitchenAid Go élégant et compact**
Le pouvoir de créer, la liberté de mouvement
Pour un rangement facile sur le plan de travail ou dans un tiroir de la cuisine
Pour ramasser les miettes, le marc de café et autres petites saletés (pas de liquides) éparpillés lors de la préparation, assurant la propreté du plan de travail
S'utilise en intérieur et à l'extérieur
- **Batterie lithium ion 12 V rechargeable***
Offre une autonomie et des performances optimales
Fournit jusqu'à 20 minutes d'autonomie en continu**
Élimine les contraintes d'un fil
Alimente tous les appareils de la gamme sans fil KitchenAid Go pour une utilisation puissante et sans fil
Écosystème polyvalent
- **Complète la collection sans fil KitchenAid Go*** comprenant le mixeur plongeant, le batteur à main, le hachoir, le blender personnel, le moulin à café et l'aspirateur à main**
La liberté de créer tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, partout
La batterie amovible unique est polyvalente. Elle alimente tous les appareils pour changer facilement d'ustensile. Simplifiez toutes vos préparations, découvrez des possibilités infinies et profitez d'une polyvalence maximale

* Batterie non incluse pour le modèle 5KKVR100BM. Batterie vendue séparément.

** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

*** Produits vendus séparément.



NOIR RÉGLISSE

KitchenAid Go Gamme sans fil

Aspirateur à main sans fil

5KKVR100BM - 5KKVR121BM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur		Courant continu
Tension		12 V
Vitesses : 2 boutons-poussoirs		2 (bouton d'alimentation = pour mettre en marche/à vitesse normale et bouton Boost pour activer la fonction Boost)
Vitesse des lames tr/min (puissance d'aspiration) min - max		Vitesse normale : 24 000 tr/min au minimum, Vitesse de la fonction Boost : 38 000 tr/min au maximum
Matériau du corps de l'appareil		Plastique
Dimensions du produit	H x L x P	7,73 x 7,6 x 41,48 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	45 x 11,5 x 15,7 cm
Dimensions du suremballage	H x L x P	45,8 x 16,5 x 24 cm
Poids net	5KKVR100BM 5KKVR121BM	0,69 kg 0,965 kg
Poids brut	5KKVR100BM 5KKVR121BM	1,35 kg 1,64 kg
Poids brut du suremballage	5KKVR100BM 5KKVR121BM	2,91 kg 3,48 kg
Suremballage		2 unités
Origine du produit		Chine (conçu aux États-Unis)
Utilisation		Éléments secs uniquement (à l'exception des poudres fines qui obstrueraient rapidement le filtre)
Récipient à poussière de 130 ml (passe au lave-vaisselle)		Oui
Système de filtration		Oui
Outil à embout plat (outil de nettoyage)		Oui
Outil réversible (outil de nettoyage)		Oui
Matière des filtres remplaçables		Papier et plastique
Plateau de rangement		Oui

Une batterie interchangeable incluse dans le modèle 5KKVR121BM*/**

Batterie lithium-ion rechargeable	Type de batterie : LR1865LA
Temps de charge complet de la batterie	3 heures
Indicateur de batterie (LED)	Oui
Cordon d'alimentation USB-C	Oui
Adaptateur secteur	Oui
Longueur du cordon de recharge (noir)	91,44 cm
Autonomie avec batterie entièrement chargée	20 minutes***
Entrée adaptateur USB	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie USB	5 V C.C., 2 A
Tension nominale de la batterie externe	10,8 V C.C.
Tension maximale de la batterie externe	12 V C.C.
Durée de vie moyenne de la batterie	7 ans (sur la base de 400 cycles de charge)

RÉFÉRENCES	COLORIS	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KKVR100BM	NOIR RÉGLISSE	5413184002909	5413184903015
5KKVR121BM	NOIR RÉGLISSE	5413184002916	5413184903022

* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

** Non incluse pour le modèle 5KKVR100BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

*** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

KitchenAid Go Gamme sans fil

Aspirateur à main sans fil

5KKVR100BM - 5KKVR121BM

ACCESSOIRES STANDARD



1 filtre en papier remplaçable et filtre en maille

Les filtres ne sont pas permanents mais vous pouvez les réutiliser en les nettoyant et en les rinçant à l'eau chaude. Laissez-les sécher à l'air libre au moins 24 heures avant de les réinstaller et de les réutiliser. Conçus en papier et plastique. Ne passent pas au lave-vaisselle.



Outil 2-en-1 réversible à embout large/de raclage

Cet embout d'aspiration plus large ramasse de plus grosses particules.



Outil à embout plat

L'outil à embout plat fait partie des accessoires de l'aspirateur à main. Il est doté d'un embout étroit pour nettoyer efficacement les petits recoins.



Batterie lithium ion rechargeable 12 V et câble USB-C*/**/** 5KRB12

Facile à charger. Les batteries lithium ion se chargent plus rapidement, offrent une plus grande autonomie et présentent une densité de puissance plus élevée pour plus d'autonomie dans un boîtier plus léger. Charge complète : la batterie est complètement chargée en 3 heures environ, lorsque toutes les LED sont allumées.



Aucun adaptateur USB inclus.

ACCESSOIRES EN OPTION



Station de recharge avec câble fixe 5KRBC12

La station de recharge est équipée d'un câble de 91,44 cm. Inclut un câble de charge USB-A vers USB-C.

La station de recharge KitchenAid Go est compacte, conçue pour ne pas encombrer l'espace lorsque vous chargez la batterie, et permet d'y installer facilement une nouvelle batterie**** en cas de besoin. Se branche sur un port USB pour un chargement pratique.



Lot de 3 filtres en papier remplaçables 5KKVRFA3

Les filtres ne sont pas permanents mais vous pouvez les réutiliser en les nettoyant et en les rinçant à l'eau chaude. Laissez-les sécher à l'air libre au moins 24 heures avant de les réinstaller et de les réutiliser. Conçus en papier et plastique. Ne passent pas au lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ACCESSOIRES EN OPTION

		5KRB12	5KRBC12	5KKVRFA3
		Batterie amovible 12 V	Station d'accueil	Lot de 3 filtres
Dimensions du produit	H x L x P	2,8 x 7 x 7,9 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm	3,43 x 5,33 x 5,33 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm	8 x 8,4 x 12 cm
Dimensions du suremballage	H x L x P	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	14,4 x 23,4 x 36,4 cm	17,2 x 24,8 x 26,8 cm
Poids net		0,24 kg	0,08 kg	0,06 kg
Poids brut		0,4 kg	0,16 kg	0,1 kg
Poids brut du suremballage		4,94 kg	2,26 kg	1,29 kg
Suremballage		12 unités	12 unités	12 unités

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KRB12	BATTERIE AMOVIBLE 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	STATION D'ACCUEIL	5413184002954	5413184903060
5KKVRFA3	LOT DE 3 FILTRES	5413184002961	5413184903077

* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

** Non inclus pour le modèle 5KKVR100BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

*** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

**** Batterie supplémentaire vendue séparément.