
Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



Mode d'emploi

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque déposée de GN Netcom A/S. Toutes les autres marques mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Netcom A/S fait l'objet d'une licence. (Sous réserve de modifications de la conception et des caractéristiques techniques.)

FABRIQUÉ EN CHINE
MODÈLE : OTE24

La **Déclaration de Conformité** est disponible sur le site www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

SOMMAIRE

1. BIENVENUE 4
2. APERCU DES ÉCOUTEURS 5
2.1 ACCESSOIRES FOURNIS
3. INSTRUCTIONS DE PORT 7
3.1 CHANGEMENT DES EARGELS
3.2 UTILISATION DU FITCLIP
4. INSTRUCTIONS DE CHARGE..... 9
4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE
5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION..... 10
5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE
6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE 11
7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION 12
7.1 APPELS ET MUSIQUE
7.2 ENTRAÎNEMENT
7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS
8. ASSISTANCE 16
8.1 FAQ
8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ...17


1. BIENVENUE

Merci d'avoir choisi le Jabra Sport Pace Wireless. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

JABRA SPORT PACE WIRELESS – FONCTIONNALITÉS

- Se connecte à tous les appareils Bluetooth® (téléphones, ordinateurs, tablettes, etc.)
- Application Jabra Sport pour une gestion intégrée des entraînements
- Contrôlez votre musique et vos appels directement depuis vos écouteurs

2. APERCU DES ÉCOUTEURS



2.1 ACCESSOIRES FOURNIS

EarGels



Grand




Moyen



Petit




FitClips




Câble micro-USB

3. INSTRUCTIONS DE PORT



3.1 CHANGEMENT DES EARGELS


Pour une expérience audio optimale, essayez les différentes tailles d'EarGel. L'EarGel doit être fermement positionné dans l'oreille.




3.2 UTILISATION DU FITCLIP

Attachez le FitClip au câble, et ajustez-le pour une tenue optimale.

STYLE FITCLIP ORDINAIRE




STYLE FITCLIP SIMPLE



4. INSTRUCTIONS DE CHARGE

Ouvrez la protection de charge sur l'écouteur gauche afin d'accéder au port de charge USB. Branchez n'importe quel câble USB ou chargeur dans le port de charge USB et connectez-le à l'alimentation électrique pour commencer la mise en charge.



Il faut compter environ 2 heures pour recharger entièrement les écouteurs. Si votre batterie est déchargée, rechargez les écouteurs pendant 15 minutes afin d'obtenir 1 heure d'autonomie (musique/appels).

REMARQUE : lorsque vous chargez les écouteurs avec un PC, veillez à ce que le PC prenne en charge la mise en charge USB.

4.1 ÉTAT DE LA BATTERIE


Pour connaître l'état de la batterie, appuyez sur le bouton « Volume + » ou « Volume – » lorsque vous n'êtes pas en ligne ou n'écoutez pas de la musique.

5. INSTRUCTIONS DE CONNEXION

La première fois que vous l'allumerez, le Jabra Sport Wireless sera prêt à se connecter à un mobile sur lequel la fonction Bluetooth est activée.

5.1 CONNEXION À UN NOUVEAU OU UN DEUXIÈME TÉLÉPHONE PORTABLE

1. Éteignez le micro-casque.
2. Appuyez et maintenez enfoncé (5 secondes) le bouton **Multifonction** situé sur l'unité de contrôle jusqu'à ce que la LED située sur l'écouteur gauche clignote en vert puis en bleu. Relâchez le bouton.
3. Suivez les instructions vocales afin de connecter votre mobile.




6. APPLICATION JABRA SPORT LIFE

Jabra Sport Life est une appli gratuite qui vous permet de créer, suivre et personnaliser vos séances d'entraînement, d'écouter l'évolution de vos performances et bien plus encore.







7. INSTRUCTIONS D'UTILISATION





7.1 APPELS ET MUSIQUE

	FONCTION	ACTION
	Allumer/ Éteindre	Appuyez et maintenez enfoncé (pendant 5 secondes) le bouton **Multifonction** jusqu'à ce que la LED clignote.
	Lire/Mettre en pause la musique	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Répondre/ Raccrocher un appel	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Refuser un appel	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**
	Rappeler le dernier numéro	Lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**
	Régler le volume	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume**
	Activer le mode silencieux	Appuyez simultanément sur les boutons **Augmentation du volume** et **Diminution du volume**
	Passer une piste	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
	État de la batterie	Appuyez sur le bouton **Augmentation du volume** ou **Diminution du volume** lorsque vous n'êtes pas en conversation ou que vous n'écoutez pas de musique

7.2 ENTRAÎNEMENT


Lorsque vous utilisez l'appli Jabra Sport Life avec vos écouteurs, vous pouvez contrôler vos séances d'entraînement et écouter l'évolution de vos performances à l'aide du bouton **Sports** situé sur l'écouteur gauche.

	AVANT L'ENTRAÎNEMENT	
	Lancer l'application Sport	Appuyez sur le bouton **Sports**
	Débuter l'entraînement	Appuyez sur le bouton **Sports** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde

	PENDANT LA SÉANCE D'ENTRAÎNEMENT	
	Arrêter/Reprendre l'entraînement	Appuyez et maintenez enfoncé (1 seconde) le bouton **Sports**
	Écouter l'évolution de vos performances	Appuyez sur le bouton **Sports**
	Désactiver/Activer les mises à jour en déplacement	Appuyez deux fois sur le bouton **Sports**

7.3 TRAITER PLUSIEURS APPELS

Les écouteurs vous permettent de gérer plusieurs appels en même temps.

	FONCTION	ACTION
	Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez sur le bouton **Multifonction**
	Passer de l'appel en pause à l'appel actif	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton **Multifonction**
	Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant	Appuyez et maintenez enfoncé (2 secondes) le bouton **Multifonction**
	Rejeter l'appel entrant, lorsque vous êtes en conversation	Appuyez deux fois sur le bouton **Multifonction**.

8. ASSISTANCE

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur Jabra.com/sportpace

8.2 INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VOS ÉCOUTEURS

- Rangez toujours vos écouteurs éteints et protégés.
- Évitez de les entreposer à des températures extrêmes (supérieures à 65 °C ou inférieures à -10 °C). Vous risquez autrement de réduire la durée de vie de votre batterie et d'endommager vos écouteurs.

9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JABRA SPORT PACE WIRELESS	CARACTÉRISTIQUE
Poids :	22 g (0,78 oz)
Dimensions :	H 18 mm x L 21 mm x P 32 mm
Microphones :	Microphone MEMS
Haut-parleur :	Haut-parleur dynamique de 6 mm
Portée de fonctionnement :	10 m (en fonction du téléphone)
Version Bluetooth :	4.0
Périphériques appairés :	Jusqu'à 8, connecté à deux en même temps (MultiUse™)
Profils Bluetooth compatibles :	A2DP (v1.2), Profil Mains libres (v1.6), Profil Micro-casque (v1.2), AVRCP (v1.4)
Autonomie en conversation/musique :	Jusqu'à 5,5 heures
Autonomie en veille :	jusqu'à 10 jours
Température de service :	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage :	-10 °C à 65 °C (14 °F à 149°F)
PIN ou code d'appairage :	0000

www.jabra.com/sportpace

REV A